TOSHIBA

東芝 HDD&DVD ビデオレコーダー取扱説明書

RD-XS34 ▶操作編



最初に「準備・簡単操作編」を お読みください。






- ●このたびは東芝 HDD&DVD ビデオレコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- ●お求めの HDD&DVD ビデオレコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
- ●保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、大切に保管してください。
- ●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製造番号と保証書の番号が一致しているかご確認ください。
- ●インターネットによるオンライン登録または、同梱されております FAX 用紙によるユーザー登録にご協力ください。 (インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス http://room1048.jp/)

特長

番組を録画する/再生する




- ●内蔵ハードディスクに録画して、好きなところだけ DVD ディスクにダビングして残せる!
- ●録画しながら、録画済みの番組を見られる! (別タイトル再生)

タイムスリップ機能

●録画途中の番組でも前に戻って見られる「追っかけ再生」

外出先から予約録画の途中に帰宅したときなど、録画が終了するのを待たずに、録画しながら内容を最初から見られます。



●放送中の番組をワンタッチで録画して あとから見られる「TV お好み再生」

急な来客などで席をはずさなければならないときなど に便利です。



映像ライブラリとして残す

●いつどこへ何を録画したかが検索できる「ライブラリ」機能

たくさんあるディスクを、管理できます。




豊富な予約録画機能

録るナビ

録るナビ画面に 入力するだけで 、簡単予約!~



番組表からお好み の番組を選んで 〜 録画予約! /



Gコード予約


新聞のテレビ欄や 雑誌などに載っている Gコードを使って、 (国単予約!//

゙ネットdeナビ

パソコンの画面上で 録画予約ができます。 携帯電話からも 予約できます。/


もくじ

はじめに●お使いになる前にお読みください。




■安全上のご注意	8
■本機の概要と使用上のお願い	
取扱いに関すること	
使用しないときは	
置き場所に関すること	
お手入れに関すること	9
日本国内用です	
アンテナについて	9
音量について	9
たいせつな録画・録音・編集について	10
停電について	10
免責事項について	10
内蔵ハードディスク(HDD)について	11
再生するときの制約	
録画するときの制約	11
ソフトウェアの変更について	11

録画




■録画するディスクを選ぶ	30
ディスクの使い分けのヒント	
■録画するまえのディスクの初期化	
初期化(フォーマット)が必要なメディア	32
ディスクの初期化(論理フォーマット)	32
DVD-RAM の物理フォーマット	34
■DVD-R/RW (Videoモード)で録画するときの設定	35
設定する項目	35
設定のしかた	35
■番組を録画する	
録画を停止する/一時停止をする	39
録画チャンネルを変える	
録画中にチャプターを作成する	
画質・音質を変える	
録画中に、録画の終了時刻を設定する	



■番組ナビについて	62
■番組データ(DEPG)について	63
■制限事項と免責事項および動作環境	64
ADAMS での制限事項	64
iNET での制限事項	64
その他の制限事項	65
免責事項	65
ネットワーク環境	
■番組ナビーデモモードについて	
■番組ナビ-ネットワーク設定(iNET利用時)	
■番組ナビの設定(基本設定)	
番組ナビの設定をする(基本設定)	

再生



■見るナビで、録画した内容を再生する	1	04
「見るナビ」画面について		
再生を停止する/一時停止をする		
少しとばす/少し前に戻る	1	05
見終わった番組を消す	1	05
サムネイルの画像を変更する		
残したい番組をダビングする		
タイトル一覧のページをジャンプする		
最後に止めた位置から再生する	1	07
ディスク内のタイトル(オリジナル)をすべて		
再生する(全タイトル ORG 再生)		
インスタントダイジェスト再生(ダイジェストで再生する)	1	80
イントロスキャン再生(オリジナルのタイトルの		
各冒頭部分だけを再生する)		
タイトル一覧の表示を並べかえる		
タイトルの詳細表示と内容の保護		
■見るナビでフォルダ機能を使う	1	10
フォルダを設定する	1	11
録画タイトルをフォルダに移動する		
複数の録画タイトルを一括してフォルダに移動させる	1	13

地上デジタル放送への対応について		ディスクの内容の区分	
アナログ放送からデジタル放送への移行について		ディスクの取扱いかた	23
結露(露付き)について		ディスクのお手入れのしかた	23
著作権について	13	ディスクの保管のしかた	23
■各部の名前	14	■電源を入れる/番組を見る/ディスクを入れる	24
前面	14	電源を入れる	24
背面	16	電源の切りかた	24
リモコン		本機を通してテレビを見る	24
表示窓		ディスクの入れかた	25
■本機で使えるディスク		トレイロック機能	25
量年級と区だもディスク		■クイックメニューの使いかたと状態表示	26
再生だけができます		クイックメニューの使いかた	26
DVD-RAM (こついて		メッセージが現れたら	
DVD-R について DVD-RW について		状態表示 起動時/終了時のアイコン表示	2/
DVD-NVV [2 201C	23	起到时/ 於] 时のアイコノ衣小	∠/
録画中に、録画してある別のタイトルを再生する(別タイトル再生		予約内容の詳細を設定する	50
あとで DVD-R/RW に記録する内容を内蔵 HDD や DVD-RAM に録画す		クイックメニューから使えるその他の機能	51
ディスクの空き容量を調べる	41	■Gコード予約	54
■「入力自動」を使って110度CSデジタル/		G コード予約後の予約内容の修正	55
BSデジタル放送の番組を自動的に録画する	42	■録画予約では、こんなこともできます	56
入力自動干―ドを解除するには	42	A2 (2 面ジャスト) 録画	56
入力自動録画と通常予約の予約時刻が重なっているとき	÷43	リリーフ録画	
■外部機器から録画する		文字入力のしかた	57
外部機器から録画するときのヒント!	44	リモコンのボタンと操作ガイド	57
■録るナビで録画予約をする		入力モードを切り換える	57
予約内容を変更する	40	文字を入力する	
予約内容を削除する		漢字を入力する 漢字を入力する	
アが20台で削除90 39台南中午中に台南ちょりる	47 47		
予約録画実行中に録画を止める	4/	文節を移動する	59
操作手順 2 の設定内容の詳細 (▶48 ページ)	48		
録るナビ予約をするときの便利な設定	49		
My ジャンルを設定する		■キーワードを登録する	84
■番組表について	72	「通常キーワード」を登録する	84
■番組表について 表示マークやラインについて	72 73	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する.	84 85
■番組表について表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する	72 73 74	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する. ■番組説明について	84 85 86
■番組表について 表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する 番組表を使って録画予約する(全チャンネル一覧)	72 73 74 74	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する. ■番組説明について 番組説明からキーワードを登録する	84 85 86
 ■番組表について 表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する 番組表を使って録画予約する(全チャンネル一覧)… 番組表を使って録画予約する(チャンネル別一覧)… 	72 73 74 74 75	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する. ■番組説明について 番組説明からキーワードを登録する ■番組ナビチャンネル設定	84 85 86 87
 ■番組表について 表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する 番組表を使って録画予約する(全チャンネル一覧)… 番組表を使って録画予約する(チャンネル別一覧)… 	72 73 74 74 75	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する. ■番組説明について 番組説明からキーワードを登録する ■番組ナビチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定	84 85 86 87 88
■番組表について表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する 番組表を使って録画予約する(全チャンネル一覧) 番組表を使って録画予約する(チャンネル別一覧) 番組表で選べる機能(クイックメニュー)	72 73 74 75 76	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する. ■番組説明について 番組説明からキーワードを登録する ■番組ナビチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定	84 85 86 87 88
■番組表について 表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する 番組表を使って録画予約する(全チャンネル一覧)。 番組表を使って録画予約する(チャンネル別一覧)。 番組表で選べる機能(クイックメニュー) ■番組検索から録画予約する	72 74 75 76 76	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する. ■番組説明について 番組説明からキーワードを登録する ■番組ナビチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 チャンネル設定の追加/変更	84 85 86 87 88 88
■番組表について表示マークやラインについて 表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する 番組表を使って録画予約する(全チャンネル一覧)。 番組表を使って録画予約する(チャンネル別一覧)。 番組表で選べる機能(クイックメニュー) ■番組検索から録画予約する	7274 757680	「通常キーワード」を登録する	84 85 86 87 88 90
■番組表について 表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する 番組表を使って録画予約する(全チャンネル一覧)。 番組表を使って録画予約する(チャンネル別一覧)。 番組表で選べる機能(クイックメニュー) ■番組検索から録画予約する	72737475768080	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する. ■番組説明について 番組説明からキーワードを登録する ■番組ナビチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 チャンネル設定の追加/変更	84 85 87 88 90 91
■番組表について表示マークやラインについて表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する 番組表を使って録画予約する(全チャンネル一覧)… 番組表を使って録画予約する(チャンネル別一覧)… 番組表で選べる機能(クイックメニュー) ■番組検索から録画予約する 検索条件を入力して番組検索する 人名で検索する	7274757680808283	「通常キーワード」を登録する	84 85 86 87 88 90 91)94)96 102
■番組表について	72747576808283	「通常キーワード」を登録する	84 85 86 87 88 90 91)94)96 102
■番組表について表示マークやラインについて 表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する 番組表を使って録画予約する(チャンネル別一覧)… 番組表で選べる機能(クイックメニュー) 番組検索から録画予約する 検索条件を入力して番組検索する 人名で検索する → 大力の表示順を変更する	7274757680828383	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する。 ■番組説明について 番組説明からキーワードを登録する… ■番組ナビチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 チャンネル設定の追加/変更 番組表の表示順の変更と表示設定 番組ナビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(ADAMS用) ■番組ナビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(iNET用) ■番組サポート情報について コマ送り/コマ戻しで再生する 静止画をめくる(静止画が記録されたディスクの再生)…	84 85 86 87 88 90 91)94)96 102
■番組表について表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する 番組表を使って録画予約する(全チャンネル一覧)。 番組表を使って録画予約する(チャンネル別一覧)。 番組表で選べる機能(クイックメニュー) ■番組検索から録画予約する 検索条件を入力して番組検索する 人名で検索する ■番組リストから録画予約する フォルダ名を変更する フォルダ名を変更する フォルダの表示順を変更する カギ付きフォルダを使う	727374757680828381	「通常キーワード」を登録する	84 85 86 88 90 91)94)96 102
■番組表について表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する 番組表を使って録画予約する(全チャンネル一覧)。 番組表を使って録画予約する(チャンネル別一覧)。 番組表で選べる機能(クイックメニュー) ■番組検索から録画予約する 検索条件を入力して番組検索する 人名で検索する ■番組リストから録画予約する フォルダ名を変更する フォルダの表示順を変更する フォルダを変更する フォルダを変更する フォルダを変更する フォルダを変更する フォルダを変更する フォルダを変更する	727374757680828381	「通常キーワード」を登録する	84858687889091)94)96102127127
■番組表について表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する 番組表を使って録画予約する(全チャンネル一覧)。 番組表を使って録画予約する(チャンネル別一覧)。 番組表で選べる機能(クイックメニュー) ■番組検索から録画予約する 検索条件を入力して番組検索する、 人名で検索する。 ■番組リストから録画予約する フォルダ名を変更する フォルダの表示順を変更する フォルダを変更する フォルダをする フォルダを変更する フォルダを変更する フォルダを変更する フォルダを解体する ごみ箱に移動する	7273747576808283114115116118	「通常キーワード」を登録する	84 85 88 90 91)94)96 102 127 127 128 128
■番組表について	7273747576808283114115116118118	「通常キーワード」を登録する	8485889091)94)96102127128129130
■番組表について	7273747576808283114115116118118119120	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する. ■番組説明について 番組説明からキーワードを登録する… ■番組ナビチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	848586889091)94)96102127128128130131
■番組表について	7273747576808283114115116118118119120121	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する. ■番組説明について 番組説明からキーワードを登録する… ■番組ナビチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 ・ チャンネル設定の追加/変更。 ・ 番組大ビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(ADAMS用) ■番組ナビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(iNET用) ■番組サポート情報について コマ送り/コマ戻しで再生する ・ おより クロマ戻しで再生する ・ おより クロマ戻しで再生する ・ おより クロマ戻しで再生する ・ おより クロマ戻して再生する ・ おより クロマスクの再生)… ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	848586889091)94)96102127128129130131
■番組表について	7273747576808283114115118118119120121122	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する. ■番組説明について 番組説明からキーワードを登録する… ■番組ナビチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	848586889091)94)96102127128129130131
■番組表について	7273747576808283114115118118119120121122	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する。 ■番組説明について 番組説明からキーワードを登録する… ■番組ナビチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 素組表の表示順の変更と表示設定 番組ナビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(ADAMS用) ■番組ナビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(iNET用) ■番組サビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(iNET用) ■番組サボート情報について コマ送り/コマ戻しで再生する 静止画をめくる(静止画が記録されたディスクの再生)… ■番号を使ってサーチする 番号を使ってサーチする 番号を使ってサーチする アングルを変えて見る。 □字幕の表示と切換え ■方の切換え ■音声の切換え ■音声の切換え ■音声の切換え ■音声の切換え ■音声の切換え ■音声の切換え ■音声の切換え ■音声の切換え ■音声の切換え	84858687889091)94)96102127128130131132
■番組表について表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する 番組表を使って録画予約する(全チャンネル一覧)。 番組表を使って録画予約する(チャンネル別一覧)。 番組表で選べる機能(クイックメニュー) ●番組検索から録画予約する 検索条件を入力して番組検索する 人名で検索する 人名で検索する フォルダ名を変更する フォルダの表示順を変更する フォルダをする。 フォルダをする。 フォルダをする。 フォルダをする。 フォルダを動する。 ごみ箱に移動する。 ごみ箱を空についてのお知らせ ライムスリップ機能を使う(TVお好み再生) ■タイムスリップ機能を使う(追っかけ再生) ■タイムスリップ機能を使う(追っかけ再生) ■ ロVDビデオディスクを再生する。 再生を一時停止する	7273747576808283114115118118118119120121123	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する。 ■番組説明について 番組説明からキーワードを登録する… ■番組ナビチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 ・	84858687889091)96102127128130131132133
■番組表について表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する 番組表を使って録画予約する(全チャンネル一覧)。 番組表を使って録画予約する(チャンネル別一覧)。 番組表で選べる機能(クイックメニュー) ●番組検索から録画予約する 検索条件を入力して番組検索する 人名で検索する 人名で検索する フォルダ名を変更する フォルダの表示順を変更する フォルダをする。 フォルダをする。 フォルダをする。 フォルダをする。 フォルダを動する。 ごみ箱に移動する。 ごみ箱を空についてのお知らせ ライムスリップ機能を使う(TVお好み再生) ■タイムスリップ機能を使う(追っかけ再生) ■タイムスリップ機能を使う(追っかけ再生) ■ ロVDビデオディスクを再生する。 再生を一時停止する	7273747576808283114115118118118119120121123	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する。 ■番組説明について 番組説明からキーワードを登録する… ■番組ナビチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 ・	84858687889091)96102127128130131132133
■番組表について表示マークやラインについてまれまから録画予約する番組表を使って録画予約する(全チャンネル一覧):番組表を使って録画予約する(チャンネル別一覧):番組表で選べる機能(クイックメニュー)無相検索から録画予約する検索条件を入力して番組検索する人名で検索する人名で検索するフォルダ名を変更するフォルダの表示順を変更するフォルダをする。フォルダをする。フォルダをする。フォルダを動する。フォルダを動する。フォルダを動する。フォルダ機能についてのお知らせフォルダ機能についてのお知らせリカーンのが対象では、追っかけ再生)ライムスリップ機能を使う(追っかけ再生)ライムスリップ機能を使う(追っかけ再生)ロVDビデオディスクを再生する。 ■ ロVDビデオディスクを再生するカーを使って再生するカールーニューを使って再生するカーニューを使って再生するカールーニューを使って再生するカールーニューを使って再生する・カールーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニー	7273747576808283114115116118118118119120123123124	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する。 ■番組説明について 番組説明からキーワードを登録する… ■番組ナビチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84858687889091)96102127128130131132133134
■番組表について表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する 番組表を使って録画予約する(全チャンネル一覧)。 番組表を使って録画予約する(チャンネル別一覧)。 番組表で選べる機能(クイックメニュー) 番組検索から録画予約する 検索条件を入力して番組検索する 人名で検索する 人名で検索する フォルダ名を変更する フォルダの表示順を変更する カギ付きフォルダを使う。 フォルダを解する。 ごみ箱に移動する ごみ箱を空にする フォルダ機能についてのお知らせ ■タイムスリップ機能を使う(TVお好み再生) ■タイムスリップ機能を使う(igっかけ再生) ■タイムスリップ機能を使う(igっかけ再生) ■タイムスリップ機能を使う(igっかけ再生) ■タイムスリップ機能を使う(igっかけ再生) ■タイムスリップ機能を使う(igっかけ再生) ■タイムスリップ機能を使う(igっかけ再生)	7273747576808283114115118118118119120121122123124124	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する… 番組説明について 番組説明からキーワードを登録する… 番組:明からキーワードを登録する… 番組ナビチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 番組ナビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(ADAMS用) 番番サビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(INET用) ■番組サビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(INET用) ■番組サボート情報について コマ送り/コマ戻しで再生する 静止画をめくる(静止画が記録されたディスクの再生)… 番号を使ってサーチする 経過時間を指定して頭出しする(タイムサーチ) 経過時で見る(Pin P再生) ■子画面で見る(Pin P再生) ■アングルを変えて見る ■アングルを変えて見る ■アングルを変えて見る ■アングルを変えて見る ■アングルを変えて見る ■対けして見る(ブーム) ■対けと設定の状態を画面で確認する 対態表示と設定状況表示。 タイムバーを使う	848586879091)96102127128128130131132133
■番組表について	7273747576808283114115118118118119120121123123124124	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する… 番組説明について 番組説明からキーワードを登録する… 番組:明からキーワードを登録する… 番組:明からキーワードを登録する… 番組ナビチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 素組大ビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(ADAMS用) 番組ナビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(INET用) ■番組サピ対応チャンネル名とCHコードー覧表(INET用) ■番組サピ対応チャンネル名とCHコードー覧表(INET用) ■番組サピ対応チャンネル名とCHコードー覧表(INET用) ■番組サピ対応チャンネル名とCHコードー覧表(INET用) ■番組サピ対応チャンネル名とCHコードー覧表(INET用) ■番組サピ対応チャンネル名とCHコードー覧表(INET用) ■番組サピ対応チャンネル名とCHコードー覧表(INET用) ■番組サピ対応チャンネル名とCHコードー覧表(INET用) ■本語の表示に対応チャンネル名とCHコードー覧表(INET用) ■本語の表示とのである。 「おいて対応を表示に対しまする」 「おいて対応を受えて見る」 「おいて対応を受えて見る」 「おいて対応を受えて見る」 「おいて対応を受えて見る」 「おいて対応を受えて見る」 「おいて対応を受えて見る」 「おいて対応を受えて見る」 「おいて対応を受えて見る」 「おいて対応を受いまする」 「おいて対応を使いまする」 「おいて対応を使いまする。 「おいて対応を使いまする。」 「おいて対応を使いまする。 「おいて対応を使いまする。」 「おいて対応を使いまする。 「おいて対応を使いまする。」 「おいて対応を使いまする。 「おいて対応を使いまする。」 「おいて対応を使いまする。」 「おいて対応を使いまする。」 「おいて対応を使いまする。 「おいて対応を使いまする。」 「おいて対応を使いまする。 「おいて対応を使いまする。」 「おいて対応を使いまする。」 「おいて対応を使いまする。 「おいて対応を使いまする。」 「おいて対応を使いまする。」 「おいて対応を使いまする。 「おいて対応を使いまする。」 「おいていているできまする。 「おいているできまする。」 「おいているできまする。 「おいているできまする。」 「おいているできまする。 「おいているできまする。」 「おいているできまする。」 「おいているできまする。」 「おいているできまする。」 「おいているできまする。」 「おいて	848586879091)96102127128130131132133134136136
■番組表について表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する 番組表を使って録画予約する(全チャンネル一覧): 番組表を使って録画予約する(チャンネル別一覧): 番組検索から録画予約する 検索条件を入力して番組検索する 人名で検索する 人名で検索する フォルダ名を変更するフォルダの表示順を変更する フォルダの表示順を変更する フォルダを頼する フォルダを頼する フォルダを検する フォルダを検する フォルダを動する でみ箱にを動する。 フォルダを検する でみりず後能を使う(TVお好み再生) ■タイムスリップ機能を使う(追っかけ再生) ■タイムスリップ機能を使う(追っかけ再生) ■タイムスリップ機能を使う(追っかけ再生) ■タイムスリップ機能を使う(追っかけ再生) ■タイムスリップ機能を使う(追っかけ再生) ■タイムスリップ機能を使う(追っかけ再生) ■タイムスリップ機能を使う(追っかけ再生) ■タイムスリップ機能を使う(追っかけ再生) ■ロVDビデオディスクを再生する 最後に止めた位置から再生する(続き再生) 最後に止めた位置から再生する 最後に止めた位置から再生する 早送り/早戻しする	72737475768083114115118118118119120123124124125	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する… 番組説明について 番組説明からキーワードを登録する… 番組:明からキーワードを登録する… 番組:明からキーワードを登録する 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 番組ナビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(ADAMS用) 番組ナビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(INET用) ■番組サボート情報について コマ送り/コマ戻しで再生する 静止画をめくる(静止画が記録されたディスクの再生)… 番号を使ってサーチする 番号を指定して頭出しする(タイムサーチ) 番号を指定して頭出しする(タイムサーチ) 野声面で見る(Pin P再生) ■アングルを変えて見る ■字幕の表示と切換え ■アングルを変えて見る 「アングルを変えて見る」 ■対して見る(ズーム) 一番声の切換え ■前たと設定の状態を画面で確認する… 状態表示と設定状況表示。タイムバーを使う… ■クイックメニューで選べる機能 くり返し再生する(リピート再生)	848586879091)96102127128130131132133134136136
■番組表について表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する	72737475768083114115116118118119121123124125125	「通常キーワード」を登録する 番組以スト「お気に入り」のキーワードを登録する… 番組説明について 番組説明からキーワードを登録する… 番組: サインネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 番組ナビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(ADAMS用) 番組ナビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(iNET用) ■番組サボート情報について コマ送り/コマ戻しで再生する 静止画をめくる(静止画が記録されたディスクの再生)… 番号を使ってサーチする 経過時で見る(Pin P再生) 経過時で見る(Pin P再生) アングルを変えて見る アングルを変えて見る アングルを変えて見る 『アングルを変えて見る 『声の切換え 『音声の切換え 『音声の切換え	848586879091)96102127128130131132133134136138
■番組表について表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する	72737475768083114115118118118121123124125125125	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する… 番組説明について 番組説明からキーワードを登録する… 番組: サインネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 番組ナビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(ADAMS用) 番組ナビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(iNET用) ■番組サビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(iNET用) ■番組サボート情報について コマ送り/コマ戻しで再生する 静止画をめくる(静止画が記録されたディスクの再生)… 番号を使ってサーチする 番号を指定して頭出しする(タイムサーチ) 番号を指定して頭出しする(タイムサーチ) 経過時で見る(アーチョングルを変えて見る アングルを変えて見る。 ■字幕の表示と切換え ■アングルを変えて見る 「字幕の表示と切換え ■かけと設定の状態を画面で確認する… 状態表示と設定状況表示。タイムバーを使う… ■クイックメニューで選べる機能… くり返し再生する(ランダム再生)… 順不同に再生する(ランダム再生)… 順不同に再生する(メモリー再生) 好きな順番で再生する(メモリー再生)	848586879091)96102127128130131132138138138
■番組表について	72737475768083115115118118118121121122123124125125125	「通常キーワード」を登録する 番組以スト「お気に入り」のキーワードを登録する… 番組説明について 番組説明からキーワードを登録する… 番組: サインネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 番組ナビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(ADAMS用) 番組ナビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(iNET用) ■番組サボート情報について コマ送り/コマ戻しで再生する 静止画をめくる(静止画が記録されたディスクの再生)… 番号を使ってサーチする 経過時で見る(Pin P再生) 経過時で見る(Pin P再生) アングルを変えて見る アングルを変えて見る アングルを変えて見る 『アングルを変えて見る 『声の切換え 『音声の切換え 『音声の切換え	848586879091)96102127128130131132138138138
■番組表について表示マークやラインについて ■番組表から録画予約する	72737475768083115115118118118121121123124125125125125	「通常キーワード」を登録する 番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する… 番組説明について 番組説明からキーワードを登録する… 番組: サインネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 外部機器のチャンネル設定 番組ナビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(ADAMS用) 番組ナビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(iNET用) ■番組サビ対応チャンネル名とCHコードー覧表(iNET用) ■番組サボート情報について コマ送り/コマ戻しで再生する 静止画をめくる(静止画が記録されたディスクの再生)… 番号を使ってサーチする 番号を指定して頭出しする(タイムサーチ) 番号を指定して頭出しする(タイムサーチ) 経過時で見る(アーチョングルを変えて見る アングルを変えて見る。 ■字幕の表示と切換え ■アングルを変えて見る 「字幕の表示と切換え ■かけと設定の状態を画面で確認する… 状態表示と設定状況表示。タイムバーを使う… ■クイックメニューで選べる機能… くり返し再生する(ランダム再生)… 順不同に再生する(ランダム再生)… 順不同に再生する(メモリー再生) 好きな順番で再生する(メモリー再生)	848586879091)96102127128130131132138138138

もくじ(つづき)

編集	■編集の前に ハードディスク(内蔵 HDD)の使いかたについて. 編集の流れについて	142
	■チャプター編集	144
	録画中や再生中にチャプター分割をするDVD-R/RW(Video モード)のチャプター分割について.	
	チャプター編集をする	145
	チャプターの境界を自動で作成する	
 	DVD-R/RW 作成の素材用に 4:3 と 16:9 の境界でチャブター分割する. チャプター境界をシフトする	147 148
	再生範囲拡大(GOP)機能を使う	148
→ 編集してみましょう	チャプターをつなげる チャプターに名前をつける	149
	■プレイリスト編集(必要な場面を集める)	150
	パーツやプレイリストの内容を確認する	
	パーツの選択を取り消すタイトル情報を確認する	
	プレイリストを再編集する	152
	別のタイトル(プレイリスト)を作る	153
	作ったタイトル(プレイリスト)に名前をつける	153
ネット de ナビ	■ネットdeナビの機能について	
ポノト uc ノ L	パソコンで録画予約/修正 パソコンでタイトル編集	184
	パソコンでライドル橅集パソコンでライブラリ確認	
	パソコンから DVD-Video メニュー用背景を登録	184
	e メールで録画予約	
∕ パソコンと接続 ∖	パソコンから本体操作 番組情報の自動取得	
↓ してみましょう! 丿	■動作環境について	
	パソコン	
	WWW ブラウザ ネットワーク接続環境	
	用語と商標について	185
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	■制限事項と免責事項	
Ayrderc	制限事項 免責事項	
	■パソコンとの接続(概要)	187
	パソコンと直接接続するインターネット常時接続のパソコンと接続する	187
	ー インターネット吊时接続のパノコンと接続する	
	■ネットワーク設定をする(初回設定)	189
	設定項目	190
ライブラリ	■ライブラリの使いかた	
	ライブラリの基本操作 ■見たいタイトルを探す	
	■見たいタイトルを採り 表示順を変更する	
	検索する	221
ディスクの管理をしましょう	頭出しする	222
		220
機能設定	■設 と の変更と機能の設定 DVD プレイヤー設定	234
機能設定	映像・音声設定	236
000 000	画面表示設定 各種操作設定	238
	ロ性泳IF&と	
各種の機能設定をしましょう!	管理設定 録画画質設定と音声設定	242 243
その他	■1回だけ録画可能な番組(コピーワンス)の録画について	 246
	■故障かな…?と思ったら ■本体表示窓のエラー表示	248
	■本体表示窓のエフー表示 ■録画可能時間一覧表	250 251
	■言語コード表	

画

生

集

機能設定

開始時刻が同じ番組を検索してプレイリストを作る… 153 ■オリジナルタイトル結合(二つのタイトルを一つにする)… 154 ■ダビングについて	■ラインUダビング(再生中の映像を録画する)
■パソコンの設定をする	■ライブラリ情報を使う(ライブラリ)
■ライブラリ情報を見る	バックアップを保存する

■技術情報	253
画質について (SP、LP、A1、MN モードの使い分に	
DID /M1、DID /M2 について	253
L-PCM (リニア PCM) について	253

■アスペクト比(画面比)について	254
■ 仕様	
■索引	258
■インフォメーション	263
■商品の保証とアフターサービス	裏表紙

安全上のご注意

- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。

■ 表示の説明

表示	表 示 の 意 味
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。

*1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。 *3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

■ 図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
禁止	"◎"は、 禁止 (してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示	"●"は、 指示 する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
注意	"△"は、 注意 を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

別冊(準備・簡単操作編)の安全上のご注意を必ずお読みください。

はじめに

録画

番組ナビ

再生

編集

本機の概要と使用上のお願い

取扱いに関すること

- ●非常時を除いて、スタンバイ状態以外では絶対に 電源プラグをコンセントから抜かないでください。 故障の原因となります。
- ●移動させるときは 引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかない ように毛布などでくるんでください。また、衝撃 や振動をあたえないでください。
- ●殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。

変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。

- ●たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなど が機器内部にはいると、故障の原因になります。
- ●長時間ご使用になっていると天板や後部が多少熱 くなりますが、故障ではありません。

使用しないときは

- ●ふだん使用しないとき ディスクトレイから必ずディスクを取り出し、電 源を切っておいてください。
- ●長期間使用しないとき 電源プラグを抜いてください。

置き場所に関すること

- ●本機は水平で安定した場所に設置してください。 ぐらぐらする机や傾いている所など不安定な場所 で使わないでください。ディスクがはずれるなど して、故障の原因となります。本機を設置する場 所は、本機の重さが十分に耐えられることを確認 してください。また本機が落下した場合に、けが の原因となるため、高い場所への設置はしないで ください。
- ●本機をテレビやラジオ、ビデオの近くに置く場合には、本機を使用中、組み合わせによっては画像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一、このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、ビデオからできるだけ離してください。
- ●ビデオなど熱源になるような機器の上には置かない でください。故障の原因になります。

お手入れに関すること

- ●お手入れの際は、本機の電源プラグをコンセント から抜いてから行なってください。
- ●キャビネットや操作パネル部分のよごれは柔らか い布で軽く拭き取ってください。
- ●ベンジン、シンナーは絶対使用しないでください。 変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にした がってください。

日本国内用です

本機を使用できるのは日本国内だけです。外国では 電源電圧が異なりますので使えません。

This recorder is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.

アンテナについて

- ●画像や音声はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。
- ●本機を接続した場合、電波の弱い地域では、受信 状態が悪くなることがあります。この場合は購入 店にご相談されるか、市販のアンテナブースター をご購入ください。アンテナブースターをご使用 になる場合は、アンテナブースターの説明書をご 覧ください。

音量について

●本機の音声をテレビなどに接続してお聞きになる と、DVDの音は一般に他のソフトよりも小さく感 じられます。

DVD を再生したときに、テレビやアンプ側の音量を上げたときには、再生が終わったあとに必ず音量を下げてください。別の入力に切り換えたときなどは、突然大きな音が出ることがあるので、気をつけてください。

本機の概要と使用上のお願い(つづき)

たいせつな録画・録音・編集について

- ●たいせつな録画・録音・編集の場合は、事前に試し録画・録音・編集を行ない、正しくできることを確かめておいてください。
 - 本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。
- ●すべての動作中に電源プラグを抜くと、記録内容 がすべて消える場合がありますので、ご注意くだ さい。
- ●放送チャンネルや番組によっては、音量オーバー すると音が割れたり、飛んだりすることがあります。
- ●録画を予約した番組に録画制限があると予約録画 が実行できない場合があります。録画予約の際に は、録画制限がないことをお確かめください。
- ●たいせつな録画をされたディスクの定期的なバックアップをお勧めします。
 - デジタル信号の劣化はありませんが、ディスクの経年変化によってはデジタル信号が読み出せなくなったり、消えてしまったりする場合があります。ただし、著作権保護のため 1 回だけ録画を許された番組(コピーワンスプログラム)の録画はバックアップをとることはできません。

停電について

- ●本機の録画中に停電があった場合その内容は保存されません。また、録画以外の操作をしているときに停電があった場合も、保存済みの内容が読み出せなくなることがあります。
- ●停電復帰後に、時計表示が点滅している場合は、 時刻を合わせてください。

免責事項について

- ●火災、地震や雷などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な 障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の 変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を 負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないことによって生 じた損害に関して、当社は一切の責任を負いませ ん。
- ●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどと の意図しない組み合わせによる誤動作やハング アップ (操作不能) などから生じた損害に関して、 当社は一切責任を負いません。
- ●本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。

内蔵ハードディスク(HDD)について

本機にはハードディスク(HDD)が内蔵されています。

HDD は衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化による影響を受けやすく、記録されているデータが損なわれることがありますので以下のことにお気をつけください。

- ●振動や衝撃を与えないでください。(特に動作中)
- ●振動する場所や不安定な場所で使用しないでくだ さい。
- ●水平以外にして置かないでください。
- ●背面の内部冷却用ファンの通風孔をふさがないで ください。
- ●温度の高いところや急激な温度変化のある場所では使用しないでください。
- ●電源を入れたままの状態で電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- ●録画や再生の動作中に電源プラグをコンセントから抜いたり、本機設置場所のブレーカーを落としたりしないでください。電源プラグは、必ず電源ボタンを押して、終了処理が終わり、完全に電源が切れてから抜くようにしてください。録画中に電源プラグを抜いたりブレーカーを落としたりすると、これまで記録されたデータはすべて失われることがあります。
- ●衝撃・振動・誤動作および故障や修理によって生 じた記録データの損壊、喪失について、当社は一 切の責任を負いません。

HDDは非常に精密な機器で、使用状況によっては部分的な破損や、最悪の場合データの読み書きができなくなるおそれも十分にあります。このため内蔵HDDは、録画した内容の恒久的な保管場所ではなく、あくまでも一度見るまでの、または編集やDVD-RAMにダビングするまでの、一時的な保管場所として使用してください。

また、内蔵 HDD 内に壊れかけている部分があると、録画した場合には、その部分の映像にブロックノイズ(四角いノイズ)が出たり、音声の乱れが発生することがあります。そのまま放置すると、ノイズや乱れが激しくなってきて、最悪の場合、内蔵 HDD全体が使えなくなってしまうおそれがあります。こうした現象が見られたら、できるだけ早い時期にDVD-RAM にダビングしてください。パソコンと同様に、HDD は壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。DVD-RAM へのバックアップを前提の上で使用してください。

再生するときの制約

この取扱説明書は、本機の基本的な操作のしかたを 説明しています。DVDビデオディスクは、ディスク 制作者側の意図で再生状態が決められていることが あります。本機はディスク制作者が意図した内容に したがって再生をするため、操作したとおりに動作 しないことがあります。再生するディスクに付属の 説明書もご覧ください。

ボタン操作中にテレビ画面に「**⊘**」が表示されることがあります。

「**⊘**」が表示されたときは、本機もしくはディスクが その操作を禁止しています。

録画するときの制約

市販されているコピーが禁止された DVD ビデオディスク、音楽用 CD の内容を、本機でコピーすることはできません。

録画が制限されていないものは、個人使用の範囲内でだけ、コピーや編集ができます。1回だけ録画が許可された映像(コピーワンス)は内蔵 HDD または DVD-RAM、DVD-RW(VR モード)に録画できますが、DVD-R、DVD-RW(Video モード)への録画はできません。(DVD-RWの CPRM 対応ディスクでは VR モードでの録画ができます。)録画したコピーワンスの映像は内蔵 HDD から CPRM 対応のDVD-RAM または DVD-RW への移動はできますが、ダビングやその他の編集が制限されます。

ソフトウェアの変更について

本機は品質について万全を期しておりますが、本体内部のソフトウェアを変更して、品質や性能をさらに改善する場合があります。その場合、ユーザー登録をしていただいたお客様には当社判断で案内をさせていただく場合がありますので、ユーザー登録にご協力いただきますよう、お願いいたします。ユーザー登録についてのご案内は、♪2ページをご覧ください。

本機の概要と使用上のお願い(つづき)

地上デジタル放送への対応について

- ●本機は地上デジタル放送の受信はできません。ただし、地上デジタル放送対応のチューナー、またはテレビと本機を接続することで、本機での録画ができます。
- ●地上デジタル放送の開始にともない、現在の地上 アナログ放送のチャンネルが変更される場合があ ります。その際には、受信チャンネルの設定を変 更する必要があります。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

●デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は、2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

結露(露付き)について


結露はディスクや本機を傷めます。よくお読みください。

例えば、よく冷えたビールをコップにつぐと、コップの表面に水滴がつきます。これを "結露 (露付き)" といいます。この現象と同じように、本機の内部のピックアップレンズや部品、部品内部などに水滴がつくことがあります。



■ "結露"はこんなときおきます。

- ●本機を寒いところから、急に暖かいところに移動 したとき
- ●暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷 風が直接あたるところで使用したとき
- ●夏季に、冷房のきいた部屋·車内などから急に温度・ 湿度の高いところに移動して使用したとき
- ●湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋で使用したとき



■結露がおきそうなときは、本機をすぐにご使用にならないでください。

結露がおきた状態で本機をお使いになりますと、ディスクや部品を傷めることがあります。ディスクを取り出し、本機の電源プラグをご家庭のコンセントに接続し電源を入れておくと、本機があたたまり水滴がとれますので、そのまましばらく放置してからご使用ください。



著作権について

- ●ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、 公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)する ことは、法律で禁止されています。
- ●本機は、マクロビジョンコーポレーションならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレーションの認可が必要であり、マクロビジョンコーポレーションの認可なしでは、一般家庭用または他のかぎられた視聴用だけに使用されるようになっています。改造または分解は禁止されています。
- ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ●あなたが作成した作品や撮影した映像以外から複製したものは、個人として楽しむほかは、著作権 法上、権利者に無断で使用できません。
- ●本取扱説明書に記載されている名称、会社名、商品名などには、各社の登録商標や商標が含まれています。

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。

補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒 107-0052 東京都港区赤坂5丁目4番6号 赤坂三辻ビル2F

71.4X = XL (1.4X = 1.4X = 1.4X

社団法人 私的録画補償金管理協会


TEL 03-3560-3107(代)

FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として 楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で 使用できません。

G コードは、ジェムスター社の登録商標です。

G コードシステムは、ジェムスター社のライセンス に基づいて生産しております。 ●本機は、CPRM (Content Protection for Recordable Media) 著作権保護技術を採用しています。CPRMとは、「1回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護技術です。番組を録画およびコピーできる条件については以下のとおりです。




- ・2004年4月から、BS/地上デジタル放送の 番組が、1回だけ録画可能な番組(コピーワンス プログラム)とされています。
- ・DVD-R/RW (Videoモード)では、制限があるため、1回だけ録画可能な番組(コピーワンスプログラム)を録画できません。
- ※ 1 回だけ録画可能な番組を内蔵 HDD に録画した場合は、CPRM 対応の DVD-RAM、DVD-RW (VR モード)への移動以外、本機のダビング動作はできません。

各部の名前

くわしくは ○のページをご覧ください。

前面



① ON/STÂNDBY インジケーター

□ 24 ページ

電源入/待機の状態を表示します。

- ② dn/STANDBY ボタン ♪24 ページ 電源を入/待機にします。
- ③ **メディアインジケーター** ディスクトレイにはいっているメディアの種類を表示します。
- (4) HDD ボタン/インジケーター ♥38、104ページ 内蔵 HDD を操作するとき押して点灯させます。
- (5) **ディスクトレイ ♪25ページ** DVD ドライブにディスクを入れます。
- ⑥ DVD ボタン/インジケーター♪38、104、123ページトレイの中のディスクを操作するとき押して点灯させます。


- (7) 表示窓 ♪20ページ
- (8) 停止ボタン(■) ☆39、105ページ 再生や録画を停止します。
- 動作状態インジケーター (HDD)内蔵 HDD の動作状態を表示します。
 - ●: 録画中
 - ●(点滅): ダビング中
 - ▶: 再生中

- ① TIMESLIP ボタン/インジケーター▶ 121、122ページタイムスリップ機能を使うとき押して点灯させます。
- (12) **動作状態インジケーター (DVD)** DVDドライブの動作状態を表示します。
 - ●: 録画中
 - ●(点滅): ダビング中
 - ▶: 再生中
- (13) トレイ開/閉 ボタン (▲) ○25ページ ディスクトレイを開閉します。
- (14) 再生ボタン (►) (▶ 123 ページ 再生を開始します。

- (15) **一時停止ボタン(■) ☆25、39、105 ページ** 再生や録画を一時停止します。
- (16) 録画ボタン(●) ○39 ページ 録画を開始します。
- 17 リモコン受光部□ 準備・簡単操作編 20 ページ

各部の名前(つづき)

背面



- 1 電源コード□ 準備・簡単操作編 14ページ
- ② 冷却用ファン通風孔をふさがないでください。
- ③ 出力 1 端子□ 準備・簡単操作編 14 ページテレビや AV アンプに映像・音声信号を出力します。
- 4 入力 1 端子○ 準備・簡単操作編 17 ページ

CS デジタルまたは BS デジタルチューナーの映像・音声出力端子と接続します。また、他のビデオデッキやカメラー体型ビデオなどの外部機器からの映像・音声の入力としてもお使いになれます。

⑤ VHF/UHF 入力端子○ 準備・簡単操作編 14 ページテレビのアンテナ線を接続します。

- ⑥ VHF/UHF 出力端子○ 準備・簡単操作編 14ページテレビのアンテナ入力端子と接続します。
- ⑦ LAN 端子 № 188 ページ パソコンと接続します。パソコンから本機を操作したり、録画予約をすることができます。
- ⑧ D1/D2 映像出力端子□ 準備・簡単操作編 15 ページテレビやモニターに映像信号を出力します。テレビ
- やモニターに D1/D2 端子があるときに接続します。

 (9) ビットストリーム/ PCM 光端子

□ 準備・簡単操作編 15ページ

デジタル音声信号を出力します。デコーダー内蔵 AV アンプなどのデジタル音声入力端子と接続します。

① 出力 2 端子
□ 準備・簡単操作編 14 ページ

テレビや AV アンプに映像・音声信号を出力します。


(11) 入力 3 (入力自動) 端子 ▷ 42 ページ

入力自動機能を使って CS デジタルや BS デジタル 放送を録画するときに、入力自動録画をするために、CS デジタルまたは BS デジタルチューナーの映像・音声出力端子と接続します。また、他のビデオやカメラー体型ビデオなどの外部機器からの映像・音声の入力としてもお使いになれます。

BS デジタルのワイド放送を録画するには、S1 映像端子に接続してください。ただし、チューナー側の設定が正しくない場合や、映像端子(黄)で接続している場合にはアスペクト情報(画面比)が正しく検出されないことがあります。

各部の名前(つづき)

リモコン



- (1) トレイ開/閉 ボタン♪25ページ
- ② 音多 ボタン♪ 134ページ
- ③ タイムスリップ ボタン♪ 121、122ページ
- (4) HDD ボタン**♪**38、104ページ
- (5) 番組ナビ ボタン 67、69、74ページ
- (6) 編集ナビ ボタン♪ 145、150ページ
- (7) 簡単ナビ ボタン

 (7) 簡単ナビ ボタン

 (7) 準備・簡単操作編48ページ
- (8) モード ボタン♪ 104ページ
- ⑨ 方向(▲/▼/◀/▶)ボタン♥26、33ページ
- ⑪ 戻る ボタン♪ 133ページ
- ⑪ フレーム/値変更 ボタン♪46、127ページ
- 12 早戻し ボタン♪ 125ページ
- (13) 一時停止 ボタン♪25、39、105ページ
- (4) 停止 ボタン♪39、105ページ
- (15) 早見早聞 ボタン♪ 125ページ
- (16) 録画 ボタン♪39ページ
- (17) 録画モード ボタン♪39、54ページ
- (18) Gコード ボタン**♪**54ページ
- (19) サーチ/転送 ボタン♪55、128ページ
- ② 番号 ボタン♪39、54、128ページ
- ② ワンタッチダビング ボタン♪ 161ページ
- ② ズーム ボタン 133ページ
- ② 表示 ボタン 136ページ
- ② 電源 ボタン 24ページ
- ② TV / DVDスイッチ→ 準備・簡単操作編20、35ページ
- ② DVD ボタン♪38、104、123ページ
- ② 見るナビ ボタン 104ページ
- 28 録るナビ ボタン♪46ページ
- ② ライブラリ ボタン♪220ページ
- ③ 番組説明 ボタン▶86ページ
- ③ 決定 ボタン 26、32ページ
- ② クイックメニュー ボタン♪26、32ページ
- ③ スロー ボタン♪ 126ページ
- ③ 早送り ボタン♪ 125ページ

- ③ 再生 ボタン♪ 123ページ
- ③ ワンタッチリプレイ ボタン♪ 125ページ
- ③ チャプター分割 ボタン 39、144ページ
- ③8 ワンタッチスキップ ボタン♪ 125ページ
- ③ 頁/スキップ ボタン♪ 104、126ページ
- ④ 入力切換 ボタン 38、45、168ページ
- ④ 修正/削除 ボタン♪57ページ
- ② チャンネル ボタン▶24、39ページ
- ④ 音量 ボタン☆準備・簡単操作編35ページ
- ④ クリア ボタン♪57、133ページ
- ④ タイムバー ボタン♪ 137ページ
- 46 P in P ボタン♪ 130ページ
- (47) メニュー ボタン*1
- (48) トップメニュー ボタン☆ 124ページ
- 49 アングル ボタン♪ 131ページ
- ⑤ プログレッシブボタン♪準備・簡単操作編15ページ
- ⑤ 字幕 ボタン♪ 132ページ
- ⑤ 表示窓切換 ボタン 20ページ
- (53) リターン ボタン*2
- (54) 録画延長 ボタン♪53ページ
- (55) 残量表示 ボタン▶41ページ
- 56 音声 ボタン♪ 134ページ
- ⑤ 設定 ボタン♪230ページ
- *1 メニューボタン

DVDビデオディスクに記録されているメニュー 画面などを表示するときに使います。


メニュー画面での操作は、「トップメニューを 使って再生する」(♪ 124ページ)と同様の手順で 行ないます。

ディスクによっては、メニュー画面が記録されていないものもあります。

*2 リターンボタン

市販のソフトディスクで指定された画面に戻ります。 ディスク側の説明書もご覧ください。 各部の名前(つづき)

表示窓



(1) 入力自動表示

CS デジタル/ BS デジタルチューナーなどでの入力自動録画の設定を「入」にしているときに点灯します。

(2) 録画予約アイコン表示

録画予約があるときに点灯します。

③ アングルアイコン表示 ♪ 131 ページ

マルチアングルで記録されている映像部分を再生しているときに点滅します。

(4) トラック表示

トラック番号を表示しているときに点灯します。

(5) 残量表示

残量時間を表示しているときに点灯します。

(6) ビットレート表示

録画時設定されたビットレート値、または再生時の 実際のビットレート値を表示しているときに点灯し ます。

(7) CD 表示

CD がはいっているときに点灯します。

(8) タイトル表示

タイトル番号を表示しているときに点灯します。

(9) チャプター表示

チャプター番号を表示しているときに点灯します。

(10) 音声出力レベルメーター

アナログ音声の出力レベルを表示します。

L+R:ステレオおよび二重放送(主+副)

L: 左チャンネル(主音声)

R: 右チャンネル(副音声)

L、R 消灯: モノラル

レベルメーター表示はあくまでも目安であり、正確 に音量を表示するものではありません。

(11) マルチ表示

現在の時刻、経過時間、残量、録画予約時刻、チャプター番号、メッセージなどを表示します。

(12) チャンネル表示

チャンネル、外部入力、タイトル番号、トラック番号、ビットレートなどを表示します。

(13) 画質モード表示 № 240 ページ

現在選ばれている画質モードが点灯します。
MN(マニュアル = 任意) / SP(スタンダード・プレイ = 標準) / LP(ロング・プレイ = 長時間) / A1、A2 のときは「MN」「SP」「LP」の三つが同時に点灯します。

(14) プログレッシブ表示

プログレッシブ方式で信号が出力されているとき点灯します。

(15) ダビング表示

番組のコピーまたは移動中に点灯します。

■ 表示窓の見かた

新歌順 チャンネル表示、タイトル番号、時刻表示など、それぞれの表示をリモコンの「表示窓切換」で切り換えます。ディスクや録画されている状態によって表示が切り換わらないことがあります。

■ 表示窓の明るさを変えるには

リモコン上の「表示窓切換」を約3秒以上押し続けるごとに表示窓の明るさが切り換わります。

普通の明るさ → 減光 → 消灯 ・電源を入れ直すと、消灯の設定は解除されます。(減光の設定は解除されません。)

えるディスク

録画/再生ができます

DVD-RAM DVD R A M R A M 4.7

内容

備考

·片面 4.7GB (12cm)

•両面 9.4GB (12cm)

▶22ページ「DVD-RAM について」をよくお読みく ださい。

DVD-R

ディスク



マーク(ロゴ)

• 4.7GB For General Ver. 2.0 (12cm)

♪22ページ「DVD-R について」をよくお読みくださ

録画に使った機器やディスクによっては、録画・再生が できない場合があります。

DVD-RW



Ver. 1.1 (12cm)

♪23ページ「DVD-RW について」をよくお読みくだ さい。

録画に使った機器やディスクによっては、録画・再生が できない場合があります。

DVD-RAM は、パッケージに「このディスクは 4.7GB DVD-RAM ディスクに対応したビデオレコーダーとドラ イブでご使用いただけます」や「このディスクは 1 回だけ録画が可能な番組の記録にも対応しています」または 「CPRM 対応ディスク」などと表示されたディスクを選んでお使いください

- ディスクの取扱いについては、ディスクの取扱説明書をご覧ください。
- ・ディスクにマークがあっても、データの作りかたやディスクの状態によって、再生または録画ができない場合があ ります。
- 本機で録画した DVD-RAM/R/RW はすべての機器での再生を保証するものではありません。また、他の機器で録 画した DVD-RAM/R/RW のすべてを本機で再生できることを保証するものではありません。

再生だけができます


ディスク マーク(ロゴ) 内容

備老

DVD ビデオ ディスク



• 12cm / 8cm



・映像方式: NTSC

本機のリージョン(地域)番号は2です。DVDビデオ ディスクに再生限定地域を表すリージョン番号が表示 されている場合には、そのリージョン番号マークの中

に のように2が含まれているか、または が

表示されていないと、本機では再生できません。

音楽用 CD



VIDEO

• 12cm / 8cm

CD-R CD-RW



- 12cm
- ディスクによっては、再生できない場合があります。
- ・CD-DA (音楽用 CD) フォーマット
- ・本機で録画・再生できる映像方式は NTSC 方式です。
- ・市販されている DVD ビデオディスクであっても再生できないことがあります。その場合は、「東芝家電修理ご相談 センター」までお問い合わせください。(連絡先は裏表紙に記載されています。)

本機で使えるディスク(つづき)

DVD-RAM について

■本機はDVD-RAM規格Version2.0または2.1に準拠 したDVD-RAMだけが使用できます

この規格に準拠していない DVD-RAM はそのままで は使用できません。他の規格でフォーマットされたも のをご使用になる場合は、本機のディスク初期化機能 で初期化してお使いください。

- ●規格に準拠した DVD-RAM でも、他社の機器やパ ソコンで記録/編集されたもの、タイトル数が非常 に多かったり空き容量が少ないものなどは、録画・ 編集・ダビングなどができない場合があります。ま た、静止画を含むタイトルなども編集やダビングが できない場合があります。
- ●パソコンで UDF2.0 で初期化された DVD-RAM は、DVD-RAM 規格 Version2.0 に準拠しており ませんので、必ず本機で初期化しなおしてからお使 いください。
- 本機は著作権保護技術を使用しています。「このディー スクは、1回だけ録画が可能な映像の記録にも対応 しています。」などと表示されたディスクを使用す れば、1回だけ録画が可能な映像の録画ができます。 表示がない DVD-RAM では、1回だけ録画が可能 な映像であっても録画できません。また、ライブラ リ機能をご利用になる場合にも、同表示のあるディ スクが必要です。
- ●3 倍速記録対応ディスクも使用できますが、ダビン グ速度は他の DVD-RAM 同様、2 倍速記録対応と なります。

■本機には、カートリッジDVD-RAM (市販品)をお使 いになることをお勧めします


●DVD-RAM には、カートリッジ付きと カートリッジなしがあります。本機は どちらにも対応しておりますが、カート リッジ付きをお使いになることをお勧め 🛚 します。



●非常に精密な情報を記録しますので、ディスクに指 紋やほこりがわずかでも付くと、正常に録画・再生・ 編集・初期化ができなくなることがあります。カー

- トリッジ付きのほうが指紋やほこりが付きにくいの
- で、安定した録画・再生・編集ができます。 ●カートリッジのシャッターは手で開けないでくださ い。中のディスクを指でさわったり、ほこりがわず かでもはいると、正常に録画・再生・編集できなく なることがあります。
- ●カートリッジには、中のディスクが取り出せるもの (TYPE2 / 4) と取り出せないもの(TYPE1) が あります。取り出せるものでも、カートリッジには いった状態でお使いになることをお勧めします。 どうしても取り出したい場合は、ディスクに付属の 説明書をご覧ください。
- ●市販品の中には、カートリッジからディスクを取り 出すと、録画・編集できなくなるものがあります。
- ●録画内容を誤って消さないために カートリッジには録画を禁止する機

能が付いています。 ライトプロテクトタブ(誤消去防 止用のつまみ)を先のほそいもので 「PROTECT」側にしてください。再 生はできますが、録画や消去はでき なくなります。ディスクの説明書も ご覧ください。



■カートリッジなしディスク(市販品)を使うときには

- ●カートリッジなしディスクは、指紋やキズなどがつ きやすいため、使用はお勧めできません。やむなく ご使用になる場合は、十分気をつけて取り扱ってく ださい。
- ●ディスクの印刷面にあるタイトル欄に文字などを書 く場合は、必ず先の柔らかいペンを使ってください。 ボールペンなど先のとがった硬いものは使わないで ください。

■推奨ディスク*

Panasonic LM-AB120 Panasonic LM-AD240

- ●万一、何らかの不具合が発生した場合でも、録画/編集ができなかった内容の補償、録画/編集されたデータの損失、およ びこれらに関わるその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 以下のような場合に発生した不具合も含まれます。
 - ・本機で録画した DVD ディスクを他社の DVD レコーダーやパソコンの DVD ドライブで動作 (挿入、再生、録画、編集など) させた場合。
 - ・上記の動作を行なった DVD ディスクを、再び本機で動作させた場合。
 - ・他社の DVD レコーダーやパソコンの DVD ドライブで記録した DVD ディスクを本機で動作させた場合。
- PC 用のディスクではライブラリ機能など一部の機能が正常に働かない場合があります。

DVD-R について

■規格

- ●DVD-R for General Ver.2.0は録画·再生が可能 です。
- ●2倍速記録対応ディスク(Ver.2.0/2Xなどの表記が あります。) や4倍速記録対応ディスク (Ver.2.0 /4X) などの表記があります。)も使用できます。
- ●ビデオ用、録画用、120minなどの表示があるディ スクを選んでください。
- ●DVD-R for Authoring Ver.1.0は使用できません。

■録画条件

●録画が禁止または制限されている映像(コピー禁止 やコピーワンス)は、DVD-Rに録画できません。本 機ではコピーフリーのものしか録画できません。

■推奨ディスク*

太陽誘電 DR47V-TP 太陽誘電 DVDR-V120TY

■確認済ディスク*

Panasonic LM-RF120

DVD-RW について

■規格

- ●DVD-RW Ver.1.1と表示されたディスクが使用できます。
- ●ビデオ用、録画用、120minなどの表示があるディスクを選んでください。

■録画条件

- ●録画が禁止または制限されている映像(コピー禁止やコピーワンス)は、VideoモードのDVD-RWに録画できません。コピーワンスの映像を録画するには、CPRM対応の表示があるディスクを、VRモードで初期化してご使用ください。
- VRモードとVideoモードの切換えは初期化して行ないます。

■推奨ディスク*

ビクター・JVC VD-RW120B ビクター・JVC VD-RW120D

ご注意

- DVD-RW にくり返し記録を行なう等で記録層の劣化が進むと、本機で録画再生が可能であっても、他の機種やパソコンでの再生ができなくなる場合があります。
- DVD-RW Ver.1.2 4 倍速対応 DVD-RW は使用できません。

∅お知らせ

- くり返し録画できる回数には、限りがあります。
- * 推奨ディスク、確認済ディスクについて 動作確認はしておりますが、すべてのディスクの動作 を保証するものではありません。

ディスクの内容の区分

●一般に、DVDビデオディスクに収録された内容は、「タイトル」という大きい区切りと「チャプター」という小さい区切りに分かれています。

音楽用CDの場合は、「トラック」で区切られています。



タイトル: DVDビデオディスクの内容を、いくつか

の部分に大きく区切ったものです。 短編集の「話」に相当します。

チャプター: タイトルの内容を、場面や曲ごとにさらに

小さく区切ったものです。 本の「章 | に相当します。

トラック: 音楽用CDの内容を曲ごとに区切ったもの

です。

●DVD-RAM/R/RWまたは内蔵HDDに録画をした場合、1回の録画を一つの「タイトル」とみなします。

ディスクの取扱いかた

- ●再生面には手を触れないでください。
- ●ディスクに紙やシールを貼 らないでください。





ディスクのお手入れのしかた

●ディスクについた指紋やほこりなどのよごれは、画像の乱れや音質低下の原因となります。メガネふきのような柔らかい布で、ディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取り、いつもきれいにしておいてください。





- ●シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナー、静電気防止剤などは絶対に使用しないでください。ディスクを傷める原因となります。
- ●ディスクの説明書もよくお読みください。

ディスクの保管のしかた

- ●直射日光の当たる場所や、湿度の高い場所には保管しないでください。
- ●浴室や加湿器のそばなど、湿気やほこりの多い場所に は保管しないでください。
- ●ディスクは必ず専用ケースに入れて保管してください。 専用ケースに入れずに重ねたり、立てかけたりすると 変形する原因となります。
- ●ディスクの説明書もよくお読みください。


電源を入れる/番組を見る/ディスクを入れる

電源を入れる



本体の「ON/STANDBY」またはリモコンの「電源」を押す

ON/STANDBYボタン



電源がはいると、本体の ON/STANDBY インジケーターが、赤(待機状態)から緑(電源入り状態)に変わります。

画面に「Loading」のマーク(アイコンと呼びます ♪27ページ)が表われ、本機が使えるまでの準備状態であることを示します。

∅お知らせ

- ・電源待機状態で、本体の表示窓に「MAIL」や「D-LD」が表示されているときは、サーバーとの通信を行なっているため、「電源」を押しても電源ははいりません。表示が消えてから、電源を入れてください。
- ・電源待機状態で、本体の表示窓に「ADAMS」が表示 されているときは、ADAMS 番組データを受信中です。 「電源」を押すと、ADAMS 受信を中断して電源が入 ります。

電源の切りかた

本体の「ON/STANDBY」、またはリモコンの「電源」を押します。

画面右上に「Unloading」のアイコン(♪27ページ)が表示され、ON/STANDBY インジケーターが赤に変わり、そのあと電源が切れて待機状態になります。

∅お知らせ

・本機が操作中に止まってしまい、15分以上何も動作せず、本体やリモコンのボタンに反応しなくなった場合は、本体の「ON/STANDBY」を約10秒間押し続けると、強制的に電源を切ることができます。ただし、非常時のための機能であり、データやディスク自体に障害が出る可能性が高いので、この機能を使用されるときは、十分注意していただくとともに、頻繁に行なわないでください。正常な動作中、特に「Loading」、「Unloading」のアイコンの点滅中などに行なうと、ディスクを初期化しなければならなくなる場合があります。


本機を通してテレビを見る

本機の電源がはいったあとは、通常は放映中の映像が接続したテレビに出ています。



「チャンネル」を押して、見たい番組を選びます。

ディスクの入れかた






1

トレイ開/閉


●カートリッジなし

を押す



ラベル面を上にして、内側の溝に 合わせて置きます。

●カートリッジあり



片面ディスク

本体の「▲|またはリモコンの「トレイ開/閉|

印刷がある面を上にして、矢印を 奥に向けて、ディスクトレイの溝 に合うように奥まで入れます。

両面ディスク

記録/再生する面の表示を上にして、矢印を奥に向け、ディスクトレイの溝に合うように奥まで入れます。

ディスクを入れたら「<u>▲</u>」または「トレイ開/閉」を押してト レイをとじます。

トレイロック機能

ディスクトレイが不意の操作でひらかないようにロックできます。

一時停止

本体の「II」またはリモコンの「一時停止」を約3秒以上押しつづける

・ロックを解除するときも、停止中に「一時停止」を約3秒以上押しつづけます。

電源を切ると、ロックは解除されます。

∅お知らせ

- ・ディスクトレイの出し入れは、本体またはリモコンのボタン操作で行なってください。また動いているディスクトレイに力を加えないでください。故障の原因となります。
- ・本機で再生できないディスクやディスク以外のものを、ディスクトレイに置かないでください。
- ・ディスクトレイを上から強く押したり、ディスク以外のものをのせないでください。故障の原因となります。
- ディスクトレイが閉まる途中で止まった場合、保護機能によって自動的にもう一度出てきます。止まった状態で無理に閉めようとすると、破損することがありますのでご注意ください。
- 万一ディスクがトレイから取り出せなくなった場合は、いったん本機の電源を切ります。その後本体の「▲」ボタンまたはリモコンの「トレイ開/閉」を押せば、本機の電源がはいってディスクトレイが開くことがあります。この操作を行なってもディスクが取り出せない場合は、本取扱説明書の裏表紙に記載の「東芝家電修理ご相談センター」までご相談ください。
- ・本機で使用したときに異常を示すアラート(警告)画面が表示される DVD-RAM を、本機以外の機器で録画/再生すると、ディスク内部のデータを破損し、再生できなくなることがありますので注意してください。 ディスクを初期化して正常な状態に戻した場合は問題なく使用できます。

クイックメニューの使いかたと状態表示





録画中/再生中など、その状態ごとに関連する機能を表示し、手軽に操作できます。困ったら、まずクイックメニューを出してみてください。



クイックメニューの使いかた

(2)

「クイックメニュー」を押す

例




クイックメニュー

録画中や再生中などで、その状態ごとに関連する機能の一覧 が表示されます。

2

決定

方向ボタンでメニューを選び、「決定」を押す



メッセージが現れたら

操作中、メッセージ画面が表示されることがあります。状況によって内容は異なりますが、おもに以下のように操作してください。



方向ボタン(◀/▶)でどちらかを選んだあと(緑色で選択)「決定」を押してください。 メッセージ画面が消えます。



内容を確認したら「決定」を押してください。 メッセージ画面が消えます。



選択項目なし

自動的に消えます。

その 他

状態表示

操作をすると、以下のようなマークが画面に約3秒 間表示され、動作の状態を示します。

状態表示



おもな状態表示

(ディスクによっては該当しないものがあります。)

▶: 再生

Ⅱ: 一時停止

■ : 停止

▶▶: 早送り

◀ : 早戻し

▶▶I: 進む方向のスキップ(頭出し)*

I◀ : 戻る方向のスキップ (頭出し)*

▶x1/2: 進む方向のスローモーション

▲|x1/2: 戻る方向のスローモーション

II▶: コマ送り

◆II: コマ戻し

●: 録画

●Ⅱ: 録画一時停止

空か: タイトルの最後まで再生したときに表示

-→: ワンタッチスキップ

▲.: ワンタッチリプレイ

*ホッッ≦-: チャプター分割

★: 進む方向の 1/20 スキップ ↓ : 戻る方向の 1/20 スキップ

起動時/終了時のアイコン表示

起動時/終了時に画面右上に表示されるアイコンに は以下のようなものがあります。これらが表示され ている間は、本機はそれぞれ以下の処理をしていま



起動・ディスクの読み込み・録画終了




ディスクの取り出し・終了



トレイの引き出し



トレイの収納



この取扱説明書では、機能ごとにお使いになれるディス クの種類を、以下のマークで表わしています。 マークがグレーのときは、そのディスクでその機能は使 えません。

HDD

: 内蔵HDD (ハードディスクドライブ)

DVD-RAM : DVD-RAM

DVD-RW VRE-F ▼ Videoモード ☑ 未ファイナライズ ☑ 新品

DVD-RW

ディスクの該当する状態に「✓」が付いています。

※「未ファイナライズ」とは、タイトルが録画されてい て空き容量があるディスクを表わします。

DVD-R ☑ Videoモード
□ ファイナライズ済 ☑ 未ファイナライズ ☑ 新品

DVD-R

ディスクの該当する状態に「✓」が付いています。

※「未ファイナライズ」とは、タイトルが録画されてい て空き容量があるディスクを表わします。

ロソロビデオ

: DVDビデオディスク

CD

:音楽用CD


また、操作方法は特にことわりのないかぎり、リモコン での操作を中心に説明しています。本体のボタンは、リ モコンのボタンとマークが同じであれば使いかたも同じ です。

録画中にコピーガード信号を検出した場合には、録画 は自動的に一時停止し、画面にはメッセージが表示さ れます。この状態は「一時停止」を押しても解除できま せん。(「停止 |を押して録画を停止させることはでき ます。)コピーガード信号が継続して検出されると録 画を停止します。

曲

- ●録画するディスクを選ぶ
- ●録画するまえのディスクの初期化
- DVD-R/RW (Video モード) で録画する ときの設定
- ●番組を録画する
- 「入力自動」を使って 110 度 CS デジタル / BS デジタル放送の番組を自動的に録画
- 外部機器から録画する
- 録るナビで録画予約をする
- G コード予約
- 録画予約では、こんなこともできます

録画するディスクを選ぶ



ヤーで見られるようになります。(♪179ページ))

∅お知らせ

• DVD-RW を使うときは、VR モードまたは Video モードを選ぶ必要があります。

ディスクの使い分けのヒント

本機での特性と機能をディスク別にまとめた概要です。ディスクを選ぶときに参照してください。

		DVD-RW	
	DVD-RAM	(VR モード/ Video モード)	DVD-R
本機での特性	番組のくり返し録画、お気に入りの映像集の保存などに向いています。1回だけ録画可能な映像の保存も、対応ディスクを使用すればできます。(CPRM対応ディスク)	DVD プレーヤーで再生できるディスクとして他の DVD プレーヤーなどで再生する場合に向いています。とくに DVD-R 作成前の試し作成用には Video モードで記録します。 1 回だけ録画可能な映像の保存(CPRM 対応ディスクが必要)をする場合は、VR モードで記録します(DVD プレーヤーでは基本的に再生できません)。	
はじめてお使いになるとき	本機の機能を十分に使うために初期化してください。	ディスクの初期化が必要です。 DVD-Video作成機能を使う場合は、自動的に初期化されます。VR モードでお使いになる場合はVR モードで初期化してください。	そのままお使いいただけま す。
録画する	0	0	0
録画した番組を削除する	0	○ ただし、ディスクに「ファイナライズ処理」をしたあとは、先にファイナライズ を解除してから削除してください。	○ ただし、削除しても空き容量は 元へ戻りません。 また、ディスクに「 <u>DVD-Video</u> <u>ファイナライズ処理」をしたあ</u> <u>とでは、削除は一切できません。</u>
番組をさらに追加して録画する(追記)	0	○ ただし、ディスクに「ファイ ナライズ処理」をしたあとは、 先にファイナライズを解除し てから録画してください。	○ ただし、ディスクに <u>「DVD-</u> <u>Video ファイナライズ処理」</u> をしたあとでは、追記はで きません。
録画した内容に見出しをつける タイトル名変更 サムネイル設定	0	0	0
見たい場面を集める (プレイリスト編集)	0	× (Video モード) ○ (VR モード)	×
プレイリストに沿って映像集 を作る(ディスク内コピー)	0	×	×
本機で録画した内容を他の機器で再生する	お使いになる機器が DVD-RAM 対応機器であれば再生できます。その機器の取扱説明書にしたがって操作してください。	Video モード 本機で「DVD-Video ファイナ ライズ処理」をしてください。 処理後は、お使いになる機器 が DVD ビデオ対応機器であれ ば再生できます。(一部再生で きない機種もあります。) VR モード 本機で「DVD-RW (VR) ファイナライズ」をしてください。 お使いになる機器が DVD-RW (VR) 対応機器であれ ば再生できます。(一部再生できない機種もあります。)	本機で「DVD-Video ファイナライズ処理」をしてください。処理後は、お使いになる機器が DVD ビデオ対応機器であれば再生できます。(一部再生できない機種もあります。)
メッセージが出てディスク が使えないときは	初期化をしてください。初 期化しても使えない場合は、 DVD-RAM 物理フォーマッ トもお試しください。	VRモードまたはVideoモードを選んで初期化をしてください。	_

録画するまえのディスクの初期化



本機の機能を十分に使うために、新品の DVD-RAMも初期化しましょう。

初期化(フォーマット)が必要なメディア

内蔵HDD

⇨初期化不要

もしHDD自身のトラブルで正常に使用できなくなった場合は、初期化することで使用できるようになる場合があります。
(♪243ページ)



➡初期化必要(新品)

・論理フォーマット(初期化):

本機の機能を十分に使うために初期化してください。

ディスクが論理的に初期化されます。通常はこの方法で初期化してください。

・物理フォーマット(初期化):

論理フォーマットをしても使用できない場合に、この方法で初期化してください。 (初期化しても使用できない場合もあります。)



➡初期化必要(新品)

VRモードかVideoモードの選択

1回だけ録画可能の番組(コピーワンス プログラム)を録画する場合は、VRモー ドを選びます

・論理フォーマット(初期化)



⇨初期化不要

∅お知らせ

・本機では、以前の RD シリーズで作成された「予約ディスク」は扱えません。それらのディスクをご利用になるには、設定した RD シリーズで予約ディスクを解除するか、必要なタイトルをバックアップしたのち本機で初期化してお使いください。

ディスクの初期化(論理フォーマット)

1

ディスクを入れる

♪25ページをご覧ください。

2

停止中に、「クイックメニュー」 を押す

9199X=1-



クイックメニュー が表示されます。

3




「ディスク管理」を選び、 「決定」を押す



4



「DVD初期化」を選び、 「決定」を押す



生

5

DVD 記録モードとディスク 情報を入力する

ディスクの種類によって、表示される画面 が異なります。

●DVD-RAMの場合



ディスク番号 : 変更できます。ディスク名 : 変更できます。DVD記録モード : VRモードで固定

●DVD-RWの場合



Videoモードか、VRモード を選ぶ

どちらを選ぶかは、**♪**30ページをご覧ください。

- **1)** 方向ボタン (▲/▼) で「変更」 を選び、「決定」を押す
- **2)** 方向ボタン (▲/▼) で、「Video モード」または「VR モード」 を選び、「決定」を押す
 - 「Videoモード」を選ぶと、ディスク番号は設定できません。

ディスク番号

管理のため自動的に番号が割りふられますが、好きな番号(3ケタ)に設定できます。 4ケタ目は、両面ディスクの区別用に「A」 「B」を設定できます。


- 方向ボタン(▲/▼)でディスク番号の「変更」を選び、「決定」を押す
- **2)** 方向ボタン (▲/▼/◀/▶) で番号 を選び、「決定」を押す

ディスク名


お好みで、ディスクに名前がつけられます。

- **1)** 方向ボタン(▲/▼) でディスク名の「変更」を選び、「決定」を押す
- **2)**「文字入力のしかた」(応 59 ページ) にしたがって、ディスク名を入力する
- **3)** リモコンの「モード」を押して入力 画面を消す









∅お知らせ

------・ディスクに劣化や欠陥が多くなると、記録ができなく なることがあります。

DVD-RAM の物理フォーマット

物理フォーマットをすることで、使用できない(何度初期化しても正しく認識されなかったり、使用しているうちに認識されなくなった)DVD-RAMが、使用できるようになる場合があります。(使用可能になることを保証するものではありません。)

1

初期化するDVD-RAMを入れる

2

停止中に、「設定」を押す

設定画面が表示されます。



決定





「DVD-RAM物理フォーマット」を選び、「決定」を 押す



5



「はい」を選び、「決定」を 押す

警告 全てのデータが 徐されます。 4.7GBフォーマット は約70分かかり 実行すべき録 予約があっても 無視されます。 実行しますか?

中止するときは、「いいえ」を選び「決定」 を押す



終了後自動で電源を切るかの メッセージ画面が表示された ら、「はい」または「いいえ」を 選び、「決定」を押す

❷お知らせ

- ・ディスクがよごれている状態で「DVD-RAM 物理フォーマット」をすると、物理フォーマットに失敗する場合があります。また、物理フォーマットに失敗しない場合でも、記録に失敗しやすいディスクになります。必ず事前によごれを確認し、必要に応じてディスクをクリーニングしてください。クリーニングをしても取り除けないよごれや傷がある場合、物理フォーマットはしないでください。
- 次のような DVD-RAM に効果が期待できます。一物理フォーマットが正しくされていないディスクーディスク上のよごれやほこりなどが原因で、書込みエラーが多く発生し、追加記録ができなくなったり、通常の初期化ができなくなったディスク
- 途中で物理フォーマットに失敗した、または中止した ディスクを使用する場合は、物理フォーマットを最初 からやり直す必要があります。
- ディスク内部の欠陥数が、本機の管理上限を超えた場合、物理フォーマットをしても使用できません。
- 物理フォーマットでエラーが発生すると、表示窓に 「ERR - 01」が表示されます。このエラーメッセージを消すときは、リモコンの「表示」を押してください。

<u> ∕RW(Video モード)で録画するときの設</u>



他のDVDプレーヤーで見るためなどの目的で、Videoモード で録画(♪30ページ)したいときに必要な設定です。

設定する項目

Videoモードで録画する場合は、DVD-Video規格によ る制約があります。そのため、録画する前に以下の設 定をしておく必要があります。

のちに内蔵HDDからDVD-R/RW (Videoモード)にダ ビングする可能性があるときもあらかじめ設定してお いてください。

●DVD互換モード

DVD-Video規格によって、音声は主音声か副音声か のどちらかしか記録できません。

切:

DVD-Video作成を前提としていません。画質・音 質の設定によっては、DVD-Video作成ができない 場合もあります。(Videoモードのディスクに直接 記録するときは、「切」を選んだ場合も「入(主)」で 記録されます。)

入(主音声):

音声多重放送の場合、元の主音声だけを左、右チャ ンネルの両方に記録します。

入(副音声):

音声多重放送の場合、元の副音声だけを左、右チャ ンネルの両方に記録します。

●画面比(アスペクト比)

DVD-Video規格によって、1タイトルの中に通常の 4:3放送と16:9スクィーズ放送の混在ができません。 そのため、録画前に、「4:3」か「16:9」の画面比を 固定して選ぶ必要があります。

4:3固定: アスペクト比を4:3で固定します。 16:9固定: アスペクト比を16:9で固定します。

●チャプター分割

1タイトルをいくつかのチャプターに分ける設定で す。チャプターを作ることで、シーンをとばすとき に便利です。

切:チャプターの分割をしません。

5分、10分、15分、20分:

チャプター分割の間隔を選びます。

チャプター数が上限に達したときは、チャプター 分割されません。チャプター数の上限はディスク の状態で変わります。

∅お知らせ

- [Video モード記録時設定] は DVD-RW の場合、 Video モードで初期化したディスクを使用する場合に だけ有効です。
- •「Video モード記録時設定」は「ダビング」の際には 働きません。

設定のしかた

停止中に、「設定」を押す

設定画面が表示されます。

2

「録画機能設定」を選び、 「決定」を押す





決定

「Videoモード記録時設定」 を選び、「決定」を押す






方向ボタン(▲/▼)で項目を選 び、方向ボタン(◄/▶)で内容を 選んだ後、「決定」を押す



本機で選べる「録画」方法


通常録画· いる番組をすぐ録画で

現在見ている番組をすぐ録画できます。 従来のビデオテープのように録画の上書 きの心配がなく簡単に録画できます。




一録るテビ

番組を録画予約するときは、リモコンの「二二」を押し、録るナビ画面を呼び出します。チャンネルや時刻など、録画条件を一覧で確認しながら録画予約できます。




一個一個一個 一個 图

新聞のテレビ欄や雑誌、インターネット のテレビ番組表に載っているGコードを 入力して、簡単に予約録画ができます。



「録るナビ」や「ネットdeナビ」画面上からも、G コード予約することができます。






生

番組かピー

番組表からお好みの番組を選んで録画予約ができます。

「番組名がわからない!」や「今週好きなアイドルの出ている番組を全部知りたい!」も番組ナビの機能におまかせ!

「番組ナビ」の機能をお使いになる場合は、はじめに 「番組ナビ」の設定が必要です。




· \$ 9 P de 分ピ-

パソコンの画面上で録画予約(ネットde ナビ 録るナビ)ができます。

インターネット上の電子番組表 iEPG が利用できます。


パソコンをお持ちで本機と接続できる環境の方におすすめです。



携帶電話予約

外出先で、「録画予約を忘れた!」というときに便利なのが「ネットdeナビ メール録画機能」です。携帯電話のメールで外出先からも録画予約できます。


「ネット de ナビ メール録画機能」をお使いになる場合は、インターネット常時接続のルーターへの本機の接続と、「ネット de ナビ」の設定が必要です。



番組を録画する

DVD-RAM DVD-RW G VRモード G Videoモード G Videoモード G 大ファイナライズ 図 新品 G 大ファイナライズ 図 新品

DVDEF7 CD



準備

- DVD-RAM/RW/Rに録画するときは、ディスクを入れます。
- DVD-RW/RにVideoモードで録画するときは、はじめに必要な設定をしてください。(♪35ページ)

HDD

DVD

キャンネル

1 2 3

4 5 6 7 8 9 +10 0

• 「TV/DVD」スイッチを「DVD」にします。



録画先を選ぶ

ipp :内蔵 HDD(ハードディスク)に録画します。

_____: DVDディスクに録画します。

・内蔵HDD/DVDに同時に録画することはできません。

「入力切換」をくり返し押し、録画する放送などを選ぶ

ボタンを押すたびに、内容が変わります。 チャンネル: 受信している地上放送を録画

(L1~L3、LUに関しては**♪**44~45ページをご覧ください。)

• 「入力切換」を3秒以上押し続けると入力自動録画機能(▶42ページ)が働きますのでご注意ください。

録画するチャンネルを選ぶ

本体表示窓(例)

番号ボタンでも選べます。

例:チャンネル6を選ぶ 0→6

例:チャンネル10を選ぶ 1 → 0

録画中は、チャンネルの変更ができません。

再

録画モードを選ぶ

本体表示窓(例

選んでいる録画モード が表示されます。

「録画モード|を押すたびに録画・画質/音 質設定のNo.ごとに変わります。

 $MN \rightarrow SP \rightarrow LP \rightarrow MN \rightarrow MN - (5)$ $\uparrow (1) (2) (3) (4) (5)$

例:DVD-RAM片面4.7GBに記録

録画モード	記録時間	画質		
SP	約2時間	標準		
LP	約4時間	SPより劣る		
MN	自由に変更できます。			
	♪右の「画質・音質を変え			
	る」をご覧ください。			

- 録画中は、録画モードの変更ができません。
- 「表示窓切換」ボタンを押して、表示窓 にビットレート表示(「BITRATE」)を点 灯させると、モードとレートが確認でき ます。

「録画」を押して、録画を始める

・連続して録画できる時間は、1回の録画 につき最長9時間です。これを超えると、 自動的に停止します。

録画を停止する/一時停止をする

「停止」または「一時停止」を押す



録画を終了します。

 (\mathbf{H})

録画が一時停止します。

もう一度押すと、録画がはじまります。

録画チャンネルを変える

1)録画中に「一時停止」を押す

ш)

録画が一時停止します。

2)「チャンネル」を押し、録画するチャンネルを変える

3)「一時停止」を押し、録画を再開する

録画中にチャプターを作成する

録画中に「チャプター分割」を押す

チャフター^漁 押したところにチャプター境界ができ、 その前後が別々のチャプターになります。

∅お知らせ

• DVD-R/RW (Video モード) に録画したタイトルは、 あとからチャプター分割できません。

画質・音質を変える

「録画モード」ボタンを使わずに、画質・音質を変更 できます。

1) 停止中に、「クイックメニュー」を押す



クイックメニューが表示されます。

2) 方向ボタン(▲/▼)で「録画・画質/音質設定」 を選び、「決定」を押す





- **3)** 録画先と、その設定を選ぶ
 - 方向ボタン(◀/▶)で録画先のHDDかDVDを選
 - 録画モード(設定No.1~5)を「値変更」(Ⅱ</▶Ⅱ) で選ぶ



設定番号の設定内容を変更できます。変更したい 「モード」「レート」「音質」を方向ボタンで選び、「値 変更」ボタンで設定します。

4) 「決定」を押す

設定画面が消えます。

番組を録画する(つづき)

録画中に、録画の終了時刻を設定する

1) 録画中に「クイックメニュー」を押す



「クイックメニュー」が表示されます。

2) 方向ボタン (▲/▼) で「録画終了時刻/電源設定」 を選び、「決定」を押す





 方向ボタン(◀/▶)で入力位置を選び、「値変更」 を押して設定を変える



録画終了後の本機の電源の状態を選べます。方向ボタン (\triangleleft / \triangleright) で「終了後電源」を選び、方向ボタン (\triangle / ∇) で「切る」または「入り継続」を選びます。

4) 「決定」を押す

終了時刻を設定したあと、すぐに録画を停止する場合は、本体の「停止」(■)を2回押します。

終了時間を延長する場合は、上記 1) \sim 4) を行ないます。

最初に設定した時刻よりも前の時間に設定することはできません。また、最初に設定した終了時刻の1分前を過ぎると、終了時刻の変更はできません。

∅お知らせ

- 録画終了時刻を設定すると、録画予約となって本体表示窓に録画予約表示(「②|) が点灯します。
- ・終了時刻は、現在の時刻よりも5分以降の時刻にしか 設定できません。
- ・終了時刻を延長しても空き容量がなくなると録画を終了します。また、録画開始から9時間を過ぎるとその時点で録画を終了します。
- 録画できる最大のタイトル数は、DVD-RAM/R/RW は99、内蔵 HDD は396です。これを超えると空 き容量があっても録画ができなくなります。
- 予約録画開始時刻が近づいているときは、録画ができない場合があります。
- モノラル放送は、録画するとステレオ音声として左右 に同じ音声が記録されます。
- 「L-PCM」の音質モードで、音声多重放送を記録したときは、ステレオ音声として記録されます。
- DVD 互換モード「切」または VR モードで録画する場合、再生時に音声の主・副が切り換えられますので、 二ヵ国語放送録画が可能です。再生時は「音声/音多」 ボタンで出力する音声を選んでください。
- DVD 互換モード「入」または Video モードで録画した場合は、再生時に音声の切換えができません。特に外部入力で二ヵ国語音声の番組を録画するときは、ご注意ください。
- ・外部入力からの録画時に「ライン音声選択」で「主+ 副」を選ばないと、ステレオ音声として記録されます。 VR モードで保存する場合は音声は切り換えられます が、Video モードで保存する場合は音声の切換えがで きなくなります。
- ディスクの記録状態によって、「録画」を押してから 実際に録画が始まるまでの時間には若干の差があります。
- ・録画中に録画予約の開始時刻になると、現在の録画を中止して予約録画を優先して開始します。現在の録画を継続するには、録画予約を取り消してください。
- レート 1.0Mbps または 1.4Mbps、画面比 16:9 の 設定で DVD-R/RW (Video モード) に録画すると、 画面比を 4:3 に変更して録画されます。
- ネット de ダビング機能をお使いの場合、ネットワークのデータアクセス量がふえることによって、本機のチューナー受信映像や外部入力映像にノイズがはいることがあります。

ネット de ダビング機能は、これらの入力での録画をしていないときにご使用になることをお勧めします。

機能設

録画中に、録画してある別のタイトルを再生 する(別タイトル再生)

内蔵 HDD や DVD-RAM の録画中に内蔵 HDD や DVD に録画してある別のタイトルを再生することができます。

1) 録画中に、「見るナビ」を押す



2) 方向ボタンで、見たいタイトルを選び、「決定」を 押す



選んだタイトルの再生が始まります。

「停止」を押すと再生が止まり、録画中の画面に戻ります。もう一度「再生」を押すと、止めた続きを再生します。

∅お知らせ

- 別タイトルの再生画像が表示されるまでに、時間がかかることがあります。
- ・別タイトル再生中は、以下のことはできません。ープログラム再生(リピート、イントロスキャンなど)ー編集(プレイリスト作成、ダビング、タイトル/チャプター名設定、サムネイル設定など)

あとで DVD-R/RW に記録する内容を内蔵 HDD や DVD-RAM に録画する


あとで DVD-R/RW にダビングするときは、「DVD 互換モード」を「入」にしてください。(♪35ページ)

ディスクの空き容量を調べる

- 1) リモコンのふたをあけて「残量表示」を押す
 - 画面の下側に、ドライブごとの現在の残量 が表示されます。本体表示窓には選択中の ドライブの残量が表示されます。
- **2)** 残量を確認したら、もう一度「残量表示」を押して表示を消す

「入力自動」を使って 110 度 CS デジタル/ BS デジタル放送の番組を自動的に録画する

DVDE##



チューナーの電源がはいると本機の録画が自動的に始まり、チューナーの電源が切れると、本機の録画も停止する便利な機能です。

(番組予約機能のあるチューナー使用時)

準備

- ・準備・簡単操作編の「デジタルチューナー/デジタルテレビとの接続」をしてください。(♪ 16ページ)
- DVD-RまたはDVD-RW(Videoモード)を使用すると、有料放送などの「1回だけ録画可能な放送」は録画できません。そのときは、内蔵HDDまたはDVD-RAMやDVD-RW(VRモード)(いずれもCPRM対応ディスク)を使用してください。



1

BSデジタルチューナー/110度CSデジタルチューナー/地上デジタルチューナーなどの番組予約を設定して、待機状態にする

接続するチューナーの取扱説明書をお読みください。

2

「HDD」または「DVD」を押し、記録先を選ぶ

HDD

HDD:内蔵HDDに録画します。

DVD: DVD-RAM/R/RWディスクに録画します。

3

DVD

入力切換

「入力切換」を約3秒以上押しつづける

- 入力自動録画が「入」になります。本体表示窓に「L-AUTO」が表示されます。
- チューナーの電源がはいると本機も自動的に電源がはいり、 録画を開始します。チューナーの電源が切れると、本機の録 画も停止します。

入力自動録画モードを解除するには

もう一度、「入力切換」ボタンを約3秒以上押しつづける

^{スカウ膿} 本機表示窓の「L-AUTO」が消灯します。

ご注意

• 入力自動録画機能による録画が完了したら、すぐに入力自動録画モードを解除してください。意図しない番組が録画されたり、一部の機能が使用できない場合があります。

お願い

・入力自動録画の際、本機の電源がはいってから実際に録画できる状態になるまでに少し時間がかかりますので、番組の冒頭が録画できない場合があります。気になる場合は、BSデジタルチューナー/110度CSデジタルチューナー/地上デジタルチューナー側の予約とのほかに、本機の「録るナビ」で録画予約をしてください。

入力自動録画と通常予約の予約時刻が重なっ ているとき

- ・上記のように、入力自動録画と通常の予約録画が 重なると、通常の予約録画が優先して働きます。
- 通常の予約中に、チューナー側の予約が設定されていても、入力自動録画は開始されません。
- ・前の録画がDVD-R/RWの場合は、終了処理のために、次の予約録画の約2分前に録画が終了します。 終了処理のあいだは、DVD-R/RWの操作はできません。

❷お知らせ

- ・本機の入力3端子に接続したチューナーでデジタル衛星放送を見るときは、リモコンの「入力切換」ボタンで [L-3]を選んでください。
- コピー禁止の番組は録画できません。詳しくは、各デジタルチューナー側の取扱説明書をご覧ください。
- 1回だけ録画可能な映像(コピーワンス)は内蔵HDD またはDVD-RAMやDVD-RW (VRモード) (CPRM 対応ディスク)に録画できますがDVD-R/RW (Video モード)での録画はできません。録画したコピーワンスの映像は内蔵HDDからDVD-RAMやDVD-RW (VRモード) (いずれもCPRM対応ディスク)への移動はできますが、ダビングやその他の編集が制限されます。DVD-RAMやDVD-RW (VRモード)から内蔵HDDへは移動できません。
- DVD-R/RW(Videoモード)に録画する場合やあとで DVD-R/RW(Videoモード)に書き込む場合には、あらかじめ接続されているチューナー側で希望する音声を選んでおいてください(たとえば二カ国語放送で日本語を選ぶ)。本機への外部入力の音声は「DVD互換モード」(♪35ページ)の設定にかかわらず、ステレオ方式でそのまま記録されます。
- 入力自動録画が終了したら自動的に電源が切れるように設定するには、入力自動録画中に「クイックメニュー」を押してクイックメニューを表示させたあと、方向ボタン(▲/▼)で「終了後電源切る」を選び「決定」を押します。

外部機器から録画する

HDD

DVD-RAM

DVD-RW UVRモード

☑ Videoモード ☑ 未ファイナライズ DVD-R


☑ Videoモード
□ ファイナライズ済

☑ 未ファイナライズ ☑ 新品



CD

ビデオデッキ、デジタルチューナーなどを接続して、それら外部機器からの番組を本機で録画します。



☑ 新品

外部機器から録画するときのヒント!

●ビデオテープを再生する前に、ビデオデッキのコンディションを整える

ヘッドクリーニングや、トラッキング調整をして、 ビデオテープが最良の状態で再生できるようにして ください。再生の状態が良くないと、再生された信 号にノイズが混ざって、コピー禁止信号に誤判別し てしまい、本機に録画できない場合があります。

ビデオデッキ間のダビングに使用する「ダビングモード」などは使わずに、通常テレビで鑑賞する状態で再生してください。TBC(タイムベースコレクタ)機能なども、コピー禁止信号と誤判別させる信号を付加してしまう場合があるので、このような場合はその機能を使用しないでください。

なお、ビデオデッキ側で調整しても、録画時点の状態や、ビデオテープの使用および保管状態によっては、本機で録画できない場合があります。

●本機で録画中にビデオデッキ側を操作しない

ビデオデッキの再生や停止、静止画の前後や早送り再生(CUE)や早戻し再生(REVIEW)のときには、ノイズが発生する場合があります。これらのノイズをコピー禁止信号と誤判別してしまう場合があります。最初にビデオデッキ側で再生を開始させ、映像が安定してから、本機での録画を開始してください。録画中はビデオデッキ側の操作はせずに、ダビングしたい部分の再生がすべて完了してから、本機の録画を停止し、ビデオデッキを停止してください。途中に不要な部分があってもそのまま録画して、本機の編集機能で不要部分を削除してください。途中でビデオデッキを操作する場合は、本機の録画を一時停止するか、または停止してください。ビデオデッキの操作後、再びビデオデッキの再生が安定してから、本機での録画を再開してください。

●カメラー体型ビデオから入力して録画する場合

再生や操作に関する注意点は、ビデオデッキと同様です。

カメラー体型ビデオを再生するときは、バッテリーではなく、ACアダプターを使ってください。

録画中にバッテリーが消耗すると、正しく録画できないことがあります。

準備

・外部機器から録画するときの入力音声の種類が選べます。「録画機能設定」の「ライン音声選択」をご覧ください。(♪241ページ)



1

「入力切換」をくり返し押して、本体表示窓に 「L-1」、「L-2」、「L-3」を表示させる

押すごとに表示が切り換わります。

L-1: 背面の入力1端子に接続された外部機器からの映像を録画します。

L-2: 前面の入力2端子に接続された外部機器からの映像を録画します。

L-3: 背面の入力3端子に接続された外部機器からの映像を録画します。

L-U: 再生している番組を録画します。(♪ 168ページ)

2

「HDD」または「DVD」を押し、記録先を選ぶ

HDD:内蔵HDDに録画します。

DVD: DVD-RAM/R/RWに録画します。



DVD

外部機器を再生状態にする



本機の「録画」を押して、録画をはじめる

・録画を終了するときは、「停止」を押します。

∅お知らせ

- DVD オーディオや SACD の再生機を外部入力に接続しても、本機は従来の音楽用 CD の音声帯域にしか対応できません。本機から出力される音声や記録される音声は、従来の音楽用 CD と同等の音質になります。接続する機器の説明書もご覧ください。
- DVD-R/RW(Video モード)に録画する場合やあとで DVD-R/RW(Video モード)に書き込む場合には、あらかじめ接続されている機器側で希望する音声を選んでおいてください。(例えば二カ国語放送で日本語を選ぶ。)
- 録画が禁止または制限されている映像(コピー禁止やコピーワンス)は DVD-R/RW(Video モード)へ録画できません。コピーワンスの映像は、内蔵 HDD、DVD-RAM や DVD-RW(VR モード)(いずれも CPRM 対応ディスク)へ録画できます。
- 本機に接続する外部機器の種類や状態によっては、本機を通して見ている映像・音声が乱れたり、録画した内容の映像・音声が乱れる場合があります。

『で録画予約をする

DVD-RAM HDD

DVD-RW IVRモード

▼ Videoモード ☑ 未ファイナライズ


☑ 新品

▼ Videoモード DVD-R

□ ファイナライズ済 ☑ 未ファイナライズ ☑ 新品

DVOEFT






録画予約は、録るナビ画面で手軽に行ないましょう。 それぞれの項目を設定してください!



停止中(録画・再生中でないとき)に、「録るナ ビーを押す



最多プロ 録画予約一覧 1/1 頁 6/12(±)13:20 「録るナビ |画面が 実行 予約CH 日付 開始 終了 表示されます。

を押す(設定画面に切り換わります。)

録る9ピ 録画予約 (基本設定) 6/12(±)13:20 **浄地A**4 日本テレビ 予約CH 日付 開始 終了 記録先 画質 音質 4 RR ------ -- -- -- ○ SP 4.6 DCOM

方向ボタン (◄/▶)で項目を選び、 「値変更(Ⅱ◄/▶Ⅱ)」で設定する





番組の日付 を設定する

開始·終了時 刻を設定する • SP: 標準

• LP: 長時間録画

• A1: **♪**48ページ

• A2: ♪56ページ

• MN:ビットレート値を自 由に設定できます。 高くすると高画質 になります。

音質を選ぶ

■DD/M1:標準の音質です。

■DID/M2: DID/M1より良い音質です。

• L-PCM: CD同等の音質。録画可能時間が短くなります。

内容の設定は方向ボタン(▲/▼)でもできます。

• 予約CHと開始-終了の設定は番号ボタンでもできます。

3

各項目の設定が終わったら、 「決定」を押す




・DVD-R/RW(Videoモード)で録画、 もしくはあとでダビングして保存する 場合は、「DVD互換」を「入」にしてくだ さい。(♪49ページ)

4

方向ボタンで画面上の 「登録」にカーソルを移動 し、「決定」を押す

「登録」を押さないと、録画予約が本機 に設定されません。



- 左にこの予約の録画時間、右に現在の画質・音質による選択ドライブのディスク残量が表示されます。また、画質・音質を変更すると画面下部に未使用のDVD片面あたりの録画可能時間が約4秒間表示されますので、左上の録画時間と見比べながら画質や音質を変更することで、残量に合ったマニュアル画質を選択する目安となります。





- このマークが付いている録画予約を 実行します。「実行」にカーソルを合 わせ「決定」を押して設定します。

5

他の番組を予約するときは、 カーソルを次の行に合わせて、 「決定」を押す



手順2~4をくり返します。

6

録画予約が終了したら 「録るナビ」を押す

録るナビ

∅お知らせ

- ・時刻の重複する予約を登録すると、文字色を変えてお知らせします。(赤:時間帯が重複しているとき。青:終了時刻と開始時刻が同じなどのとき。HDDとDVDの予約混在時には、終了時刻が青文字で表示されていない場合があります。)
 - 必要に応じて、時刻を変更してください。
- 予約録画の開始時刻にディスクトレイが開いている と、DVD側の予約録画は実行されません。あらかじ め録画するディスクを本機に入れておいてください。

予約内容を変更する

1)「録るナビ」を押す

録るナビ

「録るナビ」画面が表示されます。

- **2)** 方向ボタン (▲/▼) で、変更したい録画予約を選び、「決定」を押す
- 3) 操作手順2~4の方法で録画予約を変更する
- 4) 「録るナビ」を押す

予約内容を削除する

1)「録るナビ」を押す

録るナビ

「録るナビ |画面が表示されます。

- 2) 方向ボタン (▲/▼) で、削除したい録画予約を選ぶ
- 3)「クイックメニュー」を押す

71 y 7 X = 3

クイックメニューが表示されます。

4) 方向ボタン (▲/▼) で、「予約キャンセル」を選び、 「決定」を押す



メッセージを確認して、録画予約を削 除します。

5) 「録るナビ」を押して画面を終了する

予約録画実行中に録画を止める

録画先(「HDD」または「DVD」)を押したあと、本体の「■」(停止)を2回押す



一度押すとメッセージが表示されますので、 その間にもう一度押します。 (ナビ画面などの表示中は働きません。)

操作手順2の設定内容の詳細(🗘 46ページ)

予約CH	1 ∼ 64 ポジション、 L1 ∼ L3	録画したい番組のチャンネルを設定します。 (スキップ設定したチャンネルは表示されません。)	
日付	今日から2ヵ月先(62日)の日付まで、 毎日曜日〜毎土曜日、月一木曜日、月一 金曜日、月一土曜日、毎日	録画したい番組の日付を設定します。	
開始	0:00~23:59	録画の開始時刻です。(初期値として10分後の時刻が表示されます。)	
終了	0:00~23:59	録画の終了時刻です。(現在時刻から2分以降で録画開始時刻から9時間以内が設定できます。)	
記録先	DVD	DVD-RAM/R/RW に録画したいとき。	
	HDD	内蔵 HDD に録画したいとき。	
画質 (モード)	SP	録画時間、画質とも標準の設定です。(音質に「L-PCM」を選ぶ と設定できません。)	
	LP	長時間録画したいとき。ただし、画質は「SP」モードに比べると 下がります。(音質に「L-PCM」を選ぶと設定できません。)	
	MN	ビットレートを任意に設定できます。	
	A1	記録直前のディスクの空き容量に合わせて自動的に画質レートを設定します。(ディスクの空き容量が足りない場合は、番組の最後まで記録できません。)内蔵 HDD に記録すると、4.7GB の DVD 未使用ディスクにダビングできる時間分を記録します。2 時間半以上の番組は設定できません。	
	A2	未記録の両面ディスクになるべく高画質でおさまるように、自動的に 画質レートを設定します。「記録先」は「HDD」に固定されます。録 画後のタイトルは容量が片面ディスク2枚分で、中間点で前後二つ のチャプターに分かれています。それぞれのチャプターをディスクに ダビングすることで、容量のむだのない、高画質の保存ができます。	
画質 (レート)	1.0、1.4 2.0~9.2	録画モードが「SP」、「LP」、「A1」、「A2」では指定できません。 1.0、1.4 と 2.0 ~ 9.2 の範囲で 0.2Mbps ずつ任意に指定でき ます。(音質の設定値によって、設定できる上限値が変わります。)	
音質	DD D/M1	標準の音質です。	
	DO D/M2	□□ D/M1よりも良い音質です。音楽番組などの録画にお勧めです。	
	L-PCM	圧縮していないデジタル音声でオーディオ CD 同等の音質ですが、 録画できる時間は短くなります。	

DO D/M1、DO D/M2 は米国ドルビーラボラトリーズの民生用デジタル録音方式を用いています。 設定 1 としてDO D/M1 は Dolby Digital 192kbps、設定 2 としてDO D/M2 は Dolby Digital 384kbps となっています。

❷お知らせ

- 24:00以降(25:00、26:00など)の録画予約時刻は、番号ボタンで0:00~30:59まで入力することができます。
- ・レート設定をおおよそ「4.0」Mbpsより低くした場合、いろいろな速さの再生が正しく働かないことがあります。 また、他のレート設定よりノイズが多く発生し、画質も下がります。
- DVDドライブの再生中に内蔵HDDへの予約録画がはじまると、一瞬再生画面が静止します。
- ・内蔵HDDとDVD-RAM/R/RWの両方同時に同じ内容を録画できません。
- ・ネットdeダビング機能をお使いになる場合、ネットワークのデータアクセス量がふえることによって、本機のチューナー受信映像や外部入力映像にノイズがはいることがあります。
 - ネットdeダビング機能は、これらの入力での録画をしていないときにご使用になることをお勧めします。

録るナビ予約をするときの便利な設定

方向ボタンで項目を 選び、「決定」を押す

カーソルが、「予約CHIや 「日付」など▶48ページの 設定項目にあるときは、先 に「戻る」を押してカーソル を行全体に広げてから、こ の手順を行なってくださ い。



設定画面に切

り換わります。

予約録画する番組を整理するため に、録画先のフォルダを指定でき ます。フォルダ名は自由に設定で きます。「見るナビでフォルダ機 能を使う | ▶ 110ページをご覧く ださい。

- 1) 「記録先フォルダ選択」画面 で、録画先フォルダを方向ボ タンで選ぶ
- 2) 「決定」を押す

Gコードを使っての録画予約入力 ができます。(登録前の予約内容は 上書きされます。)

Gコード予約については、**♪**54 ページをご覧ください。

- 1) 「G コード入力」画面で、G コードを番号ボタンで入力す
 - 番号を間違えたときは、 「クリア」ボタンを押しま す。
- 2) 「決定」を押す



DVD-R/RW (Videoモード) で 録画するときに設定します。 設定する内容については、▶35 ページをご覧ください。

1) 「DVD 互換モード選択」画面 で、モードを方向ボタンで選

2) 「決定」を押す

設定内容を登 録します。

さらに詳細な設定の画 面に移動します。「頁 (▶) 」または「早 送り(▶▶) | を押し ても切り換わります。 **♪**50ページ

予約名を入力で きます。入力画 面で入力してく ださい。♪57 ページ

> 現在表示している録画予約 内容を取り消します。

録画予約する番組のジャンルを設 定できます。

- **1)** 「ジャンル選択」画面で、 方向ボタンでジャンルを選ぶ
- 2) 「決定」を押す

本機に接続している外部機 器から録画予約をするとき に記録する音声を選びます。


- 1) 「ライン音声選択」画面 で、記録する音声を方 向ボタンで選ぶ
- ステレオ :

ステレオで記録します。

- **L**: (Video モード向け) 左チャンネルの音声だけ をモノラルで記録します。
- **R**: (Video モード向け) 右チャンネルの音声だけ をモノラルで記録します。
- 主+副:(VRモード用) 二カ国語放送などを二重 音声で記録します。
 - この設定は DVD-R/RW (Video モード) で選んだ場合、録画タイ トルは「ステレオ」にな ります。
 - 「主+副」の設定がさ れていても、音声を L-PCM で録画する場合 は「ステレオ」になり ます。
- 2) 「決定」を押す

録るナビで録画予約をする(つづき)

予約内容の詳細を設定する



■最高画質レート容量節約

最高画質レートで録画しながら容量をなるべく節約したいときに設定します。通常は最高レートの9.2Mbpsで録画をし、映像に変化が少なく高いレートを必要としない部分だけ、一時的にレートを下げて録画します。

切:この機能は働かせず、通常の録画をします。

入:この機能を働かせます。

- 音質の設定が「L-PCM」のときは、画質が「MN8.0 (Mbps)」 に設定されます。「L-PCM」以外のときは、「MN9.2 (Mbps)」 に設定されます。
- 「最高画質レート容量節約」を「入」にしたあとで、「画質」 を変更すると、設定は「切」に補正されます。
- 映像によっては使われる容量に差が出ない場合もあります。

■音多連動自動チャプター分割

音声多重放送のとき、音声の切り換わりめで、チャプターを分割します。

切: 音声の切り換わりめでのチャプター分割を行ないません。

入: 音声の多重放送(二カ国語放送/ステレオ放送/モノラル)が各音声に切り換わった部分で自動的に チャプターを分割します。

- HDD/DVD-RAM/DVD-RW (VR モード) だけ分割できます。
- 番組の内容や放送の状態によっては、チャプター分割されない場合や分割位置が異なる場合があります。
- DVD-R/RW (Video モード)では、この機能は働かず、 「DVD-Video 時チャプター分割」で選んだ間隔でチャプター 分割されます。

■無音部分チャプター分割

音声が無い (聴感上音のない) 部分で自動的にチャプター 分割をする機能です。

たとえば、音楽クリップ集番組で、再生時の曲間頭出しの目安などに利用できます。完全なチャプター分割をしたり、あるいは完全に無音の部分でだけ自動的にチャプター分割をする機能ではありません。

切:この機能は働きません。

入:無音部分でチャプター分割をします。

- 番組の内容や無音部分の状態によっては、チャプター分割されない場合や、分割位置が異なる場合があります。また、曲の中でも、無音部分やそれに近い部分があるとチャプター分割される場合もあります。
- 「入」にしたときは、自動的にたくさんのチャプターが作成されるため、チャプター数の上限に達すると、それ以上のチャプターの作成は別の方法も含めてできなくなります。 その場合は、チャプターを結合するなどしてチャプター数を減らしてください。
- DVD-R/RW (Video モード)では、この機能は働きません。 「DVD-Video 時チャプター分割」で選んだ間隔でチャプター 分割ができます。

■ DVD-Video 記録時画面比

DVD-R または DVD-RW(Video モード)で記録するときの設定です。

1 タイトル内に「4:3」「16:9」の画面比番組を混在させることはできません。

4:3 固定: 画面比を4:3 で固定 16:9 固定: 画面比を16:9 で固定

■ DVD-Video 時チャプター分割

DVD-R または DVD-RW(Video モード)で記録するときの設定です。

1 タイトルをいくつかのチャプターに分ける設定です。 チャプターを作ることで、シーンをとばすときに便利で す。 **切**:チャプターの分割をしません。

5分、10分、15分、20分:

チャプター分割の間隔を選びます。

チャプター数が上限に達したときは、チャプター 分割されません。チャプター数の上限はディスク の状態で変わります。

クイックメニューから使えるその他の機能





■録画予約一覧から予約を取り消す

1) 「録るナビ」を押す

録るナビ

「録るナビ-録画予約一覧」画面が表示されます。

2) 取り消したい予約を方向ボタン(▲/▼)で選ぶ



3) 「クイックメニュー」を押す



クイックメニューが表示されます。

4) 「予約キャンセル」を方向ボタン (▲/▼) で選び、「決定」を押す

メッセージを確認して、予約を取り消します。

∅お知らせ

• 予約録画実行中は、予約の取り消しはできません。

■予約履歴(前と同じ番組を予約する)

- **1)** 「録るナビ 録画予約一覧」画面で「クイックメニュー」を押す
- 2) 「予約履歴一覧」を方向ボタン(▲/▼)で選び、「決定」を押す

予約履歴が一覧表示されます。

- 「頁(►「●<l
- **3)** 録画したい番組の予約を方向ボタン(▲/▼) で 選び、「決定」を押す

選んだ予約の内容が表示されます。

修正したい項目を操作して、予約内容を設定してください。

■予約履歴を削除するには

- 予約履歴―覧画面で、削除したい予約履歴を方向ボタン(▲/▼)で選ぶ
- **2)** 「クイックメニュー」を押し、「予約履歴削除」 を方向ボタン (▲/▼) で選び、「決定」を押す 予約履歴が削除されます。
 - ・全部まとめて削除するときは、「全予約履歴削除」を選んでください。

録るナビで録画予約をする(つづき)

クイックメニューから使えるその他の機能(つづき)

■残量計算をする

複数の予約を行なう場合、容量が不足していないか、予 約重複していないかを確認できます。その確認した結果 に合わせて、録画する番組の画質・音質の選択をする場 合に使います。

1) 「録るナビ - 録画予約一覧」画面で、「クイックメニュー」を押す



2) 「残量計算」を方向ボタン(▲/▼)で選び、「決定」 を押す

残量計算画面が表示されます。

3) 予約項目を方向ボタン (▲/▼) で選び、「決定」 を押す

行の先頭にチェックマークがついている予約に対してだけ、残量を計算し、重複をチェックします。 残量計算の結果は、ただちに画面下のグラフに表示されます。

チェックマークがついていない場合、「値変更」を 押して、チェックマークをつけます。



×がついた予約は、この条件では録画が 最後までできません。

4) 残量を調整したい場合は、予約データを修正する

変更したい項目を選んで「決定」を押すと、編集モー ドになり、「値変更」で変更できます。

背景がグレーの項目は、変更の対象外で選べません。

(「最高画質レート容量節約」が「入」のときは、「画質」は変更できません。)

変更後はもう一度「決定」を押して決定します。

5) 「モード」を押す



予約データが更新されます。

6) 「録るナビ」を押して画面を終了する

∅お知らせ

- 一度にできる残量計算は、録画開始時刻の近い順に最 大 48 件までです。
- ・録画中または予約録画準備中の、予約データは更新できません。録画中または予約録画準備中でも、約5分以降の予約データの更新は可能です。
- ファイナライズ後の DVD-R/RW を入れたときは、4.7GB のディスクとして表示されます。

■番組情報を取得する

ADAMS または iNET から該当する番組情報を取得します。詳しくは♪「番組ナビ」の章、「ネット de ナビ」の章をご覧ください。

1) 「録るナビ - 録画予約一覧」画面で、「クイックメニュー」を押す



(▲/▼) で選び、「決定」を押す



番組情報が取得されます。

∅お知らせ

- 予約録画準備中や実行中は、取得できません。
- iNET 利用時はネット de ナビで、情報を取得するための設定をしないと取得できません。

■録画の開始時刻/終了時刻をずらす

予約録画開始前に野球中継などがあり、放送の延長などで、番組の終了時刻がくり下がる可能性があるとき、簡単に録画の時間帯をずらせます。



1) 「録るナビ」を押す

2) 時間帯をずらしたい録画予約を方向ボタン(▲/▼) で選ぶ



3) リモコンのふたをあけ、「録画延長」を押す

■■■ 設定画面になります。

4) 「録画延長」をくり返し押す

押すたびに、開始時刻と終了時刻が 10 分ずつ最大 60 分まで後にずらせます。

5) 「決定」を押す



6) 設定画面上の「登録」を選び、「決定」を押す

ご注意

毎週や毎日などの予約の場合、ずらした開始時刻、 終了時刻は必要に応じて元に戻してください。


■予約録画中に終了時刻を変更する/予約録画 終了後の状態を設定する

1) 予約録画実行中に、「クイックメニュー」を押す

(a) クイックメニューが表示されます。

2) 「録画終了時刻/電源設定」を方向ボタン(▲/▼) で選び、「決定」を押す

3) 終了時刻と、終了後の状態を設定する






▲/▼:時間/分を設定

(番号ボタンでもできます)

◄/▶: 時/分の切換え



▲/▼ボタンで設定します。

切る: 予約録画終了後に電源が切れます。

入り継続:予約録画が終了しても、電源は切れません。

4) 「決定」を押す

∅お知らせ

- ・終了時刻 1 分前を過ぎると終了時刻の変更はできません。また、一度指定した時刻より前の時刻を設定することや、A 1/A2 録画中の変更はできません。
- ・終了時刻を延長しても、空き容量がなくなると録画を 終了します。また、録画開始から9時間を過ぎると、 その時点で録画を終了します。

Gコード予約

DVD-RAM DVD-RW 「VRモード 「Videoモード 」ファイナライズ済 「オスファイナライズ 「Videoモード 」ファイナライズ 「対新品

DVDE##



それぞれの番組についている G コードを 入力して手軽に予約ができます!

準備

• G コードを使って予約するためには、ガイドチャンネルが正しく設定されている必要があります(♪準備・簡単操作編 24 ページ)。ガイドチャンネルが間違っていると、違う番組を録画してしまいます。



1

「G コード」を押す

DVDSP

リモコンの表示部が表示されます。

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

番号ボタンで、G コードを入力する

例: DVDSP

- G コードは新聞・雑誌などのテレビ欄でお調べください。
- G コード入力を間違えたときは、「修正/削除」を押して数字 を消してから、入力しなおします。

3

記録先を選ぶ

HDD HC

HDD:内蔵 HDD に録画します。

DVD: DVD-RAM/R/RW に録画します。

4

録画モード (画質)を設定する

「録画モード」を押すたびに「SP」「LP」「MN」が切り換わります。

SP:標準の設定。

LP: 長時間録画したいとき。SPより画質は下がります。

MN:マニュアルで設定した画質。

5

本体に向けて「転送」を押す

予約の転送に成功すると、本体のブザーが「ピー」と鳴ります。(失敗時は「ピッピッピッ」と鳴りますので、もう一度「転送」を押してください。)

本体表示窓に、転送した内容が表示されます。

6

つづけてGコード予約すると きは、操作手順2~5の操作を する

7

予約が終わったら、「Gコード」 を押す

リモコン表示部の表示が消えます。

∰お知らせ

- ・同時に予約できるのは最大で32件です。すでに32件予約されているときは、転送エラーとなります。どれか予約内容を取り消してから予約してください。
 (♪47、51ページ)
- 番組によっては、数分長めに予約されることがあります。
- 次の場合、予約内容が転送されず、エラーになります。実際にない G コードを入力したとき
 - ガイドチャンネルの設定がされていないとき
- 二つの番組を続けて予約しているとき、前の番組を延 長しても、次の番組の開始時刻になると次の番組が録 画されます。
- ガイドチャンネルの設定が正しくないと、予約した チャンネルで録画されません。

G コード予約後の予約内容の修正

G コード転送後、「録るナビ」画面で予約内容を確認 し、必要があれば予約内容を変更してください。 (♪47ページ)

・G コード予約では「DVD 互換モード」(♪35ページ) が必ず「切」に設定されます。DVD-R/RW(Videoモード)に録画予約するとき、または DVD-Video 作成 を前提にした内容を録画予約するときは、「録るナビ」 で「DVD 互換」を「入(主)」または「入(副)」に 設定してください。

録画予約では、こんなこともできます

A2 (2面ジャスト) 録画 👜 🚧 💖

1 枚の両面 DVD-RAM(9.4GB) や 2 枚の片面 DVD-RAM(4.7GB) または 2 枚の片面 DVD-RW (VR モード) に、1 件の予約内容を高画質で録画できる機能です。

長時間にわたる内容をよりきれいな画質で DVD-RAM または DVD-RW(VR モード)に保存したい 場合に便利です。

「A2」を選んで予約すると片面ディスク2枚分の容量で内蔵HDDに録画され、中間点でチャプター境界が設定されて前後二つのチャプターが自動的に作られます。これらのチャプターをDVD-RAMまたはDVD-RW(VRモード)にダビングすることで、二つの面それぞれに半分ずつ最大限の高画質で保存したDVD-RAMまたはDVD-RW(VRモード)ライブラリができあがります。

∅お知らせ

- 内蔵 HDD 側に DVD-RAM (または DVD-RW (VR モード))
 2 枚分の空き容量が必要です。
- DVD-R/RW (Video モード) は利用できません。

■設定するには

♪46ページの操作手順2で、「画質」に「A2」を選んでください。(「記録先」は自動的に「HDD」が設定されます。)

予約設定が完了すると表示窓に「①」が表示されます。

●録画終了後には

DVD-RAM または DVD-RW(VR モード)にダビング してください。両面ディスクの場合には表と裏面へ、片 面ディスクの場合には準備した二枚のディスクにダビン グします。ダビングの手順は ♪ 158 ページをご覧くだ さい。

予約録画のときなどに、録画する DVD ディスクの 残量が不足していると、残量を自動判定して DVD ディスクの代わりに内蔵 HDD に番組を丸ごと録画 します。


リリーフ録画の機能を使うためには、「リリーフ録画」 を「入」に設定してください。(♪242 ページ)

∅お知らせ

- DVD ディスクの残量が 10 分以下のときに、「録画」を押して通常の録画を始めた場合は、はじめから内蔵 HDD に録画されます。(DVD ディスクには録画されません)
- 内蔵 HDD の録画可能時間が不足しているときは動作しません。
- 予約録画が始まったあとに、録画時間を延長すると、内蔵 HDD の切換えは行なわれません。ディスクの空き容量がなくなった時点で録画が停止します。

文字入力のしかた

ディスク名やタイトル名・チャプター名を画面上のソフトウェアキーボードから入力できます。



リモコンのボタンと操作ガイド

文字は次のどちらかの方法で入力します。

- ・方向ボタンで選び、「決定」を押す
- ・行頭の数字と同じ番号ボタンをくり返し押す そのほかに使うボタンは画面下部の操作ガイドでお 知らせします。

例

■ : 左右にカーソルの位置を移動します。

(虹/服) : カーソルより左にある文字を、一文字ずつ 削除します。

クリア : 入力欄にある文字を、すべて削除します。

・ 入力するモードを切り換えます。

(主) : 入力欄の文字を保存して、前の画面に戻ります。

(**戻る**) : 文字入力をキャンセルして、前の画面に戻ります。

■ : ひらがなを漢字に変換します。

: ひらがなを漢字に変換しないで、ひらがなのまま決定します。

(▶) :変換した漢字を決定します。

(+10) : 入力した文字を濁点、半濁点文字にしたり 大文字、小文字に変換します。

入力モードを切り換える

文字を入力する前に、「早戻し(◀◀)」「早送り(▶▶)」 を押して、入力モードを選びます。 選べるモードは以下の六つです。

「英字」:

アルファベットや数字を入力できます。

「ひらがな |:

ひらがなを入力できます。入力したひらがなは漢字に変換できます。

「カタカナ」:

カタカナを入力できます。

「数字|:

数字を入力できます。

変お知らせ

- 「文節移動」、「変換」、「無変換」、「確定」は、ひらがなモー ド以外では使用できません。
- ・文字入力モードは、方向ボタン(▲/▼)で選び、「決定」 を押しても切り換えられます。

録画予約では、こんなこともできます(つづき)

文字を入力する

カーソルの左側に文字がはいっている場合があります。不要であれば、次のいずれかの方法で文字を削除してください。

文字削除のしかた

- ・文字入力欄の文字をまとめて削除する「クリア」を押す。または、方向ボタン(▲/▼/◆/▶)で「全クリア」を選び、「決定」を押す
- ・カーソルの左側の文字を 1 字削除する 「修正/削除」を押す。または、方向ボタンで「前 削除」を選び、「決定」を押す
- 「早戻し (◄◄)」「早送り (▶▶)」を押して、入力モードを選ぶ

例:「ライブ tops」を入力する カタカナモードを選びます。

2) 番号ボタンで文字を選び、入力する

9 → 1 → 1 → 6 → 6 → 6 → +10 の順にボタンを押します。

3) 「早戻し (◀◀)」 「早送り (▶▶)」 を押して英字モードに切り換えて、2) の要領で文字を選ぶ

7 → 7 の順にボタンを押します。



さらに文字を追加する場合は、1)、2)の手順をくり返します。

4) 文字入力が終わったら、「モード」を押して保存する

画面が変わり、入力したディスク名やタイトル名が 表示されます。

■文字入力オプションについて

本機に登録してある「キーワード」やダウンロード した番組データの人名から選んで入力できます。 方向ボタン(▲/▼/◀/▶)で選び、「決定」を押 すと切り換わります。

「キーワード選択」:

「キーワード登録」で登録したキーワードを選ん で入力できます。

「人名選択 |:

ダウンロードした番組データから人名を選んで入力できます。(「人名選択」は「番組ナビ」の「番組ナビの設定」を行なうことが必要です。(♪69ページ))

「キーワード登録」:

よく入力するキーワードや番組ナビの「お気に入りキーワード」を登録できます。 詳しくは ♪84 ページをご覧ください。

[記号]:

特殊な文字や、絵記号などを選んで入力できます。 「頁 (I◀◀/▶▶I)」を押すとページがめくれます。

∅お知らせ

- 入力できる文字は、全角で 32 文字、半角で 64 文字 です。
- 入力欄に必要ない情報が表示されていたり、入力済みの文字を訂正したいときには、「クリア」を押して一括削除するか、「修正/削除」を押していらない文字を削除します。

漢字を入力する

例:「後半」を入力する

- **1)**「早戻し (◀◀)」「早送り (▶▶)」を押して、ひらがなモードを選ぶ
- 2) 番号ボタンで文字を選び、入力する

$$2 \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0$$

3) 「一時停止」を押す

漢字に変換されます。

変換せずにそのままひらがなを入力したい場合は、「停止」を押して無変換を選びます。

入力したひらがなに下線がついている状態でない と、変換できません。

変換したい漢字が 1 回で出ないときには、「一時停止」をくり返し押します。

変換したい漢字が出ないときには、方向ボタン (▲/▼/◀/►)で、画面上の「単漢字」を選び、「一 時停止」で漢字を一つずつ探せます。

4) 希望の漢字が表示されたら、「再生」で決定する



文節を移動する

変換途中に「頁/スキップ」を押すと、隣の文節を選べます。

文節のくくりが正しくないときは、「スロー」でカー ソルを移動すると変更できます。

番組ナビ

番組ナビを使えば手軽に録画予約や番組検索が行なえます。

- ●番組ナビについて
- ●番組データ (DEPG) について
- ●制限事項と免責事項および動作環境
- ●番組ナビ デモモードについて
- ●番組ナビ-ネットワーク設定(iNET利用時)
- ●番組ナビの設定(基本設定)
- ●番組表について
- ●番組表から録画予約する
- ●番組検索から録画予約する
- ●番組リストから録画予約する
- ●キーワードを登録する
 - ■通常キーワードを登録する
 - ■番組リスト「お気に入り」のキーワード を登録する
- ●番組説明について
- ●番組ナビチャンネル設定
 - ■外部機器のチャンネル設定
 - ■チャンネル設定の追加/変更
 - ■番組表の表示順の変更と表示設定
- ●番組ナビ対応チャンネル名と CH コード一覧表(ADAMS 用)
- ●番組ナビ対応チャンネル名と CH コードー覧表 (iNET 用)
- ●番組表サポート情報について

番組ナビについて


「番組ナビ」の特長をご紹介します。



新聞の「テレビ欄」 みたいに番組一覧 を見ながら予約が できないかな?

そんなときは…

「番組表」で 楽々録画!



全チャンネル一覧/チャンネル別一覧で最大8日分* の番組表を表示。

録画予約が簡単にでき、予約名、番組情報も自動で取得するので、番組タイトルの入力の手間も省けます。



今週、×山凸美が出てる番組を全部知りたい… 気になった番組は録画予約もできるんだよね!


そんなときは…

「番組リスト」で録り逃しを防ぐ!



キーワードを登録すれば、最大8日分*の番組データ (タイトルや番組説明などの番組情報)からキーワー ドを含んだ番組を表示します。検索をする際にも便 利に活用できます。

「番組ナビ」で「録画」がもっと便利でラクになる!





今日、○□▲子が出 ているドラマがある はずなんだけど、何 て番組だっけ?

そんなときは…

「検索」で録りたい 番組を探しだす!



キーワードを入力し検索をすれば、最大8日分*の番組データ(タイトルや番組説明などの番組情報)からキーワードを含んだ番組の結果を表示します。目的の番組が簡単に探せます。

このほかにも便利な機能をご用意しました!



※ADAMSによる番組データの提供は通常当日を含めて8日分ですが、地域・チャンネルによって2日分の場合があります。(2004年7月現在)

番組データ(DEPG)について

※ DEPG = Dynamic Electronic Program Guide (電子番組情報統合提供システム)

「番組ナビ」で使用する番組データは、以下の二つの取り込み方法から選択ができます。両方を選択することも可能です。 (両方選択時は、チャンネルごとにどちらのデータを使うか設定できます。) 番組データを取り込むには、はじめに「番組ナビ設定」をすることが必要です。(♪68 ページ〜)

●その 1:テレビの放送波(地上アナログ放送)から番組データを受信 – ADAMS

* ADAMS = TV-Asahi Data and Multimedia Service

- ・テレビ朝日放送系列の地上アナログ放送の電波から送信される番組データを、アン テナを通して自動受信します。
 - ※テレビ朝日放送系列を受信できない地域では、ADAMS からのデータを利用できません。





ADAMSの特長は?

- ・インターネット環境がなくても、番組データが取り込めます。
- ・8日分の番組データを取り込みます。(地域によっては2日分の場合や、提供されていない場合があります。)
- ・1日2回の選択した時刻に番組データを自動受信します。
- ・テレビの放送波(地上アナログ放送)を利用して、本機の時刻を自動調整します。

●その 2:インターネットから番組データをダウンロード - iNET

※ iNET = 東芝提供のインターネット接続型番組情報提供サービス データ提供元:株式会社日刊編集センター、株式会社スカイパーフェクト・ コミュニケーションズ(2004年7月現在)

- ・インターネットを利用して番組データサーバーから番組データをダウンロードします。
- ・iNET を利用するには、インターネット常時接続のルーターへの接続が必要です。





iNETの特長は?

- ・ADAMSが提供されていない地域でも番組データが取り込めます。
- ・8日分の番組データを取り込みます。
- ・24時間いつでも番組データをダウンロードできます。
- ・時計サーバーを利用して、本機の時刻を自動調整することができます。
- ・BSデジタル放送や専門チャンネルなど、300チャンネル以上の放送局の中から最大50チャンネルを選んで番組データを表示できます。



設定する前に番組ナビを体験してみたい方へ

「番組ナビ」デモバージョン

をご用意しました!詳しくは応67ページへ。

制限事項と免責事項および動作環境

ADAMS での制限事項

・ADAMSの番組データは、テレビ朝日放送系列から 送信されています。テレビ朝日放送系列を受信でき ない以下の地域では、ADAMSによる番組データ提 供サービスを利用することができません。(2004年 7月現在)

富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、宮崎 上記以外の地域でも、受信形態や電波の状態によっ て利用できない場合があります。

- ADAMS による番組データの提供は、2004年7月 現在、以下の地域では通常当日を含めて8日分(た だし一部局は2日分)です。
 - 北海道、関東(栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、東京、神奈川)、中部(愛知、岐阜、三重)、関西(大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山)、福岡(ただし一部局を除く)
 - その他の提供地域は2日分になります。
- 番組表を開いた現在時刻より過去の番組表は表示されません。そのため、8日分または2日分のすべての番組表が表示されない場合もあります。
- ADAMS による番組データ提供サービスで番組データが提供される放送局や番組データの提供日数は、将来変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
- ADAMS による番組データ提供サービスは、将来地上アナログ放送から地上デジタル放送への移行に伴い、2011 年までに中止や廃止となります。あらかじめご了承ください。
- お買い上げ後、番組ナビ設定をしてから番組データ をはじめて受信するまで一日程度かかる場合があり ます。
- 一部の CATV では、ADAMS からのデータを受信できない場合があります。
- ADAMS による番組データは、気象条件や電波環境 (不法電波混入など)によって送信電波が弱くなり、 正常に受信できない場合があります。
- ADAMS による番組データは、マンションなどの共同受信システムでは受信できないことがあります。
- ADAMS による番組データの受信中に以下のことが 行なわれると、受信を延期し、次回の ADAMS デー 夕受信時刻に再受信を試みます。
 - テレビ朝日放送系列局以外の録画、予約録画の開 始
 - 電源 OFF
 - HDD の初期化
 - iNETからの番組情報取得
 - ー「ネット de ナビ」機能の本体設定で「登録」が押された場合
 - 「ネット de ナビ」機能のバージョンアップ作業また、各ナビ画面、ライブラリ画面などを表示しているときや、外部接続(ライン)を録画中、レート変換ダビング中に ADAMS 受信時刻になった場合も同様です。

- 番組データは以下の場合に一度空の状態になります。 次回配信時刻にデータを取得し、再表示ができます。
 - HDD を初期化した場合
 - 「番組ナビ デモモード」にした場合 上記の作業をする場合は、直後に番組ナビ機能を使 用する予定がないかご確認ください。
- ・以下の作業を行なったあとに、ADAMS による番組 データの受信を中断すると、番組表が空の状態になる場合があります。
 - 「番組ナビチャンネル設定」で、表示チャンネルを 追加/変更した場合
 - 「番組ナビチャンネル設定」の「全チャンネル表示 /順変更」で、チャンネル表示順の変更をした場合
 - 「初回設定」の「時刻設定」で時刻を変更した場合
 - 「初回設定」の「チャンネル設定 地域選択」で、 地域設定を変更した場合
- ADAMS 利用時のジャストクロック機能は、 ADAMS 配信の放送波を利用して自動で調整されます。したがって、ADAMS 利用時はジャストクロック機能は選択することができません。
- 予約名や番組タイトルは、途中で切れて番組説明の 冒頭についたり、番組説明の冒頭部が予約名や番組 タイトルの後ろについてしまうことがあります。
- 「番組ナビチャンネル設定」で多くのチャンネルを追加し、取得する番組データが多量になったときには、一部の番組データを取得できなくなる場合があります。このとき、遠い日付の番組データから取得されなくなります。
- 再生中に ADAMS データの受信を行なうと、再生が一時的に止まることがあります。

iNET での制限事項

- 動作環境にすべて合致していても正常に動作しない 場合や、何らかの不具合が発生することがあります。 すべての環境での動作を保証するものではありません。
- 本機の通信状態によっては、表示が遅くなったり、 表示や通信にエラーが発生する場合があります。
- プロバイダ(インターネット接続事業者)側の設定 や制限によっては、本機能の一部が使用できない場合があります。
- ・電話通信事業者およびプロバイダとの契約費用および通信に使用される通信費用は、お客様ご自身でお支払いください(携帯電話によるメール予約の送受信の費用も含む)。なお、プロバイダ指定の回線接続機器(ADSL モデムなど)に 10BASE-T または、100BASE-T Xの LAN ポートがない場合は接続できません。
- ADSL でご利用いただくには、ADSL モデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約借款などによって、本製品をご利用いた

録

だけない場合や同時接続する台数に制限や条件がある場合があります。(契約が一台に制限される場合、すでに接続されているパソコンがあると、本機を二台目として接続することが認められていないことがあります)

- プロバイダによってはルータの使用を禁止あるいは 制限している場合があります。
 - 詳しくはご契約のプロバイダにお問い合わせください。
- ・ブロードバンド常時接続のパソコンと接続する場合は、カテゴリー5と表示された10BASE-T/100BASE-TXのLANケーブルをご使用ください。
- iEPG と、「録るナビ」や「番組ナビ」で利用される 番組名や番組説明はサーバーから提供されるデータ が異なるため、同一の内容にならない場合がありま す。また、サーバーから提供されるデータは取得し た時期やサイトによっても内容は異なります。
- iEPG と「録るナビ」や「番組ナビ」で利用される 番組名や番組説明は、起動する状況や画面によって、 表示する内容が異なります。番組ナビや放送表示中 の画面では基本的にリアルタイムにサーバーの情報 を確認します。録るナビでは予約設定時の内容また は、一日 1 回更新された内容が、見るナビ、ライブ ラリ、編集ナビでは、録画時の内容が表示されます。 リアルタイムに表示するものを除き、保存できる文 字数は番組名が全角で最大 32 文字、番組説明は全 角で最大 400 文字です。

また、サーバーで提供されるデータは取得した時期、 サイトによっても内容は異なり、同一の内容になら ない場合があります。

- 番組情報はランダムな日時に更新されますが、他の 操作や動作と重なった場合は更新が延びる、または できない場合があります。
- ・ネットワークの通信状況によっては、番組情報が更 新あるいは取得できない場合があります。
- 番組データは以下の場合に一度空の状態になります。 次回番組表や番組リストを表示するときにデータを 取得し、再表示ができます。(再表示できるまで数分 かかります。待ち時間は環境によって異なります。)
 - 「番組ナビ設定」で「番組データダウンロード」の 設定を変更した場合
 - 「番組ナビチャンネル設定」で、表示チャンネルを 追加/変更した場合
 - 「番組ナビチャンネル設定」の「全チャンネル表示 /順変更」で、チャンネル表示順の変更をした場 合
 - 「初回設定」の「時刻設定」で時刻を変更した場合
 - 「初回設定」の「チャンネル設定 地域選択」で、 地域設定を変更した場合
 - HDD を初期化した場合

上記の作業をする場合は、一つずつではなくできるだけまとめて行なうことをお勧めします。

その他の制限事項

- 番組表の番組名や放送時間と、番組説明の内容とは 一致しないことがあります。
- ・番組説明を表示する際は、可能なかぎり全番組名や番組説明を表示しますが、予約情報や録画結果には、番組名は最大32文字、番組説明は最大400文字(全角換算)までしかはいりません。
- ・番組表と、番組リスト、検索結果、番組説明の結果がそれぞれ異なる場合があります。番組表や検索結果、番組説明、予約画面で表示される番組のジャンルを表す記号(マーク)は目安です。
- •「人名で検索」で表示される人名選択リストは、チャンネル設定で登録している放送局の番組に出演しているおもなタレントのリストで、情報提供サイトで作成したものです。番組表内のすべての人名を網羅したものではありません。また、番組説明の出演者情報と異なる場合があります。
- ・番組リスト「お気に入り」の検索対象は番組名+サブ番組名の先頭から64文字と出演者情報(漢字+読み)(番組説明で表示される出演者情報とは異なる場合があります)です。よって、キーワードが番組説明に含まれていても「お気に入り」にはいらない場合があります。また、キーワード変更や追加のお気に入り結果の反映は次回の番組表更新時(ランダムな日時)以降に直近の日付からになります。(iNETの番組データの場合、番組表一週間分がお気に入りの対象となる場合には数日要します。)
- ・外部機器の接続などによって、「番組ナビチャンネル設定」で同じチャンネルに対して ADAMS と INET を併用して設定した場合、「番組ナビ」の各検索機能の結果が ADAMS と INET で異なることがあります。
- ADAMS の番組データと iNET の番組データは内容が異なることがあります。
- ネットワークの障害などにより iNET から番組情報 を取得できないために、ADAMS から取得済みの番 組表や番組説明も表示できない場合があります。そ の場合は番組ナビの iNET のチェックをはずすと、 ADAMS の番組表や番組説明が表示できます。

免責事項

- ・取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本機能を使用中、万一何らかの不具合によって、録画・ 録音・編集されなかった場合の内容の補償および付 随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に 対して、当社は一切の責任を負いません。
- 番組ナビは DEPG 機能に番組内容を表示する機能を 提供するもので、表示する内容に関しては一切の責 任を負いません。
- DEPG で表示される番組表や番組情報は、突発的な

事件や緊急番組、スポーツ中継の延長などによって、 実際の放送時間や番組内容と異なる場合があります。 その場合、番組の変更情報が反映されず、ご希望の 番組が正しく録画できないことがありますが、あら かじめご了承ください。

- 検索結果やお気に入りの番組リストの結果は指標としてお使いください。結果については保証いたしません。
- DEPGのデモ機能での、番組名、人名、内容等についてはすべて架空のもので、特定の個人、組織、団体、サービス等とは一切関係ありません。また、実在する個人、団体等を非難または中傷するものでもありません。このデータの閲覧、利用などに伴う損害に対し、当社は一切の責任を負いません。
- 本機能によって、接続した機器に通信障害等の不具合が生じた場合の結果について、当社は一切の責任を負いません。
- お客様の居住環境が、ブロードバンド常時接続にできない場合、当社は一切責任を負いません。
- 火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本機能の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失、インターネット契約料金・通信費用の損失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせによる誤動作や、ハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- iNETを利用する設定にした場合、DEPG機能では、サーバーにアクセスしてデータを取得します。サーバー側では、お使いの機器で設定されたチャンネルやキーワード、録画予約に基づいて、番組名、番組説明などの番組データを機器に送信し、番組ナビや録るナビで表示します。サーバー側にはお客さまのアクセスログとして履歴が蓄積されますが、この情報で個人を特定することはありません。
 - これらの情報は、お客さまのさらなる便宜を図るためや、サービスとして利用する場合があります。情報の取り扱いについては東芝の個人情報保護方針(http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm)をご覧ください。
- ダウンロードした番組表のデータには再放送番組の情報(人名や番組説明など。また再放送番組は番組タイトルが異なる場合があります。)が含まれていない場合があります。
- iEPG などのネットワークサービスを前提とするデータの提供は、その継続を永久保証するものではなく、予告なく一時停止したり終了する場合があります。 ADAMSやiNETから提供されるサービスやDEPGは、お客様への予告無く一時的に停止したり、サービス自体が終了される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ネットワーク動作環境

本機は、IEEE(米国電気電子技術者協会)802.3 規格に準拠しています。番組ナビ機能をお使いいただくためには、以下の環境が必要です。

- DEPG 機能や、番組情報、番組説明取得機能を利用するには、インターネット常時接続が必要(ブロードバンド接続を必須)
- ハブ機能を持ったブロードバンドルーター (DHCP 機能搭載を推奨)
- 有線の LAN 接続が家庭の環境で困難な場合 無線 LAN アクセスポイントと本機につなぐ無線 LAN イーサネットアダプタ(市販品)

∅お知らせ

- 動作環境は、予告なく変更される場合があります。また、すべての動作を保証するものではありません。
- 本機に関する最新の情報やお知らせなどが記載されていますので、東芝ホームページをご覧くださることを、お勧めいたします。番組データサーバーに関するメンテナンス情報や、トラブル情報につきましては、お問い合わせの前に、以下のホームページをご確認ください。

http://www.rd-style.com/support/

■「放送メディアをこえたシームレスな番組表表示」

取得できる番組情報は地上アナログ放送、BSアナログ放送、BSデジタル放送(テレビ放送のみ)、専門チャンネル、スカパー!です。

これらの放送局の中から好きなチャンネルを最大50 チャンネルまで任意に登録できます。登録にあたっては、同一ジャンルのチャンネルを並べるなど、お好みの放送局順に並べ替えることもできます。

地上アナログ放送以外の外部チューナー、たとえば CATVターミナル等からライン入力で録画する場合 は、別途、それぞれのチューナーでの予約が必要とな ります。

また、DEPGの便利さを体感していただくために、デモモードを搭載しております。ブロードバンドに接続することなく、一部の機能に限定して体験していただくことができます。この機会に是非お試しください。


録

番組ナビ - デモモードについて


「番組ナビ」の設定をする前に「番組ナビ」の一部を体験できる機能です。 デモデータがあらかじめ登録されており、操作方法は実際の「番組ナビ」とほぼ同様です。各操作説明ページをご覧 ください。ただし、デモ版では操作が制限されている項目があります。

デモモードの制限


- 番組データ、チャンネル名は架空のものです。録画予約の設定まで可能ですが、デモデータの情報で、実際には違う番組が録画されてしまいます。設定後は予約をキャンセルしてください。
- 番組表のデータは、一日分 10 チャンネル、そのうち 1 チャンネルのみー週間分が用意されています。 「全チャンネル一覧」では、当日分のみ 10 チャンネル分のデータが表示され、以降は 1 チャンネル以外は空欄となります。 「チャンネル別一覧」では、1 チャンネル分のみー週間分の表示が可能ですが、残りは当日分以外空欄となります。
- 番組説明はデモモードではご利用になれません。
- 番組検索はデモモードではご利用になれません。
- 「お気に入り」「My ジャンル」の番組リストはデモデータです。「お気に入り」は実際にはお気に入りキーワードに応じた三つのグループそれぞれの結果が表示されるものですが、デモモードでは同一の内容が表示されます。
- 「キーワード設定」のお気に入りキーワードはデモモード上のみでの設定です。キーワードの登録や変更は可能ですが、保存はされません。
- 「番組ナビ設定」で表示されるチャンネル名は、「初回設定 チャンネル設定」での実際のチャンネル設定の内容で、追加や変更も可能です。デモモード解除後も有効ですが、デモモードの間は番組表、番組リストなどでは実際と同じには表示されません。
- 「番組表サポート情報」はデモモードでは表示することができません。



番組ナビのデモモードをお使いになる場合、「番組ナビ」の設定は必要ありません。ただし、「初回設定-チャンネル設定」から地域選択をする必要があります。







(1)番組表 (♪72~79ページ)



(3)番組リスト (▷83ページ)



(2)検索 (▷80ページ)



4 キーワード設定 (♪84ページ) /番組ナビ設定 (♪69ページ)



番組ナビ - ネットワーク設定(iNET 利用時)

iNET で番組データを取り込むための設定を行ないます。

iNET を利用しない場合は設定の必要はありませんので次ページからご覧ください。

● iNET を利用するには、インターネット常時接続のルーターへの接続が必要です(ハブ機能を持ったブロードバンドルータータイプモデム:DHCP機能搭載を推奨)。本機とブロードバンドルーターなどとの接続に関しては「ネット de ナビ」の「パソコンと接続する」(♪ 188 ページ) をご覧ください。

ネットワークの設定をする(初回設定)

準備

- 本機をインターネット常時接続ルーターなどと接続してください。(♪ 188 ページ)
- ・本機の時計を正しく合わせておいてください。



設定

「設定」を押す


設定画面が表示されます。

「管理設定」を選び、「決定」を押す









- ① 番組ナビでは設定する必要はありません。
- ②「使う」を選びます。
- ③「自動取得」の「入」を選ぶと DNS サーバーから自動的 にアドレスを取得します。
- ④「接続確認」*を選び、接続に問題がないか確認します。
 - *「接続確認」がエラーとなっても、ルーターの応答に制限がある場合が考えられます。そのまま保存してネットワークが動作すれば問題ありません。

5

設定が終わったら「モード」を押す

設定内容が保存され、ネットワーク設定が終了します。 本体の電源を入れ直してください。

❷お知らせ

• ルーターの DHCP 機能がうまく働かない場合(その場合デフォルトゲートウェイ、DNS サーバーの IP アドレスが 取得できずにエラーになります。)は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。

番組ナビの設定(基本設定)


- ●「番組ナビ」をはじめて表示するときは、「デモモード」の設定になっています。 実際に「番組ナビ」をご使用になるまえに「番組ナビ設定」を行なってください。
- ●あらかじめ「初回設定 チャンネル設定」を設定しておいてください(応 「準備・簡単操作編」22 ページ)。 「番組ナビ」では「初回設定 - チャンネル設定」での設定チャンネルが適用されます。
- ●番組表を用いた録画予約(DEPG、iEPG)をするときには、番組表の表示内容と実際に設定されている予約チャンネル(録画予約するときに表示される欄のチャンネル番号)や録画内容が一致しているかをご確認ください。
- ●いちど設定した受信チャンネルを変更した場合、変更内容によっては「番組ナビ」で正しく番組を表示したり、録画予約ができなくなることがあります。変更したあとは、番組表示や予約が正しくできるかを確認してください。

番組ナビの設定をする(基本設定)

- ・外部機器チューナーを本機に接続し、番組ナビの機能をご利用になる場合は、別途「番組ナビチャンネル設定」を設定してください。 (☆ 88 ページ)
- ・「番組ナビ」の設定をすると、DTV 連動予約設定で連動を設定してあるチャンネルが解除されますので、再度設定を行なってください。
- ・「番組データダウンロード」で iNET を選択し、プロキシサーバーの設定が必要な場合、パソコンによる追加設定が必要となります。(♪ 193 ページ「ネット de ナビ 本体設定」をご覧ください)







「番組ナビ」を押す(停止中、再生中または録画中)

「番組ナビ メインメ ニュー」が表示され ます。

2





|「番組ナビ設 |定」を選び、 | [決定]を押す

3





」「番組データ 、ダウンロード」 で、番組データ の取込み方法 | を選ぶ

ADAMS: 地上アナログ放送から番組データを受信します。 **iNET**: インターネットを利用して、番組データサーバーから番組データをダウンロードします。(「設定 - ネットワーク設定」が必要です。 **○**68ページ)

- ・ ■NHC 情報 日刊編集センターの番組データサーバーからの情報です。
 - ■スカパー!情報- SKY PerfecTV! の番組データサーバーからの情報です。
- ・ADAMS と INET の両方を選択することもできます。その場合、 初期設定では地上放送のチャンネルは ADAMS からの番組デー タを表示するようになっています。変更するには「番組ナビチャ ンネル設定」(♪88ページ)で設定を行なってください。

(つづく)

番組ナビ設定(基本設定)(つづき)

4

手順3 でADAMS だけを選択した場合: 手順3でADAMSとiNET両方を選択した場合:



「ADAMS 設定」の設定項目を 設定し、「受信確認」を押す

項目を選び「決定」を押すと以下のような 選択画面が表示されます。



方向ボタンで内容を選択し、「決定」を 押します。

受信 CH: 本機をお使いなっている地域

のテレビ朝日系列のチャン ネル(ADAMS を受信する チャンネルポジション)を選

択します。

受信時刻 1:番組データを受信する時刻を

選択します。(朝刊相当)

受信時刻 2:番組データを受信する時刻を

選択します。(夕刊相当)

・「受信確認」を押すと、番組データの受信が可能かどうかを確認し、メッセージを表示します。(受信の確認には、最大で約5分かかります。)

※ ADAMS サービスの休止期間中(おおよそ深夜 1:00~5:00)は、受信確認ができません。また、休止期間は地域・曜日によって異なり、時間帯は将来変更される可能性があります。

5

「番組情報更新設定」の設定する項目を選び、「決定」を押す



ネット de ナビから予約した場合や手動入力で修正を加えるなどした予約名、番組説明、ジャンルを強制更新する設定を選びます。

通常: 推奨設定です。

空欄の番組名も番組説明も自動的に入力・更新さ

れます。

予約名強制: 手動で予約名を変更して

あった場合でも、強制的に最新の番組名に更新さ

れます。

番組説明強制:手動で番組説明が入力し

てあっても、強制的に最 新の番組説明に更新され

ます。

両方強制: 予約名、番組説明ともに、

手動で入力してあっても、 強制的に更新します。

・番組表から予約し、未修正の予約情報(予約名、番組説明、ジャンル)は、上記設定に関わらず更新します。また、空白の場合も更新します。

・予約情報の更新は iNET だけを選択の場合は一日約 1 回(不定期)と録画時(録画結果に反映)に行なわれます。

ADAMS だけを選択した場合は一日約 2回、ADAMS と iNET 両方を選択し た場合は一日約3回行なわれます。

6





設定が終わったら「登録 完了」を選び、「決定」を押 す

Ø「ADAMS」のお知らせ

- テレビ朝日放送系列を受信できない地域では、 ADAMS からのデータを利用できません(♪95 ページをご覧ください。)
- ADAMS による番組データは、受信時刻にならないと取得/更新ができません。ADAMS からの番組データをまだ取得していない状態で番組表を表示すると、空の番組表が表示されます。検索結果も空になります。
- ADAMS による番組データの受信中に以下のことが行なわれると、受信を延期し、次回の ADAMS データ配信時刻に再受信を試みます。(2004年7月現在、休止期間を除いて約2時間後)
 - テレビ朝日放送系列局以外の録画、予約録画の開始
 - 電源 OFF
 - HDD の初期化
 - iNET からの一日 1 回の番組表取得
 - ー「ネット de ナビ」機能の本体設定/録るナビで「登録」が押された場合

録

- 「ネット de ナビ」機能のバージョンアップ作業また、各ナビ画面、ライブラリ画面などを表示しているときや、外部接続(ライン)を録画中に ADAMS 受信時刻になった場合も同様です。

再受信に失敗しても、2日後までは再受信を試みます。 それ以降は、ADAMS 受信ができない旨の警告画面が 表示され、ADAMS 受信確認ボタンを押すまでは再受 信を中止します。

本機の電源 ON 時の ADAMS による番組データの受信には、「ADAMS 設定」の「受信 CH」に切り換える作業が発生します。

以下の作業中に ADAMS 受信時刻になった場合には、 チャンネルを切り換えて ADAMS の受信をして良いか どうかを選択する警告画面が表示されます。チャンネ ルの切り換えを拒否した場合には、受信を延期します。

- -「ADAMS 設定」で設定した「受信 CH」 以外のチャンネルを視聴中のとき
- 上記チャンネルが選択された状態で再生中、ダビング中のとき

また、ADAMS の受信作業中に各ナビ画面やライブラリなどの画面を表示しようとしたときも同様です。

- ADAMS 受信中は画面右上に ADAMS 受信中である ことを示すアイコンが表示されます。
 電源 OFF 時には、本体表示窓に「ADAMS」と表示 されます。
- ADAMS 受信時刻の約2分前に、ADAMS 番組データの受信準備を開始します。
- ADAMS の番組データ受信には数分~十数分かかります。
- ADAMS の受信時刻に毎回予約録画が重なるなどして 番組データの受信ができないときは、受信時刻を変更 するなどして、ADAMS が受信できるように対応して ください。
- •「ネット de ナビ」をご利用で、「番組ナビ設定 番組データダウンロード」で ADAMS を選択する場合は、「ネット de ナビ」本体設定の「電源 ON 時の POP3 アクセス間隔」を 30 分以上に設定することをお勧めします。メール受信動作と ADAMS 番組データの受信動作が重なると、状況によってどちらかの受信が延期されます。また、場合によっては 30 分以上の設定でも、ADAMS 受信時刻と一度重なると、ADAMSの受信ができなくなることがあります。その場合には、「電源 ON 時の POP3 アクセス間隔」の設定時間を変更するなどして、ADAMS が受信できるように対応してください。

My ジャンルを設定する

番組ナビの初期設定で My ジャンルに設定されている ジャンルを、お好みのジャンルに変更することができま す。ここでの変更結果は、「番組表」での番組帯の色分 けや、「番組リスト」の My ジャンルで自動検索する内 容に利用されます。

1) 番組ナビ設定画面で、「My ジャンル設定」の設定するジャンルを選び、「決定」を押す

例:「映画全種 | を「バラエティ全種 | に変更する





2) 番組リストに表示させるジャンルを選び、「決定」 を押す

例:「バラエティ全種」を選ぶ





「その他のジャンルから選択」を選び「グループ選択 1/2」と表示された場合、方向ボタンで次ページを表示できます。

「その他のジャンルから選択」では細かいジャンル 指定ができ、My ジャンルの表示番組数を絞り込む ことができます。

例:「その他のジャンルから選択」でバラエティの詳細ジャンル(音楽バラエティ)を選ぶ



3)「登録完了」を選び、「決定」を押す




「番組リスト」の「My ジャンル」が 変更されます。

「登録完了」を押すまで、設定は登録 されません。

番組表について

番組表には「全チャンネル一覧」と「チャンネル別一覧」があります。

全チャンネル一覧



(1)指定した日付が表示されます。

番組ナビを起動した日から最大8日間*の日にちを指定して番組表を表示できます。
(♪76ページ)


② 「番組ナビチャンネル設定」(♪88ページ) で設定しているチャンネルが表示されます。

また、 で画面単位で表示を切換えられます。

(3) 選択している番組の情報が表示されます。

ロゴマークについては、**♪**73ページをご覧ください。

選択している番組に番組説明が含まれている場合、 番組 を押すと、番組の説明が表示されます。



例:番組説明画面

番組説明について詳しくは**♪**86 ページをご 覧ください。 ④ 「My ジャンル設定」(♪71 ページ) で設定 したジャンルが表示されます。

番組表で該当している番組には帯がジャンルカラーの色になります。該当しない番組の帯はグレーで表示されます。

(5)時間帯別に番組を表示します。

時間帯の表示切換えは「2時間」「4時間」「6時間」から選べます。(♪76ページ)時間帯の移動は画面単位で「◀◀」で戻り、「▶▶」で次の時間帯に進みます。 方向ボタン(◀/▶)で番組単位で移動しま


方向ボタン(◀/►) で番組単位で移動します。

- (6) 番組ナビを表示した日から最大8日分*の番組表を表示します。

また、 で全チャンネル一覧の表示順でチャンネルを切り換えられます。

※ ADAMS による番組データの提供は通常当日を含めて8日分ですが、地域・チャンネルによって2日分の場合があります。(2004年7月現在)

表示マークやラインについて



②ご馳走万歳...ワールド作家

予約番組の帯の濃さがかわっている

時間帯の下に表示しているラインは、その時間帯に録 画予約されていることを表します。チャンネル一覧では、 カーソルのある行の日付に対応して表示されます。

ライン入力の予約を「録るナビ」から行なった場合、 どのチャンネルの予約かを特定できないため、同一の ライン入力のチャンネルすべての該当日時に薄いマー クと赤いアンダーラインを表示します。

濃くなっている部分(時間)が他の録画予約と重複していることを表します。番組名下に引かれているラインも、予約が重複している部分は色が濃くなります。ただし、9:00~10:00~10:00~11:00などの二つの隣接する予約の境界部分が録画できない場合は表していません。

多お知らせ

- 番組表では、番組と番組の合間 にある短い番組のタイトルは表 示されないことがあります。
- 録画予約されている番組は、番組名の先頭に「②」マークが表示されます。

■番組の属性を示すロゴマークについて

●番組データの情報を示すロゴマーク

メッセ ージ	1	ADAMSによる番組データで、放送局から番組に関するメッセージがある場合に表示されます。♪78ページをご覧ください。
データ取得先	AD	ADAMSによる番組データであることを示します。
4X1 선 기	NK	日刊編集センター情報による番組データであることを示します。(iNET)
	5	スカパー!による番組データであることを示します。(iNET)

●放送形態を示すロゴマーク

音声	S	ステレオ放送の番組の場合に表示されます。
		二カ国語放送の番組の場合に表示されます。Videoモードで記録する予定のある場合には注意が必要です。♪35ページ、49ページをご覧ください。外部チューナーの場合、必要に応じてチューナー側の番組予約時に変更する必要があります。
	モノ	モノラル放送の番組の場合に表示されます。
	SS	サラウンド放送の番組の場合に表示されますが、本機ではステレオとして記録されます。
画面比	16:9	BSデジタル等でのスクィーズ方式のワイド放送の番組の場合に表示されます。
解像度	SD	通常品質の番組の場合に表示されます。
	HD	BSデジタル等でハイビジョン品質の番組の場合に表示されますが、本機では 通常の品質で記録されます。
画面/ 多重音声 切換	切換可	BSデジタル等で、映像、音声、字幕などの切換が可能な番組である場合に表示されます。外部チューナーの接続となるため、デジタルチューナー内蔵テレビや単体チューナー側で、必要に応じて番組予約時に設定を変更する必要があります。

●視聴制限を示すロゴマーク

ペイパービュー	PPV	有料放送の場合に表示されます。本機で予約しただけでは購入できません。 外部チューナー側での購入、または放送事業者との視聴契約が必要となります。 録画が禁止されている有料放送の場合、録画予約しても録画は正常に実行されません。
年齢制限	ПО	年齢制限のある番組の場合に表示されます。

❷お知らせ

・放送形態・視聴制限を示すロゴマークは番組データ提供元が作成したもので、すべての番組に対して該当するロゴマークが表示されることを保証するものではありません。また、表示されるロゴマークの内容が正しいことを保証するものでもありません。目安としてご覧ください。

番組表から録画予約する

番組ナビの「番組表」を使えば、簡単に番組を録画予約できます。また、録画タイトル、番組説明などの番組情報が 自動的に記録されます。


本機に接続した外部機器 (CS チューナー/BS デジタルチューナーなど) の番組を録画する場合は、外部機器による録画設定が必要です。 詳しくは № 44 ページをご覧ください。



番組表を使って録画予約する(全チャンネル一覧)

1

「番組ナビ」を押す(停止中、再生中または録 画中




「番組ナビ メインメ ニュー」が表示されま す。

2

決定


「全チャンネル一覧」を選び、「決定」を押す



3

決定

録画したい番組を選び、「決定」を押す



時間帯表示(クイック メニューの表示モー ド切換で「2時間」「4 時間」「6時間」と表示 が切り換えられます。 ▶78ページ)

┗ 登録してあるチャンネルが表示されます。

方向ボタン(**▲/▼)**で表示チャンネルが切り換わります。

- ・番組表をはじめて表示したときは、現在日時・チャンネル で表示されます。
- ・次回以降は、前回表示した日時で表示されます。
- ・前回表示した番組表の日時が過去日時である場合は、現在 日時で表示されます。

●現在の日時を表示するには: クイックメニューの「現在日

時へジャンプ」(♪76ペー

ジ)。

●指定した日時を表示するには: クイックメニューの「日時指

定ジャンプ | (♪76ページ)。

4


「録るナビ 録画予約」が表示されます。

設定項目を変更する場合は予 約項目を選び、「決定」を押す

変更しない場合は、手順5に進みます。







録画予約が設定されます。

番組表を使って録画予約する(チャンネル別一覧)


登録しているチャンネルから、特定のチャンネルだけを一覧表示し、録画予約をすることができます。

1) 「番組ナビ」を押す(停止中、再生中または録画中)


■ 「番組ナビ メインメニュー」が表示されます。

2) 「チャンネル別一覧」を選び、「決定」を押す





3) 録画したい番組を選び、「決定」を押す



現在選んでいるチャンネルが表示 されます。(ラインを選んでいる ときは異なります。)

4) 「録るナビ 録画予約」が表示されます。 設定項目を変更する場合は予約項目を選び、「決定」 を押す





5) 「登録」を選び、「決定」を押す




録画予約が設定されます。

■録画予約の重複について



を確認します。


番組表を使って録画予約するときに、他の予約と録画時間帯が重複している場合や、すでに同じ番組が録画予約されている場合、以下のアラートが表示されます。項目を選択し、「決定」を押してください。キャンセルする場合は「戻る」を押してください。



番組表から録画予約する(つづき)

番組表で選べる機能(クイックメニュー)

「番組表(全チャンネル一覧)」と「番組表(チャンネル別一覧)」でのクイックメニューについて紹介します。



方向ボタン(**▲/▼)**で 項目を選び、「決定」を 押す 「番組表(全チャンネル一覧)」または 「番組表(チャンネル別一覧)」で、 「クイックメニュー」を押す



■全チャンネル一覧の場合:

日時指定ジャンプ

表示したい日時を指定して、番組表を表示します。

方向ボタンで表示したい日時を選び、「決定」を押す

表示できる範囲は7日先までです。 (「番組データダウンロード」でADAMSのみ選択の 場合は、地域によって1日先までとなります。)





「決定」を押すと、指定した日時の番組表が表示されます。

現在日時へジャンプ

現在日時が画面左端になるように、番組表を表示します。

■チャンネル別一覧の場合:

時間指定ジャンプ

時間を指定して、番組表を表示します。

方向ボタンで表示したい時間を選び、「決定」を押す





「決定」を押すと、指定した日時の番組表が表示されます。

現在時間へジャンプ

現在時間が画面左端になるように、番組表を表示します。

■全チャンネル一覧・チャンネル別一覧共通:

近接予約確認


同じ時間帯に予約がないか確認/変更します。



予約する番組と同じ時間帯に、すでにほかの番組が予約されていないか確認できます。

また、9:00~10:00、10:00~ 11:00などの隣接する予約も表示されまます。

1) 番組表で録画予約する番組を選び、「クイックメニュー」を押す




2)「近接予約確認」を選び、「決定」を押す



「番組ナビ 近接予約確認」が表示され、近接の他の予約番組が表示されます。

3) 予約をキャンセル、または開始/終了時刻を変更する番組タイトルを選び「決定」を押す





録画時間が重なっている番組

「決定」を押すと予約確認の画面が表示されます。
(♪75ページ)項目を選んだあと、「決定」を押すと、
「録るナビ 録画予約」が表示されます。

番組検索

番組を検索します。




お好みの番組を検索するときに、「キーワー」 ド」や「ジャンル」などを設定し、番組デー 」タから検索します。

1) 番組検索画面で検索に必要な項目を設定し、「検索開始」を選び、「決定」を押す

設定する場合は項目を選び、「決定」を押します。





検索に必要な項目の設定については「番組検索から 録画予約する」(♪80ページ)をご覧ください。

2) 録画する番組がある場合は、番組名を選び、「決定」 を押す



「録るナビ」画面に移動します。

同名番組検索


同じ名前の番組を検索表示します。



番組表データから同じ名前の番組がない か番組データから検索できます。キーワードを追加や変更して検索することもできます。


1) 番組表で同名の番組を検索する

番組を選び、「クイックメニュー」を押す。



同名の番組を 検索する番組 を選んでおき ます。


「同名番組検索」を選び、「決定」を押す



「検索開始」を選び、 「決定」を押す

検索に必要な項目の設定については、「番組検索から録画予約する」(♪80ページ)をご覧ください。

2) 録画するタイトルがある場合は、方向ボタンで録画したいタイトルを選び、「決定」を押す



番組表から録画予約する(つづき)

放送局からのお知らせ


放送局からのメッセージを表示します。 番組表や番組リストで「①」のロゴマークが表示されているときに「クイックメニュー」を押します。



「放送局からのお知らせ」を選び「決定」を押すと、 放送局からのメッセージ画面が表示されます。

全チャンネル表示/順変更

番組表で表示するチャンネルを設定します。



番組表で表示するチャンネルを設定できます。また、表示順を変更することができます。番組表で表示するチャンネル設定については「番組ナビチャンネル設定」(♪88ページ)をご覧ください。

表示順を変更すると全チャンネルの番組 データは再度取得しなおすことになります。 お気に入りに表示されていた番組も破棄 されますので、ご注意ください。

表示モード切換

番組表の表示時間幅を変更する。



番組表で表示する時間帯を変更することができます。「2時間」表示、「4時間」表示、「6時間」表示と切り換えられます。時間帯の範囲を広く(6時間表示など)すると、長い番組タイトルなどはタイトルが省略されることがあります。

「表示モード切換」を選び、「決定」を押すと、サブメ ニューが表示されます。



番組表に表示する 時間幅を選び、 「決定」を押す

番組表の表示時間帯が切り換わります。

■検索結果の表示順を変更する

並べ替え



番組検索や同名番組検索などの検索結果が多数ある場合は、結果の表示順を並び替えて見やすく表示させることができます。

1) 番組検索や同名番組検索の検索結果表示中に「クイックメニュー」を押す



2)「並べ替え」を選び、決定を押す







サブメニューが表示されます



3) 項目を選び「決定」を押す



番組名順

番組名順に並べ替えます。

チャンネル順

チャンネル順に並べ替えます。

ジャンル順

ジャンル順に並べ替えます。

日付降順

日付順に並べ替えます。

お気に入り順

お気に入りのキーワード順に並べ替えます。お気に入りの場合だけ表示されます。

■検索結果を絞り込む

絞り込み



番組検索や同名番組検索などの検索結果が多数ある場合は、結果を絞り込み、お好みの番組だけを表示させることができます。

1) 番組検索や同名番組検索などの検索結果表示中に「クイックメニュー」を押す



2)「絞り込み」を選び、「決定」を押す







サブメニューが表示されます



3) 項目を選び「決定」を押す



チャンネル別

登録してあるチャンネルで指定し、 番組を絞り込みます。

日付別

日付を指定し、番組を絞り込みます。

ジャンル別

ジャンルで指定し、番組を絞り込み ます。

キーワード指定

登録してあるキーワードで指定し、 番組を絞り込みます。

■検索結果のジャンプ機能

ジャンプ



番組検索や同名番組検索などの検索結果から、キーワードなどを指定して該当する番組にジャンプします。 ジャンプ前に並べ替えを行なっておくと

ジャンプ前に並べ替えを行なっておくと 探しやすくなります。

1) 番組検索や同名番組検索などの検索結果表示中に「クイックメニュー」を押す



2)「ジャンプ」を選び、「決定」を押す







サブメニューが表示されます



※「頁指定」は検索結果で複数ページある場合にだけ表示されます。

3) 項目を選び、「決定」を押す



タイトル文字指定

番組タイトルの文字を指定して該当する番組の表示場所にジャンプします。



タイトル文字を入力し、「実行」を選び「決定」 押すと、該当する番組の表示場所にジャンプし ます。「実行」を押すごとに次の該当番組の表 示場所にジャンプします。

キーワード指定

登録してあるキーワードで指定し、該 当番組の表示場所へジャンプします。

チャンネル指定

登録してあるチャンネルで指定し、該 当番組の表示場所へジャンプします。

頁指定

ページ数が多い場合に、指定したページ 番号で該当ページにジャンプします。

番組検索から録画予約する

お好みの番組を検索して、番組を録画したり、情報を確認することができます。 「番組ナビ メインメニュー」の検索には「検索条件を入力」と「人名で検索」の2種類があります。



検索条件を入力して番組検索する


1


「番組ナビ」を押す(停止中、再生中または録画中)



「番組ナビ メインメニュー」が表示されます。







① キーワードを入力します。キーワードを入力するには以下の方法があります。

• 新規入力/変更:キーワードを新規に入力、または変更して検索します。

• キーワード選択: あらかじめ登録しておいたキーワードを選んで設定

します。

キーワードの登録については ▶84 ページをご覧

ください。

• 人名選択: 「番組ナビ」を起動した日から最大8日分の番組デー

夕からの人名を表示します。

検索に該当する人名を選び設定します。

• 指定なし: キーワードを設定しません。

キーワードは 1~3にひとつもはいっていない場

合、検索はできません。

• 戻る: 「キーワード入力方法選択」画面を閉じます。「戻る」

を押しても閉じることができます。

② ジャンル: ジャンルを設定します。

③日付: 「番組ナビ」を起動した日から最大8日間までの指

定が可能です。

④ 時間帯: 検索する時間帯を指定します。指定しない場合は「指

定なし」を選びます。

⑤ チャンネル: 番組ナビチャンネル設定(▶88ページ)で設定

したチャンネルから検索するチャンネルを指定しま

す。

⑥ 再放送番組: 検索する際に再放送番組を含むか含まないか選びます。

⑦ 前回の検索結果: 前回検索した結果が表示されます。前回の「検索結

果」は本画面からの検索結果だけでなく、「お気に 入り」や「My ジャンル」を先に表示している場合

にも、表示されます。

- ⑧ 検索開始:検索開始を選び「決定」を押すと 該当する番組の検索結果が表示されます。
- キーワード検索では、以下の点にご注意く ださい。
 - 検索は設定したすべての項目に該当したものだけを絞り込みます。条件をたくさん設定するほど、検索される番組は少なくなるか、全くなくなってしまいます。
 - 空白(全角、半角)をはさんで文字列を 指定すると、AND 検索になります。パソ コンの検索等で一般的に利用される正規 表現や、ワイルドカード、OR 検索はあ りません。
 - キーワードに指定される文字は、ひらが な、カタカナ、漢字、英字を区別します。
 - キーワードに指定される文字は、大文字 /小文字の区別をしません。

また、ADAMS と iNET どちらの番組データであるかによって、検索条件に以下の違いがあります。

- キーワードの全角/半角の区分 ADAMS: する/ iNET: しない
- 記号の検索(+、-、=、!、#、\$、%、\\ {} など)

ADAMS:する/iNET:しない - キーワードを含む語句の完全な検索 ADAMS:する/iNET:しない*

- ※ iNET では、例えばキーワードが「ドラ」の場合、「連ドラ」や「ドラをたたく」は検索されますが、「ヘッドライン」は検索されません。
- iNETにおけるキーワード検索の条件(全角 /半角の区別をしない、など)は変更する ことがあります。





「検索開始」を選び、「決定」 を押す

条件に該当した検索結果が表示されます。

5



録画する番組がある場合は、番組名を選び、「決定」 を押す

「録るナビ 録画予約」が表示されます。 必要に応じて「クイックメニュー」 から「並べ替え」、「絞り込み」、「ジャンプ」、「同名番組検索」を使います。 詳しくは ♪77~79ページをご覧 ください。



番組検索から録画予約する(つづき)

人名で検索する



番組データに含まれる人名を使って、検索することができます。

番組情報によっては人名が含まれない場合があります。

1) 「番組ナビ」を押す(停止中、再生中または録画中)



2) 「人名で検索」を選び、「決定」を押す



3) 検索に必要な人名を選び、「決定」を押す



方向ボタン(◀/▶)であ行、か行…など の見出しを切り換えます。

複数ページある場合は、「◆◆/▶▶」で切り換えます。



番組情報データに含まれる、人名リストが50音順に表示されます。お好みの人物をリストから選びます。



必要に応じて、検索に必要な項目を設定します。 人名検索画面を再び表示したい場合は、キーワード欄のどれかを選び、「決定」を押し、「人名選択」 で開くことができます。

4) 録画する番組がある場合は、番組名を選び、「決定」を押す



「録るナビ 録画予約」が表示されます。

∅お知らせ

- •「人名で検索」で表示される人名選択リストは、チャンネル設定で登録している放送局の番組に出演しているおもなタレントのリストです。番組表内のすべての人名を網羅したものではありません。また、番組説明の出演者情報と異なる場合があります。
- ・設定された項目について、すべての条件を満たす番組を検索します。検索する条件を多数設定すると、番組の数が少なくなるか、検出される確率が極端に低くなります。

はじめに

録

画

再 生

> 編 集

番組リストには、以下の2種類があります。

①「お気に入り 1」「お気に入り 2」「お気に入り 3」: 登録してあるキーワードにあてはまる番組を自動検索し、表示

します。あらかじめ「お気に入り」のキーワードを登録してお

く必要があります。(▶85ページ)

②五つの「My ジャンル」:番組ナビ設定で指定したジャンルにあてはまる番組を自動検索し、表示します。


この番組リストを使って番組を予約することができます。



「番組ナビ」を押す(停止中、再生中または録画 中)

「番組ナビ メインメニュー」が表示されます。

決定



「番組リスト」 の項目を選 び、「決定」を 押す

例: 「お気に入り1」 を選ぶ

「お気に入り1」に登録されたキーワードを含む(タイ トル/番組内容)番組が表示されます。





必要に応じて「クイックメニュー」の 「並べ替え」、「絞り込み」、「ジャンプ」 を使います。詳しくは ♪ 78、79 ペー ジをご覧ください。

録画予約する 番組を選び、 「決定」を押す


録るナビ画面が表 示されます。 以降は録るナビで 設定してください。

-ワードを登録すると、キーワードで番組を検索し、録画予約をすることができます。


キーワードには検索や文字入力を支援するための「通常キーワード」と、「お気に入り」の番組リストで表示する内容を自動検索するための「お気に入りキーワード」の二種類があります。「通常キーワード」は 40 件 (キーワード欄)、「お 気に入りキーワード」は三つのグループ(「お気に入り 1」、「お気に入り 2」、「お気に入り 3」)それぞれに 20 件づ つ合計 60 件まで登録することができます。

これらキーワードは「録るナビ」、「見るナビ」、「編集ナビ」、「ライブラリ」などで文字入力する際、呼び出して使用 できます。

お気に入りに登録すると…



お気に入りにお好きなキーワードを登録する 例:「お気に入り 1」にキーワードを登録



キーワードを登録した該当の「お気に入り」

を開く

番組が お気に入り1 1/5頁 範囲:5/5~5/12, 全CH 日付 開始 終了 CH | 日日 | 開始 | 後子 | CH | 番組名 | (6/12(上) | 11:30 - 2:30 | 〒北 | 1 | RD補物帳 | 6/13(日) | 9:30 - 10:30 | 〒北 | 1 | ほびかての日口 | 6/13(日) | 18:30 - 19:30 | 〒北 | 1 | 原名大連音像-RD作戦 | 6/14(月) | 10:30 - 11:30 | 〒北 | 3 | とことん日口 | 6/14(月) | 19:30 - 20:30 | 〒北 | 3 | プロジェクト日口 | 6/15(火) | 21:30 - 20:30 | 〒北 | 4 | 図解! RDにあラワイン AD 1 内蔵 2 S

登録キーワードに該当する番組が検索*される 番組の検索結果はキーワード欄の左上順から 表示されます。例の場合、「RD」→「特集」 →「ちーたん」→「みーたん」→「ラブたん」 に該当する番組の順に表示されます。

*キーワードを登録してもすぐに番組が検索されるわけではありません。新規にキー ワードを登録した場合、次回の番組データ取得時に検索されます。


「通常キーワード」を登録する



「番組ナビ」を押す(停止中、再生中または録画 中)

「番組ナビ メインメニュー」が表示されます。





「キーワード 設定」を選び、 「決定」を押す






「キーワード」 を選び、「決定」 を押す

「キーワード」を登録する場所を選び、「決定」 を押す



キーワードは40件まで登録できます。





5

キーボードを使って「キーワード」を入力する

例: 「スペクタクル」と入力



入力が終わったら「モード」を押して保存します。 ・画面内の「キーワード選択」や「人名選 択」を活用することで、すでに登録して あるキーワードを流用して入力すること もできます。

6

続けて登録する場合は手順4 ~5をくり返す

番組リスト「お気に入り」のキーワードを登録する

好きなタレント名や番組のキーワードを登録しておくと、番組表データを取得する際に、自動的に番組データから登録してある「お気に入り」キーワードを検索し、該当する番組をリスト表示します。

1)「番組ナビ」を押す(停止中、再生中または録画中)

番組ナビ

「番組ナビ メインメニュー」が表示され

2) 「キーワード設定」を選び、「決定」を押す



3) 登録したいお気に入りの番号を選び、「決定」を押す





4) 登録する場所を選び、「決定」を押す





ひとつの「お気に入り」に 20 件まで登録できます。 登録する位置に応じて、お気に入りの番組リストが 表示されます。行単位に左から 1、2、次の行左から 3、4 という順になっていきます。

5) キーボードを使って「キーワード」を入力する

例:「料理」と入力



入力が終わったら「モード」を押して保存します。

6) 続けて登録する場合は手順4~5 をくり返す

「お気に入り」に登録されたキーワードの検索結果は、「番組リスト」の該当する番号の「お気に入り」に表示されます。

例:「お気に入り1」に「料理」を登録した場合、番組リストの「お気に入り1」に検索結果が表示されます。 新規に登録したキーワードの検索結果は、次に番組データを取得したときに検索され、該当する番組があった場合に表示されます。

「お気に入り」のキーワードの設定には以下の点にご注意く ださい。

- 検索は「お気に入り1」「お気に入り2」「お気に入り3」 のどれかにはいっているキーワードについて、配列され た順番に検索を実施し、結果を表示します。
- 「お気に入り」番組リストでは、それぞれの配列が先にヒット設定したお気に入りキーワードだけ検索され、検索した順に配列されます。複数のキーワードが同時に含まれるかどうかはわかりません。
- 番組名とサブ番組名の合計全角 64 文字までの範囲と、データ提供元が作成した出演者リストから検索します。すべての出演者を含むものではありません。また、番組説明に含まれているキーワードなども検索されません。出演者リストには読みがながはいっている名前もあります。読みがな(最大5文字)をキーワード設定しても、検索される場合があります。

例)「とうしばた」で「東芝太郎」が検索されます。

- キーワードに指定される文字は、全角と半角を区別します。
- 空白(全角、半角)をはさんで文字列を指定すると、AND 検索になります。パソコンの検索等で一般的に利用される正規表現やワイルドカード、OR 検索はありません。
- キーワードに指定される文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、英字を区別します。
- キーワードに指定される文字は、大文字と小文字は区別しません。

例) A と a は同じです。

∅お知らせ

- ・キーワードの変更/追加をした場合、「お気に入り」の 1、2、3のグループごとに独立して検索結果が空の状態になります。次回のデータ更新では、更新されたデータだけから検索されるため、キーワードの変更/追加前に存在していた番組については、データが更新されるまで表示されないことになりますのでご注意ください。また、ADAMS と INET を併用して設定している場合は、それぞれの番組データ更新のタイミングの違いによって、キーワードの追加/変更前と後の検索結果が混在することがあります。
- ・登録済みのキーワードを「お気に入り」画面間でコピーすることができます。コピー先となる空いたキーワード欄で「決定」を押し、開いた文字入力画面で「キーワード選択」を押してコピー元キーワードを指定します。文字入力画面に戻ったら「モード」を押して保存します。


番組説明について

番組表の表示中や、現在番組を見ているときに「番組説明」を押すと、選択しているチャンネルの番組情報が表示されます。ただし、番組ナビの設定が必要です。

番組によっては番組説明が表示されない場合もあります。




テレビを見ていると きに「番組説明」を 押す



このマークがある場合、 トマイ/▶▶1を押すとページがめくれます。

現在見ている番組の番組説明が表示されます。




カーソルで選択している -番組

番組表を表示しているときに「番組説明」を押す



番組表で選択している番組の説明が表示されます。



「近接予約確認」-


選択している番組を録画する前に、同じ 時間帯にほかに予約録画がないか確認す る場合、選びます。

「予約」-

選択している番組を録画予約する場合に、選びます。


選択し、「決定」を押すと「録るナビ 録画予約 (基本設定)」に移動します。

見るナビ



「見るナビ サムネイル一覧(またはタイトルリスト一覧)」を開き、「番組説明」を見たいタイトルを選び、「番組説明」を押す (再生中に「番組説明」を押した場合、再生を停止し、「番組説明」を表示します。)

録るナビ



「録るナビ 予約一覧」を開き、「番組説明」を見たい予約タイトルを選び、「番組説明」を押す (番組表から録画予約した直後は表示されません。)

ライブラリ・編集ナビ

「番組説明」を見たいタイトルを選び、「番組説明」 を押す


見るナビの「番組説明」画面が表示されます。 「番組説明」を閉じる場合、「戻る」を押すと元の 画面に戻ります。

番組説明からキーワードを登録する

「番組説明」の表示文章を利用して「キーワード」に 登録することができます。登録できるキーワードの 文字数は全角 15 文字、半角 30 文字までです。

1) 「番組説明」を表示中に、「クイックメニュー」を押す


?(y)X=1-@ 例:画面は「見るナビ 番組説明」



「クイックメニュー」が表示されます

2) 「キーワード登録」を選び、「決定」を押す






説明文の最初の文字にカーソルが表示 されます

3) 登録させたいキーワードを方向ボタン(◀/►)で 先頭文字を選び、「決定」を押す




例:「すべすべまんじゅうがに」をキー ワードに登録する



方向ボタンで登録するキーワードの語尾 を選ぶ





語尾まで選んだら、「決定」を押す 「キーボード」画面に移動します。

4) 「キーワード登録」を選び、「決定」を押してキーワードを設定する






選択したキーワードは文字の変更/追加をすることができます。

5) キーワードを登録する場所を選び、「決定」を押す

「キーワード」、「お気に入り 1」、「お気に入り 2」「お気に入り 3」のどれかを選び、登録します。







「決定」を押したあと、キーボード画面(手順 4) へ戻ります。

キーボード画面から、さらに「戻る」を押すと、「番組説明」画面に戻ります。

・各キーワード欄に最大数登録されている場合は、 削除しても構わないキーワードを選び、「決定」 を押して、キーワードを入れかえてください。

番組ナビチャンネル設定

本機は内蔵チューナー(地上波アナログ)と接続した外部機器/チューナーを合わせて、最大 50 チャンネルまで番組表で表示できます。ただし、登録チャンネル数が多い場合、更新や表示に時間がかかることがありますので、必要なチャンネルだけ登録することをお勧めします。

番組表で表示する放送メディアごとの順番を変更できます。 (♪91ページ)

放送局を追加/変更する場合、設定します。(設定方法は♪90ページの「チャンネル設定の追加/変更」をご覧ください。)

外部入力にBSデジタルチューナーやデジタルテレビ*を接続した場合に設定します。(以下の「外部機器のチャンネル設定」をご覧ください。)

外部入力に CATV やその他本機に対応のチューナー*を接続した場合に設定します。(以下の「外部機器のチャンネル設定」をご覧ください。)

外部入力に上記とは別の CATV ターミナルやその他本機に対応のチューナー*を接続した場合に設定します。(以下の「外部機器のチャンネル設定」をご覧ください。)

※外部機器はどのラインにも接続できます。
外部機器の接続に関しては「準備・簡単操作編」をご覧ください。

接続している外部機器に合わせて、入力を選択します。



番組表で表示するチャンネルを設定したり、表示される順番が変更できます。(♪92ページ)

BS デジタルで表示できるのはテレビ放送の番組表のみです。専門チャンネルとして表示する番組表は、CATV や CS デジタルチューナーの一部チャンネルだけに対応しており、すべてのチャンネルをカバーするものではありません。対応チャンネルについては、RD-Style from TOSHIBA (http://www.rd-style.com/) の User Info の「チャンネル設定一覧」を参考にしてください。

CATV ターミナル、BS デジタルチューナー、CS デジタルチューナーなど、外部に接続した機器側の予約を遠隔制御できる機能はありません。(一部のスカパー!チューナーおよび東芝製の「DTV 連動機能」に対応した一部デジタルテレビを除く)



外部機器のチャンネル設定


本機に接続した外部機器(CS チューナー、BS デジタルチューナー、スカパー!チューナーなど)のチャンネルを番組表で表示するための設定を行ないます。

ここでは入力 1 に「BS デジタルチューナー」を接続した場合を例に説明します。

番組ナビ

「番組ナビ」を押す(停止中、再生中または録画中)









「番組ナビチャ ンネル設定へ」 を選び、決定を |押す 4

本機に接続した外部機器 のライン(または名前)の 「設定」を押す



「チャンネル表示局登録」が表示されます。

スカパー!チューナーを設定するときは、「スカパー!」の「設定」を選びます。



チャンネルロゴを選び、 「決定」を押す

「CHロゴ選択」が表示されます。



設定にあったCHロゴを選び、「決定」を押します。







7 8 9

方向ボタンで「表示CH」を 選び、「決定」を押したあと、 表示CHを入力し*、「決定」 を押す

※値変更か番号ボタンで入力します。

番組表で表示されるチャンネル番号を設定します。表示されたときにわかりやすい番号などを設定することをおすすめします。

(例:NHKハイビジョン→NHKHV)



7





方向ボタンで「CHコード」を選び「決定」を押したあと、CHコードを入力し*、「決定」を押す

※値変更か番号ボタンで入力します。



- ・CHコードは、**♪**94~101ページをご覧 ください。
 - 例: BSの「NHKハイビジョン」を登録するには… iNETの場合、「DOOO103」を入力 CHコードを入力すると自動的に「チャンネル 名」が表示されます。
- ・スカパー!チューナーのときは… 「C100-XXX」*(XXXはスカパー!チャンネルの3桁)を入力します。

例:スカパーのチャンネルが123チャンネルの場合、

「C100-123」を入力

例:スカパーのチャンネルが12チャン ネルの場合、 「C100-012 を入力

※一部チャンネルはCOOO-XXXで動作します。

0

必要に応じて手順5~7をくり 返す

9



「登録完了」を選び、「決定」を押す

番組表で表示されるチャンネルが登録され、「番組ナビ チャンネル設定」画面に戻ります。「登録完了」を押さないと設定が記録されません。

∅お知らせ

• 「番組データダウンロード」でiNETを選択している場合、表示CH やCH コードの入力は「ネットde ナビ」の「チャンネル名を設定する(iEPG/ 番組ナビ チャンネル名設定)」(♪ 196ページ)から設定すると、入力が手軽に行なえます。ただし、「iEPGで利用するチャンネル名」につきましては、番組ナビ側の「チャンネル名」に反映されませんのでご注意ください。

番組ナビチャンネル設定(つづき)

チャンネル設定の追加/変更

- 番組ナビの機能で表示しないようにするチャンネルの 設定やチャンネルの追加、表示 CH の名称変更をする ことができます。
- ・「番組ナビ設定 番組データダウンロード」で ADAMS と INET を両方選択している場合には、どちらか一方の CH コードを入力することで、どちらの番組データを表示するかをチャンネルごとに設定することができます。

2)「地上放送」の「設定」を選び、「決定」を押す







チャンネル表示局登録(ステップ2)が表示されます。



- 番組ナビの機能で使用するチャンネルを指定します。「✓」をはずしたチャンネルは、番組ナビで表示されません。 方向ボタンで、変更したいチャンネルの「登録」欄を選択し「決定」を押すと「✓」のつけはずしができます。
 - 「〜」をはずして「登録完了」を押した場合、そのチャンネルの「表示 CH」と「CHコード」は消去されますのでご注意ください。
- (2) 番組ナビの機能で使用するチャンネルを追加することができます。

例 表示 CH [2] に「テレビ埼玉」を登録 1:「登録」の「✔」をつける(①を参照) 2:表示 CHを設定する(**③**)を参照)

3:CHコードを入力する(4)を参照)

地域で映らないチャンネルを設定すると、番組ナビでは表示されますが、番組表などを利用した録画予約で、異なる番組が録画されるおそれがあり、お勧めできません。

(例:チャンネルポジションが「東京23区」の地域で「神戸」の「関西テレビ」を登録した場合、番組ナビでは表示されますが、実際に録画や視聴はできません。)

3 番組表などで表示する表示 CH の名称を変更することができます。

英数文字で5文字まで使用できます。

方向ボタンで、変更したい表示 CH を選んで「決定」を押します。

4 ADAMS または iNET の CHコードを入力/変更することができます。(CHコードはゆ94ページ以降をご覧ください。) CHコードを入力/変更したときは、地域で映らないチャンネルの CHコードが設定されていないかご確認ください。(番組表を利用した録画予約で異なった番組が録画されるおそれがあります。)

「モード」を押して ADAMS \Leftrightarrow iNET の CH コードの変換を することもできます。

3)「登録」を選び、「決定」を押す





設定が登録されます。(「登録完了」を押さないと 設定されません。)

∅お知らせ

地上波アナログ放送の「チャンネル表示局登録」の画面では、初回設定の地域選択や受信 CH、スキップの変更が行なわれると自動で登録内容をリセットし、新たな CH コードを設定します。

ただし変更された受信 CH が本機内で確認できた場合に限ります。確認できずにチャンネル名が空欄になったときは、そのチャンネルの番組表は表示されませんので、CH コードを手動で入力してください(♪94 ページ以降の CH コード表一覧でご確認ください)。

また、番組表で表示されるチャンネル名や内容が、実際に視聴しているチャンネルと異なるときも、手動でCH コードを変更してください。

- ・地上デジタル放送の開始にともないアナログ周波数変更対策(アナアナ変換)が実施された地域の場合、初回設定での受信チャンネルの変更が必要となります。変更後は、番組ナビから正しく録画予約できるか、チャンネルごとにご確認ください。
- 「番組ナビ設定 番組データダウンロード」を変更した場合、変更に応じて ADAMS ⇔ iNET の CH コードを自動で変換します。

ただし、自動変換は2004年7月1日現在のCHコードをもとに行なわれるため、アナアナ変換作業後に「番組データダウンロード」を変更すると、CHコードの自動変換が正しく行なわれない可能性があります。

その場合には、手動で CH コードを変更してください。

- 「番組データダウンロード」で iNET を選択している場合、表示 CH や CH コードの入力は「ネット de ナビ」の「チャンネル名を設定する(iEPG / 番組ナビチャンネル名設定)(♪ 196 ページ)をお使いになると、入力が手軽に行なえます。ただし、「iEPG で利用するチャンネル名」は、番組ナビ側の「チャンネル名」に反映されませんのでご注意ください。
- ADAMS の CH コード入力時に、古いチャンネル名 (2004年7月現在のもの) がはいる場合があります。

集

番組表の表示順の変更と表示設定



番組表に表示する順番の設定と、一時 的に特定のチャンネルだけを表示する設 定ができます。同一ジャンルの専門チャ ンネルを並べて見やすくするなど、お好 みの番組表に設定できます。

■チューナーごとの表示順を変更する

1)「番組ナビ」押す(停止中、再生中または録画中)



2)「番組ナビ設定」を選び、「決定」を押す



3)「番組ナビチャンネル設定へ」を選び、「決定」を押す




4) 表示順を変更するチューナーを選び、「決定」を押す


例:「BS デジタル」を「1」に変更する







例:表示順を「2」から「1」に変更する



「1」を選び「決定」を押す



	番組ナビチャンネル設定 (ステッフ1) 表示するチャンネルを設定します。		
表示順	放送メディア	入力	表示局
2	地上放送 [23区]	内蔵	設定
1	BSデジタル	L 1	設定
3	専門チャンネル	L2	設定
4	その他	L3	設定

「登録完了」を選び、「決定」を押します。

「戻る」を押すと、「この画面での変更内容を破棄しますか?他の画面での変更結果には影響しません。」と警告画面が表示されます。このとき「はい」を選び、「決定」を押すと設定は破棄され、「いいえ」を選び「決定」を押すと警告画面が消去されます。

❷お知らせ

• 「全チャンネル表示/順変更」(♪92ページ) でチャンネル単位の表示順を変更済みの場合、表示順の欄には「-」と表示され、チャンネル単位の表示順を同画面で解除しないかぎり変更できなくなります。

番組ナビチャンネル設定(つづき)

■全チャンネルの表示順の変更と一時的に非表示にするチャンネルを設定する

ご注意

- 表示順を変更し、設定完了すると、番組表や番組リストを開いた時点で番組データを取得しなおすので、表示されるまで時間がかかります。一時的な配列変更のために本機能をご利用になることはお勧めできません。なお、表示のチェックは取得しなおしませんので、再度設定する必要があります。
- **1)**「番組ナビ」を押す(停止中、再生中または録画中)



2)「番組ナビ設定」を選び、「決定」を押す




3) 「番組ナビ設定」の「番組ナビチャンネル設定へ」 を選び、「決定」を押す



4)「全チャンネル表示/順変更」を選び、「決定」を押す





5) 番組表で表示順を変更するチャンネルを選び、「決定」を押す



番組表で表示する順番を変更できます。 ✓ がついているチャンネルが番組表で表示されます。 番組表で一時的に非表示にするチャンネルは ✓ はずします。個別のチューナーごとに「表示入」 することもできます。											
	全チャン	/ネル表示	√順変更	(ステップ3) 1/3頁	6/12(±)13:20					
順表	示 ボジション	受信CH	CHロゴ	表示CH	チャンネル名						
4 □ ~	1	1	予地上A	1	NHK総合						
2 🗸	/ 3	3	全地上A	3	NHK教育						
3 🕶	4	4	◆地上A	4	日本テレビ						
4 ~	5	14	予地上A	5	MXテレビ						
5 💊	6	6	全地上A	6	TBSテレビ						
6 ~	7	42	全地上A	7	tvk						
7 ~	/ 8	8	予 地上A	8	フジテレビ						
8 🕶	/ 9	46	◆ 地上A	9	ちばテレビ						
9 🗸	/ 10	10	予地上A	10	テレビ朝日	<u> </u>					
					並べ替え解除	登録完了					

例:表示順「8」の表示順を「1」に変更する



方向ボタン (▲/▼) で表示順入力を「1」に 設定し、「決定」を押す



表示順が変更されます。

6) 「登録完了」を選び、「決定」を押す



E	M	æ	全チャン	ネル表示	/順変更	(ステップ3) 1/3 頁	6/12(±)13:
	順	表示	ボジション	受信CH	СНПП	表示CH	チャンネル名	
₫.	1	$\overline{\checkmark}$	1	46	李地上A	9	ちばテレビ	
	2	√	3	1	予地上A	1	NHK総合	
	3	~	4	3	学地上A	3	NHK教育	
	4	√	5	4	全地上A	4	日本テレビ	
	5	~	6	14	学地上A	5	MXテレビ	
	6	√	7	6	予地上A	6	TBSテレビ	
	7	~	8	42	辛地ŁA	7	tvk	
	8	√	9	8	全地LA	8	フジテレビ	
	9	√	10	テレビ朝日				
							並べ替え解除	登録完了

並べ替えを初期状態に戻す場合は 「並べ替え解除」を選び、「決定」を 押します。

「登録完了」を押さないかぎり、設定は記録されません。

「登録完了」を押すと「番組ナビチャンネル設定」 画面に戻ります。(「番組表」から設定を開いた場合 は、「番組表」に戻ります。)

「番組ナビチャンネル設定」画面の「登録完了」は 押す必要はありません。「戻る」を 2 回押して「番 組ナビ メインメニュー」に戻ります。

■チューナー単位で一時的に非表示にする チャンネルを設定する

「全チャンネル表示/順変更」のクイックメニューでチューナーごとに「表示入」を設定することができます。

1)「全チャンネル表示/順変更」を表示しているとき 「クイックメニュー」を押す





全表示入

登録されているチャンネルをすべて「表示入」に します。

地上放送のみ表示

登録されている地上放送だけを「表示入」にします。

BSデジタルのみ表示入

登録されている BS デジタルだけを「表示入」に します。

専門チャンネルのみ表示入

登録されている専門チャンネルだけを「表示入」 にします。

その他のみ表示入

登録されているその他のチャンネルだけを「表示 入」にします。

チャンネル表示局登録

番組表で表示させるチャンネルを追加、変更する ための「チャンネル表示局登録」を表示すること ができます。

詳しくは ▶90 ページをご覧ください。

戻る

クイックメニューを終了します。

- 2) 項目を選び「決定」を押す
- 3)「登録完了」を選び、「決定」を押す

設定が記録されます。

番組ナビ対応チャンネル名と CH コード一覧表(ADAMS 用)

「初回設定 - チャンネル設定」(応) 準備・簡単操作編 22 ページ) で地域選択することで、自動的に以下のコードが設定されます。 マンションの CATV システムやアナアナ変換で受信チャンネルが変更になった場合など、設定を個別に変更するときには、以下の CH コードを参照してください。

設定の変更は「番組ナビチャンネル設定」(応88ページ)で行ないます。CH コードを入力すると自動的にチャンネル名が表示されます。

この表は 2004 年 7 月現在のものです。CH コードは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

※ iNET 用の CH コード一覧表は ♪96 ページをご覧ください。

■地上アナログ放送(ADAMS用CHコード表)

地域	チャンネル名	CHコード
北海道	NHK総合	A800-101
北海道(札幌)	NHK総合	A800-131
北海道(函館)	NHK総合	A800-132
北海道(旭川)	NHK総合	A800-133
北海道(帯広)	NHK総合	A800-134
北海道(釧路)	NHK総合	A800-135
北海道(北見)	NHK総合	A800-136
北海道(室蘭)	NHK総合	A800-137
北海道	NHK教育	A800-102
北海道(札幌)	NHK教育	A800-141
北海道(函館)	NHK教育	A800-142
北海道(旭川)	NHK教育	A800-143
北海道(帯広)	NHK教育	A800-144
北海道(釧路)	NHK教育	A800-145
北海道(北見)	NHK教育	A800-146
北海道(室蘭)	NHK教育	A800-147
 北海道	HBCテレビ	A800-104
北海道	STVテレビ	A800-105
北海道	UHBテレビ	A800-107
北海道	HTBテレビ	A800-106
北海道	TVHテレビ	A800-108
青森	NHK総合	A800-236
青森	NHK教育	A800-246
青森	青森放送	A800-204
青森	青森テレビ	A800-205
青森	ABA	A800-226
秋田	NHK総合	A800-232
秋田	NHK教育	A800-242
秋田	秋田放送	A800-206
秋田	秋田テレビ	A800-207
秋田	秋田朝日放送	A800-229
岩手	NHK総合	A800-234
岩手	NHK教育	A800-244
岩手	岩手朝日テレビ	A800-227
岩手	テレビ岩手	A800-209
岩手	IBCテレビ	A800-208
岩手	めんこいテレビ	A800-200
山形	NHK総合	A800-223
山形	NHK教育	A800-233
山形	山形放送	A800-243
山形	さくらんぼテレビ	A800-210
山形	テレビユー山形	A800-228
	Í	A800-224
山形	山形テレビ	
宮城	NHK総合	A800-231
宮城	NHK教育	A800-241
宮城	東北放送	A800-212
宮城	仙台放送	A800-213
宮城	ミヤギテレビ	A800-214
宮城	東日本放送	A800-219
福島	NHK総合	A800-235
福島	NHK教育	A800-245
福島	福島放送	A800-221
福島	福島中央テレビ	A800-216
福島	テレビユー福島	A800-223
福島	福島テレビ	A800-215

地域	チャンネル名	CHコード
関東	NHK総合	A800-031
関東	NHK教育	A800-041
関東	日本テレビ	A800-004
関東	TBSテレビ	A800-005
関東	フジテレビ	A800-006
関東	テレビ朝日	A800-007
関東	テレビ東京	A800-008
関東	MXテレビ	A800-016
関東	テレビ埼玉	A800-012
関東	ちばテレビ	A800-010
関東	TVKテレビ	A800-009
関東	群馬テレビ	A800-011
関東	栃木テレビ	A800-018
新潟	NHK総合	A800-332
新潟	NHK教育	A800-342
新潟	新潟放送	A800-217
新潟	新潟総合テレビ	A800-218
新潟	テレビ新潟	A800-220
新潟	新潟テレビ 21	A800-222
長野	NHK総合	A800-331
長野	NHK教育	A800-341
長野	長野放送	A800-305
長野	長野朝日放送	A800-310
長野	テレビ信州	A800-308
長野	信越放送	A800-304
山梨	NHK総合	A800-333
山梨	NHK教育	A800-343
山梨	山梨放送	A800-306
山梨	テレビ山梨	A800-307
静岡	NHK総合	A800-431
静岡	NHK教育	A800-441
静岡	SBS	A800-408
静岡	テレビ静岡	A800-409
静岡	SATV	A800-418
静岡	第一テレビ	A800-419
中部	NHK総合	A800-432
中部	NHK教育	A800-442
中部	東海テレビ	A800-406
中部	CBCテレビ	A800-405
中部	メ〜テレ	A800-404
中部	中京テレビ	A800-407
中部	テレビ愛知	A800-420
中部	GBS	A800-416
中部	三重テレビ NHK総合	A800-417 A800-439
富山		
富山富山	NHK教育 チューリップテレビ	A800-449
		A800-422
富山	北日本放送	A800-410 A800-411
富山 石川	富山テレビ NHK総合	A800-411
		A800-437
石川	NHK教育 石川テレビ	A800-447
	テレビ金沢	A800-413
石川	北陸朝日	A800-429 A800-474
11/11	46座約日	A600-474

石川

北陸放送

A800-412

地域	チャンネル名	CH ⊐−ド
福井	NHK総合	A800-438
	NHK教育	A800-438
福井	福井放送	A800-448
	福井テレビ	A800-414
福井		
関西	NHK総合	A800-501
関西(大阪)	NHK総合	A800-531
関西(京都)	NHK総合	A800-532
関西(神戸)	NHK総合	A800-533
関西(奈良)	NHK総合	A800-535
関西(大津)	NHK総合	A800-536
関西(和歌山)	NHK総合	A800-534
関西	NHK教育	A800-502
関西 (大阪)	NHK教育	A800-541
関西(京都)	NHK教育	A800-542
関西(神戸)	NHK教育	A800-543
関西 (奈良)	NHK教育	A800-545
関西(大津)	NHK教育	A800-546
関西(和歌山)	NHK教育	A800-544
関西	毎日テレビ	A800-504
関西	ABCテレビ	A800-505
関西	関西テレビ	A800-506
関西	読売テレビ	A800-507
関西	テレビ大阪	A800-513
関西	KBS京都	A800-508
関西	サンテレビ	A800-509
関西	奈良テレビ	A800-511
関西	テレビ和歌山	A800-510
関西	びわ湖放送	A800-512
岡山	NHK総合	A800-632
岡山	NHK教育	A800-642
岡山	山陽放送	A800-607
岡山	岡山放送	A800-608
岡山	テレビせとうち	A800-615
広島	NHK総合	A800-631
広島	NHK教育	A800-641
広島	中国放送	A800-609
広島	広島テレビ	A800-610
広島	TSSテレビ	A800-612
広島	広島ホームテレビ	A800-611
鳥取	NHK総合	A800-633
鳥取	NHK教育	A800-643
鳥取	日本海テレビ	A800-604
鳥取	山陰放送	A800-605
島根	NHK総合	A800-634
島根	NHK教育	A800-644
島根	山陰中央テレビ	A800-606
山口	NHK総合	A800-635
山口	NHK教育	A800-645
山口	山口放送	A800-613
山口	テレビ山口	A800-614
山口	山口朝日放送	A800-623
香川	NHK総合	A800-734
香川	NHK教育	A800-744
香川	西日本放送	A800-707
香川	瀬戸内海放送	A800-708

地域	チャンネル名	CHコード
徳島	NHK総合	A800-733
徳島	NHK教育	A800-743
徳島	四国放送	A800-704
愛媛	NHK総合	A800-731
愛媛	NHK教育	A800-741
愛媛	南海テレビ	A800-709
愛媛	愛媛放送	A800-710
愛媛	あいテレビ	A800-715
愛媛	EAT	A800-716
高知	NHK総合	A800-732
高知	NHK教育	A800-742
高知	高知さんさんテレビ	A800-718
高知	テレビ高知	A800-706
高知	高知放送	A800-705
福岡	NHK総合	A800-832
福岡(北九州)	NHK総合	A800-831
福岡	NHK教育	A800-842
福岡(北九州)	NHK教育	A800-841
福岡	KBC	A800-808
福岡	RKB	A800-807
福岡	TNC	A800-806
福岡	FBS	A800-809
福岡	TVQ	A800-830
佐賀	NHK総合	A800-838
佐賀	NHK教育	A800-848
佐賀	STS	A800-812
鹿児島	NHK総合	A800-835
鹿児島	NHK教育	A800-845
鹿児島	MBC	A800-817
鹿児島	KTS	A800-818
鹿児島	KKB	A800-822
鹿児島	KYT	A800-879
宮崎	NHK総合	A800-836
宮崎	NHK教育	A800-846
宮崎	MRT	A800-815
宮崎	UMK	A800-816
大分	NHK総合	A800-837
大分	NHK教育	A800-847
大分	TOS	A800-805
大分	OAB	A800-876
大分	OBS	A800-804
熊本	NHK総合	A800-833
熊本	NHK教育	A800-843
熊本	RKK	A800-813
熊本	KAB	A800-828
熊本	KKT	A800-821
熊本	TKU	A800-814
長崎	NHK総合	A800-834
長崎	NHK教育	A800-844
長崎	NIB	A800-878
長崎	NCC	A800-829
長崎	KTN	A800-811
長崎	NBC	A800-810
沖縄	NHK総合	A800-839
沖縄	NHK教育	A800-849
沖縄	琉球放送	A800-819
沖縄	沖縄テレビ	A800-820
沖縄	QAB	A800-840

■BSアナログ(ADAMS用CHコード表)

BS局	チャンネル名	CHコード
	衛生第 1	B800-003
BS アナログ	衛生第2	B800-014
637769	wowow	B800-017
	ハイビジョン	B800-920

∅お知らせ

- ADAMSの番組データは、テレビ朝日放送系列から送信されています。テレビ朝日放送系列を受信できない地域では、ADAMSによる番組データ提供サービスを利用することができません。
 - テレビ朝日系列放送局(2004年7月現在):北海道テレビ放送、青森朝日放送、岩手朝日テレビ、東日本放送、 秋田朝日放送、山形テレビ、福島放送、テレビ朝日、新潟テレビ21、長野朝日放送、静岡朝日テレビ、北陸朝日放送、 名古屋テレビ放送、朝日放送、広島ホームテレビ、山口朝日放送、瀬戸内海放送、愛媛朝日テレビ、九州朝日放送、 長崎文化放送、熊本朝日放送、大分朝日放送、鹿児島放送、琉球朝日放送
- ADAMS による番組データの提供は、2004 年 7 月現在、以下の地域では通常当日を含めて 8 日分(ただし一部 局は 2 日分)です。
 - その他の提供地域は2日分になります。
 - 北海道、関東(栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、東京、神奈川)、中部 (愛知、岐阜、三重)、関西(大阪、京都、 兵庫、奈良、滋賀、和歌山)、福岡(ただし一部局を除く)
- ADAMS による番組データ提供サービスで番組データが提供される放送局や番組データの提供日数は、将来変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
- ADAMS による番組データ提供サービスは、将来地上アナログ放送から地上デジタル放送への移行に伴い、2011年までに中止や廃止となります。あらかじめご了承ください。

番組ナビ対応チャンネル名と CH コード一覧表(iNET 用)

「番組ナビチャンネル設定」(♪88ページ)で設定するために必要な情報です。CHコードを入力すると自動的にチャンネル名が表示されます。この表は 2004年7月1日現在のものです。CHコードは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。※ ADAMS 用の CHコード一覧は ♪94ページをご覧ください。 最新の CHコードは、http://www.rd-style.com/user/からご確認ください。

■地上放送

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ																		
					ポジションとチャンネル名・(· CHコード・受信チャンネル									
都道	111 1-20 40		1			2			3		4	. , .		5			6	
府県	地域名		<u> </u>	高信			高信					爲信			高信			爲信
		チャンネル名	CH⊐-ド	CH	チャンネル名	CH⊐-ド	CH	チャンネル名	CHコード 受信 CH	チャンネル名	CH⊐-ド	CH	チャンネル名	CH⊐−ド	CH	チャンネル名	СН⊐−К	CH
初期設定	23区		A044-001						A044-003 3		A044-004					TBSテレビ		
1/3/1/100/100	札幌		A001-001	_		1			A001-003 3		A001-017			A001-005		120,00	1	-
	函館		A002-027						A002-035 35		A002-004			A002-021	_	HRCFL/ビ	A002-006	6
	旭川	טווט) עב	AUUL-UL/	1 -/	NIIIV新车	: A003-002		וווט/ עכ	A002-000 00		A002-004			A002-021	_		A002-000	_
		TILID = L.IZ	A004-032	100		A003-002		LITD TI JZ	1 4004 004 1 04				UNB) VL	AUU3-U37	10/			
	帯広	UHBTUE	1 AUU4-U32	132		1 1005 000	<u> </u>		A004-034 34		A004-004				1	HBUTUE	A004-006	- 6
	釧路		!	!		A005-002		HIBTUE	A005-039 39		A005-041				!			-
	苫小牧		!	!		A006-049			<u> </u>		A006-061			A006-053				!
北海道				!	31113	A007-002					A007-004			A007-026				!
	北見		1	!		A008-002				HTBテレビ	A008-061	61	UHBテレビ	A008-059	; 59		!	1
	室蘭		I I	1	NHK教育	A009-002	2		! ! ! !	TVHテレビ	A009-029	29		A009-037		HTBテレビ	A009-039	39
	網走	HBCテレビ	A010-001	1				NHK総合	A010-003 3				STVテレビ	A010-005	5			1
	稚内			1	UHBテレビ	A011-026	26		; ; ;	NHK総合	A011-028	28				STVテレビ	A011-022	22
	名 寄			1	UHBテレビ	A012-026	26			NHK総合	A012-004	4				STVテレビ	A012-006	6
	根室			1	NHK教育	A013-002	2						UHBテレビ	A013-062	62	HTBテレビ	A013-060	60
	青森	青森放送	A014-001	: 1				NHK総合	A014-003 3	ABA	A014-034	34		A014-005				
青森	八戸	13/1/1002	1	1	IBCテレビ	A015-002	2		A015-037 37							岩手朝日テレビ	A015-027	27
- AA	むっ				100, 00	171010002		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7.010007107		A016-004						A016-056	_
	盛岡	テレビ半手	A017-035	35			-				A017-004						A017-006	
ш -		ノレに石士	AU17-033	30		1 4010 000									_			
岩手	釜石		I I	1		A018-002			1		A018-062		All lizen A	1 1010 005	l E	めんこいナレビ	A018-060	100
	二戸	本 11.47.74	1 4000 000	1		A019-002		NII II ZAN A	10000000		A019-027			A019-005			-	+
	仙台		A020-001	-		i			A020-003 3		i			A020-005	-			1
宮城	石巻	果北放送	A021-059	59		1	_	NHK総合	A021-051 51		1.000		NHK教育	A021-049	49	61. 1- 11	1055	1
	気仙沼					A022-002				東北放送	A022-004	4	21-11			仙台放送	A022-006	6
	秋田		<u> </u>	1	NHK教育	A023-002	2		<u> </u>		<u> </u>			A023-031				
秋 田		青森放送	A024-001	; 1		i				NHK総合	A024-004	4		A024-059	_	秋田放送	A024-006	6
	大曲・横手				NHK教育	A025-043	43						秋田朝日放送	A025-041	41			
	山形					<u> </u>				NHK教育	A026-004	4				テレビュー山形	A026-036	36
LL TE	鶴岡·酒田	山形放送	A027-001	1				NHK総合	A027-003 3						1	NHK教育	A027-006	6
山形	米 沢		1	1	さくらんぼテレビ	A028-060	60			NHK教育	A028-050	50				テレビユー山形	A028-056	56
	新庄		<u> </u>	1		A029-002			i i	さくらんぼテレビ	A029-028	28			1		A029-026	
	福島·郡山		1	1		A030-002					A030-031				1	,	A030-033	_
福島	いわき		 	: 	141 II (3X F3	171000 002					A031-004						A031-058	_
THE ACT	会津若松	NILLV松本	: A032-001	1 1		<u> </u>		NILIV物容	A032-003 3		: A031-004						: A032-006	_
				•		<u>i</u>									1			
茨 城	水戸		A033-044	-		<u>i</u>			A033-046 46		A033-042				<u> </u>		A033-040	
	日五		A034-052			1			A034-050 50		A034-054		W 1 - 1 - 1		1		A034-056	
栃木	宇都宮		A035-051			!			A035-049 49		A035-053			A035-031	_		A035-055	
	矢 板		A036-040			!	<u> </u>		A036-030 30		A036-036			A036-033			A036-042	
群馬	前橋		A037-052	-		! !	<u> </u>		¦ A037-050 ¦ 50		A037-054			A037-040			¦A037-056	
פות דם	桐生	NHK総合	A038-051	¦51			:	NHK教育	A038-057 57	日本テレビ	A038-053	53		A038-040		TBSテレビ	A038-055	¦55
	さいたま	NHK総合	A039-001	1		-	:	NHK教育	A039-003 3	日本テレビ	A039-004	4	放送大学	A039-016	16	TBSテレビ	A039-006	6
埼 玉	熊谷·児玉	NHK総合	A040-051	51		!		NHK教育	A040-035 35	日本テレビ	A040-053	53				TBSテレビ	A040-055	55
	秩 父	NHK総合	A041-014	14			i	NHK教育	A041-049 49	日本テレビ	A041-016	16			:	TBSテレビ	A041-018	18
	千葉·船橋	NHK総合	A042-001	: 1			:	NHK教育	A042-003 : 3	日本テレビ	: A042-004	4	放送大学	A042-016	: 16	TBSテレビ	A042-006	: 6
千 葉	銚子		A043-051			!		NHK教育	A043-049 49	日本テレビ	A043-053	53			:		A043-055	
	23区		A044-001			i			A044-003 3		A044-004		MXテレビ	A044-014	14		A044-006	
東京			A045-033			:	-		A045-029 29		A045-035			A045-040			A045-037	
/ //	多摩		A046-049						A046-047 47		A046-051			A046-061	_		A046-053	
	横浜・川崎		: A047-001	_		1		51115	A047-003 3		A047-004			A047-016	_		A047-006	_
						1			A048-050 50				以及八子	AU47-010	10		A048-056	
A-4-7-111	横浜みなと		A048-052			<u> </u>									1			
仲宗川	平塚・茅ヶ崎					1			A049-029 29						-		A049-037	_
	小田原		A050-052			!			A050-050 50						!		A050-056	
	秦野	NHK総合	A051-047	4/		!			A051-049 49				44		1	IBSテレビ	A051-053	53
新 潟	新潟			1					A052-021 21	テレビ新潟	; AU52-029	29	新潟放送	A052-005	; 5	4400		
.,, ,,,,,	上越		A053-001			<u> </u>			A053-003 3		<u> </u>						A053-037	
富山	富山		A054-001			i			A054-003 3		i						A054-032	
шШ	高岡	北日本放送	A055-050	50				NHK総合	A055-048 48		į						A055-042	
石川	金 沢		1			!				NHK総合	A056-004	4				北陸放送	A056-006	: 6
11 /11	七尾	テレビ金沢	A057-057	57				北陸朝日	A057-059 59				NHK教育	A057-005	5		1	
APR 41	福 井		1	1		1	1		A058-003 3		1				1			
福井	敦賀			1		!	:		1 1						1	NHK総合	A059-006	6
山梨		NHK総合	A060-001	1		i		NHK教育	A060-003 3				山梨放送	A060-005	5		A060-037	
	長野(美ヶ原)		1	1	NHK総合	A061-002	2			長野朝日	A061-020			1	1		A061-030	_
	長野(善光寺平)		1	1		A062-044			1 1		A062-050				1		A062-040	
長 野			1	1		A063-044			1 1		A063-050						A063-048	
区到			!	!	INI II/ Rii II	1 4000-044		NILV新本	A064-003 3		A064-004							_
	飯田	E #7±0	100F 00:	. 63		!		ININXI	1 4004-0031 3								A064-006	
	岡谷・諏訪		A065-061					NII II ZAN A	10000000	NHK総合	A065-004	4	000=: .*	10000000			A065-006	
	岐阜		: A066-001						A066-003; 3					A066-005		二里アレビ	A066-033	33
	長良	果海テレビ	A067-057	; 57		<u> </u>	<u> </u>		A067-053 53		<u> </u>		CRCエレビ	A067-055	; 55		<u> </u>	
岐 阜	高山			1	NHK教育	A068-002	2		A068-026 26	NHK総合	A068-004	4				CBCテレビ	A068-006	6
	各務原	東海テレビ	A069-001	1				NHK総合	A069-003 3				CBCテレビ	A069-005	5			⊥]
	中津川							中京テレビ	A070-026 26		A070-004					メ〜テレ	A070-006	6
	静岡		i	i	NHK教育	A071-002	2				A071-031						A071-033	
	浜 松		1	1		A072-030					A072-004						A072-006	
±4 -	二自. 辺津			1		A073-051		第一テレビ	A073-061 61				SATV	A073-057	57			
静岡	島田	NHK総合	A074-015	15					A074-018 18		1			A074-022				
	富士			1		A075-054	54		A075-027 27		1			A075-029				
	藤枝	NHK級令	A076-042	140		1.070004	-		A076-044 44		1			A076-040				
2	XT Nun	TAI II NA	1,10,0,045	1 7		1		いいが月	1,10,00044,44				300	1.10/0040	1 70			1

画

機能設定

表の見方 1 ポジション ポジション 受信チャンネル名 CHコード では 受信チャンネル NHK 総合 A044-001 1 デャンネル名 CHコード ア・フィル名 CHコード ア・フィル CHコート ア・フィル


選局の順番です。1 から64 までが使用できます。 新聞、雑誌に載っている放送局チャンネルのことです。

「チャンネル名/CHコード 「番組ナビ」と「ネット de ナビ」の DEPG・iEPG 予約および番組 データを取得するために必要なチャンネル名と CHコードです。

								ポジション	とチャンネル	ル名・	CHコード	・ 受信チャンネル	,					
都道	地域名		7			8			9			10		11			12	
府県	*D**V.D	チャンネル名	CH⊐-ド	受信	チャンネル名	CH⊐−ド	受信	チャンネル名	CH⊐-ド	受信	チャンネル名	CHコード 受信 CH	チャンネル名	CH⊐-ド	受信	チャンネル名	CH⊐−ド	受信
4m#R≣A<	0.0157																	i UH
初期設定	23区 札 幌		A044-042 A001-027		ノシテレヒ	AU44-UU8	8	りはナレビ	A044-046	46		A044-010 10 A001-035 35	アレビ埼玉	AU44-U38 I			A044-012 A001-012	
	函館	UNB) VL	AUU1-027	۲/								A001-035 35					A001-012	
	旭川	STVテレビ	A003-007	7			l	NHK総合	A003-009	9	NINXA	_A002-010_10	HRCFL/ビ	A003-011		31V) VL	A002-012	1 -
	帯広	017702	1 1					TVITOPDE	1	:	STVテレビ	A004-010 10		1 1	_	NHK教育	A004-012	:12
	釧路	STVテレビ	A005-007	7				NHK総合	A005-009	9	011772	1 1		A005-011		1411143213	1	
	苫小牧		A006-057	_					A006-051					A006-055	_	「VHテレビ	A006-047	47
北海道	小樽	STVテレビ	A007-007	7					A007-009				NHK総合	A007-011	11 T	「VHテレビ	A007-024	24
	北見	STVテレビ	A008-007	7				NHK総合	A008-009	; 9			HBCテレビ	A008-053	53			
	室蘭		A009-007						A009-009				HBCテレビ	A009-011				1
	網走	UHBテレビ	A010-027	27				HTBテレビ	A010-035	35							A010-012	
	稚内		<u> </u>			A011-024				<u> </u>		A011-010 10		1 1	_		A011-030	_
	名寄	OTV=LJZ	1 4010 007 1	7	HIBTUE	A012-024	24	NII IIZWA	1 4012 000		HBCTVE	A012-010 10	עום ביים	140100111	_	NHK教育	A012-012	12
	根室	SIVIUE	A013-007	_				INITK和	A013-009	, 9		1 1	HBC) VE	A013-011		吉杰テレビ	A014-038	1 38
青 森		NHK教育	A015-007	7				NHK総合	A015-009	9	ABA	A015-031 31	吉森放送	A015-011	_		A015-033	_
H W	むっ	TALLICAXES	171010 007 1		青森テレビ	A016-058	58	TATTICHEL	1			A016-010 10	HMMA	1710100111	_		A016-012	_
	盛岡					A017-008						A017-033 33					A017-031	
岩 手						A018-058				!	IBCテレビ	A018-010 10					A018-012	
	二戸		1			A019-029						A019-037 37					A019-012	_
	仙台		A020-032						A020-034								A020-012	
宮城		東日本放送	A021-061	61				ミヤギテレビ	A021-055	55		<u> </u>			_		A021-057	_
	気仙沼				東日本放送	A022-043	43	A III II 200 A	1 1005		NHK教育	A022-010 10	Alem 11 hr	11000			A022-037	
±11,	秋田				All IIZ#b75	1001000		NHK総合	A023-009	; 9			秋田放送	A023-011			A023-037	
秋田			<u> </u>		NHK教育	A024-008	8	NII IIZ60A	1005 045	1 4 =		i i	1/m++>+	1 1	_		A024-057	_
	大曲·横手 山 形				NHK松合	A026-008	ρ	INFIK総合	A025-045	45	山形放送	A026-010 10		A025-047 4			A025-051 A026-038	
	雜岡·洒田				11.2	A026-008					山心以达	AULU-010 10		A026-030 A	_		A026-038	_
山形	米沢					A028-052				!	山形放送	A028-054 54	C (3/0/07 D C	11027 021	_		A028-058	_
	新庄				1011000	7,020 002	-	NHK総合	A029-009	9	HIVIANCE		山形放送	A029-011			A029-058	
	福島·郡山		: :					NHK総合	A030-009	9	福島放送	A030-035 35		A030-011	_			1
福島	いわき	テレビユー福島	A031-062	62	福島テレビ	A031-008	8			:	NHK教育	A031-010 10				福島放送	A031-060	60
	会津若松				福島中央テレビ	A032-037	37			:	福島放送	A032-041 41		<u> </u>				1
茨 城	水戸					A033-038			!	!		A033-036 ¦ 36		1 1			A033-032	
// 14	日立		:			A034-058						A034-060 60					A034-062	
栃木	宇都宮		<u> </u>			A035-057				<u>: </u>		A035-041 41		<u> </u>	_		A035-044	_
	大 仮	一口刀大丁	1 4007 000 1	20		A036-045				<u>: </u>		A036-059 59	#FF = 1 .12	1 4007 040 1			A036-061	
群馬	前橋相生	アレビ埼玉	A037-038	38		A037-058 A038-035				<u>i </u>		A037-060 60 A038-059 59		A037-048 4 A038-041 4			A037-062 A038-061	
	さいたま	テレビ技芸	A039-038	38		A039-008			! !	!		A039-010 10		A039-048 :			A039-012	
埼玉			A040-030			A040-057						A040-059 59		A040-048	_		A040-061	
	秩父		A041-047			A041-029				-		A041-038 38	BINGS D.C.	1 1	_		A041-044	_
	千葉・船橋		A042-042			A042-008		ちばテレビ	A042-046	: 46		A042-010 : 10		1 1			A042-012	
千 葉	銚子				フジテレビ	A043-057	57	ちばテレビ	A043-039	:39	テレビ朝日	A043-059 59		<u> </u>	-	テレビ東京	A043-061	61
	23区	tvk	A044-042	42	フジテレビ	A044-008	8	ちばテレビ	A044-046	46		A044-010 10	テレビ埼玉	A044-038			A044-012	
東京						A045-031						A045-045 45					A045-062	
	多摩		1			A046-055				<u>. </u>		A046-057 57		1 1	_		A046-059	
	横浜・川崎		A047-042	_		A047-008			A047-046			A047-010 10		<u> </u>	_		A047-012	
かなロ	横浜みなと		A048-048			A048-058		ちはナレヒ	A048-046	46		A048-060 60		<u>i i</u>	_		A048-062	_
仲宗川	平塚・茅ヶ崎 小田原		A049-031 A050-046			A049-039 A050-058						A049-041 41 A050-060 60					A049-043 A050-062	
	秦野		A050-046	_		A051-055						A050-060 60			_		A051-059	-
	新潟	CVIC		- 1		A052-008				!		A051-037 37					A051-033	
新潟	上越					A053-027			i i			A053-010 10					A053-033	
富山	富山						_					A054-010 10					A054-034	
ш	高岡											A055-046 46			_		A055-044	_
石川	金沢		A056-025	_	NHK教育	A056-008	8			! !	テレビ金沢	A056-033 33				石川テレビ	A056-037	:37
- /'	七尾	石川テレビ	A057-055	55					A057-009					A057-011	_	WH	1 4050 005	100
福井	福井				信サナルンド	AOE0 000	0		A058-009	; 9	福井一!!?	AOEO 000 00		A058-011	_		A058-039	
山梨	製 質				福井放送	A059-008	В				価升アレビ	A059-038 38		!		NHK教育	A059-012	12
шж	長野(美ヶ原)							NHK教育	A061-009	a	長野放送	A061-038 38	信却协关	A061-011	11			
	長野(善光寺平)								A062-046			A062-042 42		; A062-048 ; 4				1
長 野									A063-046			A063-042 42		A063-040 4				
	飯田		:		テレビ信州	A064-042	42	3,413		<u> </u>		A064-040 40		1 1	_	長野朝日	A064-044	44
	岡谷·諏訪					A065-008						A065-059 59			_		A065-047	_
	岐 阜	テレビ愛知	A066-025	25					A066-009			A066-037 37		A066-011			A066-035	_
	長良							NHK教育	A067-049	49		A067-061 61	メ〜テレ	A067-059	_		A067-047	_
岐阜					東海テレビ	A068-008	8					A068-038 38			_		A068-012	
	各務原				000=1 :1	1070 571		NHK教育	A069-009	9		A069-037 37		A069-011	_		A069-035	_
	中津川				CBCテレビ	A070-008	8	VII II SWY V	1071000		果海テレビ	A070-010 10		A070-028			A070-012	_
	静岡				NILLV##	1072 000 I		INHK総合	A071-009	<u>,</u> 9	CATV.	1 1072 022 1 22	SBS	A071-011	_		A071-035 A072-034	_
	浜 松 三島·沼津	テレビ熱圏	A073-059	50	INITINITINI	A072-008	ď	NHK松合	A073-053	53	SATV	A072-028 28	SBS	A073-055 5	_	ノレロ	HU12-U34	. 34
静岡	島田		A074-048	_				INI IINAGE	A073-003	100	SATV	A074-050 50	JDJ	140/0-0001	_	テレビ静岡	A074-058	58
	富士		A075-039					NHK総合	A075-052	52	JAIV	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	SBS	A075-041	_	ノレー財門	1	1
	藤枝		A076-024					cmp.m			SATV	A076-026 26			_	テレビ静岡	A076-038	: 38
	- 1A	, , ,														. –,,,,,,,,	2 000	

4/P34			1			0		ポジション I	とチャンネル	V名·	CHコード		/ネル		_			-	
都道府県	地域名		<u> </u>	_ ⊠/≡		2	点⊫		3	□□		4	. <i>⊠.</i> /≡		5	西/≡		6 :	- 四月
113210		チャンネル名	CH⊐-ド	CH	チャンネル名	CHコード	CH	チャンネル名	CH⊐-ド	CH	チャンネル名	CH⊐-ド	CH	チャンネル名	CH⊐−ド	CH	チャンネル名	CH⊐-ド	CH
	名古屋		A077-001						A077-003			!	:	CBCテレビ	A077-005	5		A077-033	
愛矢			A078-056	-					A078-054			i			A078-062			A078-033	_
	豊田		A079-057			!			A079-053			!	<u>. </u>		A079-055			A079-033	
	津		A080-001						A080-003			! !			A080-005			A080-033	
三重			A081-057			<u>i</u>			A081-053			i	1		A081-055			A081-059	
	名 張 大 津	果海アレビ	A082-062	162	NILLV松本	A083-028	20	NHK総合	A082-052	52	毎ロテレビ	A083-036	26	CBCFDE	A082-060	60		A082-058 A083-038	
滋賀	彦根		:			A084-052			:			A084-054						: A084-058	
	京都		1	1		A085-032		テレビ大阪	A085-019	19		A085-004				-		A085-006	
	川 利		1	!		A086-052) D C MAX	1			A086-054						A086-056	•
京者	福知山			1		A087-050						A087-054						A087-058	
	舞鶴			:	NHK総合	A088-051	51			:	毎日テレビ	A088-053	53				ABCテレビ	A088-055	55
大队	大阪			i	NHK総合	A089-002	2	テレビ大阪	A089-019	19	毎日テレビ	A089-004	4		A089-036		ABCテレビ	A089-006	6
	神戸		! !	!		A090-028			!	!		A090-031		テレビ大阪	A090-019	19		: A090-041	
	姫 路			<u>; </u>		A091-050						A091-054						A091-058	
	明石			!		A092-051						A092-053		テレヒ大阪	A092-019	19		A092-057	
兵 庫	選 川 西			:		A093-029 A094-052			-	-		A093-035 A094-054	_	テレビ+原	A094-019	10		A093-037	_
	長田		i I	i i		A095-044			i I	1		: A095-034) DENIX	AU34-U13	15		: A095-040	
	北淡・垂水			!		A096-051			!			A096-053						A096-057	
	三木		!	i		A097-044			1			A097-034						A097-038	
	奈良					A098-002						A098-004		KBS京都	A098-034	34		A098-006	
奈 臣	生駒			:	NHK総合	A099-002	2				毎日テレビ	A099-004	4				ABCテレビ	A099-006	6
	五條		i	i	NHK総合	A100-043	43		1		毎日テレビ	A100-033	33					A100-035	
	和歌山		!	!		A101-032			!	!		A101-042			A101-030		ABCテレビ		
和歌山						A102-050	_			_		A102-054			A102-056			A102-058	_
	新宮	D-14-117	4104001	1	NHK総合	A103-044	44	A II IIZW\ A	4104000	-		A103-036		テレビ和歌山	A103-034	34	ABCテレビ	A103-038	:38
<u> </u>	鳥取	日本海テレビ	A104-001	! !					A104-003	_	NHK教育	A104-004	4	N II II / +/	1105.005				-
鳥耳	米子 倉吉	ロオ海テレビ	A106-001	<u>i</u>		<u>i</u>			A105-042		NILIV納苔	A106-004	<u>i</u>	NHK教育	A105-005	; 5		i	<u>i </u>
	松江		A107-030			!		ININASIO	A100-003		INFINX月	1 A 1 U U - U U 4	. 4				NIHK松合	A107-006	. 6
島札	浜 田	ロ牛海ノレし	1 107-000	100	NHK級合	A108-002	2	日本海テレビ	A108-054	54			:	山陰放送	A108-005	5	INIIN	1 107-000	-
	岡山			i	TVI II CIROLI	1			A109-003						A109-005		テレビせとうち	A109-023	23
岡山			:	:	NHK総合	A110-002	2				テレビせとうち	A110-056	56					A110-062	
	笠 岡		1	!		A111-002			1		NHK教育	A111-004	: 4	テレビせとうち	A111-019	19	山陽放送	A111-006	: 6
	広島	テレビ新広島	A112-031	:31				NHK総合	A112-003	3	中国放送	A112-004	4					!	1
広島	福山		A113-054						A113-003					NHK総合	A113-005	5			
1/4 4	与		A114-001	_		<u> </u>			A114-024			<u> </u>			A114-005			<u> </u>	<u> </u>
	尾道		A115-001					広島ホームテレビ	A115-024	24		!	!	テレビ新広島	A115-026	26			1
	ШП		A116-042			<u> </u>		T) (0	1 4117 000	100	.1.0+4\%	1	:					A116-052	
	下関		A117-041 A118-014					TVQ	A117-023	123	山口放达	A117-004	. 4					A117-021	
	宇部岩	51115	A118-014	_														A118-031 A119-028	
	防府		A120-001	_		-						<u> </u>						A120-028	_
徳島			A121-001			!		NHK総合	A121-003	: 3	毎日テレビ	A121-004	: 4					A121-006	
	高松		1	1					A122-039		40,00	1		NHK総合	A122-037	37	テレビせとうち		
香川	丸亀		i	1		1		NHK教育	A123-040	40		i	:		A123-044	_	テレビせとうち		_
	松山				NHK教育	A124-002	2										NHK総合	A124-006	6
愛妙	今 治			į		A125-030						i i					NHK総合	A125-032	32
SZ 90	和店洪		1	1	NHK総合	A126-002	2				NHK教育	A126-004	4					A126-006	
	宇和島		A127-001	1 1		i			1	1	NII II ZWA A	1100.00:						A127-006	
高矢	高知		. 1100 001	. 1				古和地学	A 100 000	. 0	NHK総台	A128-004	4					A128-006	
	中村福岡		A129-001	_					A129-003		RKB	A130-004	1	TVQ	A130-019	10		A129-032	
	北九州	KBU	A130-001	1	KBC	A131-002	2		A130-003		מאח	A100-004	-4		A130-019			A130-006	_
福岡		KBC	A132-057	57	KDU	1			A132-046		RKB	A132-048	48		A132-014			A131-000	
ing ju	大牟田		A133-058						A133-053	_		A133-061			A133-019			A133-050	_
	行橋		:	:	KBC	A134-057	57		A134-043		2	!			A134-019			A134-049	
/+ ·	佐 賀			1		A135-040			A135-052		STS	A135-036	36		A135-014			A135-057	
佐賀	伊万里		A136-044						A136-052			A136-041			A136-014			A136-057	_
	長 崎	NHK教育	A137-001	1				NHK総合	A137-003	3				NBC	A137-005	5			
長崎					NHK教育	A138-002	2					i					NCC	A138-031	31
	諌 早	NHK教育	A139-045	: 45					A139-047		,			NBC	A139-049	49			!
熊本	熊本	A II II Z de C	1 1 1 1 2 2 2 2	1 2	NHK教育	A140-002	2		A140-016			A140-022						A140-034	
	水俣	NHK教育	A141-001	<u>i I</u>		1			A141-032	_	NHK総合	A141-004	; 4	ODC	A 1 40 00F	-		A141-006	
+ 4	大分中津		!	!					A142-003 A143-048			!	!		A142-005 A143-051			A142-024 A143-017	
大 5	佐伯	NIHK教育	A144-001	1				IVI IIVAGI	17140-040	0					A144-049		OAB	A144-031	
	空 崎	IVIIIXX月	11177001	1				UMK	A145-035	35				100	,,,, ,,, ,,,,,	70	CAD	1 200-4-17	-
宮崎	延岡			:	NHK教育	A146-002	2	2	1		NHK総合	A146-004	4				MRT	A146-006	6
	鹿児島	MBC	A147-001	1	2013			NHK総合	A147-003	; 3				NHK教育	A147-005	5			1
鹿児島					NHK教育	A148-002	2				NHK総合	A148-004	4				MBC	A148-006	6
	阿久根										KKB	A149-023	23					A149-035	
沖 絲	那覇			į –	NHK総合	A150-002	2										QAB	A150-028	28

画



新聞、雑誌に載っている放送局チャンネルのことです。 「 **チャンネル名∕CHコード** 「番組ナビ」と「ネット de ナビ」の DEPG・iEPG 予約および番組 データを取得するために必要なチャンネル名と CHコードです。

+17.44							ポジションとチャンネル名・			CHコード・受信チャンネル									
都道	地域名		7			8		112222	9	р.П		10	-1-70		11			12	
府県	地域石	チャンネル名	CH⊐-ド	受信	チャンネル名	CH⊐-ド	受信	チャンネル名	CHコード	受信	チャンネル名	CH⊐-ド	受信	チャンネル名	CH⊐-ド	受信	チャンネル名	CH⊐-ド	受信
	名古屋		A077-025		7 17 17 11		CH		A077-009			A077-037			A077-011			A077-035	
愛 知	豊橋		A078-052	_		<u> </u>	:		A077-009			A078-037			A078-060	_		A078-058	_
× 14	豊田		A079-049				!		A079-051			A079-037			A079-061			A079-059	
	津	テレビ愛知	A080-025	25		! !		NHK教育	A080-009	9	GBS	A080-037	37	メ〜テレ	A080-011	11	中京テレビ	A080-035	35
三 重	伊 勢		A081-025			!	!		A081-049			A081-037			A081-061			A081-047	
	名張		A082-025						A082-050			A082-037	_	メ〜テレ	A082-056	56		A082-054	_
滋賀	大津	KBS京都	A083-034	34		A083-040	-		A083-030			A083-042						A083-046	
	彦根京都	KBS京都	A085-034	134		A084-060 A085-008		いわ湖瓜达	A084-056	90		A084-062 A085-010						A084-050 A085-012	
	山科		A086-062			A086-058						A086-060			! !			A086-050	
京都	福知山		A087-056			A087-060						A087-062						A087-052	
	舞鶴		A088-057			A088-059						A088-061						A088-049	_
大 阪		KBS京都	A089-034	34	関西テレビ	A089-008	8				読売テレビ	A089-010	10				NHK教育	A089-012	12
	神戸		<u> </u>			A090-043			A090-036			A090-047	_		<u> </u>			A090-045	_
	姫 路					A091-060			A091-056			A091-062						A091-052	
	明石川西		l	:		A092-059 A093-039			A092-055 A093-033			A092-061 A093-041						A092-049 A093-031	
兵 庫	灘					A093-039			A093-033			A093-041						A093-031	
	長田			-		A095-042			A095-034			: A095-048 :						A095-046	
	北淡·垂水					A096-059			A096-055			A096-061						A096-049	•
	三木					A097-040			A097-036		読売テレビ	A097-042	42					A097-046	_
	奈 良					A098-008						A098-010			A098-055			A098-012	
奈 良	生駒			!		A099-008						A099-010			A099-026	_		A099-022	
	五條					A100-037						A100-039	_	奈良アレビ	A100-041	41		A100-045	_
和歌山	和歌山 海南·田辺		I I	!		A101-046 A102-060						A101-048 A102-062			l !	!		A101-025 A102-052	
ТИПАЦИ	新宮					A103-040						A103-042					*****	A103-046	
	鳥取			:	1000		:					A104-022						A104-024	
鳥取	米 子			1	日本海テレビ	A105-008	8					A105-010					山陰中央テレビ	A105-034	34
	倉 吉		1	:		A106-058						A106-056	_		1	:			
島根	松江					A107-034					山陰放送	A107-010	10				NHK教育	A107-012	12
-	浜田	**=+*=+**	1100 005	05	山陰中央テレビ	A108-058	58		A108-009	_				.1.00+L\M	4100 011		m. L.+4.\W	1100.005	- 0-
岡山	津山		A109-025 A110-007	_			.		A109-009 A110-058						A109-011 A110-060	_		A109-035	
ш щ	笠岡	山陽灰丛	A110-007	-		!	!		A111-017		瀬戸内海放送	A111-021	21		A111-060	_	NULTER	A110-012	16
	広島	NHK教育	A112-007	7		! !	;		A112-035		PRO 1 SPERIOR			Видос	1		広島テレビ	A112-012	12
# #	福山		A113-007			!	-		A113-057					広島テレビ	A113-011	11			
広島	呉		A114-026			1		中国放送	A114-009	9				NHK総合	A114-011	11			
	尾道		A115-007								中国放送	A115-010	10				広島テレビ	A115-012	12
	ЩП		A116-049	_		1	<u> </u>		A116-044		T110	1 1	10	山口放送	A116-046	46	- FD0	1 1 2 2 2 2 2	Lor
ш	宇 部		A117-033 A118-020			!			A117-039 A118-016			A117-010 A118-010		山口松光	A118-018	10	FBS	A117-035	35
ш⊔	岩国		A119-020	_					A119-009		TING	ATTO-UTU	10		A119-011	_			
	防府		A120-038			:	 		A120-009			: :			A120-011			: :	-
徳島	徳島	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		:	関西テレビ	A121-008	8	The state of the s			読売テレビ	A121-010	10	H-100C			NHK教育	A121-038	38
香川	高 松	瀬戸内海放送	A122-033	33		 		西日本放送	A122-041	41				山陽放送	A122-029	29	岡山放送	A122-031	31
百川	丸 亀	瀬戸内海放送	A123-042	42					A123-020						A123-018			A123-022	
	松山					A124-029			A124-025	_		A124-010				$\overline{}$		A124-037	$\overline{}$
愛 媛	今 治	EAT	M126 014	114		A125-027		EAT	A125-017	17	南海放送	A125-034	34		1			A125-036	
	新居浜 宇和島	EAT	A126-014	14		A126-027		EAT	A127-016	16	南海护洋	: A127-010	10					A126-036 A A127-032	_
	宣 知					A128-008		LAI	L/-0101	10	110000000000	A128-038						A128-040	
高 知	中村					A129-014					21-07#			NHK教育	A129-011	11			
	福岡							TNC	A130-009	9							FBS	A130-037	37
	北九州				RKB	A131-008	8				TNC	A131-010	10					A131-012	
福岡									A132-060									A132-052	
	大牟田				DIVE	A 1 0 4 000		TNC	A133-055	55	TNIC	A104054	E /					A133-043	
	行 橋 佐 賀					A134-060 A135-048	-	NITINA	A135-038	30		A134-054 A135-060		RKK	A135-011	11	NHK教育	A134-046	46
佐 賀	伊万里		ı I	1		A136-048			A135-038			A135-060			A135-011				
	長崎	KTN	A137-037	37	TIND	1,11000-0			A130-031		1.10	1,1100 000 1	50		A137-025	_			
長 崎			A138-035		NHK総合	A138-008	8	50			NBC	A138-010	10		A138-017			1 1	
	諌 早		A139-042						A139-024						A139-020				
熊本	熊本			i			i	NHK総合	A140-009	9				RKK	A140-011	11			
//n 4	水俣				KKT	A141-036	36				TKU	A141-038	38						
	大分		A142-036			:	<u> </u>					: :						A142-012	
大 分	中津		A143-037			!		OPO	A144000	0							NHK教育	A143-045	45
	佐伯	INHK総合	A144-007		NILLK松本	A145-008		OBS	A144-009	Э	MRT	A145-010	10				NIUV参	A145-012	112
宮崎	宮崎 延岡		i	!		A145-008					IVINI	. A145-010	10				NITIN教育	A140-012	12
	鹿児島	KKB	A147-032	32	SIVIIX			KTS	A147-038	38				KYT	A147-030	30			
鹿児島					KKB	A148-031	31				KTS	A148-033	33				KYT	A148-025	25
	阿久根			:	NHK総合	A149-008	8				MBC	A149-010		KYT	A149-017	17	NHK教育	A149-012	12
沖縄												A150-010							12

■BSデジタル

BS局	CH⊐−ド	チャンネル名
	D000-101	NHK衛星第一
	D000-102	NHK衛星第二
	D000-103	NHKハイビジョン
	D000-141	BS日テレ
	D000-151	BS朝日
	D000-152	BS朝日(S2)
	D000-153	BS朝日(S3)
BSデジタル	D000-161	BS-i
03/29/0	D000-162	BS-i(S2)
	D000-163	B S - i (S3)
	D000-171	BSジャパン
	D000-181	BSフジ
	D000-191	WOWOW
	D000-192	WOWOW2
	D000-193	WOWOW3
	D000-200	スター・チャンネルBS

■専門チャンネル

5 % - U	21	2.115
ジャンル	CHコード	
	C000-260	シネフィル・イマジカ
	C000-261 ;	チャンネルNECO
	C000-310	衛星劇場
	C000-312	ムービープラス
n+==	C000-315	
映画	0000-316	スター・チャンネル プラス
	C000-317 ¦	スター・チャンネル クラシック
	0000-319	∇☆パラ
	C000-707	日本映画専門チャンネル
	C000-708	東映チャンネル
	C000-720	カミングスーンTV
	C000-265 ¦	スペースシャワーTV
	C000-266	カラオケチャンネル
	C000-267	第一興商スターカラオケ
音楽	C000-268	エコミュージックTV
	C000-270 ¦	MTV
	C000-271 :	ミュージック・エア・ネットワーク
	C000-731	MUSIC ON! TV
	C000-736	クラシカ・ジャパン
	C000-274	カートゥーン ネットワーク
アニメ	C000-276 ;	キッズステーション
	0000-278	ニコロデオン/アニメ・子どもTV
	C000-724	アニマックス
	C000-262	シアター・テレビジョン
	C000-279	MONDO21
	C000-284 ¦	ヨシモトファンダンゴTV
エンターテイメント	0000-325	歌舞伎チャンネル
	C000-372	
	C000-721	フジテレビ721
	C000-730	ディズニー・チャンネル
	C000-747 ¦	アニマルプラネット
	C000-004	G+SPORTS&NEWS
	C000-285	7 11 2 1 1 1 1
	C000-286	ザ・ゴルフ・チャンネル
	C000-300	スポーツ・アイ ESPN
→ <u>-</u> 40	C000-301 ¦	FIGHTING TV サムライ
スポーツ	0000-302	GAORA
	0000-303	ゴルフネットワーク
	C000-306	J SPORTS 1
	0000-307	J SPORTS 2
	C000-308 ¦	J SPORTS 3
	C000-739 C000-380	フジテレビ739 レジャーチャンネル 1
-	C000-381	レジャーチャンネル 2 レジャーチャンネル 3
	C000-382	
/\₩±±++	C000-383 ¦	レジャーチャンネル 4
公営競技	C000-384 C000-388	レジャーチャンネル 5 グリーンチャンネル
	C000-389	グリーンチャンネル 2
	C000-390 ;	SPEEDチャンネル 1 SPEEDチャンネル 2
	C000-392 ;	ディスカバリーチャンネル
ドキュメンタリー	C000-321	<u> </u>
	C000-370	スーパーチャンネル スーパーチャンネル
-	C000-360 C000-361	ファミリー劇場
-	C000-361	ファミリー劇場 ホームドラマチャンネル
ドラマ	C000-362 C000-718	サ代劇専門チャンネル 時代劇専門チャンネル
1,74	C000-718	FOX
ŀ	C000-725	AXN
-	C000-728	ミステリチャンネル
	C000-728 ;	ショップチャンネル
ショッピング	C000-220	QVC
	C000-250	ブルームバーグテレビジョン
ŀ	C000-251	日経CNBC
	C000-251	BBCワールド
ニュース	C000-256	朝日ニュースター
^	C000-257	CNNi
ł	C000-257	JNNニュース バード
-		
		Ricomberg Television
	C000-742	Bloomberg Television 旅手ャンブル
	C000-742 C000-277	旅チャンネル
レジャー・	C000-742 C000-277 C000-280	旅チャンネル Act On TV
レジャー	C000-742 C000-277	旅チャンネル

機能設定

■スカパー! チャンネル

スカパー! の表示チャンネルと CH コードは以下のように割りあてます。

例

表示チャンネル	CH コード
12	C100-012
123	C100-123
:	:

CH コードは、 $\lceil C100-XXX \rceil$ (XXX はスカパー! チャンネルの3桁)になります。

∅お知らせ

- 一部チャンネルの情報が提供されない場合があります。
- 一部チャンネルは COOO-XXX で動作します。 (2004年7月現在)

番組表サポート情報について

番組データに関するお問い合わせ先などの情報を表示します。



番組ナビ


「番組ナビ」を押す(停止中、再生中または録画中)

「番組ナビ メインメニュー」が表示されます。

2

決定

「番組表サポート情報」を選び、「決定」を押す






番組表サポート情報画面が表示されます。



∰お知らせ

• サポート情報の内容は、「番組ナビ設定」の「番組データダウンロード」の 選択によってかわります。



再生

再生をしてみましょう。

- 見るナビで、録画した内容を再生する
- 見るナビでフォルダ機能を使う
- タイムスリップ機能を使う (TV お好み再生)
- タイムスリップ機能を使う (追っかけ再生)
- DVD ビデオディスクを再生する
- いろいろな速さで再生する
- 番号を使ってサーチする
- 子画面で見る(P in P 再生)
- アングルを変えて見る
- 字幕の表示と切換え
- 拡大して見る(ズーム)
- 音声の切換え
- 動作と設定の状態を画面で確認する
- クイックメニューで選べる機能

見るナビで、録画した内容を再生する

DVD・RAM DVD・RW G VRモード G Videoモード G Videoモード G ファイナライズ済 G 未ファイナライズ □新品

DV 7 7

市販のDVDビデオディスクなどの 再生は、♪ 123ページをご覧くだ さい。



本機で録画した番組は、まず 「見るナビ」で再生しましょう。 見たい番組がすぐ探せます。



1

停止中または再生中に、「見るナビ」を押す



「見るナビ」画面が表示されます。

「見るナビ」をもう一度押すと、画面が消えます。

この画面で…

HDD を押す:内蔵HDDの録画内容を表示。

DVD を押す:DVDの録画内容を表示。

(DVD-R/RWは、本機で録画したディスクのときだけ見るナビ

の表示ができます。)

2





見たい番組の タイトル(また はチャプター) を選ぶ

- 「頁(I◄◄/▶►I)」: 前後のページに移動します。
- 「**モード**」: 選んでいるタイトルのチャプターを表示しま す。もう一度押すと、タイトルに戻ります。

本機でフォルダ機能を使うときに使用します。 詳しくは、♪110ページをご覧ください。

3

「決定」を押す




選んだ番組のタイトル(またはチャプター)から再生が始まります。

早送り/早戻しやスローなどの再生は、♪125ページ以降を ご覧ください。

「見るナビ」画面について

小さな画面をサムネイルと呼びます。



本機に録画された日時の古い順に並びます。

プレイリストは、オリジナ ルのあとに表示されます。 録画したそのものは、「オ リジナル」です。このオリ ジナルを編集したものを「プ レイリスト」と呼びます。

1タイトルごとに再生を止めた位置を記憶していることを示しています。

「HDD/RAMタイトル再生設定」が「タイトル毎レジューム」に設定してあるときに表示されます。(▶239ページ)「タイトル連続再生」に設定してあるときは、最後に録画/再生/選択したタイトルだけに表示されます。

■「見るナビ」画面をリスト表示する

「見るナビ」画面のサムネイル表示をリスト表示に切り換えると、サムネイル表示よりも多くの番組が表示できます。

見るナビ表示中に「ズーム」を押す



•「ズーム」を押すたびに、サムネイル表示とリスト 表示が切り換わります。

∅お知らせ

タイトルサムネイル一覧を表示中に、クイックメニューの「表示切換」から「リスト一覧表示」を選んでも表示の切換えができます。

再生を停止する/一時停止をする

停止

「停止」を押す

再生を終了します。

一時停止

再生中に「一時停止」を押す

再生を一時停止します。 もう一度押すと、再生が始まります。

少しとばす/少し前に戻る

ボタンを押すごとに、あらかじめ決めた一定量をとばしたり、戻したりできます。



、「ワンタッチスキップ」を押す

押すたびに、一定量とばします。



「ワンタッチリプレイ」を押す

押すたびに、一定量前に戻します。

とばしたり、戻したりする間隔を設定できます。(♪239ページ)

見終わった番組を消す

見終わった番組で、もう見ない番組を消去します。

- **1)** □ 104 ページの操作手順 2 で、<u>消したい番組(タ</u> イトル/チャプター)を選ぶ
- 2)「クイックメニュー」を押す





方向ボタン(▲/▼)で「タイトル削除」を選び、「決定」を押す





確認メッセージで「はい」を選び「決定」を押すと、 消去されます。 見るナビで、録画した内容を再生する(つづき)

サムネイルの画像を変更する



-「見るナビ」画面のサムネ イルを別の画像に変更で きます。

- **1)** ♪ 104 ページの操作手順 2 で、サムネイルを変えたい番組(タイトル/チャプター)を選ぶ
- 2)「クイックメニュー」を押す

クイックメニュー

クイックメニューが表示されます。

3) 方向ボタン (▲/▼) で「タイトルサムネイル設定」 (チャプターを選んだときは、「チャプターサムネイル設定」) を選び「決定」を押す





4) サムネイルにしたいシーンをさがして、「一時停止」 を押す

「再生」「早送り」「早戻し」「スロー」ボタンなどを 使ってシーンをさがします。





5) 「決定」を押す

「見るナビ」画面に戻ります。

選んだシーン(静止画)が新しいサムネイルになっています。

録画されている内容や編集後の状態によって はサムネイルの設定ができない場合があります。また、実際のサムネイルが設定した画像 とずれる場合があります。

∅お知らせ

再生中や録画中でも、サムネイルにするシーンが選べます。再生中や録画中に(一時停止状態も含む)、「ク

イックメニュー」を押し、方向ボタンで「タイトルサムネイル設定」を選んでおきます。(再生中は「チャプターサムネイル設定」も選べます。) サムネイルにしたいシーンで「決定」を押すと、次に表示する「見るナビ」ではサムネイルが変更されています。

残したい番組をダビングする

たとえば、内蔵 HDD に録画した番組を DVD-RAM/R/RW にダビングして保存できます。

ダビングの方法については ♪ 158、162 ページを ご覧ください。

タイトル一覧のページをジャンプする



録画した番組の数が多いとき、ページを指定することができます。

- 「見るナビ」画面の表示中に、「クイックメニュー」を押す
- 2) 方向ボタン (▲/▼) で「頁指定ジャンプ」を選び、 「決定」を押す





3) 方向ボタン、「値変更」ボタン、番号ボタンで指定するページ数を入力する



頁番号指定ジャンプ ページ番号 8

入力したページ番号をキャンセル するときは「クリア」を押す

4) 「決定」を押す


指定したページのタイトル一覧が表示されます。

最後に止めた位置から再生する

本機では、最後に再生を止めた位置を記憶して、次回にその位置から再生を始めることができます。

タイトル毎レジューム

1 タイトルごとに再生を止めた位置を記憶します。 「HDD/RAM タイトル再生設定」を「タイトル毎 レジューム」に設定します。(♪239 ページ)



タイトル連続再生

最後に止めた位置をタイトルごとに記憶しないで、 各タイトルを一つの大きなくくり(ディスクの中は まとめて一つの番組)として、最後に止めた 1 箇 所だけを記憶します。

「HDD/RAM タイトル再生設定」を「タイトル連 続再生」に設定します。(♪239 ページ)

∅お知らせ

- ディスクの記録内容や状態などの条件によって、タイトルやディスクの先頭から再生が始まるなど、タイトル毎レジューム再生の始まる位置が異なることがあります。
- ディスクによって、タイトル毎レジューム再生の始まる位置が多少ずれることがあります。
- DVD-RW (VR モード) と DVD-R/RW (Video モード) ではタイトル毎レジューム再生はできません。
- DVD-RAM で、ライトプロテクトタブを「PROTECT」 側にしてあると、タイトル毎レジューム再生はできま せん。(♪22ページ)。

ディスク内のタイトル(オリジナル)をすべ て再生する(全タイトル ORG 再生)

タイトル1 タイトル2 タイトル3 タイトル4 タイトル5











内蔵 HDD、DVD-RAM や DVD-RW(VR モード) それぞれの全タイトル(オリジナル)を、「見るナビ」 画面上の順番に、あたかも一本のビデオテープのよ うにつなげて再生します。

- **1)** 停止中に、「クイックメニュー」ボタンを押す「クイックメニュー」が表示されます。
- **2)** 方向ボタン (▲/▼) で「特殊再生モード」を選び、「決定」を押す







3) 方向ボタン (▲/▼) で「全タイトル ORG 再生」 を選び、「決定」を押す







タイトル1の先頭から再生が始まります。

∅お知らせ


全タイトル ORG 再生を解除するには、「停止」を 2回押します。

(ただし、別タイトル再生(♪41ページ)で、「全タイトル ORG 再生」をしているときは、「停止」を2回押すと、録画が停止しますのでご注意ください。)または「クイックメニュー」を表示させたあと、方向ボタン(▲/▼)で「全タイトル ORG 再生解除」を選び、「決定」を押します。

- 最後のタイトルまで再生すると、全タイトル ORG 再生は終了します。
- 手順3)で「全タイトル ORG リピート」を選ぶと、 全タイトル ORG 再生をくり返します。

見るナビで、録画した内容を再生する(つづき)

インスタントダイジェスト再生 (ダイジェストで再生する)



録画された 1 タイトルを先頭から約 5 秒間再生した後、約 1 分間スキップする動作をくり返す機能です。 録画されている内容をダイジェストで見ることができます。

「見るナビ」画面で、ダイジェスト再生したいタイトルを方向ボタンで選ぶ




- 2) 「見るナビ」を押して、「見るナビ」画面を消す
- 3) 停止中に、「クイックメニュー」を押す

クイックメニュー

クイックメニューが表示されます。

- **4)** 方向ボタンで「特殊再生モード」を選び、「決定」 を押す
- **5)** 方向ボタンで「インスタントダイジェスト再生」を 選び、「決定」を押す





インスタントダイジェスト再生が始まります。

- この機能の動作中に「決定」を押すと、そのまま 普通の再生になります。
- この機能の動作中に「停止」を2回押すと、この機能は停止します。

∅お知らせ

- この機能は、内蔵 HDD、DVD-RAM または DVD-RW (VR モード) に録画された 1 タイトル (オリジナル) 内でだけ働きます。
- この機能の動作中は、早送り/早戻しなどのいろいろ な速さでの再生はできません。

イントロスキャン再生(オリジナルのタイト ルの各冒頭部分だけを再生する)

タイトル1 タイトル2 タイトル3 タイトル4 タイトル5











各タイトルの冒頭部分を約5秒ずつ再生します。

1) 停止中に、「クイックメニュー」を押す



クイックメニューが表示されます。


2) 方向ボタンで「特殊再生モード」を選び、「決定」 を押す





3) 方向ボタンで「イントロスキャン」を選び、「決定」 を押す





イントロスキャン再生が始まります。

「スキップ」ボタンで、前後に移動できます。

▶▶ : 次のタイトルへ移動

■ : 現在のタイトルの先頭へ移動 続けて2回押すと、前のタイトルへ移動


4) 見たいタイトルになったら、「決定」を押す そのタイトルが再生されます。

イントロスキャンを途中で止めるには、「停止」 を2回押します。

❷お知らせ

この機能は、内蔵 HDD、DVD-RAM または DVD-RW (VR モード) に録画されたタイトル (オリジナル) に対してだけ働きます。

タイトル一覧の表示を並べかえる



録画してある番組のタイトル一覧の表示を並べかえ たり、ジャンル別の検索をします。


1)「見るナビ」画面の表示中に「クイックメニュー」 を押す

クイックメニュー

クイックメニューが表示されます。

2) 方向ボタンで「表示切換」を選び、「決定」を押す






- 3) 方向ボタンで表示方法を選び、「決定」を押す
 - 「並べ替え」
 並べ替える条件に合わせて表示します。
 並べ替えの条件を方向ボタン(▲/▼)で選び、「決定」を押す
 - 「ジャンル別表示」
 登録してあるジャンル別に検索して表示します。
 ジャンルを方向ボタン(▲/▼)で選び、「決定」を押す
 - •「**オリジナル表示」** オリジナルタイトルだけ表示します。
 - 「プレイリスト表示」プレイリストタイトルだけ表示します。

∅お知らせ

- これら表示した結果は、電源を切るまで保持されます。
- ・解除するには、クイックメニューの「表示切換」から「並べ替え/絞り込み解除」を選択します。

タイトルの詳細表示と内容の保護



録画されているタイトル やチャプターの詳しい情 報(タイトル情報画面) が表示できます。

- **1)**「見るナビ」画面の表示中に、詳しい情報を見たいタイトル(またはチャプター)を、方向ボタンで選ぶ
- 2)「クイックメニュー」を押す

المراب المرابع المرابع

クイックメニューが表示されます。

3) 方向ボタンで「タイトル情報」を選び、「決定」を 押す

タイトルの詳しい情報と、チャプターの内容が表示されます。頁(I◀◀/▶►I)ボタンでチャプターが切り換わります。

「モード」を押すと、「番組説明」が表示されます。

■タイトル情報画面からのクイックメニュー

タイトル情報画面で「クイックメニュー」を押すと、このタイトルに関わる情報入力などができます。ライブラリ機能が使いやすくなります。(♪223 ページ)

■録画内容の保護

録画した内容を削除できないように保護します。

1) タイトル情報画面で「クイックメニュー」を押す



クイックメニューが表示されます。

2)「保護設定」を選び「決定」を押す

保護設定のマーク(▲)がつきます。

- クイックメニューで「保護解除」を選ぶと保護が 解除されます。
- ディスクの初期化や「HDD 全タイトル削除」すると、保護設定をしていてもタイトルは削除されます。


見るナビでフォルダ機能を使う

フォルダを使いこなして録画タイトルをすっきり整理しましょう。

|「カギ付きフォルダ」や「ごみ箱」が置かれている「見るナビ タイトルサムネイル」(またはタイトルリスト) 一覧」を「ルート」

ルートモード~

HDD の初期状態では「フォルダ名 A」、「フォルダ名 B」、「フォルダ名 C」を用意しています。フォルダ は名前の変更、解体や追加(24フォルダまで設定可能。 ♪111、118ページ)が可能です。 DVD-RAM と DVD-RW(VR モード)でフォルダ機能を使う場合は、設定をしてください。(♪111ページ)





こんなときにフォルダを活用!

- Q. フォルダはどんなときに使えばいいの?
- A. 連続ドラマなどを録画する場合やご家 族で本機を共有されている場合、それ ぞれフォルダを設定して管理すればスッ キリ整理できます。






フォルダ設定でフォルダを作成すれば、録画タイトルをすっきり収納できます。

- Q. 録画をするとき、フォルダを選んで予 約はできるの?
- A. 「録るナビ」や「ネット de ナビ」でフォルダを指定して予約録画ができます。





「録画予約」画面で「記録先フォルダ」 が選べます。(記録先フォルダ指定に ついては ♪49 ページをご覧くださ い。)

- Q. ルート上にたくさんある録画タイトルを 一度にフォルダへ移動したりできる?
- A. クイックメニューの「一括フォルダ間移動」を使えば複数の録画タイトルも一度で移動ができます。(♪113ページ)





ルート上やフォルダ内の複数の録画 タイトルを選んで移動先フォルダに 楽々移動。(録画タイトルごとに移動 先フォルダを個別指定も可能です)

DVD RAM DVD RW VRE-K HDD

DVEEFT

フォルダ機能を使って録画タイトルを整理できます。

□ ファイナライズ済



フォルダを設定する

☑ 新品

□ Videoモード

☑ 未ファイナライズ



フォルダは初期状態では「フォルダ名 A」、「フォルダ名 B」、「フォ ルダ名 C」の三つを用意しています(フォルダ名の変更や解体 が可能です)。

□ ファイナライズ済 □ 未ファイナライズ □ 新品

フォルダは全部で24フォルダ設定が可能です。(DVD-RAM、 DVD-RW も同様です。)

オリジナルのフォルダを設定してみましょう!

□ Videoモード

DVD-R

《フォルダ名として設定できない名前》

「ルート」、「ごみ箱」、「カギ付き」、「指定なし」という言葉(全角) を含む名前は設定できません。ただし、半角であれば設定は可能 です。(例:半角による「ルート」)





停止中、再生中や 録画中に「見る ナビ」を押す

「見るナビ タイトルサ ムネイル一覧」が表示 されます。






「クイックメ ニュー」を押す

「クイックメニュー」が 表示されます。





「フォルダ機 能」を選び、 「決定」を押す





「フォルダ設 定」を選び、 「決定」を押す

「フォルダ設定」が表示 されます。

見るナビでフォルダ機能を使う(つづき)

設定するフォルダを選び、 「決定」を押す

例:フォルダNO.「04 を選んだ場合



キーボードを使ってフォル ダ名を入力する

例:「僕のフォルダ」と入力



- ・フォルダ名は空白(スペースを入力)の まま「モード」を押しても保存され設定 されます。その場合、ルート上にはフォ ルダ名部分が空欄で表示されます。
- ・ 入力できる文字数は、全角24文字、半 角48文字までです。
- 文字入力が終わったら「モード」を押し てフォルダ名を設定します。 保存後はフォルダ設定画面に戻ります。
- ・続けて設定する場合は手順5~6をくり 返します。

∅お知らせ

- 設定したフォルダは「録るナビ」、「番組ナビ」や「ネッ ト de ナビ」などで、記録先のフォルダとして指定し て録画予約ができます。録画中はルート上にタイトル が表示されますが、予約録画終了時に記録先として指 定したフォルダへ自動的に移動します。その際、複数 同じ名前のフォルダがある場合はフォルダ番号が若い ほうへ移動されます(例:フォルダ番号 01 とフォル ダ番号 04 が同じ名前の場合は、フォルダ番号 01 の ほうへ移動します)。
- DVD-RAM、DVD-RW (VR モード) の、フォルダ機能 を設定したディスクを、旧機種・他社機・パソコン等で はフォルダ内にはいっているタイトルもルート上に表 示されます。
- DVD-RAM、DVD-RW(VR モード、未ファイナライ ズ)の、フォルダ機能を設定したディスクを、旧機種・ 他社機・パソコン等でタイトルの編集を行った場合は、 フォルダ分類が失われる場合があります。

録画タイトルをフォルダに移動する



フォルダに録画タイトルを移動してみましょ う。ここでは録画タイトルを一つだけフォ ルダに移動する手順を説明します。


《移動ができないもの》

- チャプターだけの移動
- 録画中のタイトル
- ・「保護」されているタイトル(「保護」を 解除してください)
- 施錠されている「カギ付きフォルダ」内 のタイトル (開錠してください (▶117 ページ))
- 1) 停止中、再生中または録画中に、「見るナビ」を押 す

見るナビ画面が表示されます。

2) 移動させる録画タイトルを選ぶ





例:この録画タイトルを移動させる フォルダ内にはいっている録画タイトルも移動で

3)「クイックメニュー」を押す

きます。

クイックメニューが表示されます。

4) 「フォルダ機能」を選び、「決定」を押す



5) 「フォルダへ移動」を選び、「決定」を押す





6) 移動先のフォルダを選び、「決定」を押す



例:「フォルダ名 CI に移動



録画タイトルが移動し、「見るナビ タイトルサム ネイル一覧」に戻ります。

- 「カギ付きフォルダ」や「ごみ箱」への移動も可能です。
- フォルダ内の録画タイトルをルート上に出す場合は、「フォルダから出す」を選びます。

複数の録画タイトルを一括してフォルダに移動させる

複数の録画タイトルを一つのフォルダ、または複数のフォルダに移動させる機能が「一括フォルダ間移動」です。


一度に移動できるタイトル数は 50 タイト ルまでです。



《移動ができないもの》

- · チャプターだけの移動
- ・録画中のタイトル
- |・「保護」されているタイトル(「保護」を | 解除してください)
- ・施錠されている「カギ付きフォルダ」内 のタイトル(開錠してください(♪117 ページ))
- 1) 停止中、再生中または録画中に、「見るナビ」を押す
- 2)「クイックメニュー」を押す
- 3) 方向ボタンで、「フォルダ機能」を選び、「決定」を押す
- 4) 「一括フォルダ間移動」を選び、「決定」を押す





5) 移動させるタイトルを選び、「決定」を押し、移動先フォルダを選ぶ



例: 録画タイトル NO.「001」をフォ ルダ NO.「01」へ移動させる




- フォルダ内の録画タイトルも移動させることができます。
- 「決定」を押したあと、選んだ録画タイトルのサムネイルには、移動先を表わすマークが表示されます。例:「亂」
- 移動をキャンセルする場合は、キャンセルする 録画タイトルを選び「クイックメニュー」を押し、 選択キャンセルを選び「決定」を押します。
- 一括フォルダ間移動では、カギ付きフォルダの 開錠はできますが、施錠することはできません。

6) 手順5 をくり返して、移動させる録画タイトルを追加する



例: 録画タイトル NO. 「002」をフォ ルダ NO. 「03」 へ移動させる



フォルダ内の録画タイトルをルート上に出す場合は、ルート上に出す録画タイトルを選び、移動先に「ルート」を選びます。

7) 「移動開始」を選び、「決定」を押す



録画タイトルが指定したフォルダに移動し「見るナビータイトルサムネイルー覧」に戻ります。

見るナビでフォルダ機能を使う(つづき)

フォルダ名を変更する

必要に応じてフォルダ名を変更します。 「カギ付きフォルダ」と「ごみ箱」は名前 の変更はできません。



《フォルダ名として設定できない名前》 「ルート」、「ごみ箱」、「カギ付き」、「指定なし」という言葉(全角)を含む名前は設定できません。ただし、半角であれば設定は可能です。

1) 停止中、再生中または録画中に「見るナビ」を押す

見るナビ

「見るナビ タイトルサムネイル一覧」 が表示されます。

2) 名前を変更するフォルダを選ぶ



例:「フォルダ名 A」を変更



3) 「クイックメニュー」を押す





4) 「フォルダ機能」を選び、「決定」を押す



5) 「フォルダ名変更」を選び、「決定」を押す



6) キーボードを使ってフォルダ名を変更する

例:「フォルダ名 A | を「私のフォルダ | に変更



文字入力が終わったら「モード」を押して保存します。

保存後は「見るナビ タイトルサムネイル一覧」に 戻ります。



フォルダの表示順を変更する

必要に応じてフォルダの表示順を変更しま す。

フォルダはフォルダ番号が若い順からルートモードで表示されます。

《表示順が変更できないもの》

- ・「カギ付きフォルダ」
- ・「ごみ箱」
-)・「保護」されているタイトルがはいって | いるフォルダ(「保護」を解除する)
- **1)** 停止中、再生中または録画中に、「見るナビ」を押す
 - 「見るナビ タイトルサムネイル一覧」 が表示されます。
- **2)** 表示順(フォルダ番号)を入れ換えるフォルダを 選び、「クイックメニュー」を押す



(o)

例 「フォルダ名 C」を選ぶ



3) 「フォルダ機能」を選び、「決定」を押す



4) 「フォルダ表示順変更」を選び、「決定」を押す





5) 表示順を変更するフォルダを選び、「決定」を押す

例「フォルダ名 C」と「フォルダ名 A」の表示順を変更する





「フォルダ名 C」と表示順を入れ換える「フォルダ名 A」を選択し「決定」を押す

	フォルダ表示順選択	
図 フォルタ名 A	○○ フォルダ名 B	[68] ノオルタ名 じ
06	05	06
07	08	00
10	11	12
18	140	16
18	17	18
19	20	21
22	28	26
励 フォルダ名 A		(::)

アラートが表示されます。



「はい」を選び、「決定」を押すと表示順(フォルダ番号)が変更し、「見るナビ タイトルサムネイル一覧」に戻ります。

キャンセルする場合は、「いいえ」を選びます。

■設定していないフォルダと表示順を入れ換える

フォルダの表示順の変更は、設定していないフォルダとも表示順(フォルダ番号)を変更することができます。




例:「フォルダ名 B」と設定していない「フォルダ番号 14」と表示順を変更させる場合



「フォルダ名 B」のフォルダ番号が「14」になり、変更前の番号「02」が、フォルダ設定していない状態に変更されます。

見るナビでフォルダ機能を使う(つづき)

カギ付きフォルダを使う



施錠状態のカギ付きフォルダはフォルダ内のタイトルを保護する機能があり、カギ付きフォルダにタイトルを移動すれば、誤って削除してしまうことを防止したり、カギ付きフォルダ内の録画タイトルを暗証番号を知らない人に見られることはありません。ただし、「カギ付きフォルダ」内にある録画タイトルが、ルート上や他のフォルダ内にあるプレイリストのパーツに設定されている場合は、再生されます。

《カギ付きフォルダに移動できないもの》

- チャプターだけの移動
- 「保護」されているタイトル(「保護」を 解除してください)
- ・録画中のタイトル

■「カギ付きフォルダ」の設定

カギ付きフォルダを使うには、最初に設定が必要です。

1) 停止中に「設定」を押す



2)「管理設定」を選び「決定」を押す



3)「カギ付きフォルダ設定」を選び、「決定」を押す



(1) 切: カギ付きフォルダを使用しません。

② **入 (表示)**: カギ付きフォルダを使用し、見る ナビ (ルート上) に表示します。

③ **入 (非表示)**: カギ付きフォルダを使用し、見る ナビ (ルート上) に表示しません。

4) ② または③ を選んだ場合、番号ボタンで 4 桁の 暗証番号を入力し、「決定」を押す。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 番号を入れまちがえたときは、「決定」 を押す前に「クリア」を押して、入力し 直します。



「入(表示)」から「入(非表示)」に変更する場合や、「入(表示)」や「入(非表示)」から「切」へ変更する場合も、設定した暗証番号の入力が必要です。

- カギ付きフォルダの暗証番号を忘れた ときや、解除したいときは、暗証番号 入力時に「停止」を4回押し、「決定」 を押してください。
- 「入(表示)」から「切」にした場合、「フォルダ解体」(♪ 118ページ) と同様に、カギ付きフォルダ内のタイトルはルート上に移動します。


■非表示のカギ付きフォルダの使いかた

他の人に再生されたくない大切な録画タイトルがある 場合、非表示カギ付きフォルダを使います。

1)「カギ付きフォルダ設定」で「入(表示)」を選ぶ



2) 暗証番号を入力し、「決定」を押す



3) 停止中、再生中または録画中に、「見るナビ」を押す



(0:00:00)

4) 録画タイトルを選び、「クイックメニュー」の「フォルダ機能」で「フォルダへ移動」または「一括フォルダ間移動」を選び、「カギ付きフォルダ」へ移動する





録

5)「カギ付きフォルダ設定」で「入(非表示)」を選ぶ



6) 2) で設定した暗証番号を入力し、「決定」を押す

「カギ付きフォルダ」が非表示になります。

「カギ付きフォルダ(非表示)」内にある録画タイトルが、ルート上や他のフォルダ内にあるプレイリストのパーツに設定れている場合は、再生されます。

• 「入(非表示)」から「切」にした場合、「フォルダ解体」(♪ 118ページ)と同様に、カギ付きフォルダ内のタイトルはルート上に移動します。

■カギ付きフォルダを開錠する

1) 停止中、再生中または録画中に、「見るナビ」を押す

「見るナビ タイトルサムネイル一覧」 が表示されます。

2) 「カギ付きフォルダ」を選び、「クイックメニュー」を 押す







3) 「フォルダ機能」を選び、「決定」を押す




4) 「カギ付きフォルダを開錠」を選び、「決定」を押す





5) 設定した暗証番号を入力し、「決定」を押す



が表示されます。



「カギ付きフォルダ」が開錠されます。開錠している場合、フォルダから録画タイトルの移動、タイトルの編集やダビングも行なえます(保護されている録画タイトルは保護を解除してください)。 開錠されると、カギ付きフォルダのマーク「1001

- カギ付きフォルダを施錠するときは、カギ付き フォルダを選び 2) ~ 3) を行ないます。4)で「カ ギ付きフォルダを施錠」を選び、「決定」を押し ます。)
- カギ付きフォルダの開錠は、カギ付きフォルダを 選び、「決定」を押し、暗証番号を入力しても行 なえます。
- カギ付きフォルダは開錠した状態でも、本機の電源を切ると施錠された状態になります。
- カギ付きフォルダ内のタイトルは、「HDD 初期 化」、「HDD 全タイトル削除」で、自動的に削除 されます。
- 「HDD 初期化」をすると、暗証番号がクリアされます。

見るナビでフォルダ機能を使う(つづき)

フォルダを解体する

必要に応じてフォルダを解体します。 解体するとフォルダはなくなり、フォルダ 内の録画タイトルはルート上に移動します。

《解体ができないもの》

- ・「カギ付きフォルダ」
- ・「ごみ箱」
- 」・「保護」されているタイトルがはいって) いるフォルダ(「保護」を解除してください)

1) 停止中、再生中または録画中に、「見るナビ」を押す

「見るナビ タイトルサムネイル一覧」 が表示されます。

2) 解体するフォルダを選び、「クイックメニュー」を押す

例 「フォルダ名 C」を解体





3) 「フォルダ機能」を選び、「決定」を押す



4) 「フォルダ解体」を選び、「決定」を押す





5) 内容を確認して「決定」を押す





解体する場合は「はい」を選び「決定」を押します。 キャンセルする場合は「いいえ」を選び「決定」を押 します。

「はい」を選び「決定」を押したあとでは、キャンセルできません。


ごみ箱に移動する

削除予定の録画タイトルを、あとでまとめて削除できるよう「ごみ箱」に入れておけます。

《ごみ箱に移動できないもの》

- チャプターだけの移動
- ・録画中のタイトル
- ・「保護」されているタイトル(「保護」を 解除してください)
- ・施錠されている「カギ付きフォルダ」内 のタイトル(開錠してください(♪117ペー ジ))

1) 停止中、再生中または録画中に、「見るナビ」を押す



2) ごみ箱に移動する録画タイトルを選び、「クイックメニュー」を押す





3)「ごみ箱へ移動」を選び、「決定」を押す





4) 内容を確認して「決定」を押す





ごみ箱に移動する場合は「はい」を選び、キャンセルする場合は「いいえ」を選びます。

ごみ箱に録画タイトルがはいっている場合、ごみ箱のマーク「■」が表示されます。

録

他

機能設定

ごみ箱を空にする



「ごみ箱」にはいっている録画タイトルをまとめて削除します。削除を実行するとキャンセルができませんのでご注意ください。 プレイリストのパーツをごみ箱へ移動しても再生はされます。ただし、空にしてしまうとプレイリストから削除されます。

《以下の状態の場合ごみ箱を空にできません》 ・予約録画準備中・録画中

1) 停止中または再生中に、「見るナビ」を押す

見るナビ

「見るナビ タイトルサムネイル一覧」 が表示されます。

2) ごみ箱を選び、「クイックメニュー」を押す





3)「ごみ箱を空にする」を選び、「決定」を押す





「ごみ箱を空にする」はごみ箱に削除するタイトル がはいっていない場合、表示されません。

4) 内容確認をして「決定」を押す





ごみ箱を空にする場合は「はい」を選び、キャンセルする場合は「いいえ」を選びます。 削除中のキャンセルはできません。 見るナビでフォルダ機能を使う(つづき)

フォルダ機能についてのお知らせ



録画したタイトルをせっ かくフォルダで整理した のに…

ダビングするとフォルダ はどうなるの?


- ・「ダビング」をする前に、ダビング先に同じ名前のフォルダを作ればOK!タイトルはルートに出ることなく、 同じ名前のフォルダにダビングされます。
- ・複数同じ名前のフォルダがある場合は、フォルダ番号が若いほうにダビングされます。(例:フォルダ番号01とフォルダ番号04が同じ名前の場合、フォルダ番号01にダビングされます。)
- ・DVD-RAMやDVD-RW(VRモード)からHDDにダビングするときに、ダビング先に同じ名前のフォルダが見つからない場合は、自動で同じ名前のフォルダが作成され、そのフォルダにダビングされます。
- ・HDDからDVD-RAMやDVD-RW(VRモード)にダビングするときに、ダビング先に同じ名前のフォルダが見つからない場合は、タイトルはダビング先のルート上にダビングされます。





「カギ付きフォルダ」に 入っている録画タイトル はライブラリに表示され るの?

「カギ付きフォルダ」が開錠時で「入(表示)」の場合はカギ付きフォルダ内の録画タイトルが表示されます。ただし、「カギ付きフォルダ」が施錠時で「入(表示)」と「入(非表示)」の場合はライブラリに表示されません。





録画予約したあと、指定 したフォルダを解体した り名前を変更した場合、 録画タイトルはルートに 出てしまうの?


録画予約(基本設定)で指定した記録先フォルダが、見る ナビ側でフォルダの解体・変更された場合、記録先も変更 したフォルダに移ります。したがって、録画されたタイトル は変更先のフォルダに保存されます。





ごみ箱に移動したら自動 的に消去されたりするの かな?

ごみ箱フォルダには自動的にタイトルを削除する機能はありません。誤って移動された場合でも消去する前ならばごみ箱から移動や再生などが行なえます。



画

DVERAM

CD

□ VRモード DY 9-RW □ ファイナライズ済

□ Videoモード □ 未ファイナライズ

□ 新品

□ Videoモード □ファイナライズ済

□ 未ファイナライズ □ 新品

DVOCETA



放送中の番組を見ているときに、ふいの電話や来客 などがあった場合、その続きをあとから見ることが できます。



タイムスリップ

本機を通して番組を見ているとき、 「タイムスリップ」を押す

(たとえば、電話が鳴ったときに、「タイムスリップ」を押します。) タイムスリップの準備が終わったら、自動的に再生を始めます。 「タイムスリップ」を押してからの放送内容は、内蔵 HDD に 一時的に録画されていきます。

始めから見るときには、「スキップ(◄◀)」を押 す

「タイムスリップ」を押したところから、再生が始まります。

- •「早戻し」、「早送り」、「スロー」、「早見早聞」も使えますので、 見たい場面を再生してください。
- 早送りできるのは、実際の放送の数十秒前までです。

タイムスリップ

終了するときは、「タイムスリップ」を押す


内蔵 HDD への記録が止まります。書込んだ内容を保存するか 消去するかを確認するメッセージが表示されます。方向ボタン (◀/▶)で「はい」「いいえ」を選び、「決定」を押します。

- TV お好み再生は、本機で録画をしているときはできません。
- TV お好み再生は内蔵 HDD に空き容量がなくなると停止します。空き容量が全くない場合は動作しません。
- TV お好み再生中は、録画予約はできません。
- 高速ライブラリダビング、一括・高速ライブラリダビング中など、TV お好み再生はできません。
- ディスクの記録状態によって、再生画像が数秒間後戻りしたり一時停止することがあります。

タイムスリップ機能を使う(追っかけ再生)

| DVD-RAM | DV

DVDEJ #



予約録画中に帰宅したときなど、録画が終了するの を待たずに番組のはじめから見られます。





内蔵HDD またはDVD-RAM の録画中に、 「タイムスリップ」を押す

(たとえば、予約録画実行中に帰宅したときに、「タイムスリップ」 を押します。)

現在録画している番組が再生状態になります。

「スキップ(◄◄)」を押す

番組の先頭まで戻り、自動的に再生がはじまります。

- •「早戻し」、「早送り」、「スロー」、「早見早聞」も使えますので、 見たい場面を再生してください。
- 早送りできるのは、録画している実際の放送の数十秒前までです。

3

終了するときは、「タイムスリップ」を押す

画面が放送中の映像に戻ります。

- 追っかけ再生中に空き容量がなくなると録画は停止しますが、録画された分までは再生を続けます。空き容量がない場合は録画ができないので、追っかけ再生も動作しません。
- 追っかけ再生の再生画像が表示されるまでに、時間がかかることがあります。
- 追っかけ再生では実際の放送位置には追いつきません。見ている映像は、実際の放送より数十秒の遅れがあります。
- 追っかけ再生中は、録画予約はできません。
- 追っかけ再生中に、終了後の電源入切の設定はできません。
- •「録画終了時刻/電源設定」で「終了後電源」を「切る」に設定しても、追っかけ再生をした場合は、録画が終了しても電源は切れません。
- ディスクの記録状態によって、再生画像が数秒間後戻りしたり一時停止することがあります。
- 高速ライブラリダビング、一括・高速ライブラリダビング中などに録画している場合、追っかけ再生はできません。

DVERAM

(CD)

DVD-RW ロファイナライズ済


√ Videoモード □未ファイナライズ

□ 新品

Video₹−ド DVD-R ☑ ファイナライズ済

□ 未ファイナライズ □ 新品

ロソロビデオ



音楽用CDやファイナライズ処理後のDVD-R/RW (Videoモード)も同じ手順で再生できます。





再生したいディスクを入れ、「DVD」を押す

本体の DVD インジケーターが点灯します。

「再生」を押す

再生が始まります。

- ディスクによっては、「DVD」を押すだけで、再生が始まる。 ことがあります。
- 再生が始まるまで、多少時間がかかることがあります。これは、 ディスクに記録されている情報を読み込むための時間です。

再生を一時停止する



「停止」を押す

再生を終了します。

(III)

再生中に「一時停止」を押す

再生が一時停止します。 もう一度押すと、再生が始まります。

∰お知らせ

• DVD ビデオディスクの映像は、情報量が多く高解像度であるため、ディスクによっては通常のテレビ放送では見え なかった細かなノイズが見えることがあります。お使いになるテレビにもよりますが、通常テレビを見るときより も画質調整(シャープネス)を下げると、見やすくなります。

DVDビデオディスクを再生する(つづき)

トップメニューを使って再生する

DVDビデオディスクには、全体の構成を確かめたり、 見たい場面が選べるように、トップメニューと呼ばれ るメニュー画面が記録されている場合があります。

1) リモコンのふたをあけて「トップメニュー」を押す



トップメニューが表示されます。

2) 方向ボタンで再生したいタイトルを選ぶ



各タイトルに番号がついている場合 は、その番号を番号ボタンで直接選 ぶことができます。

3) 「決定」を押す



∅お知らせ

- この手順は基本的な操作手順です。ディスクによって は手順が異なりますので、画面に表示される操作手順 にしたがってください。
- ・再生中にトップメニューを表示したとき、「決定」を 押さずにもう一度「トップメニュー」を押すと、もと の位置から再生が始まります。(ディスクによって異 なります。)
- トップメニューが記録されていないディスクでは、 トップメニューを使った再生はできません。
- ディスクの説明書によっては、トップメニューを表示 するボタンを「TITLE(タイトル)」ボタンと呼んで いる場合があります。
- ディスクによっては「トップメニュー」ではなく「メニュー」を押してメニューを表示するものもあります。

最後に止めた位置から再生する(続き再生)



「停止」を押して再生を中断しても、その続きから再生 できます。

再生を止めたあと、「再生」を押すと、止めた続きが再 生されます。

再生を止めたあと、もう一度「停止」を押すと続き再生 が解除されます。

- ・次のときは、続き再生の機能が働きません。
 - 設定画面で、「DVD ディスクメニュー言語 |
 - (**♪**234 ページ) や 「DVD パレンタルロック」
 - (♪235ページ) の設定をしたとき
 - ディスクトレイを引き出したとき
 - DVD-RW のファイナライズを解除したとき
- ディスクによって、続き再生の始まる位置が変わることがあります。
- 続き再生中に設定画面を使って設定を変えても、続き 再生を解除したあとでないと働かない場合があります。

録

ハろいろな速さで単

HDD

DVD-RAM

VRE-K DVD-RW ☑ ファイナライズ済

√ Videoモード ☑ 未ファイナライズ

▼ Videoモード DVD-R

☑ ファイナライズ済 ☑ 未ファイナライズ □ 新品

ロVDビデオ CD

早送り/早戻しする









普通の再生中に、「早戻し|または「早送り|を 押す

▶▶: 早送り ◀◀: 早戻し

「早戻し」または「早送り」を押すたびに、それぞれの再生する 速さが切り換わります。

「再生」を押すと、普通の再生に戻ります。

早見早聞機能

「早見早聞」を押すと、音声付きで早送りができます。 (HDD、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD-Video の場合)

• DVD-RAM への録画中に、DVD-RAM で早送りをする場合、 早見早聞機能は働きません。

∅お知らせ

- 早送り/早戻しの速さは、再生するディスクによって異なり
- ディスクおよび記録状態によっては、早見早聞き再生の音声 や映像が乱れることがあります。

内容をとばして見る(ワンタッチスキップ)



再生中に、「ワンタッチスキップ」を押す

ボタンを押すたびに、設定した時間分を スキップします。

スキップする時間は、「各種操作設定」の 「ワンタッチスキップ設定」で設定できま す。(♪239ページ)

内容を分割してとばす(1/20分割ジャンプ)



再生中に、方向ボタン(◀/▶)を押す

ボタンを押すたびに、再生中のタイトル やトラックの約 1/20 にあたる時間をス キップします。

タイトルやトラックの長さが 1 分以下だ と働きません。

少し前に戻る(ワンタッチリプレイ)



再生中に、「ワンタッチリプレイ」を押す

ボタンを押すたびに、設定した時間分を 前に戻し、そこから再生を再開します。 戻す時間は「各種操作設定」の「ワン タッチリプレイ設定」で設定できます。 (239ページ)

多お知らせ

- ディスクによっては、ワンタッチリプレイができない。 ものがあります。
- ディスクの構造上、機能が制限される部分があります。
- 再生状態によっては、操作したとおりに戻らない場合 があります。

いろいろな速さで再生する(つづき)

前後のチャプター/トラックへスキップする





「スキップ」をくり返し押して、再生したい チャプター/トラック番号を選ぶ

選んだチャプター/トラックから再生がはじまります。

▶▶I: 一つ先のチャプター/トラックの先頭から再生します。▶■ : 現在のチャプター/トラックの先頭から再生します。つづけて二度押すと、一つ前のチャプター/トラックの

先頭から再生します。

∰お知らせ

- タイトルによっては、チャプター番号を表示しないものがあります。
- ・内蔵 HDD や DVD-RAM の再生では、「HDD/RAM タイトル再生設定」(「▶239 ページ)が「タイトル連続再生」 に設定されているときは、同じディスク内の他のタイトルのチャプターも頭出しできます。「タイトル毎レジューム」 に設定されているときは、現在のタイトル内のチャプターだけが頭出しできます。
- DVD ビデオディスク、DVD-R/RW(Video モード)の場合、「DVD ビデオタイトル停止」(♪236 ページ)を「無」に設定しているときは、他のタイトルにジャンプします。「スキップ(I◀◀)」で前のタイトルに戻ったときは、そのタイトルの最初のチャプターが頭出しされます。「DVD ビデオタイトル停止」が「有」に設定されているときは、現在のタイトル内だけでチャプターの頭出しができます。

スローモーションで再生する





再生中に、「スロー」を押す

▶:進む方向のスローモーションで再生します。◄I: 戻る方向のスローモーションで再生します。

押すたびに、スローモーションの速さが切り換わります。

普通の再生に戻すには



「再生」を押す

普通の再生に戻ります。

- スロー再生はスムーズな連続動画にはなりません。
- 速さの表示はおおよその目安です。
- 音楽用 CD では、スローモーション再生はできません。
- 音声は出力されません。

録

コマ送り/コマ戻しで再生する



Ш

再生中に、「一時停止」を押す

静止画になります。

►II

「フレーム」を押す

▶II 方向: コマ送り II◀ 方向:コマ戻し

普通の再生に戻すには



「再生」または「一時停止」を押す 普通の再生に戻ります。

∅お知らせ

- ・コマ送り/コマ戻し再生中は、音声は再生されません。
- コマ戻し再生は、スムーズな連続動画になりません。
- ・コマ送り/コマ戻し時には、画面が前後に数コマ動くことがあります。
- 位置によっては再生されないコマがあります。





静止画が記録されたディスクを入れ、「再生」 を押す

静止画の 1 枚目が再生されます。

DVD ビデオディスクの場合、ディスクの作りによって異なりま すが、「再生」を押して続けて次の静止画を表示する場合や、「決 定」または「スキップ」を押して静止画を切り換えることがで きる場合があります。



「フレーム」を押す

▶II:次の静止画が再生されます。 II◀:前の静止画が再生されます。

番号を使ってサーチする

DVD-RAM DVD-RW ダVRモード ダVideoモード ダファイナライズ済 ダ未ファイナライズ □新品 ダファイナライズ済 ダネファイナライズ □新品

DVDEF7 CD

番号を指定して頭出しする

記録内容の単位である「タイトル」、「チャプター」、「トラック」には、順番に番号がふられています。この番号を使って頭出しします。



サーチ/転送

「サーチ」を押す

音楽用 CD のときは、手順 2 は不要です。



タイトル番号の記録されていないディスクでは、タイトル番号を使った頭出しはできません。

Z

方向ボタン (▲/▼)で、頭出し先 (「タイトル」 または「チャプター」)を選ぶ

例:チャプターを頭出しする。





番号ボタンで、頭出し先の番号を入力する

例:チャプター/トラック番号 25 を入力するには

2 → 5 の順に押す

•「クリア」を押すと、入力した番号の表示が消えます。設定画面を消すときは、「サーチ」を数回(ディスクの種類によって異なります)押してください。



「決定」を押す



選んだ箇所から再生がはじまります。

経過時間を指定して頭出しする(タイムサーチ)



サーチ/転送

「サーチ」を押す

ディスクの種類で押す回数が異なります。 下の表示が出るまで押してください。

例



123

789

決定

番号ボタンと方向ボタン (◀/▶)で時間を入力 する

例:1 時間 25 分 30 秒を入力するには



•「クリア」を押すと、入力した項目の時間表示が「00」になります。

3

「決定」を押す



指定したところから再生が始まります。

❷お知らせ

- ディスクによっては、タイムサーチできないものがあります。
- 場面によっては、タイムサーチできないことがあります。
- タイムサーチできるのは、内蔵 HDD、DVD-RAM/R/RW、DVD ビデオディスクでは現在選択している同じタイトル内、音楽用 CD では現在選択している同じトラック内です。

子画面で見る (Pin P再生)

DVDRAM DVDRW ダVRモード ダVideoモード ダファイナライズ済 ダ未ファイナライズ □新品 グファイナライズ済 ダネファイナライズ □新品

DVDEF7


再生しながら、子画面で放送中の番組を見ることができます。(Pin P: ピクチャーインピクチャー)。



PinP

再生中、「PinP」を押す

子画面(放送中、または録画中の番組)が表示されます。




2

方向ボタンを押して、子画面を配置する場所 を選ぶ



表示できる場所は以下の四つです。



「↑/↓/←/→」は移動できる方向です。 子画面を消すには「PinP」を押します。

<u>∅お知らせ</u>

- ・子画面の放送は「チャンネル(ヘ/√)」ボタンでチャンネルを切り換えられます。
- 再生中の画面と子画面の入れ換えや、音声の切り換えはできません。
- ・タイムスリップ再生中に「PinP」を押すと、放送中の映像が子画面に表示されます。
- 位置を変更して P in P 機能を中止した場合、再度 「PinP」を押すと、変更した場所に子画面が表示されます。 ただし、 本機の電源を切った場合は右下に表示されます。

DVERAM DVERW

□ VRモード □ ファイナライズ済

□ Videoモード □ 未ファイナライズ

□ Videoモード □ ファイナライズ済

□ 未ファイナライズ □ 新品

ロVロビデオ



複数のカメラアングルで記録されている(マルチアングル)部分では、その中から画像を好きなアングルに切り換え られます。

□ 新品




アングル

再生中に、リモコンのふたをあけて「アング ル」を押す


マルチアングルで記録されている部分を再生すると、表示窓と 画面にアングルアイコンが自動的に表示されます。アングルア イコンが表示されているときに、好きなアングルに切り換える ことができます。

アングルを切り換えたいときは、本体表示窓のアングルアイコ ンの点滅中に切り換えます。



アングル番号の表示中に、「値変更」を押して、 好きなアングルを選ぶ

「アングル」を数回押してもアングルが選べます。



• アングル番号表示は操作してから約3秒たつと消えます。

テレビ画面にアングルアイコンが出ないようにするには

停止中に設定の「画面表示」を「切」に設定する(♪238ページ) ただし、「切」にするとアングルアイコン以外も表示されません。

❷お知らせ

- 一時停止中もアングルが選べます。このときは再生を始めてからアングルが切り換わります。
- アングルを選んだ直後に一時停止させたときは、画像のアングルが切り換わらないことがあります。
- ディスクによっては、アングル番号が切り換わっても映像は切り換わらない場合があります。

DVERAM

DVORW U VRモード Uファイナライズ済

□ Videoモード □ 未ファイナライズ

□ 新品

□ Videoモード □ファイナライズ済

□ 未ファイナライズ □ 新品

ロVロビデオ



字幕が記録されているディスクでは、再生画面に字幕を表示できます。 複数の言語で字幕が記録されているディスクでは、その中から好きな字幕に切り換えられます。



...

再生中に、リモコンのふたをあけて「字幕|を 押す

現在の字幕設定を表示します。

設定番号および言語

言語名は、言語によってコードで表示される場合があります。 言語コード表(♪252ページ)と照らし合わせてください。

方向ボタン (▼)で、「状態」にカーソルを置き、 「値変更」で「入」を選ぶ




II⋖ ►II すでに「入」が表示されているときはこの手順は不要です。 操作手順3に進んでください。

• 「切」にすると、字幕が非表示になります。

方向ボタン(▲)で、「字幕」にカーソルを置き、 「値変更」で好きな字幕言語を選ぶ



表示されない字幕言語はディスクに記録されていません。



• 字幕設定の表示は、操作してから約3秒たつと自動的に消え ます。

- ・ディスクによっては、字幕が自動的に表示されるように設定されているものがあります。
- 再生している場所によっては、「入」を選んでも、すぐには字幕が表示されないことがあります。
- ディスクによっては、字幕の言語や表示、非表示の切換えを、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。

DVD-RW ☑ VRモード ☑ ファイナライズ済 DVD-RAM

☑ Videoモード ☑ 未ファイナライズ

Video₹−ド DVD-R

☑ ファイナライズ済 ☑ 未ファイナライズ □ 新品

ロVロビデオ

再生画面や受信画面を拡大できます。

CD






「ズーム」を押す

□ 新品

画面にズームガイドが表示されます。



もう一度「ズーム」を押すとズームが解除されます。







ズームする倍率が下がります。

ズームする倍率が上がります。

ズームする倍率と場所を選ぶ



方向ボタン

ズームする場所が移動します。



・「クリア」:

ズームする部分が画面の中央に戻ります。

- ディスクによっては、ズームできないものがあります。
- 場面によっては、ボタン操作が正しく働かないことがあります。
- ・ズーム中、ディスクに記録されているメニューの機能を使うと、ズームは解 除されます。
- 「TV 画面形状」(♪236 ページ)の設定によって倍率は異なります。
- 各ナビ画面やメニューなどの GUI 表示中は、ズームはできません。

音声の切換え



DVDEF7

複数の音声が記録されているディスクでは、その中から好きな言語や聞きたい音声方式に切り換えられます。



1

再生中または放送受信中、「音多」を押す

現在の音声設定が表示されます。 言語名がコードで表示される場合があります。 言語コード表(♪252ページ)と照らし合わせてください。

270-L/衝頭

0))

音声設定の表示中に、「値変更」で好きな音声 を選ぶ

ディスクや放送の種類によって、音声の切り換わりかたが異なります。

● DVMRAM DVMRAM (VREY'S) 、およびテレビ放送受信中

ステレオ音声の番組

「ステレオ」(左の(主)音声と右の(副)音声)→[L](左の(主)音声)→[R](右の(副)音声)(→「ステレオ」に戻る)


二重音声の番組

「主」(主音声) → 「副」(副音声) → 「主+副」(主音声+副音声) (→「主」に戻る)

● 以下のディスクは、ふたの中の「音声」で切り換えられます。

DVD-R DVD-RW (Videoモード)

ディスクに記録されている音声の、言語・音声方式・出力チャンネル数



音声設定の表示は、操作してから約 3 秒たつと自動的に消えま す。

方向ボタン (▲/▼) で「出力」を選ぶと、「値変更」で音声出力設定 (▶237 ページ) の切換えができます。

録

出力される音声の種類

	音声方式		設定画面での「音声出力設定」(🗘 237ページ) と出力端子					
ディスク			「ビットストリーム」 「アナロ		グ 2ch」 「PCM」			
			ビットストリーム/ PCM音声出力端子	アナログ音声 出力端子	ビットストリーム/ PCM音声出力端子	アナログ音声 出力端子	ビットストリーム/ PCM音声出力端子	アナログ音声 出力端子
	ドルビーデジタル		ビットストリーム	48 kHz/20 bit	ビットストリーム	48 kHz/20 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/20 bit
DVDビデオ ディスク*		48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit
		48 kHz/20 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/20 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/20 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/20 bit
	リニアPCM	48 kHz/24 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/24 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/24 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/24 bit
		96 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	_	96 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit
		96 kHz/20 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/20 bit	_	96 kHz/20 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/20 bit
		96 kHz/24 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/24 bit	_	96 kHz/24 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/24 bit
	DTS		ビットストリーム		ビットストリーム	_	_	_
	MPEG2		ビットストリーム	48 kHz/16 bit	ビットストリーム	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit
- 辛寒田CD	サニアPCM 44	44.1 kHz/16 bit	44.1 kHz/16 bit	44.1 kHz/16 bit	44.1 kHz/16 bit	44.1 kHz/16 bit	44.1 kHz/16 bit	44.1 kHz/16 bit
音楽用CD =>>>>>>>>>>>>>	D	TS	ビットストリーム	(ノイズ)	ビットストリーム	(ノイズ)	ビットストリーム	(ノイズ)
内蔵HI))	ドルビー	-デジタル	ビットストリーム	48 kHz/20 bit	ビットストリーム	48 kHz/20 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/20 bit
	リニアPCM	リニアPCM 48 kHz/16 bit		48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit
DVD DAM	ドルビーデジタル		ビットストリーム	48 kHz/20 bit	ビットストリーム	48 kHz/20 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/20 bit
DVD-RAM /R/RW	リニアPCM 48 kHz/16 bit		48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit
/11/ FIVV	MP	EG2	ビットストリーム	48 kHz/16 bit	ビットストリーム	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit

*DVD ビデオディスクには本機で作成した DVD-R/RW は含まれません。 上表で「(ノイズ)」の表示のある接続と設定はしないでください。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

- ・DVD ビデオディスクを使用しているとき、ディスクによっては、音声の切換えをディスクメニューを使ってする場合があります。このときは、「メニュー」を押してディスクメニューを表示させてから音声を選んでください。
- ・電源を入れたとき、およびディスクを交換したときは、設定(♪234ページ) どおりの音声になります。ディスクによっては、ディスクで決められている音声になります。
- 音声を切り換えた直後は、表示と実際の音声が一瞬ずれることがあります。
- ・ビットストリーム/ PCM 音声出力端子でアンプなどに接続する場合、二カ国語の音声切換ができない場合があります。このようなときは「音声出力設定」を「PCM」にしてください。
- 「DVD 互換モード」(♪241 ページ)を「入」にして録画したタイトルは、二カ国語の音声切換はできません。


動作と設定の状態を画面で確認する

| DVDRAM |

現在どの部分をどのような設定条件で操作しているかなどを、画面に表示させて確認できます。

状態表示と設定状況表示





り もう一度 「表示」を押す

本機の設定状態と再生残時間などが表示されます。(ディスクによって内容は異なります。)



表示を消すときは、もう一度「表示」を押す

タイムバーを使う

タイムバーとは、再生や録画で現時点と全体との時間の関係を図式化した表示です。







再生中または録画中、「タイムバー」を押す

タイムバーが表示されます。(ディスクによって内容は異なります。)

例:再生中

チャプター境界 ロケーター (現在位置を示します。)





タイムバーの表示位置を変更するには



タイムバーの表示中に、方向ボタン(▲/▼)を押す 通常位置とそれより下方の 2 段階で表示位置が切り換えられます。

タイムバーを消すには

タイムバー

「タイムバー」を押す

タイムバーの表示が消えます。

❷お知らせ

• 時間の表示はおおよその目安です。

クイックメニューで選べる機能

項目の例を紹介します。これ以外にも、他のページで説明している項目もあります。

くり返し再生する(リピート再生)

DVORAM DVOR DVORW DVOEF#

ディスクから、再生したい部分だけをくり返します。

- 1) 再生中に「クイックメニュー」を押す
- **2)** 方向ボタン (▲/▼) で「特殊再生モード」を選び、「決定」を押す

特殊再生モード

サブメニューが表示されますので、方向ボタンと「決定」で次の項目を選びます。



A-Bリピート

タイトル(またはトラック)のうち、指定した範囲 だけをくり返します。

これを選んで「決定」を押すと、次の表示が出ます。 手順 1) \sim 2) を行なってください。

列 **Q**B A点設定

手順を中止するには「戻る」を押します。

1) くり返したい範囲の始点になったら「決定」を押す ボタンを押したところが A 点(始点)として記憶されます。

表示が「B点設定」に変わります。

2) くり返したい範囲の終点になったら「決定」を押す ボタンを押したところが B 点(終点)として記憶され、A 点と B 点の間のくり返し再生がはじまります。

タイトルリピート

タイトルをくり返します。

チャプターリピート

チャプターをくり返します。

トラックリピート

トラックをくり返します。

ディスクリピート

ディスク全体をくり返します。

全タイトルORGリピート

ディスクのタイトル(オリジナル)全部をくり返し ます。

全9个MPLUL'-1

ディスクのタイトル(プレイリスト)全部をくり返します。

リピート解除 : (リピート再生中)

普通の再生に戻ります。

内蔵 HDD、DVD-RAM、DVD-RW(VR モード)の 場合は停止します。

∅お知らせ

- ディスクによってはリピート再生ができないものがあります。
- ・ランダム再生中は、リピート再生はできません。
- リピート再生中に「停止」を押すと、リピート再生は 解除されます。
- 内蔵 HDD、DVD-RAM、DVD-RW(VR モード)の リピート再生中は、停止以外の操作はできません。

順不同に再生する(ランダム再生)

DVD-R DVD-RW (Video E- F) DVDEF7

ディスクを、いろいろな単位で順不同に再生します。

- 1) 再生中または停止中に「クイックメニュー」を押す
- **2)** 方向ボタン(▲/▼)で「特殊再生モード」を選び、 「決定」を押す

特殊再生モード

サブメニューが表示されますので、方向ボタンと「決 定」で次の項目を選びます。



タイトルランダム

ディスクの全タイトルを、順不同に再生します。 各タイトルはチャプター 1 から順に再生されます。

チャプターランダム

タイトル内の全チャプターを、順不同に再生します。

トラックランダム

ディスクの全トラックを、順不同に再生します。

ランダム解除 : (ランダム再生中)

普通の再生に戻ります。

- ディスクによってはランダム再生ができないものがあります。
- メモリー再生中はランダム再生はできません。
- リピート再生中はランダム再生はできません。
- ランダム再生中に「停止」を押すと、ランダム再生は 解除されます。

録

好きな順番で再生する(メモリー再生)

DVD-R (Video E- F) DVDE F 7 CD

ディスクから選んだ30 個までのタイトル、チャプ ター、トラックを、そのつど好きな順に並べて再生で きます。

(内蔵 HDD または DVD-RAM の記録内容を好きな順 番で再生する場合は、プレイリストを作成します。く わしくは「編集」の章をご覧ください。)

- 1) 再生中または停止中に「クイックメニュー」を押す
- 2) 方向ボタン(▲/▼) で「特殊再生モード」を選び、 「決定」を押す

特殊再生モード

サブメニューが表示されますので、方向ボタンと「決 定」で次の項目を選びます。



メモリリスト

これを選んで「決定」を押すと画面表示が出ます。 以下の手順を行なってください。

01 タイトル チャブ ター	11 94 hl ## 5+7 9-	21 タイトル チャブ ター
02 タイトル チャブ ター	12 94 hl ### 5+7 9-	22 タイトル チャブ ター
03 タイトル チャブ ター	13 94 hl ### 5+7 9-	23 タイトル チャブ ター
04 タイトル チャブ ター	14 タイトル チャブ ター	24 タイトル チャブ ター
05 タイトル チャブ ター	15 タイトル チャブ ター	25 タイトル チャブ ター
06 タイトル チャブ ター	16 94 hl ### 5+7 9-	26 タイトル チャブ ター
07 タイトル チャブ ター	17 94 hl ### 5+7 9-	27 タイトル チャブ ター
08 タイトル チャブ ター	18 タイトル チャブ ター	28 タイトル チャブ ター
09 タイトル チャブ ター	19 タイトル チャブ ター	29 タイトル チャブ ター
10 タイトル チャブ ター	20 タイトル チャブ ター	30 タイトル チャブ ター

1) タイトル、チャプター、トラックの番号を、再生 したい順に番号ボタンで入力する

入力した番号を取り消すには、「クリア」を押しま す。

チャプター番号を入力するときは、方向ボタン (◄/▶)を押してカーソルの位置を変えます。

2) 方向ボタン (▲/▼) を押して、次の欄を選び、手順 1) を行なう

同じタイトル内のチャプターを続けて設定すると きは、タイトル番号を入力する必要はありません。 必要なだけ、この手順をくり返します。

30 個まで入力できます。

3) 「決定」を押す

メモリー再生がはじまります。

メモリ : (普通の再生中)

メモリー再生を 1 件ずつ設定できる入力エリアを表 示します。

メモリ解除

:(メモリー再生中)

普通の再生に戻ります。

メモリリピート : (メモリー再生中)

メモリー再生をくり返します。

❷お知らせ

- ディスクによってはメモリー再生ができないものがあ ります。
- ディスクにないタイトル番号、チャプター番号、トラッ ク番号を入力しても再生されません。
- メモリー再生中には、メモリー内容の設定/変更はで きません。変更するときは、「停止」を押して、メモリー 再生を解除してください。
- 本体の電源を切ったときは、設定したメモリーの内容 が消去されます。
- メモリー画面、メモリーリスト画面の表示は「戻る」 を押すと消えます。

現在のビットレートを表示する

HDD DVD RAM DVD R DVD RW DVDEFT

再生しているタイトルの画質のビットレートを表示し ます。

- **1)** 再生中に「クイックメニュー」を押す
- 2) 方向ボタン (▲/▼) で 「ビットレート表示」 を選び、 「決定」を押す

ビットレート表示

∅お知らせ

ビットレート表示を消すには、もう一度この項目を選 びます。

編集

好きな場面だけを集めて、お気に入りの映像集が手軽に作れます。大事な録画は DVD-RAM に保存しましょう。

編集について

- ●編集の前に
- ●チャプター編集
- ●プレイリスト編集(必要な場面を集める)
- ●オリジナルタイトル結合 (二つのタイトルを一つにする)

ダビングについて

- ●高速ライブラリダビング (パーツ単位でダビングする)
- ●一括・高速ライブラリダビング (パーツをまとめてダビングする)
- ●レート変換ダビング (画質・音質レートを変えてダビングする)
- ●ライン U ダビング (再生中の映像を録画する)
- ●一括削除(パーツをまとめて削除する)
- ●DVD-R/RWに1回でまとめて書き込む (DVD-Video作成)
- ●DVD-Videoファイナライズ処理をする
- ●1回だけ録画可能な番組(コピーワンス)の 編集/ダビングについて

編集の前に

ハードディスク (内蔵 HDD) の使いかたについて

HDD に録画したタイトルから、不要な部分を抜くために多数のチャプターを削除して、DVD-RAM にダビングするような使いかたはお勧めできません。

内蔵 HDD 内の不連続領域がふえ、空いた隙間に次の録画が行なわれ、この操作をくり返すことによって、内蔵 HDD 内の記録場所が細かく煩雑となり(このような状態をフラグメンテーションと呼びます)、通常の動作が遅くなるばかりか、場合によっては削除をしても空き領域が確保できない状況になったり、ディスクに保護がかかり、録画や再生ができなくなることも考えられます。

タイトルから不要部分を削除したい場合は、必要部分のチャプターを集めたプレイリストを作成し、このプレイリストをダビングしたあとで、元のタイトルを一つ消してください。手間と時間が軽減でき、内蔵 HDDの連続性も維持できます。

ただし、1回だけ録画可能な番組を内蔵 HDD から DVD-RAM や DVD-RW に移動するときは、移動する前に不要なチャプターをオリジナルから削除してください。「1回だけ録画可能な番組(コピーワンス)の編集/ダビングについて」(♪182ページ)、「1回だけ録画可能な番組(コピーワンス)の録画について」(♪246ページ)の説明もご覧ください。内蔵 HDD は、定期的に「HDD 全タイトル削除」を実行することで、フラグメンテーションが起きにくくなります。

なお、「HDD 初期化」を選び、HDD の初期化を実行するとすべてのデータが消去されます。たいせつな録画番組は DVD-RAM にダビングして残してください。番組ナビで表示する番組表のデータやライブラリ情報も内蔵 HDD に記録されているため、初期化すると消えます。ライブラリ情報については初期化する前にDVD-RAM にバックアップし、初期化後にそれを書き戻してください。

編集の流れについて

録画した内容を編集して、自分だけのライブラリを 作成できます。

●基本的な編集の手順

番組を録画する (オリジナルのタイトルが自動的に作成されます。)



(チャプター編集)

オリジナルのタイトルをチャプター分割するなど して、チャプターを作成する



(プレイリスト編集)

分割したチャプターから必要なチャプターだけ集 める

プレイリストは、オリジナルとは違い架空のタイトルになっています。



(ダビング)

作成したプレイリストをダビングする

プレイリストをダビングすると、ダビング先で オリジナルのタイトルになります。

■基本的な編集の概要

●番組を録画する

1回の録画で一つのタイトルができます。 (オリジナル)




例 タイトル:犬と猫の世界



●チャプター編集をする

録画してできたオリジナルのタイトルをチャプター分割します。




- チャプター分割をしておくと、見たいシーンの 頭出しができます。
- プレイリスト編集するには、チャプター分割を しておきます。



●プレイリスト編集をする

自分の好きなチャプターだけを集めて一つのタイトルにできます。(プレイリスト) プレイリストは架空のタイトルですので、オリジナルのタイトルを消去したりすると作成したプレイリストも消去されてしまいます。

例:タイトル1の「犬と猫の世界」で猫のシーン だけを集めて一つのプレイリストを作成する






●ダビングをする

作成したプレイリストをダビングすることで、 オリジナルのタイトルになります。

チャプター編集

| DVD-RW |

DV T T



1回の録画で、一つのタイトルができます。このタイトルに含まれるチャプターの数も一つです。これをいくつかのチャプターに分けることで、場面が探しやすくなり、再生時や編集時に便利です。

録画中や再生中にチャプター分割をする



録画中や再生中にチャ プター分割ができま す。



●再生中にチャプター分割する

再生中や一時停止中にチャプター分割したい場面 で「**チャプター分割**」を押す

●録画中にチャプター分割する

録画中に、チャプター分割したい場面で「**チャプ ター分割**」を押す

録画中に「一時停止」を押して、録画を一時停止した時点で、自動的にチャプター分割されます。ただし、予約録画中はリモコンの「一時停止」を押しても分割されません。「チャプター分割」を押してチャプター分割します。

●追っかけ再生中にチャプター分割する

追っかけ再生中にチャプター分割したい場面で 「**チャプター分割**」を押す

録画中の内容を録画を止めることなくシーンを戻 してチャプターが作れます。

❷お知らせ

・ダビング中、早送り/早戻し中、スロー再生中などは チャプター分割できません。

DVD-R/RW (Video モード) のチャプター 分割について

DVD-R と DVD-RW(Video モード記録時)に録画 済みのタイトルは、チャプター分割できません。

DVD-Video 規格 による制限があ ります。



では、どうやっ てチャプター分 割するの?

●録画中に、チャプター分割したい場面で「**チャプ ター分割**」を押す

または、

- ●指定した時間間隔でチャプターを自動作成する
- ●内蔵 HDD に録画し、チャプター分割したあとで ダビングする

自動作成の設定は…

1) 停止中に、「クイックメニュー」を押す



- 2) 方向ボタン (▲/▼) で、「DVD-Video 時チャプター 分割」を選び、「決定」を押す
- **3)** 方向ボタン(▲/▼) で、時間間隔を選び、「決定」 を押す

切:チャプター分割をしません。

5分、10分、15分、20分:

指定した時間の間隔で、自動的にチャプター分割をします。

チャプター編集をする

チャプターを変更したいときや、フレームカウンター表示を見ながらチャプター編集をするときに、以下の方法で 行ないます。



見るナビ

停止中または再生中に、「見るナビ」を押す



「見るナビ」画面が表示 されます。

「見るナビ」をもうー 度押すと、画面が消 えます。

この画面で…

HDD を押す:内蔵HDDの録画内容を表示。

DVD を押す: DVDディスクの録画内容を表示。

(DVD-R/RWは、本機で録画したディスクのときだけ「見るナビ」画面の表示ができます。)





編集したい番 組のタイトル (またはチャプ ター)を選ぶ

- フォルダ内にあるタイトルも編集できます。
- 「頁(I◄◄/▶►I) |:前後のページに移動します。
- 「**モード**」: 選んでいるタイトルのチャプターを表示します。 もう一度押すと、タイトルに戻ります。

3

「編集ナビ」を押す



「編集ナビ」が表示され ます。

(つづく)

チャプター編集(つづき)

4



「チャプター編集」を選び、 「決定」を押す



5

「再生」を押し、再生をはじめる



左上の大きい画面を見ながら、チャプターの境界にしたい場面をさがします。 「早送り」、「早戻し」、「スロー」、「一時停止」、「フレーム」などの各ボタンが使えます。

現在の位置はロケーターが示します。

- ●他のチャプターを見るには: 方向ボタン(▲/▼)でカーソルをサムネイルの列に移動したあと、方向ボタン (◀/▶)でサムネイルを選びます。 次のページに移るときは、「頁」を押して移動します。
- ●チャプターの最初と最後の部分が確認できます。 サムネイルを選んで「決定」を押すと、 そのチャプターの最初と最後の部分を約 3 秒ずつ再生します。

6

チャプターの境界にしたい場 面で、「一時停止 |を押す



画面が一時停止します。



方向ボタンで、「分割」に カーソルをおき、「決定」を 押す



押したところにチャプターの境界が作られ、新しくできたチャプターの先頭場面が、サムネイルとして登録されます。 「チャプター分割」を押しても分割されます。

8

手順5~7をくり返す

タイムバーの縦線のマーカーが、できたチャプター境界の位置を示します。 チャプター境界を消したいときは、「チャプターをつなげる」(♪149ページ)をご覧ください。

9

必要なチャプター境界を全部 入れ終わったら、「戻る」を押す

メッセージが出て、設定したチャプター境 界を保存しはじめます。

∅お知らせ

- •「チャプター編集」画面は、「見るナビ」画面上でのクイックメニュー「編集機能」の「チャプター編集」を選んでも表示できます。
- 作成できるチャプターの数には上限があり、超えたときにはメッセージが表示されます。チャプターを結合するなどして数を減らしてください。(♪ 149ページ)
- タイトル(オリジナル)の中でチャプター分割をして も、関連するタイトル(プレイリスト)には影響しま せん。
- チャプター分割で設定された位置と実際の再生時の チャプターの切り換わり位置に、若干のずれが生じる ことがあります。
- 内蔵 HDD でチャプター編集したタイトルを DVD-R/RW (Video モード) にダビングした場合は、チャ プター境界の位置が DVD-Video 規格の制限によって 変更される場合があります。

チャプターの境界を自動で作成する

タイトルの先頭から、一定の間隔で自動的にチャプター境界を作れます。(すでにあるチャプター境界とは別に、新たに追加されます。)

たとえば、スポーツの試合などの長い番組で、とり あえずの目安に使えます。

- 1) 応 145 ~ 146 ページの手順 1 ~ 4 を行なう
- **2)** 「編集ナビ チャプター編集」 画面で、「クイックメニュー」を押す

و المرابع

「クイックメニュー」が表示されます。

- 方向ボタン(▲/▼)で「チャプター自動生成」を選び、 「決定」を押す
- **4)** 方向ボタン (▲/▼) で、チャプター境界の間隔を 選び、「決定」を押す

選んだ間隔でチャプター境界が作られます。

DVD-R/RW 作成の素材用に 4:3 と 16:9 の境界でチャプター分割する

BS デジタル放送などの番組を外部チューナーから録画した場合、放送内容に応じて画面比が 4:3 の部分と 16:9 の部分が混在する場合があります。

DVD-R/RW 作成時には、DVD-Video 規格の制限によって、これらの混在が許されていません。

DVD-R/RW 作成の素材となるチャプターを作成するには、「画面比」の横の数値を見ながら、4:3 と 16:9 の表示が切り換わる部分でチャプター分割し、同一チャプター内が 4:3 または 16:9 のどちらか一方に統一されるようにしてください。

なお、録画された映像は、GOP と呼ばれる 15 フレーム (0.5 秒) の圧縮の単位ごとに 4:3 か 16:9 かの属性が記録されますが、一つの GOP の中で画面比が 4:3 から 16:9 に変わった場合、その GOPの属性は 4:3 となります。このため、チャプター分割しようとしているフレームが映画などの 16:9 の本編であっても、4:3 と表示される区間があることになりますが、これは異常ではありません。

チャプター編集(つづき)

チャプター境界をシフトする

すでにチャプター分割した境界部分を前後にシフト (移動) することができます。シフトされるのは、現 在選択されているチャプターの先頭部分の境界です。

- 1) 応 145~ 146ページの手順 1~4を行ない、 「編集ナビ チャプター編集」画面を表示させる
- **2)**「クイックメニュー」を押す
- **3)** 方向ボタン(▲/▼) で「チャプター境界シフト」 を選び、「決定」を押す
- 4) 方向ボタン (▲/▼) で項目を選び、「決定」を押す フレームシフトモード(VRモード保存用):

1 フレーム単位でチャプター境界を前後にシフト できます。DVD-RAM/DVD-RW(VR モード)へ の保存を想定している場合に使います。

GOP シフトモード(Video モード保存用):

DVD-Video の編集単位である GOP (約 0.5 秒) ごとにチャプター境界を前後にシフトできます。 DVD-R や DVD-RW (Video モード) への保存を 想定している場合に使います。

- 5) 方向ボタンで、先頭の位置を変えたいチャプターを 選ぶ
- **6)**「フレーム(II◄/▶II)」をくり返し押して、チャプター の先頭にしたい場面を選ぶ

画面左上の映像または画面下側のサムネイルを見 て、チャプターの先頭にしたい場面が表われるまで 操作を続けます。

ほかにシフトしたいチャプターがある場合は、方向 ボタンでチャプターを選び、同じ操作をくり返しま す。

シフト設定を解除する場合は、「クイックメニュー」 を押し、方向ボタン (▲/▼) で「フレームシフトモー ド解除」または「GOP シフトモード解除」を選び、 「決定」を押します。

チャプター境界シフトモードが解除されます。

7) 設定が終わったら「戻る」を押す

内容が保存されます。

∰お知らせ

- 前後のチャプター境界を越えてシフトすることはできませ ん。また、チャプター分割されていなくても削除などで不連 続になっている場合、それ以上シフトできません。
- チャプター境界シフトをすると、そのチャプターのサムネイ ルはリセットされ、チャプター先頭の位置がサムネイルにな ります。またその一つ前のチャプターのサムネイルがリセッ トされる場合もあります。

再生範囲拡大 (GOP) 機能を使う




内蔵HDD(VRモード)で 録画してある番組の最初と最 後を削除して DVD-R/RW (Video モード) にダビングし たら、頭と後ろの部分にいら ない映像が見えちゃった!!



この機能を使うことで、VRモ-ドでは再生されない削除部分 付近の余分な映像を再生でき る状態にすることができます。 必要に応じて、あらためてチャ プター分割してください。







こんなときは… DVD-R/RW (Video モード) にダビングする前に、

GOP 単位にダビングされるので、余計な

この再生範囲拡大機能を使って、チャプター境界を 内部的に記録された GOP の単位に広げておきます。 そうすると余計な映像の見え方を事前に確認するこ とができます。

1) チャプター境界を広げておきたいチャプターを含 むタイトルを再生または停止中に、「編集ナビ」を 押す



「編集ナビ メインメニュー」が表示さ れます。

- 2) 方向ボタンで「チャプター編集」を選び、「決定」
- **3)** 「クイックメニュー」 を押し、方向ボタン (▲/▼) で、 「再生範囲拡大(GOP)」を選び、「決定」を押す



すべてのチャプターの境界が GOP 境界に移動しま

ただし、チャプターによっては再生範囲が拡大され ない場合があります。

ご注意

「再生範囲拡大」を実行すると、チャプターサムネイル はリセットされ、各チャプターの先頭の画像になりま す。

少お知らせ

• プレイリストなどによる不連続なチャプター部分は「再生範 囲拡大」はされません。

録

チャプターをつなげる

- **1)** ♪ 145 ~ 146 ページの手順 1 ~ 4 を行ない、「編集ナビ チャプター編集」画面を表示させる
- 2) 方向ボタンでチャプターを選ぶ

画面下段のチャプター一覧からチャプターを選びます。

「頁」で前後のページに移動できます。

- **3)「クイックメニュー」を押す** 「クイックメニュー」が表示されます。
- 4) 方向ボタン (▲/▼) で項目を選ぶ



前と結合

選んでいるチャプターと、その前のチャプターをつ なげます。

後ろと結合:

選んでいるチャプターと、その次のチャプターをつなげます。

全チャプター結合:

タイトル内の全チャプターをつないで一つのチャ プターにします。

5) 「決定」を押す

例:「前と結合」を選んだとき 選んでいたチャプターは前のチャプターとつなが り、サムネイルが消えます。



∅お知らせ

- チャプターをつなぐと、以降のチャプターはチャプター番号がくり上がります。
- ・タイトル(オリジナル)の中でチャプター結合をして も、関連するタイトル(プレイリスト)には影響しま せん。また、タイトル(プレイリスト)の中でもチャ プター結合はできます。このとき、元となったタイト ル(オリジナル)には影響しません。

チャプターに名前をつける

- 1) 「編集ナビ チャプター編集」画面で、名前をつけたいチャプターを方向ボタンを使って選ぶ
- 2)「クイックメニュー」を押す
- **3)** 方向ボタン (▲/▼) で「チャプター名変更」を選び、 「決定」を押す

画面にキーボードが表示されます。

画面下部の操作ガイドにしたがって操作してください。



- ・入力できる文字数は全角で最大 32 文字、半角で最大 64 文字です。
- 「タイトル情報」で表示できるのは全角で 32 文字までです。「見るナビ チャプター一覧」画面で表示できるのは全角で 6 文字までです。
- 名前をつけられるチャプターの数には上限があり、超 えたときにはメッセージが出ます。
- チャプター名変更は、ファイナライズ前の DVD-R/RW でもできます。

DVD RAM


DVD-RW VRE-F □ファイナライズ済

□ Video T-☑ 未ファイナライズ

□ Videoモード

□ ファイナライズ済 □ 未ファイナライズ □ 新品

DVEEFT



停止中または再生中に、「編集ナビ」を押す



「編集ナビ」画面が表示 されます。

• 「編集ナビ|をもうー 度押すと、画面が消 えます。

この画面で…


☑ 新品

「HDD」を押す:内蔵HDDの録画内容を編集。

「DVD」を押す:DVDディスクの録画内容を編集。

決定

プレイリスト編集を選び、「決定」を押す



方向ボタンで、パーツにするタイトルまたは チャプターを選ぶ



フォルダ内のタイトル(またはチャプター)もパーツに選ぶこ とができます。

タイトルとチャプターの表示は「モード」で切り換えることが できます。



フォルダ上で「決定」を押すとフォルダ内にはいれます。フォル ダから出るときは上の「仓」を選んで「決定」を押してください。 4

決定

「決定」を押す

選んだパーツを挿入する場所を示すカー ソルが表示されます。



5

決定

パーツを入れる場所を選び、 「決定」を押す

最初は左端に固定されます。そのままボタンを押してください。

選んだパーツがカーソルのあった場所にはいります。



・パーツを選択すると、元のパーツに下向きの矢印マークがつきます。タイトル全体が選択されている場合はオレンジ色の矢印、タイトルの中のいくつかのチャプター、またはフォルダ内のいくつかのパーツが選択されている場合は緑色の枠線の矢印、選択されているチャプターは緑色の矢印マークになります。

6

手順3~5 をくり返して、好き な順にパーツを追加する

パーツの選択を取り消すには **♪** 152 ページをご覧ください。

7

必要なパーツを並べ終わった ら、「戻る」を押す

戻る

メッセージが出て、編集したプレイリスト を保存しはじめます。

保存が終わると、「編集ナビ メインメニュー」画面になります。

最初に選んだパーツがフォルダ内にある 場合は、プレイリストはそのフォルダ内に 保存されます。

❷お知らせ

- オリジナルのタイトルやチャプターを削除すると、関連するプレイリストのタイトルやチャプターも同時に削除されます。反対にプレイリストのタイトルやチャプターを削除しても、元となるオリジナルのタイトルやチャプターは削除されません。
- ・結合したパーツが不連続の場合、再生中にパーツ境界 で一時静止状態になる場合があります(たとえば奇数 番号のチャプターを結合したプレイリストなど)。
- プレイリスト編集をして作成したタイトルを再生する と、パーツ境界で編集時の位置とずれることがありま す。
- 編集しているタイトル(プレイリスト)自身、および それに含まれるチャプター(プレイリスト)は、パー ツとして追加することはできません。
- 静止画タイトルおよび静止画と動画が混在するタイトル、またはチャプターをプレイリストに登録することはできません。
- DVD-R/RW(Video モード)に録画したものは、そのままではプレイリストのパーツには選ぶことができません。内蔵 HDD にダビングすればパーツとして選ぶことができます。
- 録画中または予約録画開始前 15 秒以内のタイトルは 黒い画面に「録画中…」の文字が表示され、編集対象 として選ぶことはできません。

プレイリスト編集(必要な場面を集める)(つづき)

パーツやプレイリストの内容を確認する

パーツの内容を画面上で確認できます。

■パーツの内容の確認

- 1) □ 150 ページ操作手順3のプレイリスト編集画面で、内容を確認したいパーツを選ぶ
- 2)「クイックメニュー」を押す





- **3)** 方向ボタン (▲/▼) で「パーツのプレビュー」または「パーツのフルプレビュー」を選び、「決定」を押す
 - ・パーツのプレビュー:

先頭と最後の部分を、約3秒ずつ再生します。 (タイトルにチャプターがある場合は、チャプターの先頭と最後も再生します。)

パーツのフルプレビュー:

パーツの最初から最後まで再生します。 途中で再生をやめるときは、「停止」を押します。

■プレイリストの全プレビュー

作成しようとしているプレイリストの全体を再生します。(タイトルにチャプターがある場合は、チャプターの先頭と最後も再生します。)

- **1)**「クイックメニュー」を押す
- **2)** 方向ボタン (▲/▼) で「プレイリストの全プレビュー」を選び、「決定」を押す

パーツの選択を取り消す

「編集ナビ プレイリスト編集」画面で、取り消すパーツを、方向ボタンで選ぶ



取り消すパーツを選ぶ

2)「クイックメニュー」を押す

(D)

「クイックメニュー」が表示されます。

3) 方向ボタン (▲/▼) で「選択キャンセル」を選び、 「決定」を押す

選んだパーツが取り消されます。

タイトル情報を確認する

- 1) □ 150 ページ操作手順3のプレイリスト編集画面で、タイトルまたはチャプターを選び、「クイックメニュー」を押す
- 2) 方向ボタン(▲/▼)で「タイトル情報」を選び、「決定」を押す

プレイリストを再編集する

パーツを追加したり選択を取り消して、プレイリストの内容を修正します。

- **1)**「見るナビ」画面で、再編集したいプレイリストを 選ぶ
- 2)「クイックメニュー」を押す
- 3) 方向ボタン (▲/▼) で「編集機能」を選び、「決定」を押す
- 4) 方向ボタン(▲/▼)で「プレイリスト再編集」を選び、 「決定」を押す

「編集ナビプレイリスト編集」画面が表示されます。 パーツを追加したり選択を取り消すなどで変更し てください。

別のタイトル(プレイリスト)を作る

1) タイトル (プレイリスト) を再生中または停止中に、 「編集ナビ」を押す

編集ナビ

「編集ナビ」画面が表示されます。

2) 方向ボタン (▲/▼) で「プレイリスト編集」を選び、 「決定」を押す

「プレイリスト編集」画面が表示されます。

 方向ボタン(▲/▼/◄/►)で「新規作成」を選び、 「決定」を押す

プレイリストのタイトル名と総時間、パーツの欄が空欄になります。

4) 新しいプレイリストを作る

作ったタイトル(プレイリスト)に名前をつ ける

- 1)「プレイリスト編集」画面で、選んだパーツ(画面下側)のどれかにカーソルを置き、「クイックメニュー」を押す
- 2) 方向ボタン(▲/▼)で「タイトル名変更」を選び、「決定」を押す

文字入力画面が表示されます。

3) ♪58 ページの要領で、タイトル名を入力する

❷お知らせ

• 「見るナビ タイトル一覧」画面で、名前をつけるタイトル(プレイリスト)を選び、「クイックメニュー」から「タイトル情報」を選び、「見るナビ タイトル情報」画面で「クイックメニュー」から「タイトル名入力」を選んでも、タイトル名をつけることができます。

奇数/偶数チャプター選択

- プレイリスト編集」画面で、パーツにチャプター表示の状態にして「クイックメニュー」を押す
 - タイトルとチャプターの表示は「モード」で切り換えます。
- **2)** 方向ボタン (▲/▼) で「奇数チャプター選択」または「偶数チャプター選択」を選び、「決定」を押す 奇数/偶数チャプターがパーツとして選択されます。

∰お知らせ

この機能はタイトル内のチャプターの数が二つ以上あるときにで使用ください。

開始時刻が同じ番組を検索してプレイリスト を作る

同じ時刻に録画した番組を集めてプレイリストにします。

連続ドラマなどを整理するときに便利です。

1)「見るナビ」を押す



- 2) 方向ボタンで、プレイリストにしたい番組のタイトルを選ぶ
 - オリジナルのタイトルを選びます。
- 3)「クイックメニュー」を押す

クイックメニュー

「クイックメニュー」が表示されます。

- **4)** 方向ボタン (▲/▼) で「編集機能」を選び、「決定」 を押す
- 5) 方向ボタン (▲/▼) でどれかを選ぶ

「同一月金予約プレイリスト化」:

月曜から金曜までの平日の同じ時刻に録画した番組を集めてプレイリストにします。

「同一毎週予約プレイリスト化」:

毎週同じ曜日同じ時刻に録画した番組を集めてプレイリストにします。

「同一月金予約プレイリスト化」、「同一毎週予約プレイリスト化」は、同一のフォルダ内の該当タイトル、またはルート上の該当タイトルを対象に作成します。フォルダ内とルート上など、異なった場所にある該当タイトル同士のプレイリスト化は行ないません。

6) 「決定」を押す

- •同一の番組の予約録画であっても、録画日時を異なる日時に変更したタイトルは、同一予約の番組としてプレイリスト化されなくなります。逆に、チャンネルと開始時刻と曜日が一致するように変更したタイトルは、同一予約の番組としてプレイリスト化ができるようになります。
- 「同一月金予約プレイリスト化」の場合、月から金までそろっていなくても、チャンネルと開始時刻が一致する土日以外の番組をプレイリスト化します。

オリジナルタイトル結合(こつのタイトルを一つにする)

DVD-RAM CD

DVO-RW VRE-F □ ファイナライズ済

□ Videoモード ☑ 未ファイナライズ □ 新品 DXAD-R

□ Videoモード

□ ファイナライズ済 □ 未ファイナライズ □ 新品

DVEETT







二つのオリジナルタイトルを一つにまとめるときに 使います。後ろのタイトルが削除されて、前のタイ トルの末尾につながります。



HDD

結合したいタイトルが録画されているディス クを選ぶ

HDD:内蔵HDD

DVD: DVD ディスク DVD

停止中または再生中に、「編集ナビ」を押す

「編集ナビ メインメニュー」が表示されます。

決定



「オリジナルタ イトル結合」を 選び、「決定」を 押す





つなぎたい タイトルの一 つ目を選び、 「決定」を押す

「頁(I◄◄/▶▶I)」:前後のページに移動します。

5

パーツを入れる場所を選び、 「決定」を押す



画面下側(結合対象側)にカーソルが表示されています。

最初は左端に固定されます。そのままボタンを押してください。

選んだパーツが、カーソルのあった場所にはいります。



6

操作手順4、5を行なって、二 つ目のタイトルを選ぶ

同じタイトルは選べません。



- ●登録したパーツを取り消したいときは
- 取り消すパーツを選んだ状態で、 「クイックメニュー」を押してクイックメニューを表示させる
- 2) 方向ボタン (▲/▼) で「選択キャンセル」 (すべて取り消したいときは「選択パー ツの全クリア I)を選ぶ
- 3) 「決定」を押す

7



「結合開始」を選び、「決定」 を押す



- オリジナルタイトルの結合の処理は、途中で中止できません。
- 二つのタイトルの合計の長さが9時間を超える場合は 結合できません。
- ・保護設定されたタイトルや静止画を含むタイトルは、 結合できません。
- 結合したタイトルには一つ目のタイトル情報や番組説明が引き継がれます。
- 後ろのタイトルは、チャプター境界の位置やチャプター名を保持したまま前のタイトルと結合されます。
- フォルダ内にはいっているタイトル同士を結合した場合、一つ目に選択したタイトルがあるフォルダに作成されます。

ダビングについて

録画した内容は、内蔵 HDD と DVD ドライブの間、または同一ドライブ内でダビングできます。 本機のダビングに関する注意事項です。事前に必ずお読みください。

本機のダビング機能

本機には次のダビング機能があります。

●高速ライブラリダビング:

録画したタイトルやチャプターをそのまま高速で ダビングします。

高速とは、実際の録画時間よりも短い時間でダビングするということです。

録画したタイトルをまるごとそのままダビングするときや、プレイリストをオリジナル化するときなどに活用してください。

●一括・高速ライブラリダビング:

複数のタイトルやチャプターをまとめてダビング します。

●レート変換ダビング:

録画時と異なった画質・音質設定で、データ量を 変えてダビングします。

「MN(マニュアル)」の高レートで内蔵 HDD に録画したため、そのままでは DVD-RAM にダビングしようとしてもはいらないとき(画質や音質を下げてダビングする。)や、本機で DVD 互換モード(♪241 ページ)を「入」にしないで録画し、DVD-Video 作成ができないタイトルや DVD 互換モードに対応していない機器で録画した DVD-RAM 内のタイトルを、DVD-R/RW に書き込みたいとき(DVD 互換モードを「入」にしてダビングする。)などに活用してください。

●一括・レート変換ダビング:

複数のタイトルやチャプターをまとめてレート変換ダビングします。

複数のタイトルやチャプターをまとめて DVD 互換モードに対応させたいときなどに活用してください。

<フォルダ機能のダビングについて>

ダビングするときにダビング先のフォルダ指定はできません。フォルダ内にはいっているタイトルをダビングする場合、ダビング先に同一のフォルダ名を作成してからダビングを行なうと、ダビング先の同一のフォルダ内にダビングされます。フォルダの設定については「フォルダを設定する」(♪111ページ)をご覧ください。

- ・ダビング先が HDD で一致するフォルダ名がない 場合は、自動的にフォルダを作成します。フォル ダの上限数を超えるなどしてフォルダが作成でき ない場合は、HDD のルート上にダビングされます。
- ・ダビング先が DVD-RAM や DVD-RW(VR モード)で一致するフォルダ名がない場合は、ダビング先のルート上にダビングされます。

●ラインUダビング:

本機で再生している映像を、本機で録画してダビングできます。

本機以外で作成した、「見るナビ」に未対応の DVD-R/RW の内容を、内蔵 HDD にダビングし たいときなどに活用してください。

すべてのダビング処理はデジタル信号のまま行ないますが、「レート変換ダビング」と「ライン U ダビング」に関しては、データ処理を伴うので、元のタイトルやチャプターと比べ、画質および音質が異なる場合があります。また、低レートで録画したものを高レートでダビングしても、録画時より高画質・高音質になることはありません。

1回のみ録画可能な番組を録画したタイトルは、オリジナルからの高速ライブラリダビング(移動)のみが1回だけできます。

ダビング機能一覧

ダビング元	ダビング先	高速ライブラリ ダビング	一括・高速ライブ ラリダビング	レート変換 ダビング	ー括・レート変換 ダビング	ラインU ダビング
内蔵HDD	内蔵HDD	0	0	0	0	0
	DVD-RAM	0	0	0	0	0
	DVD-R/RW (ファイナライズ前)	0	0	0	0	0
DVD-RAM	内蔵HDD	0	0	0	0	0
	DVD-RAM	0	0	×	×	×
DVD-R/RW	内蔵HDD	0	0	0	0	0
	DVD-R/RW	×	×	×	×	×

- 本機以外で録画した DVD-R/RW(Video モード)から内蔵 HDD、またはその逆方向の高速ダビングはできません。
- ファイナライズ済みの DVD-R/RW (Video モード) への高速ダビングはできません。
- 本機以外で録画したファイナライズ前の DVD-R/RW を、ライン U ダビングすることはできません。
- ライン U ダビングでは、フォルダ機能のダビングはできません。

録

「コピー」と「移動」

本機では、ダビングに以下の二つの定義があります。

コピー:ダビングする内容は、ダビング後もダビン

グ元のディスクに残ります。

移動: ダビングする内容は、ダビング後はダビン

グ元のディスクから消去されます。

状況によって、選べる場合と自動的に決まる場合が あります。

以下の場合は移動ができません。(コピーをしてください。)

- 保護設定(♪109、223ページ)にしてあるとき。
- コピー禁止の部分を含むタイトルやチャプターは、 DVD-RAM/RW (VR モード) から内蔵 HDD へ の移動はできません。
- プレイリスト (♪ 150 ページ) は移動できません。 コピーだけができます。コピーしたプレイリスト はコピー先でオリジナルになります。コピー元は プレイリストのままです。
- 内蔵 HDD から DVD-R/RW (Video モード) への移動と DVD-R/RW (Video モード) から内蔵 HDD への移動はできません。

以下の場合はコピーもできません。

- 著作権保護のため 1 回だけ録画が可能な番組を録画した内容は、コピーできません(詳しくは♪ 182 ページの「1 回だけ録画可能な番組(コピーワンス)の編集/ダビングについて」をご覧ください)。
- コピー禁止の部分を含むタイトル(プレイリスト) は、コピーが禁止されています。タイトル(オリ ジナル)を移動してから再度プレイリストを作り 直してください。

∅お知らせ

- ・ダビング時、内蔵 HDD、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW などそれぞれのディスクの状態が悪いと、「移動」を実行したときにエラーが発生し、そのタイトルやチャプターを失ってしまう場合があります。コピー可のタイトルやチャプターを移動したい場合は、まず「コピー」でコピー先のドライブにタイトルを作り、内容を確認した上で、コピー元のタイトルやチャプターを削除するとより安全です。なお、「移動」の失敗によって失われた内容の補償はいっさいできません。
- DVD ビデオディスク、音楽用 CD、CD-R、CD-RW はダビングできません。
- ディスクの残量が少ないなど、何かの事情でダビングができないときは、画面にメッセージが表示されます。 そこに表示された指示にしたがって操作してください。

- ・内容・手順によっては、一部の管理情報や付属情報などがダビングされない場合があります。
- 静止画タイトルおよび静止画と動画が混在するタイト ルは、ダビングできません。
- DVD-R/RW にダビングするときは、タイトルの属性によっては異なるタイトルに分割されることがあります。また「DVD-R/RW に 1回でまとめて書き込む(DVD-Video 作成)」(♪ 172 ページ)で DVD-R/RW に書き込んだ場合と、サムネイルの位置が変わることがあります。
- DVD-R/RW(Video モード)にはレート 1.4Mbps 以下で画面比 16:9 のパーツはダビングできません。 画面比を変更してから行なってください。
- ・「高速ライブラリダビング」(♪ 158 ページ)、「一括・高速ライブラリダビング」(♪ 162 ページ) で DVD-R/RW にダビングするとき、アスペクト比(画面比)は「Video モード記録時設定(画面比)」(♪ 241 ページ) で固定されます。

ダビング(コピー)中の録画や再生

高速ライブラリダビング、一括・高速ライブラリダビング中に、録画や別のタイトルを再生することができます。(「移動」中はできません)

- 内蔵 HDD から DVD ヘダビング中では、内蔵 HDD の録画や再生はできます。 DVD 側ではでき ません。
- DVD から内蔵 HDD ヘダビング中では、それ以外 の動作はできません。
- 内蔵 HDD から内蔵 HDD 内へダビング中では、 DVD 側の録画や再生はできます。内蔵 HDD の録 画や再生はできません。
- DVD から DVD 内へダビング中では、内蔵 HDD の録画や再生はできます。 DVD 側ではできません。
- ダビングよりも予約録画が優先されるため、ダビング中に予約録画の開始時刻が近づくとダビングが中止される場合があります。
- ダビング中に録画をしているときは「見るナビ」「ライブラリ」表示することはできません。
- 内蔵 HDD から DVD ヘダビングしながら内蔵 HDD で録画時の内蔵 HDD の再生はできません。
- 内蔵 HDD から内蔵 HDD ヘダビングをしている場合、DVD 録画しながら DVD 再生はできません。
- DVD から DVD ヘダビング中に内蔵 HDD で録画 している場合内蔵 HDD 再生はできません。

	HDD再生	HDD録画	DVD再生	DVD録画
HDD→DVD	0	0	×	×
DVD→HDD	×	×	×	×
HDD→HDD	×	×	0	0
DVD→DVD	0	0	×	×

高速ライブラリダビング(パーツ単位でダビングする)

DVD-RAM DVD-RW GVRモード GVideoモード GVIDEO GVI



パーツ(タイトルまたはチャプター)をひとつ選んでダビングします。
1回だけ録画可能な番組の移動は、本機能を使って内蔵 HDD からディスクに移動します。



見るナビ

停止中または再生中に、「見るナビ |を押す



「見るナビ」画面が表示されます。

「見るナビ」をもう一度押すと、画面が消えます。

この画面で…

HDD を押す:内蔵HDDの録画内容を表示。

DVD を押す: DVDディスクの録画内容を表示。

(DVD-R/RWは、本機で録画したディスクのときだけ表示がで

きます。)





ダビングする タイトル(また はチャプター) を選ぶ

- 「頁(I◄◄/▶►I)」: 前後のページに移動します。
- 「**モード**」: 選んでいるタイトルのチャプターを表示します。 もう一度押すと、タイトルに戻ります。

3 34498=2-

「クイックメニュー」を押す



「クイックメニュー」が 表示されます。 4

決定

「高速ダビング」を選び、 「決定」を押す



5

決定

ダビングする



コピー: ダビングする内容は、ダビング後

も元のディスクに残ります。

移動: ダビングする内容は、ダビング後

は元のディスクから消去されま

す。

ディスク内コピー:

同じディスクに、同じ内容で別 のタイトルが作られます。

プレイリストをオリジナル化するのに活用できます。

るのに活用できます。

ネットワーク:

本機とネットワーク接続されている機器をコピー先に指定できます。 ♪ 160 ページをご覧ください。

以下の場合は、設定が自動的に決まります。

コピー:選んだタイトル(またはチャプター)が、


• プレイリストのとき

• 「保護設定」(♪ 109、223 ページ) にしてあるとき

移動: 選んだタイトル(またはチャプ ター)がコピー禁止のとき 6

「決定」を押す

コピー/移動がはじまります。



コビーが終わると表示が消え、フザーが明ります。

- ●ダビングが終了したら自動的に電源が 切れるように設定しておくことができ ます。
- **(1)** ダビング中に「**クイックメニュー**」 を押す
- **(2)**「終了後電源切る」を選び、「**決定**」を 押す

- パーツはダビングをするとそれぞれタイトルになります。
- DVD-RAM の「ディスク内コピー」は処理に時間が長くかかります。
- DVD-R/RW (Video モード) では「ディスク内コピー」 と「ネットワーク」は選べません。
- 内蔵 HDD から DVD-R/RW (Video モード) への移動と DVD-R/RW から内蔵 HDD への移動はできません。
- DVD-R/RW(Video モード)にダビングするとき、 選択したパーツによってはタイトルが分割される場合 があります。
- 1 回だけ録画が可能な映像は、内蔵 HDD から DVD-RAM や DVD-RW(いずれも CPRM 対応)に移動だけが可能です。移動すると内蔵 HDD の元の映像は削除され、DVD-RAM や DVD-RW の映像はコピーも移動もできなくなります。
- 本機以外で録画した DVD-R/RW (Video モード)から内蔵 HDD、またはその逆方向の高速ダビングはできません。
- ・DVD-R/RW に DVD-Video モードで直接録画したタイトルを HDD に高速ダビングすると HDD の状態が複雑になり、初期化を要求される場合があります。この場合、そのタイトルを削除するか、「管理設定」の「HDD 全タイトル削除」をしてください。

高速ライブラリダビング(パーツ単位でダビングする)(つづき)

ネット de ダビング

ダビング先に、同一ネットワーク上の機器を指定し てダビングすることができます。


ダビング先の機器には以下の条件が必要です。

- ・ネットdeダビング対応機種であること。
- 本機と同一サブネット接続されていること。 (同一のルータに接続されている、またはクロスケー ブルで直結している、など)

これらの機器を、以下の状態にしてください。 ①電源を入れる。(必要に応じてディスクを入れる。) ②停止状態にする。

1) ♪ 159ページの手順5で「ネットワーク」を選び、 「決定」を押す

以下の画面が表示されます。



ネットワーク内でダビング先に指定できる機器が表示されます。(8 台まで)

2) 方向ボタン (▲/▼) で、ネットワーク機器名を選び、「決定」を押す

複数の機器を選択することはできません。

3) 方向ボタン (◀/▶) で、ダビング先を選び、「決定」 を押す

ダビングが始まります。

ダビングが終了したら自動的に電源が切れるように設定しておくことができます。(ダビング先の機器では設定できません。)

ダビング中に、「クイックメニュー」を押して、方向ボタン(▲/▼)で「終了後電源切る(両方)」を選び、「決定」を押します。

• 「終了後電源切る(両方)」を選択していても、予約 録画が開始するなどの理由で電源が切れないこ とがあります。


∅お知らせ

- ・本機能は、ネット de ダビング対応機器にだけ対応します。将来の機器と接続した際、本機発売時には想定していないドライブが認識された場合、ドライブ欄に#5などの数字が表示される場合がありますが故障ではありません。どのドライブであるかご確認の上、ダビングを実行してください。また、将来の機器で、一部のドライブへのダビングに対応できない場合があります
- ネット de ダビングでは、コピーだけを行ないます。 したがって、コピーワンスの番組を録画したコピー禁 止のタイトルやチャプターは、ダビングできません。
- DVD-R/RW(Video モード)をダビング先やダビン グ元にすることはできません。
- ネット de ダビングは、高速ライブラリダビングの機能です。レート変換ダビングは行ないません。
- ・ネット de ダビング中に予約録画が開始されると、ネット de ダビングは中断されます。予約録画終了後に、ネット de ダビングをやり直してください。
- ネット de ダビング機能をお使いの場合、ネットワークのデータアクセス量がふえることによって、本機のチューナー受信映像や外部入力映像にノイズがはいることがあります。

ネットdeダビング機能は、これらの入力での録画をしていないときにご使用になることをお勧めします。

■ネット de ダビング対応機種を直接接続する

ネット de ダビング対応機を直接接続すると、ネット ワーク環境がなくてもダビングができます。 本機と接続する対応機のIPアドレスを同じサブネット内の異なるアドレスに設定することが必要です。



1) 🖒 189ページの「ネットワーク設定」をする

以下の例のように設定します。

• DHCP :

使わない(本機と対応機の両方)

• IPアドレス:

192.168.1.10 (本機のIPアドレス) 192.168.1.15 (別の対応機)

• サブネットマスク:

255.255.255.0 (本機と対応機の両方)

デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1 (本機と対応機の両方)

DNSサーバー:192.168.1.1 (本機と対応機の両方)

2)「モード」を押して、設定を保存する

コピー/移動を途中で中止したいときは

- **1) コピー/移動中に、「クイックメニュー」を押す** 「クイックメニュー」が表示されます。
- 2) 方向ボタン (▲/▼) で「ダビング中止」を選び、 「決定」を押す

∅お知らせ

- コピー/移動を途中で中止した場合、ダビング中の パーツはダビング先で削除されます。
- DVD-R の場合、途中で中止しても書き込んだ分の容量は減ります。

ワンタッチダビングについて

現在再生している番組をすぐダビングしたいときに 便利です。

1) ダビングしたい番組を再生中に「ワンタッチダビング」を押す

ワッシッチサミック ダビング画面が表示されます。

2) 🖒 159 ページの操作手順 5、6 を行なう

一括・高速ライブラリダビング(パーツをまとめてダビングする)

DVD-RAM DVD-RAM DVD-RAM DVD-RAM DVD-RAM DVD-RAM DVD-RAM DVD-R DV

DVDEF7 (SB

いくつかのタイトル、チャプターをパーツとして選んで、順番にダビング(コピー)できます。タイトルやチャプター 名などの属性情報もダビングされます。パーツはダビング先でそれぞれがタイトルになります。



1 HDD

DVD

ダビングしたいタイトルが録画されている ディスクを選ぶ

HDD:内蔵HDD DVD:DVDディスク

2

停止中または再生中に、「編集ナビ」を押す

「編集ナビ メインメニュー」が表示されます。

3 (深) D



「一括・高速ダビング」を選び、「決定」を押す

4



ダビングし たいタイトル またはチャプ ターを選び、 「決定」を押す


- 「頁(I◄◄/▶►I)」: 前後のページに移動します。
- 「**モード**」: 選んでいるタイトルのチャプターを表示します。 もう一度押すと、タイトルに戻ります。
- ●ダビング先を変更したいときは
- (1) 方向ボタンで「ダビング先切換」を選ぶ(または「クイックメニュー」を押して、クイックメニューから「ダビング 先切換」を選ぶ)
- **(2)「決定**」を押す

「ネットワーク」を選んだときは、「ネットワーク機器選択」 画面が表示されます。 ▶ 160 ページの「ネット de ダビング」にしたがって操作してください。

機能設

5

パーツを入れる場所を選び、 「決定」を押す



最初は左端に固定されます。そのまま「決定」を押してください。

選んだパーツが、カーソルのあった場所にはいります。



6


操作手順4~5をくり返す

ダビング先の空き容量は、画面下部のバー で確認できます。

並んだパーツはそれぞれ一つのタイトルとしてダビング先に記録されます。

●登録したパーツを取り消したいときは♪ 164ページをご覧ください。

7





確認メッセージで「はい」を選び、「決定」を押すと、ダビングが始まります。 進行状況がタイトル単位で画面と本体表示窓に表示され、終了するとブザーが鳴ります。

- ●ダビングが終了したら自動的に電源が 切れるように設定しておくことができ ます。
- **(1)** ダビング中に「**クイックメニュー**」 を押す
- (2) 方向ボタン(▲/▼)で「終了後電源切る」を選び、「**決定**」を押す

- 一括・高速ライブラリダビングではつねにコピーを行ない、移動はできません。ダビング元に残しておきたくない場合は、一括削除(♪170ページ)をしてください。
- パーツの内容を確認するには、パーツを選んだ状態で「クイックメニュー」を押して、クイックメニューを表示させたあと、方向ボタン(▲/▼)で「パーツのプレビュー」「パーツのフルプレビュー」(または「タイトル情報」)を選び、「決定」を押します。(「選択パーツの全プレビュー」を選ぶと、選んだパーツそれぞれについて順にプレビュー再生します。)
- 本機以外で録画した DVD-R/RW (Video モード)から内蔵 HDD またはその逆方向の高速ダビングはできません。
- DVD-R/RW(Video モード)にダビングするとき、 画面比は「Video モード記録時設定」(♪241 ページ) で選択されたものに固定されます。
- DVD-R/RW(Video モード)にダビングするとき、 選択したパーツによってはタイトルが分割される場合 があります。
- DVD-R/RW に DVD-Video モードで直接録画したタイトルを内蔵 HDD に高速ダビングすると内蔵 HDD の状態が複雑になり、初期化を要求される場合があります。この場合、そのタイトルを削除するか、「管理設定」から「HDD 全タイトル削除」をしてください。

一括・高速ライブラリダビング(パーツをまとめてダビングする)(つづき)

登録したパーツを取り消す

1) 方向ボタンで、取り消すパーツを選ぶ



取り消すパーツを選ぶ

2)「クイックメニュー」を押す



3) 方向ボタン (▲/▼) で「選択キャンセル」(すべて 取り消したいときは「選択パーツの全クリア」) を 選ぶ



4) 「決定」を押す

登録したパーツの順序を入れ換える

上の手順でパーツを取り消し、♪162、163ページの手順4~5をくり返して、正しい場所に入れ直します。

一括ダビングを途中で中止したいときは

「クイックメニュー」を押して、クイックメニューを 表示させたあと、方向ボタンで「一括ダビング中止」 を選び、「決定」を押す

∅お知らせ

一括ダビングは選んだパーツの順に行なわれていくため、中止するタイミングによってはいくつかのパーツのダビングが済んでいる場合もあります。

レート変換ダビング(画質・音質レートを変えてダビングする)

DVD-RW VRE-F **▼** Videoモード **▼** Videoモード DVD-RAM DVD-R □ ファイナライズ済 ☑ 未ファイナライズ ☑ 新品 ☑ 未ファイナライズ ☑ 新品 □ファイナライズ済 DVDE J J CD 内蔵 HDD に録画した番組の画質 こんなときは、 や音質が高すぎて、DVD ディスク レート変換ダビング! にはいりきらない

レート変換ダビングは、こんなときにもお使いください。

●本機で DVD 互換モード(♪241 ページ)を「入」にしないで録画したため DVD-Video 作成ができないタイトルや、DVD 互換モードに対応していない機器で録画した DVD-RAM のタイトルを、DVD-R/RW に書き込みたいとき (DVD 互換モードを「入」にして HDD にダビングする。)

レート変換ダビングは、**パーツ単位**で行なう方法と、**複数のパーツを一括して**行なう方法の、二とおりがあります。 (複数のパーツを一括して行なう方法では、それぞれのパーツに同じレートが適用されます。個別の設定はできません。)

パーツ単位でレート変換ダビングする



1

「高速ライブラリダビング」(□) 158ページ) の操作手順1~3を行なう

「クイックメニュー」が表示された状態になります。





3 | (xxx) | |

「コピー」または「ディスク内コピー」を選ぶ



コピー:

ダビングする内容は、ダビング後もダビング元のディスクに残ります。

ディスク内コピー:

同じディスクに、同じ内容で別のタイトルが作られます。

(つづく)

レート変換ダビング(画質・音質レートを変えてダビングする)(つづき)

4


クイックメニュー



画質と音質のレートを確認す る

変えたいときは、以下の手順を行ないます。

1)「クイックメニュー」を押してクイックメニューを表示させる



- 2) 方向ボタン (▲/▼) で項目を選び、「決定」を押す
 - ●録画・画質 / 音質設定:

あらかじめ設定してあるレート (♪240ページ)の一覧が表示されます。「値変更(II◄/►II)」で設定 No. を選べます。

●容量優先画質設定:

ディスクの残量から計算して最も高 画質になるようなレートが設定されま す。この機能を使っても、録画する内 容によってはディスクに収まらない場 合もあります。また、ディスクの空き 容量をすべて使い切る機能ではありま せん。

5

「決定」を押す



ダビングが始まります。

進行状況を見るには、「タイムバー」を押してタイムバーを表示させます。(タイムバーはダビングされません。)

コピーが終わると、放送中の映像に戻ります。

レート変換ダビング中の映像・音声はモニター用です。テレビ画面形状に対して正しく表示されないことがあります。

パーツをまとめてレート変換ダビングする

編集ナビ

再生中、または停止中に、 「編集ナビ」を押す

「編集ナビ メインメニュー」が表示されます。

2

決定

「一括・レート変換ダビング」 を選び、「決定」を押す

「一括・レート変換ダビング」画面に変わります。

3

□ 162、163ページの手順4~5の要領で、ダビングするパーツを集める

選んだパーツはそれぞれ一つのタイトルとしてダビング先に記録されます。

- ●登録したパーツを取り消したいときは
- 取り消すパーツを選んだ状態で、 「クイックメニュー」を押してクイックメニューを表示させる
- 2) 方向ボタン (▲/▼) で「選択キャンセル」(すべて取り消したいときは「選択パーツの全クリア」) を選ぶ
- 3) 「決定 | を押す

4

画質と音質のレートを確認する

変えるときは、以下の手順を行ないます。

- **1)「クイックメニュー**」を押してクイックメニューを表示させる
- 方向ボタン(▲/▼)で「録画・画質 / 音質設定」を選び、「決定」を押す
- **3)**「**値変更 (II◄/►II)**」で設定 No. を選び、「**決定** | を押す

登録したパーツがダビング先にはいりきるかどうかが、画面下のダビング結果欄に ○と×で表示されます。×の場合は、画質・ 音質レートを変更するか、ダビングする パーツを減らしてください。

機能設

5

「ダビング開始」を選び、「決定」 を押す



確認メッセージで「はい」を選び、「決定」 を押すとダビングが始まります。

進行状況を見るには、「タイムバー」を押してタイムバーを表示させます。(タイムバーはダビングされません。)

コピーが終わるとブザーが鳴り、放送中の 映像に戻ります。

レート変換ダビング中の映像・音声はモニター用です。テレビ画面形状に対して正しく表示されないことがあります。

レート変換ダビングを途中で中止したいときは

1)「クイックメニュー」を押す



- 2) 方向ボタン (▲/▼) で「レート変換ダビング中止」 を選ぶ
- 3) 「決定」を押す

∅お知らせ

・中止した時点までの内容はダビングが済んでいますが、再生時に正常に再生できない場合があります。

レート変換ダビング終了後に自動的に電源が 切れるようにする

- **1)** 設定中またはコピー中に、「クイックメニュー」を 押す
- 2) 方向ボタン (▲/▼) で「終了後電源切る」を選ぶ
- 3) 「決定」を押す

❷お知らせ

- DVD-RAM/R/RW から同じディスクへのレート変換 ダビングはできません。
- ・高速ライブラリダビングと異なり、デジタル変換の際 に若干画質・音質が低下します。またダビングには再 生時間分かかります。
- コピー元より高い画質・音質に設定しても品質は向上 しません。
- VR モード間のレート変換ダビングでは、チャプター 位置がフレーム単位でコピーされますが、ずれる場合 もあります。

VR モードから Video モードのレート変換ダビングではチャプター位置が GOP 単位でずれます。

Video モードから VR モードへのレート変換ダビングでは、チャプターの分割位置はコピーされません。

- レート変換ダビングでできたタイトルの前後には、自動的に黒画面が録画されます。前にはいる黒画面は自動的にチャプター分割されます。
- レート変換ダビング中は、バーチャルサラウンド効果 は機能しますが、記録はされません。
- レート変換ダビング中は、音声出力の切換えはできません。
- ・「DVD 互換モード」(♪241 ページ)を「切」に設定していると、音声多重放送を録画したときの再生音は、「主音声」と「副音声」が同時に出力されます。再生をするときには「音声/音多」を押して出力する音声を選んでください。
- •「DVD 互換モード」(♪241 ページ) を「入(主音声)」 または「入(副音声)に設定していると、音声多重放 送では選んだ音声(主または副)だけが記録されます。 (ステレオ放送は通常どおりステレオ音声として記録 されます。)
- ・プレイリストをレート変換ダビングする場合、そこに 含まれるチャプターが録画時のオリジナルタイトルの 先頭部分である場合は先頭が 1 フレーム欠けます。
- DVD-R/RW にレート変換ダビングするとき、ダビン グ先のアスペクト比(画面比)は元タイトル先頭のア スペクト比になります。
- レート変換ダビング中は、P in P の機能は使えません。

ライン U ダビング(再生中の映像を録画する)

DVD・RAM DVD・RAM DVD・RW G VRモード G Videoモード DVD・R G Videoモード DVD・R Dファイナライズ済 G 未ファイナライズ G 新品

コピーの禁止されていないディスクの画像を、再生しながら録画することができます。

DVD

本機以外の機器で作成した「見るナビ」に未対応の DVD-R/RW(Video モード)の内容を、内蔵 HDD にダビングしたいときなどにご利用ください。


例: DVD-RW から内蔵 HDD にダビングする (ダビングしたい番組がはいったディスクを、本機に入れておきます。)



1 「入力切換」または「チャンネル」をくり返し押して、入力に「ラインU」を選ぶ 黒画面になります。

ティンスル
ステレオ

2 「HDD」を押したあと、「録画」を押す



3 「DVD」を押したあと、DVD ドライブ側の ダビングしたい番組を再生する

ダビングしたい内容の再生が終わったら、「停止」を押す

■ 再生が停止し、黒画面に戻ります。

画

- 次の組合せでダビングができます。
 内蔵 HDD →内蔵 HDD、内蔵 HDD → DVD-RAM、
 内蔵 HDD → DVD-R/RW、DVD-RAM →内蔵
 HDD、DVD-R/RW →内蔵 HDD
- ライン U で録画したタイトルは、先頭と最後の部分が 黒画面になる仕様になっています。したがって、「見 るナビ」画面ではサムネイルも黒画面になる場合があ ります。サムネイルを変更するには ♪ 106 ページを ご覧ください。
- 複製が禁止された DVD ビデオディスク、音楽用 CD の内容は、ライン U ダビングできません。
- 画質・音質設定によっては、ライン U ダビングすると 画質や音質が変わる場合があります。
- 「見るナビ」「録るナビ」などの画面表示をライン U ダ ビングすることはできません。
- ライン U ダビングの録画予約はできません。
- ライン U ダビング中は、以下の機能は使えません。一 P in P
 - 録るナビ(表示させると再生が停止します。)
- ライン U の入力を選んでいる間は、強制的にステレオ 出力となり、音声出力の変更はできません。録画実行 中は音声出力が切り換えられます。
- ライン U ダビング先の音声は、すべてステレオ方式で 記録されます。
- ライン U ダビング中は、バーチャルサラウンド効果(♪238 ページ) は機能しますが、記録はされません。
- 1 回だけ録画が可能な映像(コピーワンス)でもライン U ダビングはできません。

一括削除(パーツをまとめて削除する)

DVD RAM DVD

DVDEF7

複数のタイトルとチャプターを、まとめて削除できます。 ファイナライズ処理をした DVD-R/RW では、一括削除はできません。



1

DVD

削除したい番組が録画されているディスクを 選ぶ


HDD:内蔵HDD DVD:DVDディスク

2

再生中または停止中に、「編集ナビ」を押す

「編集ナビ メインメニュー」が表示されます。

3 (RE)



4




|削除したい | パーツ(タイト | ルまたはチャ | プター)を選 | び、「決定」を押 | す

- 「頁(I◄◄/▶▶I)」: 前後のページに移動します。
- 「**モード**」: 選んでいるタイトルのチャプターを表示します。 もう一度押すと、タイトルに戻ります。
- すべてのオリジナルパーツを選ぶこともできます。「クイックメニュー」を押して、クイックメニューから「ディスク内全タイトル選択」を選び、「決定」を押します。

画

もう一度「決定」を押す



最初は左端に固定されます。そのまま「決 定」を押してください。

選んだパーツが、カーソルのあった場所に はいります。



カーソル

操作手順4~5をくり返す

削除したいパーツをすべて指定してくだ さい。

「削除開始」を選び、「決定」 を押す



確認メッセージで「はい」を選び、「決定」 を押すと削除が始まります。

「いいえ」を選ぶと削除を中止します。

- ・パーツの内容を確認するには、パーツを選んだ状態で 「クイックメニュー」を押して、クイックメニューを 表示させたあと、方向ボタン(▲/▼)で「パーツのプ レビュー」「パーツのフルプレビュー」(または「タイ トル情報」)を選び、「決定」を押します。
- DVD-RW (Video モード) でタイトルを削除した場合、 最後に記録したタイトルを削除した場合だけ空き容量 が増えます。
- 一括削除は実行すると取消しできません。実行する前 に十分確認してください。
- 削除するパーツにタイトルを選ぶと、そのタイトルに 含まれるチャプターを選ぶことはできません。
- DVD-R/RW (Video モード) では、Video モードで 録画したタイトルのチャプターは削除するパーツとし て選ぶことはできません。

DVD-R/RW に 1 回でまとめて書き込む (DVD-Video 作成

HDD

DVERAM

□ VRモード DVD-RW ロファイナライズ済 Video∓−K ☑ 未ファイナライズ ☑ 新品 DVD-R Videoモード

ファイナライズ済

□ 未ファイナライズ



CD

内蔵 HDD に録画した内容を編集して、結婚式や旅先の映像集など、作品として配付するのに便利な DVD-R に書き込むこ とができます。書き込んだ DVD-R は、互換性のある DVD プレーヤーで、DVD ビデオとして再生できます。また、書換 え可能な DVD-RW にも内蔵 HDD から書き込むことができます。

-ご注意-

- ・著作権法上、放送番組などを録画して配付することはできません。
- ・書込みの前に、内容を十分確認してください。

DVD-R の場合、DVD-Video 作成機能を利用するときには新規のディスクでしか書込みができません。追記して いきたい場合は直接録画かダビング機能を使い、最後にファイナライズ(♪ 179 ページ)をしてください。この とき書込みは 1 枚に一度だけです。書き込んだあとは、内容の追加、削除、修正は一切できません。また、書込 みを途中で中止すると、その DVD-R は使用できなくなります。

DVD-RW にすでに録画された内容がある場合、本機能はディスクー枚を一括して作成するため、記録済みの内 容を上書きしてしまいますのでご注意ください。新たに追加するには、本機能ではなく、直接録画か、ダビング を使い、最後にファイナライズ(♪ 179 ページ)をしてください。本機能で書き込んだ場合、ファイナライズ 済みとなるため、追加、削除、修正はできません。空き容量がある場合、ファイナライズを解除(♪181ページ) すれば、追加できます。

・書込みの前に、直後に録画予約がないことを確かめてください。

書込みでかかる所要時間はディスクの種類、内容によって異なりますが、最大約 1 時間半かかる場合があります。 (「書込み前テスト」の時間は含んでいません。「書込み前テスト」を実行する場合は、事前にテストをする分だけ 多く時間がかかります。書込み時間は内容に比例して増減します。また、内容が少ないときや画質の設定が高い ときなど、書込み時間が実記録時間を上回る場合もあります。)

DVD-Video 作成中に予約録画の開始時刻が来た場合、内蔵 HDD に録画されます。ただし、メニューテーマ作 成中のときは実行されません。また、「リリーフ録画」が「切」の設定で、内蔵 HDD への予約でない場合は、予 約録画は実行されません。DVD-Video 作成中に予約録画が開始された場合は、続けて 2 枚目以降を作成するこ とはできません。

・お使いになる DVD-R/RW を確かめてください。

お使いになるディスクについては、 22、23ページをご覧ください。

「ファイナライズ済み」の DVD-RW(Video モード)のディスクも使えますが、初期化されます。

*本機で作成した DVD-R/RW (Video モード) は DVD-Video 規格に準拠しておりますが、すべてのプレーヤー など(当社、他社含む)での正常な再生を保証するものではありません。

DVD-R に記録できる容量と DVD-RW に記録できる容量には、メディアの相違によって若干の差があります。 このため DVD-R に続いて DVD-RW に DVD-Video 作成を実施した場合、記録容量によっては DVD-RW には 記録できない場合があります。(DVD-RW に記録できる容量の方が若干少なくなります。)

ディスクの取扱いに注意してください。

準備

- DVD-R/RW に保存したい内容を、以下の条件で内蔵 HDD に録画しておきます。
 - ·「DVD 互換モード」(♪241 ページ) を必ず「入 (主音声)」「入 (副音声)」のどちらかに設定する。
 - ・画質レートを、なるべく 4.0 以上に設定する。
- 本機に未使用の DVD-R または DVD-RW を入れます。(DVD-R/RW の取扱方法は、DVD-R/RW の説明書に したがってください。)
- •「HDD」を押して、HDD モードを選んでおきます。

∰お知らせ

- DVD 互換モード(♪241 ページ)を「入」にしないで録画したため DVD-Video の作成ができないタイトルや、 DVD 互換モードに対応していない機器で録画した DVD-RAM 内タイトルを、DVD-R/RW に書き込みたいときは、 DVD 互換モードを「入」にして「レート変換ダビング」(🏚 165 ページ) をしてください。
- DVD-R が 4 倍速記録対応であっても、ディスクの状態によっては高速記録できない場合があります。



編集ナビ

「編集ナビ」を押す

「編集ナビメインメニュー」が表示されます。

2





「DVD-Video 作成」を選び、 「決定」を押す

3





| 方向ボタンで、 | DVD-R/RWに | 書き込みたい | パーツ(タイト | ルまたはチャプ | ター)を選び、 | 「決定」を押す

- 「頁(I◄◄/▶►I)」: 前後のページに移動します。
- 「**モード**」: 選んでいるタイトルのチャプターを表示します。 もう一度押すと、タイトルに戻ります。

4

方向ボタン (◀/▶)で、パーツを入れる場所を 選び、「決定」を押す



画面下側に、カーソルが表示されます。 最初は左端に固定されます。そのまま「決定」を押してください。

選んだパーツが、カーソルのあった場所にはいります。



DVD-R/RWに1回でまとめて書き込む(DVD-Video作成)(つづき)

5

手順3~4をくり返す

DVD-R/RWの空き容量は、画面下部のバーで確認できます。

選んだパーツはそれぞれ一つのタイトル として DVD-R/RW に書き込まれます。

- ●登録したパーツを取り消したいときは (♪178ページ)
- ●タイトルやチャプターの名前やサムネイルを変更するには
- (1) 変更したいパーツを選んで「**クイッ クメニュー**」を押す
- (2) 方向ボタン(▲/▼)でタイトルの場合は「タイトル名変更」「タイトルサムネイル変更」を、チャプターの場合は「チャプター名変更」「チャプターサムネイル変更」を選び、「決定」を押す
- (3) タイトル名、チャプター名を入力画 面で変更します。

6

方向ボタン (▼)で「次へ」を 選び、「決定」を押す



オプション項目を設定する画面が表示されます。

7

方向ボタンで、各項目を設定する



三編集サビ DVD-Video作成(オブション設定)
メニュー作成 ② タイトルーチャフター ○ タイトルのみ ○ チャフターのみ ○ なし
再生開始 ● メニュー ● タイトル1
19イトル再生後動作 ○ メニュー ○ 次タイトル
最終タイトル再生後動作 ◎メニュー ◎ タイトル1 ◎ 停止
書込み前テスト ●なし ●パーツテスト ●全テスト
94トル画面比設定 ●元映像通り ●4:3固定 ●16:9固定
戻る 次へ

設定の内容は、選択時に表示されるそれぞれの説明をご覧ください。

●「書込み前テスト」に「パーツテスト」 「全テスト」を選んだときは、事前にテストする分だけ多くの時間がかかります。なお「全テスト」は「パーツテスト」 よりも時間がかかります。

DVD-RW の場合は、「全テスト」を選択していても、「パーツテスト」として 実行されます。


●「メニュー作成」に「なし」を選んだときは、「再生開始」と「1タイトル再生後動作」の設定は自動的に省略されます。

8

方向ボタン (▲/▼)で「次へ」 を選び、「決定」を押す



書き込む情報を確認する画面が表示されます。



方向ボタン(▲)で「ディスク名変更」を選び「決定」を押すと、文字入力画面に切り換わり、ディスク名を入力できます。

「メニュー作成」に「なし」を選んだ ときは、画面右下の「次へ」ボタンが 「書込み開始」になります。これを方向 ボタンで選び「決定」を押します。手 順 13 へ。


9

方向ボタン (▼)で「次へ」を 選び、「決定」を押す



手順7で「メニュー作成」に「タイトル+チャプター」または「タイトルのみ」を選んだとき、タイトルメニューテーマを選ぶ画面が表示されます。

取り込んだメニューテーマ(♪177ページ) やネット deナビの DVD-Video ツールで登録したメニューテーマは、次ページに表示されます。



「モード」を押すと、プレビュー画面で メニューイメージを確認できます。「戻る」で選択画面に戻ります。

「メニュー背景登録」で取り込んだメニュー背景は文字色の変更ができます。 (♪177ページ)

画

10

方向ボタンでタイトルメニュー テーマを選び、「決定」を押す



手順7で「メニュー作成」に「タイトル+チャプター」または「チャプターのみ」を選んだとき、チャプターメニューテーマを選ぶ画面が表示されます。

11

方向ボタンでチャプター メニューテーマを選ぶ



テーマはすべてのチャプターに共通で設定されます。チャプターごとに選ぶことはできません。

「モード」を押すと、プレビュー画面でメニューイメージを確認できます。「戻る」で選択画面に戻ります。プレビュー中に、方向ボタン(▼)で「戻る」を選び、「決定」を押すと、タイトルメニューのプレビューを表示することができます。また、タイトルメニューのプレビューからは、方向ボタンで「チャプターメニュー」という表示の横の番号を選んで「決定」を押すことで、チャプターメニューのプレビューを表示できます。

12

「チャプターメニューテーマ選択」画面の表示中に、「決定」を 押す



確認のメッセージが表示されます。

13

方向ボタンで「はい」を選び、 「決定」を押す



書込みが始まります。進行状況が画面と 本体表示窓に表示されます。

選んだパーツの書込みの最後に、ファイナライズという処理が自動的に行なわれます。これは、DVD-R/RW を通常のDVDプレーヤーで再生できるようにするための処理です。

書込みが終了すると、「続けてもう 1 枚同じ DVD-Video を作成しますか。」というメッセージが表示され、ブザーが鳴ります。(「終了後電源切る」の設定時には表示されません。)「はい」を選ぶと、同じ内容の DVD-R/RW を作ることができます。「いいえ」を選ぶと DVD-Video 作成が終了します。

- ●書き込みが終了したら自動的に電源が 切れるように設定しておくことができ ます。
 - **(1)** 書き込み中に「**クイックメニュー**」 を押す
 - (2) 方向ボタン (▲/▼) で「終了後電源切る | を選び、「決定 | を押す

- DVD-R/RW(Video モード)に書き込めるタイトルは上限(99個、それぞれチャプター数が 99を超えないこと)があります。タイトルやチャプターの数が多いと、DVD-Video 規格の制限によって書込みができない場合があります。また、タイトルやチャプターの数が上限に達していなくても、メニューの数が多すぎるために書込みができない場合もあります。
- DVD-R/RW(Video モード)に書き込むと、DVD-Video 規格と DVD-VR 規格の違いによって、チャプ ターの数や位置が若干変わることがあります。(この とき生じたチャプターは、元のチャプターと同じサム ネイルが表示されます。)
- DVD-R/RW(Video モード)に書き込むと、規格の制限によって、不要なシーンが含まれることがあります。
- ・音声モード・音声多重、画面形状などの異なるパーツが混在している場合や、途中で設定や条件が変わる画像内容は、DVD-R/RW(Video モード)に書き込むと、いくつかのタイトルに分割されます。(このとき生じたタイトルのサムネイルは、元のタイトルと同じサムネイルが表示されます。ただし、「見るナビ」で表示されるタイトルサムネイルとは異なります。)
- プレイリストの構造が複雑な場合やパーツが多すぎる、あるいは極端に短いなど、状態によっては DVD-R/RW (Video モード) に正しく書き込めないことがあります。
- 1 回だけ録画が可能な番組は、たとえ「DVD 互換モード」(♪241 ページ)を「入」にして内蔵 HDD に録画してあっても、DVD-Video 規格の制限によって、DVD-R/RW(Video モード)に書き込むことはできません。
- ・当社製以外のレコーダーや当社製 HDD&DVD ビデオレコーダー RD-2000 / RD-X1 / RD-X2 で録画されたディスクは、そのまま本機の内蔵 HDD に高速ライブラリダビングしても、DVD-Video 作成はできません。「DVD 互換モード」を「入」にしてレート変換ダビング(♪ 165 ページ)を行なって、内蔵 HDDへディスクの内容をコピーしてください。

DVD-R/RWに1回でまとめて書き込む(DVD-Video作成)(つづき)

- 「MN(マニュアル)」モード1.4Mbps以下で録画した場合、16:9のアスペクト比(画面比)の部分があると、DVD-Video作成でパーツとして登録できなかったり、DVD-Video作成の途中でエラーが起こることがあります。この場合「オプション設定」の「タイトル画面比設定」を「4:3固定」にしてください。
- •「DVD 互換モード」を「入」にして録画したタイトルでも、本機以外では DVD-R/RW に記録できない場合があります。
- 作成途中で失敗した DVD-R は、ほとんどの場合、再使用はできません。
- DVD-Video 作成時にエラーなどが発生すると、本体表示窓に「ERR * *」(**はエラーコード)が表示されます。(♪250ページ)この表示を消すには「表示」ボタンを押してください。
- DVD-Video 作成で作られたメニューのサムネイルと 「見るナビ」で表示されるサムネイルが異なることが あります。

DVD-Video オリジナルメニュー画面の文字 表示の変更方法

「DVD-Video 作成」での設定のしかたで、文字の表示と非表示を設定できます。

ディスク名を非表示にするとき

▶ 174ページの操作手順8で、ディスク名を空欄にします。文字入力画面を開いてリモコンの「クリア」を押し「モード」で保存します。

同様にして、ディスク名だけでなく、同じ列にある頁 番号を非表示にもできます。

頁番号を非表示にするとき

ディスク名を空欄にすることで非表示にできます。

ディスク名を非表示、頁番号を表示にするとき

ディスク名にスペース(空白)を 1 文字以上入力して おきます。

タイトル/チャプター名を非表示にするとき

「見るナビ」画面またはパーツ登録画面で名前を非表示にしたいタイトル/チャプターを選び、クイックメニューから文字入力画面を開いて、名前を空欄にします。

同様にして、時間表示も非表示にできます。

- 「見るナビ」画面で「チャプター 0001」などと表示があるものは、実際のチャプター名は空欄ですので、 DVD-Videoを作成するとメニューには表示されません。
- チャプターメニューでは、画面右上のディスク名が タイトル名になりますので、タイトル名を消すと、 この部分も自動的に空欄になります。

タイトル/チャプター名を非表示、時間表示を表示に するとき

タイトル/チャプター名にスペース(空白)を 1 文字以上入力しておきます。


∅お知らせ

• 上記以外の文字要素については、表示・非表示を選択 することはできません。

メニュー背景を取り込む(メニュー背景登録)

録画したタイトルの画像をメニュー背景として取り込み、「DVD-Video 作成(♪172 ページ)」のメニューテーマの素材にすることができます。

- 1) 再生中または停止中に「見るナビ」を押す
- **2)** 方向ボタンで、メニュー背景として取り込みたい画像が含まれるタイトルを選ぶ
- 3)「クイックメニュー」を押す
- **4)** 方向ボタン (▲/▼) で、「編集機能」を選び、「決定」 を押す
- **5)** 方向ボタン (▲/▼) で、「メニュー背景登録」を選び、「決定」を押す
- **6) メニュー背景として取り込みたい画像を選ぶ** 再生、コマ送りなどの操作で取り込む画像を選びます。
- 7) 方向ボタンで「取込み」を選び、「決定」を押す




∅お知らせ

コピーが禁止されている映像は、メニュー背景に登録できません。

●メニュー背景に名前をつける

方向ボタンで名前をつけたい画像にカーソルを移動し、「クイックメニュー」を押して、「メニュー 背景名登録 | を選んで「決定 | を押します。



文字入力画面が表示されます。メニュー背景名を入力します。

●メニュー背景を削除する

方向ボタンで名前をつけた画像にカーソルを移動 し、「クイックメニュー」を押して、「メニュー背 景削除」を選んで「決定」を押し、画面の指示に 従います。

●メニュー背景をすべて削除する

「クイックメニュー」を押して、「全メニュー背景 削除」を選んで「決定」を押し、画面の指示に従 います。

メニューテーマの文字色を変更する(色設定)

背景が写真などの場合に文字を見えやすくするために文字の下に敷く「背景台座」、ディスク名、タイトル名、チャプター名、時間、ページ番号などの「文字色」、完成したディスクでタイトルなどを選択するカーソルの色を決める「選択色」、「決定色」を設定することができます。

1) □ 175 ページの手順 10 で、方向ボタンを押してページを切り換え、取り込んだメニュー背景を選び、「モード」を押す

プレビュー画面が表示されます。

2) 「モード」を押す

色設定の画面が表示されます。



3) 画面右側の画像と説明を見ながら方向ボタンで各項目を設定し、「戻る」で完了する

プレビュー画面に戻ります。


●背景台座をつける

方向ボタンで「背景台座」を「あり」にします。 色は背景の画像に応じて白系にするか黒系にするかを 「白」「黒」から選択し、どの程度背景の画像が透けて 見えるかの比率である「透明度」を「50%」「70%」 「90%」から選びます。数字が大きいほど下にある画 像が透けて見えますが、一番上にのる文字が読みにく くなります。



▲背景台座がない場合、タイトル名が読みにくい

DVD-R/RWに1回でまとめて書き込む(DVD-Video作成)(つづき)



▲背景台座があるので、タイトル名が読みやすい

●文字色を選択する

12色の中から方向ボタンで文字の色を選択します。 「背景台座」が白い場合は、黒などの濃い色の文字を 選択します。

●選択色と決定色を選択する

再生時にタイトルメニューやチャプターメニューに表示されるカーソルの色です。選択時の「選択色」と、決定したときに一瞬表示される「決定色」を選択します。

●設定した結果を確認する

「戻る」で色設定を完了すると、プレビュー画面に戻 ります。

確認した結果再度変更したい場合は、手順2~3を くり返してください。

登録したパーツを取り消す

- 1) 方向ボタンで、取り消すパーツを選び、「クイックメニュー」を押す
- 2) 方向ボタン (▲/▼) で「選択キャンセル」(すべて 取り消したいときは「選択パーツの全クリア」) を 選ぶ
- **3) 「決定」を押す** 選んだパーツが消えます。

登録したパーツの順序を入れ換える

上の手順でパーツを取り消し、 ♪ 173 ページの手順3~4でパーツを入れ直します。

パーツの内容を確認するには

パーツを選んだ状態で、「クイックメニュー」を押して、クイックメニューを表示させたあと、方向ボタン(▲/▼)で「パーツのプレビュー」「パーツのフルプレビュー」を選び、「決定」を押す

「選択パーツの全プレビュー」を選ぶと、選んだパーツ それぞれについて順にプレビュー再生します。

書込みを途中で中止したいときは

「クイックメニュー」を押して、クイックメニューを表示させたあと、方向ボタン(▲/▼)で「DVD-Video作成中止」を選び、「決定」を押す

❷お知らせ

- ・DVD-R の書込みを中止すると、ほとんどの場合ディスクは使用できなくなります。
- ・処理の中止ができない場合もあります。

パーツ選択でメッセージが表示されたときは

「画面比の混在やコピー禁止の有無を確認するために、次ページのオプション設定で書込み前テストを選択することをお勧めします」などのメッセージが表示されることがあります。コピー禁止部分が含まれるか、画面比が途中で切り換わっている場合は、選択をキャンセルしてください。不確かな場合は、書込み前テスト(「パーツテスト」または「全テスト」)を選択してください。

∅お知らせ

・パーツの選択を取り消すには、 174ページ手順6の前に「クイックメニュー」を押して、方向ボタン (▲/▼)で「選択キャンセル」を選び、「決定」を押してください。これをしないで書込みを続行すると、途中でエラーが起こり、そのDVD-Rは使えなくなることがあります。

書込み後の DVD-RW の内容の削除、追記をしたいときは

本機で録画したディスクであれば、ファイナライズを解除 (♪ 181 ページ) することで、DVD-RW の内容の削除、追記ができます。

ただし、追記できるのは末尾だけで、複数あるタイトルのうちの末尾以外のものを削除しても、そこには追記できません。

書込み後の DVD-RW の内容をすべて削除し、 新たに書き込みたいときは

本機に DVD-RW を入れ、もう一度 DVD-Video 作成を行ないます。(♪ 172 ページ) DVD-RW を、初期化してから書き込みます。

書込み後の DVD-R/RW を見る

DVD ビデオディスクと同じように再生できます。
♪ 123 ページをご覧ください。

)-Video ファイナラ*•*


DVERAM

DVD-RW □ VRモード □ ファイナライズ済

▼ Videoモード ☑ 未ファイナライズ DVD-R Video E-F

□ ファイナライズ済 🗹 未ファイナライズ 🗆 新品

DVDEFT CD



他のDVDプレーヤーなどで再生したいときは、 録画済みのDVD-R/RW (Videoモード)を DVD-Videoファイナライズ処理をしましょう!

●DVD-Videoファイナライズ処理をすると、そのディスクに追記はできなくなります。DVD-RWの場合、追記した いときは、ファイナライズを解除してください。 (♪ 181ページ) DVD-R の場合は、ファイナライズを解除できません。

□ 新品

●本機で録画、ダビングした DVD-RW 以外はファイナライズ解除はできません。



ファイナライズ処理をするディスクを入れ、 「DVDIを押す

本体の DVD インジケーターが点灯します。

再生中または停止中に、「編集ナビ」を押す


「編集ナビメインメニュー」が表示されます。





「DVD-Video ファイナライズ」 を選び、 「決定」を押す





方向ボタン で各項目を 設定し、設定 が終わったら 「次へ」を選び、 「決定」を押す

設定の内容は、選択時に表示されるそれぞれの説明をご覧くだ さい。

●「メニュー作成」に「なし」を選んだときは、「再生開始」と「1 タイトル再生後動作」の設定は自動的に省略されます。




DVD-Videoファイナライズ処理をする(つづき)

5



方向ボタン (▲/▼)で 「次へ」 を選び、「決定」を押す



方向ボタン(▲)で「ディスク名変更」を選び「決定」を押すと、文字入力画面に切り換わり、ディスク名を入力できます。


●「メニュー作成」に「なし」を選んだときは、画面右下の「次へ」が「書込み開始」になります。これを方向ボタンで選び「決定」を押します。手順8へ。

6

タイトルメニューテーマを選び、「決定 |を押す



手順4で「メニュー作成」に「タイトル+チャプター」または「タイトルのみ」を選んだとき、タイトルメニューテーマを選ぶ画面が表示されます。取り込んだメニューテーマ(♪177ページ)は、次頁に表示されます。



「モード」を押すと、プレビュー画面で メニューイメージを確認できます。「戻る」を押すと選択画面に戻ります。 「メニュー背景登録」(♪177ページ) で取り込んだメニュー背景は、文字色の 変更ができます。(♪177ページ) 7

チャプターメニューテーマを 選び、「決定 lを押す



テーマはすべてのチャプターに共通で 設定されます。チャプターごとに選ぶこ とはできません。

「モード」を押すと、プレビュー画面で メニューイメージを確認できます。「戻 る」で選択画面に戻ります。

プレビュー中に、方向ボタン(▼)で「戻る」を選び、「決定」を押すと、タイトルメニューのプレビューを表示することができます。また、タイトルメニューのプレビューからは、方向ボタンで「チャプターメニュー」という表示の横の番号を選んで「決定」を押すことで、チャプターメニューのプレビューを表示できます。

8

確認メッセージで「はい」を 選び、「決定」を押す



終了後の電源についてのメッセージが 表示されます。

「はい」または「いいえ」を選び、「決定」 を押す。

ファイナライズ処理が始まります。

∅お知らせ

- DVD-R/RW (Video モード)は、録画をした本機自 身でだけ、ファイナライズ処理前でも再生できますが、 他の機器ではディスクが認識されず、使用できません。
- DVD-R は、ファイナライズ処理をするまでは、ディスクの記録可能な空き容量の範囲で追記できます。また、録画したタイトルは削除できますが、一度録画に使用されたディスクの領域は再使用できません。
- DVD-RWは、ファイナライズ処理をするまでは、ディスクの記録可能な空き容量の範囲で追記できます。また、録画したタイトルは削除できますが、最後に記録したタイトルを削除した場合だけ空き容量が増えます。
- DVD-RW は、ファイナライズを解除したり、ディスクを初期化して録画・ダビングをやり直すことができます。
- ファイナライズ処理中に予約録画の開始時刻になった場合、内蔵 HDD に予約録画されます。ただし、メニューテーマ作成中のときは、実行されません。また「リリーフ録画」が「切」のときは、DVDへの予約録画は実行されません。

ファイナライズを解除する

ファイナライズ処理をした DVD-RW(Video モード) のファイナライズを解除し、追記できるようにしま す。

- 1) 停止中に「クイックメニュー」を押す
 - (タ) 「クイックメニュー」が表示されます。
- 2) 方向ボタン (▲/▼) で「ディスク管理」を選び、 「決定」を押す
- 3) 方向ボタン(▲/▼)で「ファイナライズ解除」を選び、 「決定」を押す
- **4)** メッセージの内容を確認し、方向ボタン(◀/▶)で「はい」を選び、「決定」を押すファイナライズ解除の処理が始まります。

∅お知らせ

- 予約録画の準備中では、ファイナライズ解除を実行できません。
- 入力自動録画モードに設定されている場合は、ファイナライズ解除を実行できません。
- 本機以外で録画した DVD-RW (Video モード) ディスクのファイナライズは解除できません。
- ディスク保護ありに設定されている場合には、ファイナライズ解除できません。
- ファイナライズ解除を実行すると、タイトル・チャプターサムネイルの位置が変わることがあります。

DVD-RW (VR モード) ファイナライズ

DVD-RW(VR モード)もファイナライズすることができます。DVD-RW(VR モード)をファイナライズすることで、VR モード対応のより多くの DVD プレーヤーやレコーダー(他社機、パソコン含む)で再生できる場合があります。

- 1) 停止中に「クイックメニュー」を押す
 - $\begin{pmatrix} a \end{pmatrix}$ 「クイックメニュー」が表示されます。
- 2) 方向ボタン (▲/▼) で「ディスク管理」を選び、 「決定」を押す
- 方向ボタン(▲/▼)で「DVD ファイナライズ」を選び、「決定」を押す
- **4)** メッセージの内容を確認し、方向ボタン(◀/▶)で「はい」を選び、「決定」を押すファイナライズ処理が始まります。

■解除するには…

DVD-RW(Video モード)のファイナライズ解除方法と同様です。(同ページ)

- 予約録画の準備中では、ファイナライズ解除を実行できません。
- ディスク保護ありに設定されている場合には、ファイナライズ解除できません。

1回だけ録画可能な番組(コピーワンス)の編集/ダビングについて

BS デジタル・地上デジタル放送では番組制作サイドの著作権を守るため、コピー制御信号を入れて、録画を 1 回に制限する「1 回だけ録画可能」な(コピーワンス)番組が放送されます。 「コピーワンス番組」にはいくつかの制約があります。

- デジタル放送のコピーワンス番組を HDD に録画しましたが、「DVD-Video 作成 (DVD-R 作成)」や DVD-R、DVD-RW(Video モード)へのダビングができない?
 - DVD-R、DVD-RW(Video モード)に記録する「Video モード」の規格の制限によって、コピーワンスの番組は録画/ダビングができません。保存には「VRモード」を利用する DVD-RAM または DVD-RW(VRモード)をお使いください。
- デジタル放送のコピーワンス番組を HDD に録画し、 必要部分をプレイリストにしましたが、DVD-RAM に「高速ダビング」できない?
 - HDD からコピーすることが禁じられるため、「移動」を行なうことになります。ただし、移動はプレイリストではできません。このため、不要な部分を移動前に削除するには、プレイリスト編集ではなくチャプター作成をして、不要な部分をとり除いたタイトル(オリジナル)を移動するようにしてください。複数のチャプターをそれぞれ移動すると、ダビング先では、それぞれが異なるタイトルになってしまいます。
- デジタル放送のコピーワンス番組を HDD に録画しましたが、DVD-RAM に「一括・高速ダビング」できない?
 - コピーワンスで録画した番組は、コピー禁止となり、「移動」しかできなくなります。しかし、編集ナビの「一括・高速ダビング」はコピーのみ対応のため、利用できません。かわりに、見るナビのクイックメニューの「高速ダビング」で「移動」を選択してください。

元のタイトルが大きくて DVD-RAM 片面に収まらない場合は、ディスク片面にはいる大きさにチャプター分割し、見るナビのクイックメニューの「高速ダビング」で複数のディスクにそれぞれのチャプターを「移動」してください。なお、タイトルで「移動」せずに複数のチャプターにわかれたものをそれぞれ一枚のディスクに移動すると、ダビング先ではそれぞれが異なるタイトルになってしまいます。その場合、DVD-RAM片面に収まる大きさに「チャプター結合」をし、移動後に再度 DVD-RAM 側でチャプター分割してください。

- デジタル放送のコピーワンス番組を HDD に録画した場合、DVD-RAM に「レート変換ダビング」「一括・レート変換ダビング」「ラインUダビング」はできません
 - コピーワンスで録画した番組は、コピー禁止となり、「移動」しかできなくなります。レート変換やラインUの場合は、再生しながらダビング先に録画する仕様のため、コピー禁止番組をダビングするのに必要な「移動」ができませ

ん。元のタイトルが大きくて DVD-RAM 片面に 収まらない場合は、ディスク片面にはいる大き さにチャプター分割し、見るナビのクイックメニューの「高速ダビング」で、複数のディスクに それぞれのチャプターを「移動」してください。 なお、複数のチャプターにわかれたものをそれ ぞれ 1 枚のディスクに移動すると、それぞれが 異なるタイトルとなってしまいます。その場合、DVD-RAM 片面に収まる大きさにチャプター結合をし、移動後に再度 DVD-RAM 側でチャプター 分割してください。

- デジタル放送のコピーワンス番組を DVD-RAM から HDD に移動することはできません
 - コピーワンスで録画した番組は、コピー禁止となり、HDDから DVD-RAMへの「移動」しかできなくなります。DVD-RAMから HDDへの「移動」は禁止されています。
- デジタル放送のコピーワンス番組を録画した DVD-RAM を、パソコンで再生することはできません
 - コピーワンスで録画した番組は、コピー禁止となり、DVD-RAM 上では CPRM というコピープロテクション方式で保護されています。 CPRM に対応したパソコン上での再生ソフトと対応したDVD ドライブがあれば可能ですが、現状ではかなり製品が限られています。
- デジタル放送のコピーワンス番組を録画すると、見るナビや編集ナビでサムネイルを表示するのに時間がかかります
 - コピーワンス番組を録画すると、コピー禁止のタイトルになります。このような場合、通常の場合と異なり、サムネイルを保存しない仕様としています。そのため、表示のたびに、タイトル内の映像を検索してから表示するので、時間がかかります。

ネットdeナビ

パソコンで本機を操作します。

- ●ネット de ナビの機能について
- ●動作環境について
- ●制限事項と免責事項
- ●パソコンとの接続(概要)
- ●パソコンと接続する
- ●ネットワーク設定をする(初回設定)
- ●パソコンの設定をする
- ●ネット de ナビを起動する
- ●本体設定
- ●チャンネル名を設定する (iEPG/番組ナビ チャンネル名設定)
- ●番組を録画予約する(録るナビ)
- iEPG で録画予約をする
- e メールで録画予約をする
- ●録画した番組のタイトル情報を見る/変更 する(タイトル一覧)
- ●録画した番組のタイトル情報を見る/変更 する(タイトルサムネイル一覧)
- ●ライブラリ情報を使う(ライブラリ)
- ●メニューテーマの追加設定(DVD-Video ツール)
- ●リモコン画面で操作する
- ●ネット de ナビ・ヘルプ

ネット de ナビの機能について

LAN で接続したパソコンから、本機を Web 画面で操作/設定する機能です。インターネットに常時接続できる環境であれば、e メールを利用して外出先などから予約録画をすることもできます。

特長

パソコンで録画予約/修正

本体の「録るナビ」機能の録画予約一覧をパソコンから設定・変更する機能です。

パソコンからインターネットの番組表を利用して、 録画予約ができます。(iEPG 予約)

また、G コード入力による録画予約では予約名や番組説明も自動取得できます。

パソコンでタイトル編集

本体の「見るナビ」のように、内蔵 HDD や DVD-RAM/R/RW に録画した内容を一覧表示する機能です。タイトル名やチャプター名、ジャンル、番組説明など、タイトル情報全般を変更できます。

ただし、本機以外で録画した DVD-R/RW は表示、変更はできないほか、ファイナライズ済みの DVD-R/RW は表示だけで変更はできません。また、番組説明は DVD-R/RW では記録できません。

パソコンでライブラリ確認

本体の「ライブラリ」情報を表示、並べ替えする機能です。本体に記憶されているディスク番号、録画日時、タイトル名、ジャンルなど、タイトルごとの情報を利用して、見たいディスクや空きのあるDVD-RAMが探せます。

パソコンから DVD-Video メニュー用背景を登録

パソコンから本体に好きな画像を登録して、メニュー の背景として利用できます。

e メールで録画予約

外出先などから e メールで録画予約ができます。

パソコンから本体操作

パソコンから本体を操作する機能です。


番組情報の自動取得

タイトル名や番組説明をインターネットから自動取得する機能です。

予約名や番組説明を入力しなくても、予約録画後には 番組のタイトル名や番組説明が表示されます。

この機能のサービスは、一時的に停止したり、サービス自体が終了される場合があります。

「ネットdeナビ」の
「メール録画予約機能」を
使えば、外出していてもe
メールで録画予約ができ
るから便利だね!



録

動作環境について

本機は、IEEE(米国電気電子技術者協会)802.3 規格に準拠しています。ネット de ナビ機能をお使いいただくためには、以下の環境が必要です。パソコンを接続する前にお確かめください。

パソコン

OS: Windows® 98SE / Me / 2000 / XP Mac OS 10.3

カラーモニター:16ビットカラー以上、800×

600 ドット以上

必要なデバイス: LAN ポート (100Base-TX /

10Base-T)

WWW ブラウザ

Windows® の場合: Internet Explorer 6.0 または

Netscape 7.02/7.1

Mac OS の場合: Internet Explorer 5.2、

Netscape 7.02/7.1 または

safari 1.1

上記バージョン以降については、すべての動作を保証するものではありません。

ネットdeナビの機能を使うには、Java VM Ver.1.4.2以降 (Mac OSの場合 Ver.1.3/1.4) がインストールされている必要があります。最新のJava VMを入手するには、米国 Sun Microsystems, Inc.のhttp://java.com/ja/のサイトでご確認ください。(2004年4月現在)

ネットワーク接続環境

ブロードバンド常時接続の環境。

∅お知らせ

- 動作環境は、予告なく変更される場合があります。また、すべての動作を保証するものではありません。
- 本機に関する最新情報は、当社ホームページでご確認ください。(http://www.rd-style.com/またはhttp://www.toshiba.co.jp/)
- パソコンや WWW ブラウザの上記以降のバージョン についてお使いいただけるかは「RD シリーズサポー トダイヤル」(♪263ページ) にお問い合わせくだ さい。

用語と商標について

Microsoft、Windows、Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows® 98...Microsoft® Windows® 98 operating system Second Edition 日本語版 Windows® 2000...Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system Service Pack3(SP3) 日本語版

Windows® Me...Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版

Windows® XP...Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版

- Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
- Macintosh、Mac、safari は、米国およびその他の 国で登録されている Apple Computer, Inc の商標 または登録商標です。
- Netscape は、米国およびその他の国における Netscape Communications Corporation 社の登 録商標です。
- 本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。
- Java およびすべてのJava 関連の商標および口ゴは、 米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。

制限事項と免責事項

制限事項

- 本機能は、本機が動作状態のときにだけ使用できます(電源待機状態からのメール予約確認機能は除く)。また、本機能で本体側電源を入/切することはできません(「録画予約機能」や「終了後電源切る」を設定した場合を除く)。
- 本機能は、パソコン上で録画予約を設定・変更したり、タイトル名・チャプター名・番組情報等のテキスト情報の編集や各種設定の変更、サムネイル表示、DVD-Videoメニューの背景データの取込みはできますが、それ以外の情報の取得や変更、追加はできません。
- 本機能は、パソコン上での動画の再生や、画像・音声データの取込み/編集/書出し/ファイル転送をするものではありません。
- 付属のLANケーブル(クロスケーブル)は、本機とパソコンを直接接続する場合に使用します。ハブやルータとの接続には別途、市販のLANケーブル(ストレートケーブル)をご用意ください。
- 動作環境
 - タイトル名などの文字入力、ライブラリの管理、DVD-Video ユーザーメニュー、ネットリモコンの利用に必要な環境。
 - 1. OS (オペーレーティングシステム):
 Windows® 98SE、Windows® Me、Windows® 2000、Windows® XP (いずれも日本語版)
 Mac OS10.3 (いずれも日本語版)
 - 2. DOS/V 互換パソコンまたは Macintosh コンピュータ (LAN コネクタが必要) (市販品)
- 3. WWW ブラウザ (Windows®): Internet Explorer または Netscape (対応バージョンについては、♪185ページをご覧ください。)
 WWW ブラウザ (Mac OS): Internet Explorer、Netscape または Safari (対応バージョンについては、
- ▶ 185 ページをご覧ください。)・「iEPG 予約機能」、「メール予約機能」、「携帯メール予約機能」をご使用になる場合にはあわせて以下の環境が必要で
 - 4. インターネット常時接続環境 (ブロードバンド接続必須)
 - 5. 設置場所からパソコンで送受信可能な e メールアカウント(POP サーバーおよび SMTP サーバーを使用したサービス)
 - 6. ハブ機能を持ったブロードバンドルーター(DHCP機能搭載を推奨)
- 有線の LAN 接続が家庭の環境で困難な場合
 - 7. 無線 LAN アクセスポイントと本機につなぐ無線 LAN イーサネットアダプタ(市販品)
- 動作環境にすべて合致していても正常に動作しない場合や、何らかの不具合が発生することがあります。すべての環境での動作を保証するものではありません。
- 本機の通信機能は、米国電気電子技術協会 IEEE802.3 に 準拠しています。
- 本機とパソコン間の通信状態によっては、表示が遅くなったり、表示や通信にエラーが発生する場合があります。
- プロバイダ(インターネット接続事業者)側の設定や制限によっては、本機能の一部が使用できない場合があります。
- 電話通信事業者およびプロバイダとの契約費用および通信に使用される通信費用は、お客様ご自身でお支払いください(携帯電話によるメール予約の送受信の費用も含む)。なお、プロバイダ指定の回線接続機器(ADSL モデムなど)に 10BASE-T または、100BASE-T Xの LAN ポートがない場合は接続できません。
- ADSL でご利用いただくには、ADSL モデムが必要です。 通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約借 款などによって、本製品をご利用いただけない場合や同時 接続する台数に制限や条件がある場合があります。(契約が

- 一台に制限される場合、すでに接続されているパソコンがあると、本機を二台目として接続することが認められていないことがあります)
- プロバイダによってはルータの使用を禁止あるいは制限している場合があります。
 - 詳しくはご契約のプロバイダにお問い合わせください。
- 「メール予約機能」、「携帯メール予約機能」をご利用になるには、POP3 または APOP に対応したご家庭から接続可能な e メールのアカウントが別途必要です。携帯電話などのメールアドレスのように、ご家庭のパソコンからアクセスできない e メールのアカウントはご利用になれません。本機が同ネットワーク経由でインターネットプロバイダのメールサーバーにアクセスできるよう、常時接続されている必要があります。なお、本機とメールサーバーとの接続に際し、パソコンの電源を入れておく必要はありませんが、パソコン側で自動的にメールサーバーからメールを受信してサーバー側のメールを受信時に削除されるように設定している場合、本機で予約メールを受信する前に消えることがありますので、サーバーにコピーを残すなどの設定変更が必要です。
- 携帯電話からのメール予約には、インターネットメールを使用してください。ショートメールのような携帯電話間だけのメール機能では使用できません。
- ポータルサイトの web メール(POP3 対応していない) はメール予約の設定には使用できません(録画予約完了通 知のアドレスには設定できます)。
- ブロードバンド常時接続のパソコンと接続する場合は、カテゴリー5と表示された 10BASE-T/100BASE-TXのLANケーブルをご使用ください。
- 直接本機とパソコンを接続する場合は、付属のクロスケーブルをご使用ください。
- セキュリティソフトウェア自体やその設定によっては、本機能の一部が使用できない場合があります。


免責事項

- 本機能によって接続した機器に通信障害等の不具合が生じた場合の結果について、当社は一切の責任を負いません。
- お客様の居住環境が、ブロードバンド常時接続にできない 場合、当社は一切責任を負いません。
- 火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の 事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件 下での使用によって生じた障害に関して、当社は一切の責 任を負いません。
- 本機能の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失、インターネット契約料金・通信費用の損失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害 に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせによる誤動作や、ハングアップなどから生じた損害に関して、 当社は一切責任を負いません。
- ・本機能を使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。
- インターネットを使用して提供されるサービスは、予告なく一時停止したり、サービス自体が終了される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

パソコンとの接続(概要)

パソコンと接続するためには、LAN 接続できるパソコンが必要です。 接続には、大きく分けてパソコンと直接接続する方法と、インターネット常時接続のパソコンと接続する方法があり ます。それぞれの接続の方法で使える機能が異なります。

パソコンと直接接続する




- ■パソコンから以下のことができます。
 - ●録画予約と変更(録るナビ)
 - タイトル情報の編集(タイトル一覧/タイトルサムネイル一覧)
 - ライブラリの確認(ライブラリ)
 - ●メニューテーマの設定(DVD-Video ツール)
 - ●本体操作(ネットリモコン)

以下の設定が必要です

- ① パソコンと接続する(() 188ページ)
- ② ネットワーク設定をする(初回設定)(♪ 189ページ)
- ③ パソコンの設定をする(1) 191ページ)
- ④ ネット de ナビを起動する(□ 192 ページ)


インターネット常時接続のパソコンと接続する



- ■パソコンで以下のことができます。
 - ●録画予約と変更(録るナビ)
 - タイトル情報の編集(タイトル一覧/タイトルサムネイル一覧)
 - ライブラリの確認(ライブラリ)
 - ●メニューテーマの設定(DVD-Video ツール)
 - e メールで録画予約
 - iEPG で録画予約
 - ●本体操作(ネットリモコン)
 - ●ソフトのバージョンアップ
 - ●予約名と番組情報のオンライン取得と自動更新


以下の設定が必要です

- ① パソコンと接続する (□ 188ページ)
- ② ネットワーク設定をする(初回設定)(♪ 189 ページ)
- ③ ネット de ナビを起動する(応) 192 ページ)
- ④ 本体設定 (♪193ページ)
- ⑤ チャンネル名を設定する(応) 196 ページ)



本機をインターネット常時接 続のパソコンと接続すれば 「ネット de ナビ」の機能を最 大限に活用できます。


パソコンと接続する



※「番組ナビ」での ADSL モデム(ルータータイプなど)の接続は上記の「ルーターを使ってパソコンと接続する」をご参照ください。その際、パソコンと本機との接続は不要です。ただし、プロキシサーバーの設定が必要な場合、パソコンによる追加設定が必要となります。(♪ 193、194 ページ)

ご注意

- ・LAN ケーブルの抜き差しをするときは、本機とパソコンの電源を切ってください。
- LAN ケーブルの抜き差しは、プラグを持って行なってください。 抜くときは、LAN ケーブルを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。
- ・LAN 端子に電話のモジュラーケーブルを接続しないでください。
- CATV インターネット、B フレッツ等も使用できますが、さまざまな接続形態がありますので回線業者やプロバイダの指示に従ってください。



❷お知らせ

• プロバイダによって、インターネットに接続できる機器の台数が制限されている場合があります。詳しくはご契約 のプロバイダにお問い合わせください。

ネットワーク設定をする(初回設定)

準備

本機とパソコンを直接、またはインターネット常時接続のパソコンと接続してください。(♪ 188 ページ)




設定

停止中に「設定」を押す

設定画面が表示されます。



2



3

「ネットワーク設定」を選び、「決定」を押す

ネットワーク設定画面が表示されます。





・次のページの表にしたがって、各項目を設定します。

5

設定が終わったら「モード」を押す

設定内容が保存され、本体側の設定を終了しました。 本体の電源を入れ直し、パソコン側の設定をしてください。

∅お知らせ

• 本体の設定はネット de ナビを起動後、「本体設定」で変更することができます。

ネットワーク設定をする(初回設定)(つづき)

設定項目

■本体の設定

本体名	半角英数字記号15文字 以内	通常は設定を変える必要はありません。本機を複数台接続する場合は、それぞれ本体ごとに変更してください。
本体セキュリティ	あり (使用する)*	本体ユーザー名と本体パスワードを知っている人だけがパソコン から本機にアクセスできます。
	なし (使用しない)*	本機にアクセスするユーザーの制限はありません。
本体ユーザー名	半角英数字記号16文字 以内	パソコンから本機にアクセスするためのIDです。本体セキュリティを「使用しない」に設定した場合は、設定できません。
本体パスワード	半角英数字記号16文字 以内	パソコンから本機にアクセスするためのパスワードです。本体セ キュリティを「使用しない」に設定した場合は、設定できません。
本体ポート番号	80	通常は設定を変える必要はありません。うまく接続できないときや、機能の一部が働かないときに、2000~10000の間で変更します。

■ネットワークの設定(パソコンと直接接続した場合)

DHCP	使わない (使用しない)*	ネットワークの情報を手動で設定します。
IPアドレス	パソコンのIPアドレスが 192.168.1.10の場合 例:192.168.1.15	本機と接続するパソコンと同じサブネット内の異なるアドレスを 設定します。
サブネットマスク	例:255.255.255.0	接続するネットワーク環境のサブネットマスクを設定します。
デフォルトゲートウェイ	例:192.168.1.1	本機がゲートウェイを使う場合に設定します。
DNSサーバー	例:192.168.1.1	本機がDNSを使う場合に設定します。
MACアドレス	(設定不可)	各本体ごとに決められているMACアドレスを表示しています。 変更はできません。
接続確認		本機と接続したパソコンに接続されているか確認します。 注:「接続確認」を押してDNSサーバーに関するアラート(警告) が表示される場合は無視してください。

^{*「}ネットdeナビ」での表示

∅お知らせ

• IP アドレスは、プライベート IP アドレスが設定できます。(例:192.168.1.1~192.168.1.254)

■ネットワークの設定(インターネット常時接続のパソコンと直接接続した場合)

DHCP	使う (使用する)*	ネットワークの情報を自動的に取得します。
IPアドレス	(設定不要)	DHCP サーバーから取得した IP アドレスが表示されます。
サブネットマスク	(設定不要)	DHCPサーバーから取得したサブネットマスクが表示されます。
デフォルトゲートウェイ (設定不要)		DHCP サーバーから取得したデフォルトゲートウェイが表示されます。
DNSサーバー	自動取得「入」 ☑️*チェックをつける	「自動取得」を選ぶと DHCP サーバーから自動的に DNS サーバーアドレスが取得されます。
	自動取得「切」 □ *チェックをつけない	DNS サーバーアドレスを手動で入力します。詳しくは「ネットde ナビ オンラインヘルプ」をご欄ください。
接続確認		本機がルーターと問題なく接続されているか確認します。
MACアドレス	(設定不可)	各本体ごとに決められている MAC アドレスを表示しています。 変更はできません。

^{*「}ネットdeナビ」での表示

∅お知らせ

• ルーターの DHCP 機能がうまく働かない場合(その場合デフォルトゲートウェイ、DNS サーバーの IP アドレスが 取得できなくてエラーになります。)は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。

パソコンの設定をする

パソコン側の設定は、OS の種類によって異なりますので、詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。 ここでは、Windows® XP を例に説明しています。


パソコンの設定をする (直接パソコンと接続している場合)

1

「コントロールパネル」→「ネットワーク接続」→「ローカルエリア接続」の「プロパティ」をクリック→「インターネットプロトコル(TCP/IP)」の「プロパティ」をクリックする

「次の IP アドレスを使う」を選び、IP アドレスとサブネットマスクを設定します。

これらの設定をする前に、すでに値が設定 されているときには、設定を戻せるように その内容を記録しておくことをお勧めし ます。



①「IPアドレス」:192.168.1.10を設定します。(本体のIPアドレスとは異なるアドレスを設定します)

②「サブネットマスク」:255.255.255.0 に設定します。

2

画面の「OK」をクリックする

「OK」をクリックしたあとは、パソコンの指示にしたがってください。 パソコンを再起動をする場合もあります。

次に「ネット de ナビを起動する」 ♪ 192 ページに進んでください。

パソコンの設定をする(インターネットと常時接続しているパソコンと接続している場合)


インターネットと常時接続されているパソコンの場合は、通常「DHCPを使う」(IPアドレスを自動的に取得)になっていますので、パソコン側の設定を変更する必要はありません。

次に「ネット de ナビを起動する」 ♪ 192 ページに進んでください。

もし、「ネット de ナビ」が起動しないときは、パソコンの「TCP/IPのプロパティ」の設定に合わせて、本機の設定を変更してください。

インターネット常時接続しているパソコンと本機を接続した場合は、パソコン側の設定は必要ありません。

▶192ページに進んでください。



- _______・インターネットに接続している場合、IP アドレスを指定すると接続できなくなることがあります。インターネットに接続するときは、設定を元に戻してください。
- ・ Mac OS X の場合は、「アップルマーク」→「システム環境設定」→「ネットワーク」→「TCP/IP」を開き、設定方法を「手入力」にし、IP アドレスとサブネットマスクを入力します。

ネット de ナビを起動する

本機をパソコンで設定/操作するためのネット de ナビを起動します。 ここでは、Windows® XP を例に説明しています。

1

② またはカフバーン(Flath D) - Microsoft Inferent Enterer

ファバルD 機能な 表示の お安と入り ツール① ヘタラウ

アウンドルグ (D) mul/membrabascy from Janes

TOSHIBA

2大社は (開発を向け I folia)

カフィス・東京川 製品

(ジェルエック (D) ルール・ファック (D) ルール・エール・ファック (D) ルール・ファック (D) ルール・エール・ファック (D) ルール・ファック (D) ルール・エール・ファック (D) ルール・ファック (D) ルール・エール・ファック (D) ルール・ファック (D) ルール・ファック

パソコンでネットde ナビ対応のブラウザを起動する

- 本取扱説明書では、Windows®のInternet Explorerの画面を例にしています。
- ブラウザ上の「戻る」ボタンを使うと、設定や表示 が正しく行なわれない場合があります。

2

アドレスにhttp://RD-XS34/を入力し、パソコンのENTERを押す



MAC OS X の場合や、本体名を入れたアドレスでアクセスできない場合は、リモコンの「設定」を押して、「管理設定」の「ネットワーク設定」画面 (▶ 189、190 ページ) で設定されている本体の IP アドレスを本体名の代わりに入力します。

(例: http://192.168.1.15/)

アドレスを入力すると、メインメニューが表示されます。本機のネットワーク設定で「本体セキュリティ」を「あり」に設定したときは、本体ユーザー名と本体パスワードを入力する画面が表示されますので、それぞれ入力してください。

対応ブラウザでお気に入りやブックマークに登録する 場合は、このときに行なってください。

3-A

パソコンと直接接続している場合: メインメニューから使いたい機能をクリックする

- ▶ 199ページ「番組を録画予約する(録るナビ)」以降の説明を参照して、各機能を使います。
- ② をクリックすると、ヘルプ画面が表示されます。

3-B

インターネット常時接続しているパソコンと接続している場合: メインメニューから「本体設定」をクリックする

次ページ以降の説明を参照して設定します。

をクリックすると、ヘルプ画面が表示されます。

❷お知らせ

- ルーターによっては、DHCP によって割り振られる IP アドレスが頻繁に変わる場合があります。
- ・ルーターの管理ソフトウェアで、本機のIPアドレスを確認するには、本機のネットワーク設定の一番下に表示されている MACアドレスから、割り振られたIPアドレスを探してください。
- •「ネットワーク設定」の「本体ポート番号」を「80」以外の値に設定している場合は、本体名または IP アドレスの後ろに「:ポート番号」を入力します。(例 本体ポート番号を 2000 にした場合:http://RD-XS34:2000/)
- プロキシ設定が行われていると、アクセスできない場合があります。 ▶ 194 ページをご覧ください。
- ・本体側が動作中のときは、ネット de ナビが操作できても設定できない場合があります。


はじめに

録

画

番組ナビ

本体のネット de ナビの機能(iEPG、メール録画予約機能など)を設定します。



メインメニューの「本体設定」 をクリックする



設定する項目をクリックし、値を選ぶか データを入力する

設定する内容は、次ページ以降をご覧ください。

(「本体の設定」、「ネットワークの設定」の設定につい ては ♪ 190 ページをご覧ください。)



設定が終わったら、「登録」 をクリックする

設定した内容が登録されます。

- パソコンに初めて接続するときなど、接続先の環境が変わる場合は、本体で初回設定をしてください。 (189ページ)
- ネット de ナビからネットワークの設定をする場合、設定を変更する値によって、設定直後にネット de ナビに アクセスできなくなることがあります。設定を変更する場合は、設定内容を書き留めておき、それに合わせてパ ソコンの設定を変更してください。特に「本体名」を変更した場合、Windows®の仕様によって、パソコン側 が以前の本体名をしばらく記憶しているためアクセスできなくなることがあります。そのような場合、本体側の 「ネットワーク設定」(♪ 190ページ) で IP アドレスを確認して WWW ブラウザのアドレスに入力してください (例:http://192.168.1.15/)。翌日以降、新たな「本体名」でアクセスできるかお試しください。
- 設定内容は電源を切るときに記憶されます。もし、電源を切る前に、停電した場合などには、本体設定を初めから やり直してください。

(つづく)

本体設定(つづき)

■番組情報サイトの設定

録画予約ページアドレス 1 (iEPGサイト)	www.rd-style.com/tv/	iEPGサイトを設定します。* ¹ 半角英数字63文字以内で入力します。
録画予約ページアドレス 2 (iEPGサイト)		iEPGサイトを設定します。*' 半角英数字63文字以内で入力します。
番組情報取得アドレス www.rd-style.com (専用サイト)		予約名や番組説明を取得するサイトを設定します。 iEPG予約時に取得する予約名と番組情報の一致に関しては、保 証はしておりません。
番組情報設定	番組説明優先	番組説明の情報を優先します。
(iEPG)	出演者優先	出演者の情報を優先します。
Gコード変換時の番組 情報の自動設定	設定する	ネットdeナビから予約するときのGコード変換時に予約名や番組 説明を自動取得します。
	設定しない	ネットdeナビから予約するときのGコード変換時に予約名や番組 説明を自動取得しません。
番組情報の	予約名/番組説明共に更新する	予約録画時に予約名、番組説明、ジャンルを自動更新します。*2
更新設定	番組説明のみ更新する	予約録画時に番組説明だけ自動更新します。*2
	予約名のみ更新する	予約録画時に予約名とジャンルを自動更新します。*2
	更新しない	予約録画時に予約名、番組情報、ジャンルを自動更新しません。ただし、予約名/番組 説明/ジャンルが空欄の場合は自動的に予約名/番組説明/ジャンルが更新されます。
HTTPプロキシサーバアドレス		使用しているプロバイダでプロキシ設定が必要な場合に、そのプロキシサーバーのアドレスを設定します。
HTTP プロキシポート	80	通常は設定を変える必要はありません。変更が必要なときだけ、 1~65535の間で設定します。

- 本機の動作状態によっては、録画予約されない場合があります。
- ジャンルを指定しないで録画した場合も録画終了時に自動的に更新されます。
 *i iEPG 録画予約ができる番組表サービスのサイトは、「ネット de ナビ」のヘルプ [?] をご覧ください。
 *2 DEPG(ADAMS、INET)使用時は録画時以外にも一日 1 ~ 3 回不定期で番組情報を更新します。

■メール録画予約機能の設定

マ 川、台南マケ州総会	使用し <i>た</i> い	ノ 川 急雨子幼蜂能を使いません
メール録画予約機能	使用しない	メール録画予約機能を使いません。
	使用する	メール録画予約機能を使います。
メール予約パスワード	例:rdstyle	予約メールとして判別するために、6文字以上20文字以内で半角 英数字を設定します。記号が含まれているとエラーが起こり、 メール録画予約はできません。
POP3 サーバアドレス	例:XXX.XXX.ne.jp	POP3サーバーのアドレスを設定します。(半角英数字63文字以内)
POP3 ユーザ名		POP3サーバーにアクセスするときのユーザー名を設定します。 半角英数字63文字以内で入力します。
POP3 パスワード		POP3サーバーにアクセスするときのパスワードを設定します。 半角英数字16文字以内で入力します。
APOP	使用する	APOPを使います。
	使用しない	APOPを使いません。
電源ON時の POP3 アクセス間隔	例:15	POP3サーバーへのアクセス間隔時間(電源ON時に定期的に予約メールをチェックする時間の間隔)を5分~120分の間で設定します。
電源OFF時の POP3 アクセス時間の分	例:40	POP3サーバーへのアクセス時間(電源待機状態時に定期的に予約メールをチェックする時間の分)を選択します。 2時/5時/8時/11時/14時/17時/20時/23時の選択された分に予約メールをチェックします。
メール録画予約完了通知機能	指定アドレスと送信元 アドレスへ通知	メール録画予約が完了したときに完了通知送信先メールアドレス と送信元アドレスへ通知します。
	送信元アドレスへ通知	メール録画予約が完了したときに送信元アドレスへ通知します。
	指定アドレスへ通知	メール録画予約が完了したときに完了通知送信先メールアドレスへ通知します。
	使用しない	メール録画予約が完了したときにメールで通知しません。
失敗しそうな	通知しない	メール通知はしません。
予約のメール通知	通知する	失敗しそうな予約がある場合、メールでお知らせします。このメールは目安であり、実際に失敗する予約すべてを通知するものではありません。予約にはご注意ください。例)予約21:00-22:00に対し <メール通知される例> 放送21:00-22:30 (最終回だけ延長)、放送20:30-22:00 (最終回だけ前延長)、放送20:30-22:30 (最終回だけ前後延長)、放送20:30-21:30 (最終回だけ30分前倒し) <メール通知されない例> 放送22:00-23:00 (1時間後にすれた)、放送20:00-21:00 (1時間前倒し)

SMTP サーバアドレス	例:XXX.XXX.ne.jp	SMTPサーバーのアドレスを設定します。 半角英数字63文字以内で入力します。
メールアドレス	例: XXXXXXXX@XXX.XXX.ne.jp	プロバイダのメールサービスのメールアドレスを設定します。半角英数字63文字以内で入力します。
完了通知送信先メールアドレス		メール録画予約が完了したときに通知する先のメールアドレスを 設定します。半角英数字63文字以内で入力します。

- 本機の動作状態によっては、録画予約されない場合があります。
- 「ON TV JAPAN」サイトでの「メール録画予約」サービスを使用する場合のメール予約パスワードは、そこで登録した「合い言葉」と同じものにしてください。(2004 年 4 月現在)
- •「ON TV JAPAN」サイトや「iEPG」サイトで録画予約した場合、送信元アドレスには通知しません。
- 「番組ナビ設定 番組データダウンロード」で ADAMS を選択している場合は、「電源 ON 時の POP3 アクセス間隔」を 30 分以上に設定することをお勧めします。メール受信動作と ADAMS 番組データの受信動作が重なると、状況によってどちらかの受信が延期されます。

■ネット de ダビングの設定

ダビング要求	受け付ける	東芝HDD&DVDビデオレコーダーを複数台ネットに接続して相 互ダビングするときに選びます。
	受け付けない	ネットを通してのダビングを許可しません。
グループ名	例:TOSHIBA	複数台をネットに接続しているときのグループ名を設定します。
グループパスワード		グループ名を設定したときに、パスワードを設定します。

■その他の設定

メンテナンス ページアドレス	www3.toshiba.co.jp/dvd/mtn/	本機のメンテナンスページアドレスを設定します。メンテナンス ページでは、ソフトのバージョンアップができます。
時計サーバ	東芝のサーバー	本機が時計サーバーにアクセスすることで、時刻の時差を修正します。
リモコンアクセス ポート番号	通常:1048に設定 1048~1999の間で変更可能	複数台を使用した場合など、Internet Explorer または Netscape に表示されたリモコン画面が働かない場合に、それぞれの番号を変更します。
MACアドレス		各本体ごとに決められている MAC アドレスを表示しています。 変更はできません。

• 時計サーバーによる時間調整は、マンションなどの共有ネットワーク環境などでは使用できない場合があります。

■外部機器連動設定

連	重動ライン入力番号 連動しない		DTVと連動してチャンネルを切り換えません。
		連動する (ライン入力1~3)	DTVを接続するライン入力を選びます。
連動ホスト名例		例	DTV対応テレビの本体名を入力します。
D4000A		D4000A	

• デジタルテレビ・チューナー (DTV) 連動機能に使う設定です。

ネット de ナビ動作設定(Cookie に保存)

iEPG予約画面表示設定	別ウィンドウで表示しない	番組情報サイトを別のウィンドウで表示しません。
	別ウィンドウで表示する	番組情報サイトを別のウィンドウで表示します。

★〈デジタルテレビ・チューナー連動機能〉

この機能は以下のすべてに該当するお客様にご使用いただける機能です。

- この機能がご使用いただけるテレビをお持ちの方
- ・パソコンをお持ちで、インターネット接続できる方
- ・パソコンと本機と上記のテレビを LAN ネットワークで接続できる方

で使用いただけるテレビ、機能の内容、使用方法、設定等の詳細につきましては、以下のアドレスでで確認ください。 http://www.rd-style.com/user/

上記のアドレスの「RD Series ダウンロード用取扱説明書 (PDF)」をご覧ください。

チャンネル名を設定する(iEPG/番組ナビ チャンネル名設定)

この設定は、iEPG 録画予約サイトからの録画予約、メール録画予約や番組情報取得をするために必要です。 注意:ネット de ナビで設定/変更したチャンネル名設定は「番組ナビ」でも連動して変更されます。ただし、「iEPG で利用するチャンネル名」は、「番組ナビ」側の「チャンネル名」に反映されません。

1



メインメニューの「本体設定」 をクリックする

本体設定画面が表示されます。

2



「「チャンネル名設定」ボタンを クリックする

チャンネル名設定画面が表示されます。

3

「番組表表示順」を選ぶ



新規に登録する場合は「新規」を選びます。

登録されているチャンネルの項目を変更する場合は変更する番組表表示順を選び、項目(CHポジション、DEPG CHコードやチャンネル名など)を変更し、「更新」ボタンを押します。番組表表示順については 198ページをご覧ください。

- 「本体設定」ページに戻ります。

・チャンネル名設定で設定/変更した際、「登録」 を押します。「登録」を押さない場合、本体に反 映されません。

登録してあるチャンネル名を削除する場合は 「削除」ボタンを押します。

4



「番組表表示」をチェックする

番組表に表示/非表示を設定します。 √が付いているチャンネルだけが番組表 に表示されます。

画

5

「本体側CH ポジション」を 選ぶ



6

「DEPG CHコード」、「iEPG で利用するチャンネル名」と「番組表表示CH」を入力する



http://www.rd-style.com/user/ch/のサイトを参考にして入力します。

DEPG CH コード:番組情報の取得に使

用されます。

iEPGで利用するチャンネル名:

iEPG 録画予約サイト からの録画予約時に

使用されます。

番組表表示 CH: 「番組ナビ」の番組表

で表示される番号を設定します。半角英数字5桁まで入力できます。入力しない場合は空白となります。

ネット de ナビ対応のブラウザで新しい ウィンドウを開き、http://www.rd-style.c om/user/ch/の表から、チャンネル名と 局コードはそこからコピーし、チャンネル 名設定の該当欄に貼り付けてください。 Line 1 ~ Line 3 は接続した受信機器にあ わせて設定してください。 7

「CH ロゴ」を選ぶ

必要に応じてロゴを設定します。



8

「CONTV CH コード を選ぶ

ONTVのメール予約を使用する際のチャンネルコードを設定します。 設定しない場合は空白となります。



本機の「メール録画予約」機能は、オンティービー株式会社が「ON TV JAPAN」サイトで提供している無償サービスです。サービス内容および仕様につきましては変更となることがあります。その際、当社は保証できません。

9

「更新」をクリックする

設定が更新されます。

・「外部機器連動設定」が「連動する」 (♪195ページ)のとき、「本体側 CH ポジション」に連動したライン入力番号 を選んだ場合、接続しているテレビ側 のチャンネル名の設定画面が表示され ますので、設定した放送局名を選択しま す。登録を押さないと、本機に反映され ません。

(つづく)

チャンネル名を設定する(iEPG/番組ナビ チャンネル名設定)(つづき)

10

必要に応じて手順3 ~9 をく り返す

ほかの受信チャンネルを 50 件まで設定して登録できます。

11

設定が終わったら、[登録] をク リックする

「登録」を押すまでは本機に内容が更新されません。

[戻る] をクリックすると、設定内容を保存せずに本体設定画面に戻ります。

ご注意

「iEPG で利用するチャンネル名」は、全角半角の違いも含め、一字一句正確に登録されなければ正しく予約ができません。さらに「iEPG で利用するチャンネル名」で設定した放送局と、本機のチャンネルポジションが正しく設定されなければ、予約したはずの番組と異なるチャンネルの番組が録画されてしまいます。また、取扱説明書「準備・簡単操作編」の放送局一覧表に記載されているチャンネル名(放送局名)と異なる場合がありますので、ご注意ください。

❷お知らせ

・表示 CH や CH コードを登録する際に、「iEPG で利用するチャンネル名」を空欄にすることで、自動的に「iEPG で利用するチャンネル名」を表示し、チャンネル名変更などへ自動対応するモードとなりますが、完全な動作を保証するものではありません。手動で「iEPG で利用するチャンネル名」を変更した場合、対象外となります。内蔵チューナーの受信チャンネルを変更することはできません。本体の初回設定のチャンネル設定を行なってください。

チャンネルの表示順を変更する

「番組ナビ」の「番組表」で上から表示する順番を変更できます。



数値を変更して表示する順番を設定します。

例 CH6(表示順/5)の表示順を「1」に変更する

CH6 が表示順「1」になり CH1 が表示順「2」になり、5CH までの表示順が後ろにずれます。また、CH6 を「10」に変更した場合、CH7 は「5」、CH8 は「6」、CH9 は「7」、CH10 は「8」、CH11 は「9」までのチャンネル表示順が変更されます。

「登録」を押すと、本機の設定が変更されます。

番組を録画予約する(録るナビ)

本体の「録るナビ」のように、録画の予約をする機能です。


1



メインメニューの「録るナビ」をク リックする

現在予約されている録画予約の一覧が表示されます。

2



新しい予約をしたいときは「新規 予約」を、予約内容を変更したいと きは「予約名」をクリックする

予約情報画面が表示されます。「G コード」は新規予約のときだけ表示されます。G コードを入力して設定する場合は、「G コード」欄に新聞や雑誌に記載されているコードを入力して「変換」ボタンをクリックします。本体の年月日と時刻が正しく設定されていないと正しく変換されません。

3

設定する項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力する

設定する内容は、次ページをご覧ください。

「削除」をクリックすると、その録画予約は解除され、録画予約の一覧から削除されます。

4

設定が終わったら、「登録」をクリックする

録画予約が設定されます。

「戻る」をクリックすると、設定内容を変更せずに「録るナビ」画面に戻ります。

(つづく)

番組を録画予約する (録るナビ) (つづき)

設定項目

⇔ ⁄.−	「 /」あり	チェックのついている予約録画を実行します。
実行	「 /」なし	チェックのついていない予約録画は実行しません。
予約名		予約名に好きな名前をつけることができます。
		半角 64 文字 (全角 32 文字)以内で入力します。
ジャンル		録画する番組のジャンルを設定します。
】 予約 CH	1 ~ 64 ポジション、 Line1 ~ Line3	録画したい番組のチャンネルを設定します。
J/ポリ Cl 1	Line I ~ Line3	(スキップ設定したチャンネルは表示されません。)
	今日から 2ヵ月先 (62日) の 日付まで、毎日曜日~毎土	
録画年月日	曜日、月一木曜日、月一金 曜日、月一土曜日、毎日	録画したい番組の日付を設定します。
 開始	00:00~30:59	録画の開始時刻です。(初期値として 10 分後の時刻が表示されます。)
終了	00:00~30:59	録画の終了時刻です。(現在時刻から2分以降で録画開始時刻から9時間以内が
\(\mu \) \(\mu \)	00.00**30.39	設定できます。)
G⊐−ド		録画したい番組のGコードを入力し「変換」をクリックするとチャンネルや録画日時が
		表示されます。半角数字9文字以内で入力します。
記録先	HDD	内蔵HDDに録画したいとき。
	DVD	DVD-RAM/R/RW に録画したいとき。
	LP 2.0/2.2	長時間録画したいとき。ただし、画質は「SP」モードに比べると下がります。 (音質設定の「L-PCM」を選ぶと設定できません。)
	SP 4.4/4.6	は自食的によっている。 ・最高に対している。 ・最高に対している。 ・最高に対している。 ・最高に対している。 ・最高に対している。 ・最高に対している。 ・最高に対している。 ・現るには、 ・現るには、 ・ははは、 ・はははははははははははははははははははははははははははは
	35 4.4/4.0	ません。)
	A1	
		クの空き容量が足りない場合は、番組の最後まで記録できません。)内蔵 HDD に記
		録すると、4.7GBのDVD未使用ディスクにダビングできる時間分を記録します。2
画質		時間半以上の番組は設定できません。
	A2	未記録の両面ディスクになるべく高画質でおさまるように、自動的に画質レートを設定
		します。「記録先」は「HDD」に固定されます。録画後のタイトルは容量が片面ディス
		ク2枚分で、中間点で前後2つのチャプターに分かれています。それぞれのチャプター
		をディスクにダビングすることで、容量のむだのない、高画質の保存ができます。
	MN 1.0、1.4	1.0、1.4または2.0~9.2の範囲で0.2Mbps ずつ任意に指定できます。
	2.0~9.2	(音質の設定値によって、設定できる上限値が変わります。)
立 烁	M1(DDD/M1)	標準の音質です。
音質	M2(DDD/M2)	DD D/M1よりも良い音質で、音楽番組に適しています。
	L-PCM	圧縮していないデジタル音声で最もよい音質ですが、録画できる時間は短くなります。
	切	DVD-R/RW (Video モード) への記録を前提としません。画質・音質の設定によっ
DVD 互換	 主音声	ては DVD-R/RW(Video モード)に記録できない場合もあります。 DVD-R/RW に記録できる状態で録画し、音声多重放送の場合、元の主音声だ
もりららい	土目戸 	DVD-R/RW に記録できる状態で録画し、音声多里放送の場合、元の主音声だけを左チャンネルと右チャンネルにそれぞれ記録します。
	 副音声	DVD-R/RW に記録できる状態で録画し、音声多重放送の場合、元の副音声だ
		けを左チャンネルと右チャンネルにそれぞれ記録します。
DVD-Video	4:3固定	DVD-R/RW (Videoモード) 録画時の画面比を4:3の固定で設定します。
記録時画面比	16:9固定	DVD-R/RW (Video モード) 録画時の画面比を 16:9の固定で設定します。
	切	設定したビットレートで録画をします。
高レート節約	入	本機で一番よい画質(ビットレート 9.2Mbps (L-PCM 選択時は、8.0Mbps))
1 20 1 200		で録画します。録画データの中には 9.2Mbps を必要としない部分もあり、こ
		のときは必要に応じて自動的にビットレートを下げて容量を節約します。
無音部分自動		無音部分でチャプター分割を行ないません。
チャプター分割	, ·	音声がない(聴感上音のない)部分で自動的にチャプターを分割します。
立分、市制力制	切	音声の切り換わりでチャプター分割を行ないません。
音多連動自動 チャプター分割	入	音声多重放送(二か国語放送/ステレオ放送/モノラル)が各音声に切り換わった
ノ ヤノメ―刀刮		部分で自動的にチャプター分割を行ないます。

録

D\/D\/idoo ा	切	自動的にチャプター分割を行ないません。
DVD-Video 時 チャプター分割	5分、IU分、	DVD-R/RW(Videoモード)録画時に、自動的に指定した間隔(5分、10分、
	15分、20分	15分、20分のいずれか)でチャプター分割を行ないます。
記録先		録画先フォルダを選んでタイトルを録画します。フォルダに入れない場合は「指
フォルダ		定なし」を選びます。
	ステレオ	ステレオで録画します。
ライン	L	左チャンネルの音声だけを記録します。
音声選択	R	右チャンネルの音声だけを記録します。
		HDD、DVD-RAMに録画する場合、二カ国語放送などを二重音声で録画するときに
	土丁町 	選択します。
番組説明		番組の内容などを自由に入力することができます。
田旭武明		改行、空白も含めて全角 400 文字(半角 800 文字)以内で入力します。

∅お知らせ

- ・録画予約時刻を設定するときは 00:00~30:59まで入力することができます。24:00以降を入力して「登録」をクリックすると予約日付が次の日に変わり時刻が 00:00~06:59で表示されます。
- DVD-R/RW に録画するとき、DVD 互換モードが「切」 に設定されている場合は、「入(主音声)」で録画され ます。
- DVD-R/RW (Video モード) では無音部分自動チャプター分割はできません。
- DVD-R/RW (Video モード) では音多連動自動チャプター分割はできません。
- ・時刻の重複する予約を登録すると、文字色を変えてお知らせします。(赤:時間帯が重複しているとき。青:終了時刻と開始時刻が同じなどのとき。HDDとDVDの予約混在時には、終了時刻が青文字で表示されない場合があります。)必要に応じて、時刻を変更してください。

予約名、番組説明を取得するには


本機をインターネット常時接続しているパソコンと接続している場合、雑誌や新聞の番組表をもとに G コードを入力し、「変換」 ボタンをクリック (♪ 199ページ) すると、iEPG サイトに接続しなくても (♪ 202ページ)、簡単にこれらの情報を取得できます。

- 設定するには (♪ 193、194ページ)
- 録画予約時に自動更新するには、「本体設定」の「番組情報サイトの設定」で「番組情報更新設定」から「更新しない」以外を選択します。
- G コード変換時に更新するには、「本体設定」の「番組情報サイトの設定」で「G コード変換時の番組情報の自動設定」から「設定する」を選択します。
- 番組情報取得のケース
- 本体の「録るナビ 録画予約一覧」か「ネット de ナビ」の「予約情報」からの予約の設定にかかわらず、予約録画が終了したときに「本体設定」に応じて、予約名、番組説明が自動取得(毎週予約の場合は更新)されます。
- 「ネット de ナビ」の「予約情報」で「G コード」を 入力し、「変換」ボタンをクリックしたときに「本 体設定」に応じて、予約名、番組説明が取得されます。
 (♪199ページ手順2)

・本体の「録るナビ 録画予約一覧」で更新したい予約にカーソルがある状態で「クイックメニュー」を開き、「番組情報取得」を実行したときに「本体設定」とは無関係に、予約名と番組説明が取得されます。
 (♪52ページ)

変お知らせ

- 「本体設定」(♪ 193 ページ) と「チャンネル名設定」(♪ 196 ページ) をしてください。
- ・毎週予約などのくり返しの録画予約のとき、「録るナビ」には前回予約録画時に取得した番組情報が表示されますが、自動取得・自動更新が設定されている場合は、番組データが一日 1 回更新されるので、タイトル名と番組説明も最新の情報に更新されます。
- 一週間以上先の番組情報は取得できない場合があります。
- 番組情報取得サイトに番組情報が準備できていない場合は取得できません。
- ・予約録画時間が重なったときは、番組情報が自動取得自動更新されない場合があります。
- 予約録画を途中で中断したとき、番組情報が自動取得· 自動更新されない場合があります。
- ・録画中に本体側で「録るナビ」「見るナビ」などの GUI 画面表示中は、番組情報が自動取得・自動更新されない場合があります。
- ・録画時間が2分未満の場合は、録画時に番組情報が自動取得・自動更新されません。
- 通常録画(録画予約以外)した番組も、番組情報の自動取得がされます。
- ライン入力の番組情報の自動取得・自動更新はできません。
- •「番組情報更新設定」(♪ 194ページ) を「更新しない」 に設定している場合でも、予約名や番組説明が空欄の ときは録画後に自動取得されます。
- ・スポーツ番組の延長や特別番組などで番組編成が変わった場合は、録画時に番組情報が正しく取得できないことがあります。



「ネットdeナビ」で「予約名、番組説明」を取得するには、インターネット常時接続しているパソコンとの接続と、本機のネットワーク設定が必要です。

iEPG で録画予約をする

インターネットの番組表を利用して録画予約をすることができます。

準備

- 常時接続しているパソコンと接続しておきます。(♪ 188 ページ)
- ・「本体設定」の「番組情報サイトの設定」をしておきます。(♪ 194ページ)
- 「チャンネル名設定」をしておきます。 (♪ 196 ページ)
- ・iEPG サイトによっては事前に会員登録や ID 登録が必要です。

1



[iEPG1]または [iEPG2]アイ コンをクリックする

登録した iEPG サイトが表示されます。


• [iEPG1] には、あらかじめ東芝の iEPG サイト「テレビサーフ」が設定されています。

2

iEPG サイトで録画したい番組を検索するか番組表を表示し、「iEPG 録画予約」などのアイコンをクリックする

録画予約の操作は各サイトで異なります。各サイトをご覧ください。

3



予約情報を確認し、必要に応じて項 目を変更する

4

「登録 |をクリックする

本機に録画予約が設定されます。 録るナビなどで予約内容を確認してください。

• 録画予約を取り消すときは、「削除」をクリックしてください。

- iEPG は、ソニー株式会社が提唱しているインターネットでの録画予約方式です。
- ・本機がインターネットに接続されていない場合は、iEPG 予約をすることはできません。
- 予約録画開始時刻や本体の動作状態によっては、予約録画ができない場合があります。
- インターネットの通信状態(混雑等)によっては、iEPG 予約サイトの表示や動作が正しく行なわれない場合があります。また、iEPG 予約サイト側の都合で、そのサービスが一時的に停止したり、サービス自体が終了される場合があります。
- 録画予約を続けてしたい場合は、「本体設定」の「ネット de ナビ動作設定」の「iEPG 予約画面表示設定」(♪ 195ページ) から「別ウィンドウで表示する」を選択して設定してください。予約情報画面の「次回から別ウィンドウで表示する | チェックをつけたりはずしたりすることでも、この設定を切り換えることができます。

e メールで録画予約をする

外出先などからeメールで録画予約をすることができます。

準備

- 「本体設定」の「メール録画予約機能の設定」をします。(♪ 194 ページ)
- 本機をインターネットに接続し(♪ 188 ページ)、各機器の電源を入れておきます。
- ・メールソフトウェアの設定をテキスト形式に変更します。(予約メールは、HTML形式のメールに対応していません。)
- ・実際の予約録画をする前に、メール予約ができることを確認しておくことをお勧めします。

日時、チャンネルなどを直接指定して予約する

1

e メールの送信先 (To:)を入力する

「メール録画予約機能の設定」で設定した「メールアドレス」を入力します。(♪ 195 ページ) 例 XXXXXXX@XXX.XXX.ne.jp

2

e メールの本文に録画予約の内容を入力する 「省略可能

文字はすべて半角で入力します。

それぞれの項目の間は、スペースを一つずつ入力します。

項目を省略したとき録画予約は「記録先」は「HDD」に記録され、「高レート節約」と「無音部分チャプター分割」は「切」になります。それ以外は「本体設定」の設定で録画されます。

何 open rdstyle prog add 20040505 2100 2154 1 VS A1 SH DN P43 HN CN LS CD5 CAN 1 Sh DN P43 HN CN LS CD5 CAN 2 予約メールの 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

_									
1	open		予約メールの先頭に入れます。						
2	メール予約パスワード		設定したパスワードを入力します。 (♪194ページ)						
3	年 月 日		西暦4桁(年) 01~12(月)01~31(日)西暦は2001~2069年まで						
4	録画開始時刻(時)(分)		00~23 (時) 00~59 (分)						
(5)	録画終了時刻(時)(分)		00~23 (時) 00~59 (分)						
6	チャンネル	地上放送	1~64						
	ナヤノイル 	ライン入力	L1, L2, L3						
		SP	VS						
		LP	VL						
		A1	VA1	VAI					
7	画質	A2	VA2	VA2					
		マニュアル (1.0、1.4Mbps, 2.0~9.2Mbps)	「VM」に続けて、小数点を除いたビットレート数(2.0 ~ 9.2 の範囲で 0.2Mbps ずつ任意に指定できます)を 2 桁で入力します。 VM10, VM14, VM20~VM92 (音質がLPCMのときはVM80 (8.0Mbps) まで)						
	音質	M1	A1	13	無音部分自動 チャプター分割	切	CN		
8		M2	A2			入	CY		
		LPCM	AL	14	ライン音声選択	ステレオ	LS		
	記録先	HDD	SH			L	LL		
9		5) (5)				R	LR		
		DVD	SD			主+副	LD		
	DVD 互換	切	DN	(15)	DVD-Video 時 チャプター 分割	切	CDN		
10		主音声	DM			5分	CD5		
		副音声	DS			10分	CD10		
	DVD-Video 記録時画面比	4:3 固定	P43			15分	CD15		
		16:9固定	P169			20分	CD20		
(12)	高レート 節約	切	HN	16	音多連動自動 チャプター分割	切	CAN		
		入	HY			入	CAY		

アルファベットは大文字、小文字どちらも使えます。

- ・ 改行して 2 行目に予約名が入れられます。
- 予約メールを送信するソフトによっては 1 行目が長いと改行されてしまうことがあります。その場合は、予約内容が正しく認識されません。

e メールで録画予約をする(つづき)

G コードで予約する

1


e メールの送信先 (To:)を入力する

「メール録画予約機能の設定」で設定した「メールアドレス」を入力します。(♪ 195 ページ) 例 XXXXXXXX@XXX.XxX.ne.jp

2

e メールの本文に録画予約の内容を入力する

文字はすべて半角で入力します。 それぞれの項目の間は、スペースを一つずつ入力します。



_						
1	open		予約メールの先頭に入れます。			
2	メール予約パスワード		設定したパスワードを入力します。 (♪194ページ)			
3	G コード		「G」に続けて、新聞・雑誌などのテレビ欄に載っている G コード番号を入力 します。			
	画質	SP	VS			
		LP	VL			
		A1	VA1			
(4)		A2	VA2			
4		マニュアル (1.0、1.4 Mbps, 2.0~ 9.2Mbps)	「VM」に続けて、小数点を除いたビットレート数(2.0~9.2の範囲で 0.2Mbps ずつ任意に指定できます)を2桁で入力します。 VM10, VM14, VM20~VM92(音質がLPCMのときはVM80(8.0Mbps) まで)			
	音質	M1	A1			
(5)		M2	A2			
		LPCM	AL			

アルファベットは大文字、小文字どちらも使えます。

「記録先」「DVD 互換モード」「DVD-Video 記録時画面比」「高レート節約」「無音部分チャプター分割」「ライン音声選択」「DVD-Video 時チャプター分割」「音多連動自動チャプター分割」の指定方法は、「日時、チャンネルなどを直接指定して予約する」(♪203ページ)と同じです。

- ・改行して2行目に予約名が入れられます。
- 予約メールを送信するソフトによっては 1 行目が長いと改行されてしまうことがあります。その場合は、予約内容が正しく認識されません。
- 本機が放送を受信している地域以外の G コードでは、正しい録画予約ができません。
- メールサーバー内に極端に多くのメールがあると、予約メールを受信できない場合があります。
- ・本機がインターネットに常時接続されていない場合は、メール予約をすることはできません。
- 予約録画開始時刻や本体の動作状態によっては、予約録画ができないことがあります。
- 録画予約メールの送信先として、POP3 または APOP に対応した e メールのアカウントが必要です。携帯電話のメールアドレスのように、ご家庭のパソコンから送受信できない e メールのアカウントは送信先としてご利用になれません。
- パソコンでメールを受信するときに、メールサーバーのメールを自動的に削除するように設定している場合、本機で予約メールが受信できないことがあります。
- ・録画予約できるのは、予約メール 1 通につき 1 件です。
- 予約メールと同じ形式で始まるメールがあったとき、予約メールと判断して、パソコン側ではなく、本機側で受信してしまう場合があります。
- メール予約パスワードが間違っていると、録画予約はできません。また、メール予約パスワードに記号が含まれていると、エラーが起こり録画予約はできません。

予約メールの受信

本機が電源入り状態では、設定された時間の間隔で、POPサーバに予約メールを受信します。本機が電源待機状態では、一日8回(2時/5時/8時/11時/14時/17時/20時/23時の「本体設定-電源OFF時のPOP3アクセス時間の分」で設定された分)に予約メールを受信します。(受信時は、本体表示窓に「MAIL」と表示されます。) ジャストクロックのために起動する回数は一日1回のまま変わりません。

∅お知らせ

•「番組ナビ設定 - 番組データダウンロード」で ADAMS を選択している場合、ADAMS の番組デー タの受信中に予約メールの受信時刻になると、予約 メールの受信が次回に延期されます。

メール予約ができたら(録画予約完了メール)

本機が予約メールを受信すると、録画予約の完了または録画予約の失敗の通知をメールで受信できます。以下の設定をしてください。

- •「メール録画予約完了通知機能」を「指定アドレスと送信元アドレスへ通知」、「送信元アドレスへ通知」または「指定アドレスへ通知」に設定する。(♪ 194ページ)
- •「メール録画予約完了通知機能」を「指定アドレス送信元アドレスへ通知」または「指定アドレスへ通知」に設定した場合は、「完了通知送信先メールアドレス」に録画予約完了メールを受け取るメールアドレス(指定アドレス)を入力する。(♪195ページ)

● 録画予約ができた場合

例

録画予約を行いました。

録画日 2004/05/05 録画開始時刻 21:00 録画終了時刻 21:54

チャンネル 8

● 録画予約に失敗した場合

録画予約ができなかった理由が通知されますので、 確認してください。

∅お知らせ

- 本体側でエラーが発生しているときも、録画予約ができません。
- エラーとして以下のような内容がありますので、確認してください。
- 録画開始時刻が現時刻から 15 分以降でなかった。
- 録画終了時刻が現在時刻から 15 分以降で、録画開始時刻から 9 時間以内でなかった。
- 予約件数がいっぱいの32件になっていた。
- ・本体側のテレビ画面で GUI を表示中は、メールの送受信ができません。

e メールで録るナビの設定情報を確認する

- e メールで録るナビの設定情報を確認することができます。
- e メールの本文に次のように入力します。

∅お知らせ

- ・文字はすべて半角で入力し、項目の間はスペースをひとつずつ入力してください。
- •「I」(エル)を入力した場合は、1 行表示が長く表示され、省略すると改行された短いリストが表示されます。
- •「d」を入力した場合は、「録るナビ」の詳細が表示され、 省略すると簡略されたリストが表示されます。
- •「e」を入力した場合は、「e」に続けて数値を入力することで、一回のメールで受信可能な予約(録画情報)数を指定できます。指定可能な数値は1~9です。ただし、情報量が多いときには、指定された数値より少ない予約数しか得られない場合があります。

e メールで残量を確認する

e メールで内蔵 HDD の残量を確認することができま す。

e メールの本文に次のように入力します。

例 open rdstyle prog remain

- 残量

∅お知らせ

・文字はすべて半角で入力し、項目の間はスペースをひ とつずつ入力してください。

録画した番組のタイトル情報を見る/変更する(タイトル一覧)

内蔵 HDD と DVD-RAM/R/RW に録画した内容をタイトルやチャプターごとに、一覧表示する機能です。 タイトル名やジャンルなど、タイトル情報を変更することができます。

> カギ付きフォルダが開錠されている場合、カギが色付きで表示されます。カギ付きフォルダを 施錠するときはアイコンをクリックします。(施錠時はグレー表示となっています。)

各フォルダ内表示から・ ルート上一覧表示へ 戻るときにこのアイコ ンをクリックします。

カギ付きフォルダ -

開錠されている場合アイコンは と表示されます。施錠されている 場合 アイコン は と表示されます。

ごみ箱 -

ごみ箱に録画タイトル がはいっている場合、 アイコンは ■となって います。

はいっていない場合は

・・と表示されます。



各フォルダ内を表示するときは、フォルダ名をクリックします。

フォルダ内にはいった 場合、フォルダ名が表 示されます。このとき、 フォルダ名を変更する ことができます。変更 した際は「登録」をク リックしてください。 (ただし、ごみ箱と力 ギ付きフォルダは名前 の変更はできません。 また、全角で「ルー ト」、「ごみ箱」、「カギ 付き」、「指定なし」の 文言を含む名前の設 定はできません。ただ し、半角による設定は 行えます。例:半角に よる「ルート」)

1




メインメニューの「タイトル一覧」 をクリックする

内蔵 HDD と DVD-RAM/R/RW に録画した内容がタイトルごとに一覧表示されます。

「記録先」「属性」「番号」「タイトル名」「CH」「録画年月日」「ジャンル」「保護」をクリックすると、その項目で並べ替えて表示します。

並べ替えた配列はページを切り換えるまでは保持されます。

2



タイトル情報を見たり、変更したい タイトルの「タイトル名」をクリッ クする

タイトルの詳細とチャプターの一覧が表示されます。

3

変更する項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力する

設定する内容は、「設定項目」をご覧ください。

4

設定が終わったら、「登録」をクリックする

タイトル情報が設定されます。

「戻る」をクリックすると、設定内容を変更せずにタイトルの一覧表示に戻ります。

設定項目

タイトル名		録画したタイトルに好きな名前をつけることができます。 半角64文字(全角32文字)以内で入力します。
録画年月日	録画年月日 録画した年月日と開始時刻を変更できます。	
ジャンル		録画した番組のジャンルを設定できます。
保護	保護	録画したタイトルを不意に削除したり、編集したりしてしまわないように保護 します。
	非保護	録画タイトルを保護しません。
番組説明		番組の内容などを自由に入力できます。 改行、空白も含めて全角400文字(半角800文字)以内で入力します。
チャプタ一名		チャプターに好きな名前をつけることができます。 半角64文字(全角32文字)以内で入力します。

- 本体動作中(再生/録画など)は変更できません。
- 本機以外で録画した DVD-R/RW は表示、変更はできません。
- ファイナライズ済みの DVD-R/RW は表示だけで変更はできません。
- 番組説明は、プレイリストでは記録できません。

録画した番組のタイトル情報を見る/変更する(タイトルサムネイル一覧)

本体の「見るナビ」のように、内蔵 HDD や DVD-RAM/R/RW に録画した内容を、タイトルやチャプターごとに場面を並べて一覧表示(サムネイル表示)する機能です。タイトル名やジャンルなど、タイトル情報を変更することができます。

1



メインメニューの「タイトルサム ネイル一覧 |をクリックする

内蔵 HDD や DVD-RAM/R/RW に録画されたタイトルのサムネイルと情報が表示されます。フォルダ内へ移動するときはアイコンかフォルダ名をクリックします。ページを切り換えるには、ウィンドウ下端の [◀] または [▶] をクリックします。

2



タイトル情報を見たり、変更したい タイトルのサムネイルまたは「タ イトル名 |をクリックする

チャプターサムネイル一覧画面が表示されます。

3

変更する項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力する

設定する内容は、タイトル一覧と同じです。(♪206ページ) 本体側の動作状態によっては、サムネイル表示がされずに、黒い画面になることがあります。 本体動作中(再生/録画など)は変更できません。

4

設定が終わったら、「登録」をクリックする

タイトル情報が設定されます。

「戻る」をクリックすると、設定内容を変更せずにタイトルサムネイル一覧画面に戻ります。

- ・本体側で一度もサムネイル表示をしていない番組は、パソコン側では黒い画面になりサムネイル表示がされません。 このような場合は、本体側の「見るナビ」でサムネイル画面の変更 (♪ 106 ページ) をしてみてください。(表示できないサムネイルもあります。)
- 録画禁止のタイトルやチャプターのサムネイルは、黒い画面になる場合があります。
- DVD-R/RW のタイトルサムネイルとチャプターサムネイルは、黒い画面になります。
- Macintosh コンピュータの場合は、サムネイルをクリックしてもチャプターサムネイル一覧は表示されません。

ライブラリ情報を使う(ライブラリ)

本体の「ライブラリ」のように、本機が記憶している録画日時、録画先、タイトル名、ジャンルなど、タイトルでとの情報を利用して、見たいディスクや空きのあるディスクが簡単に探せます。

1



メインメニューの「ライブラリ」を クリックする

タイトルごとの情報が一覧表示されます。 ページを切り換えるには、ウィンドウ下端の [◀] または [▶] をクリックします。

見たいタイトルの格納先ディスクを探す (ライブラリ情報を並べ替える)

並べ替えたい項目の項目名をクリックする「記録先」「タイトル名」「録画年月日」「曜日」「時分」「CH」「ジャンル」「残量」をクリックすると、その項目で並べ替えて表示します。



❷お知らせ

- ここでの並べ替えの結果と、本体側のライブラリで並べ替えた結果は、一部異なる場合があります。
- 本体側の機能であるライブラリの絞り込みは、ここではできません。
- 「残量再計算」の設定を変更すると、変更した録画・ 画質/音質の設定に対応した残量に変わります。
- ・残量再計算で表示する設定は、「録画・画質/音質設定」 で変更できます(♪240 ページ)。

タイトルの情報を見る

タイトル名をクリックする



タイトル情報が表示されます。

∅お知らせ

ここでは、タイトル情報を変更できません。

ライブラリ情報をパソコンにファイル出力する

「CSV保存」をクリックする

ライブラリ情報が CSV 形式で保存されます。 パソコン側の画面の指示にしたがって、保存の操作を してください。

- DVD-R/RW(Video モード)は、規格上の制約によりライブラリで管理できません。
- CSV 形式での保存は、ライブラリ表示の初期状態で 行なわれます。並べ替えは反映されません。

ライブラリ情報を使う(ライブラリ)(つづき)

全ディスク番号ごとの残量一覧を表示する (全ディスク一覧)

「全 DVD ディスク一覧」をクリックする

本機に登録された全 DVD-RAM について、ディスク番号、ディスク名、録画・画質/音質に応じたそれぞれのディスク残量を一覧表示します。

見出し部分の番号、ディスク名、残量などをクリック するたびに、その列を基準にリストを並べ替えること ができます。

- ディスクの残量は本体側でディスクの登録をしないと表示されません。
- ・残量設定 1~5で表示する設定は、「録画・画質/音質設定」で変更できます。(♪240ページ)

画

メニューテーマの追加設定(DVD-Video ツール)

DVD-R/RW 作成時、あらかじめ本体側で用意された 8 種類のメニューテーマとは別に 16 種類の画像の追加と設定ができる機能です。


1



メインメニューの 「DVD-Video ツール」を クリックする

DVD-Video ツール画面が表示されます。

2




メニューテーマに使うビッ トマップファイルを指定す る

「参照」をクリックしてファイルを選ぶことができます。

- ・使用できるファイルは、24 ビットで大きさが 720 × 480 ピクセルの Windows ビットマッ プ形式のファイルですが、同ファイル形式で あれば Mac OS からもそのまま登録できます。 (72dpi)
- ・パソコンとテレビの画面とでは表示のしかたが異なるため、パソコン上で正常に見えた画像がテレビ上では縦長に見えてしまいます。パソコン上で始めに640×480ピクセルのサイズで画像を作成し、それを720×480ピクセルのサイズに横長に引き延ばした画像を背景に使用すると、テレビ上で違和感のない背景になります。

3




テーマ名を入力する

入力しなくても登録はできます。

メニューテーマの追加設定(DVD-Video ツール)(つづき)

4

背景台座、色、透明度を選ぶ



背景台座:背景画像によってはディスク

名、タイトル名、チャプター 名などの文字が読みにくくな

る場合があります。

その場合には背景台座を「あり」に設定してください。


色: 背景台座の色を設定します。

透明度: 背景台座の透明度を設定しま

す。数字が大きいほど背景台 座は透け、背景画像がよく見

えるようになります。

5



文字色、選択色、決定色を選ぶ

文字色: メニューに表示するディスク

名、タイトル名、チャプター名、ページ番号、タイトル・チャプター時間の文字色です。タイトルメニューへの「戻る」ボタンは設定に関係なく、白

地に黒枠になります。

選択色: メニューを選択したときの色

です。

決定色: メニューを決定したときの色です。

6

「登録」をクリックする

設定したユーザ・メニューテーマが本機に 送信されます。

設定したメニューテーマは、この画面の下側に表示されます。

ユーザ・メニューテーマを削除する

「番号」を選び、「削除」をクリックする

∅お知らせ

 登録する画面のサンプル集・作成上のポイントや DVD-Video メニュー構造などの情報は、 http://www.rd-style.com/をご覧ください。

登録したユーザ・メニューテーマを本体側で 使用するには

「DVD-Video 作成」の「タイトルメニューテーマ選択」「チャプターメニューテーマ選択」で「次頁」ボタンを押して、登録したユーザメニューを表示して選択してください。「前頁」を押すとプリセットされたメニューテーマに戻ります。

オリジナルのメニューテーマを 追加すれば、もっと本機の編集 機能が楽しめます。



リモコン画面で操作する

ネット de ナビ対応のブラウザに表示されたリモコン画面で、本機を操作できます。 リモコンは、JAVA アプレットで構成されています。

1



2


リモコン画面のボタンをクリックする

本体リモコンのボタンが押されたときと同じ動作をします。

∅お知らせ

- リモコン画面の表示に時間がかかることがあります。
- ディスクによっては機能しないことがあります。
- ・本機の動作状態や、ネットワーク内の通信状態によっては、リモコンの操作に対して、本機の反応に時間がかかる場合があります。
- うまく表示できない場合、ブラウザのキャッシュをクリアしてみてください。
- 同一ネットワーク内で本体を複数台で使用になる場合は、「リモコンアクセスポート番号」をそれぞれ別の番号に設定してください。(♪ 195 ページ)

ふたが閉まっているとき(ふたオープンボタンで切り換わります)




一一一 ノイムバー(ロノーノョノカーノルで移動するこ、円工物がロケーナロで移動しよす。

※ クリックすると、サブメニューが表示されます。

リモコン画面で操作する(つづき)

ふたが開いているとき(ふたクローズボタンで切り換わります)



表示部

例 動作状態 チャンネル メディア 1ch DVD-RAM SP M1 タイトル **~**001 : 00:00:00= チャブター 0001 :300:00:00 タイトル番号・ - タイトル経過時間 チャプター番号 -- チャプター経過時間 タイトル名 - チャプター名

∅お知らせ

・表示内容は約1秒ごとに更新されます。

ネット de キーボード

リモコン画面が表示されているとき、本体側でソフトウェアキーボードを起動させた場合、ネット de キーボードの画面がパソコン側に表示されます。



ネット de キーボードを使って入力し、「決定」をクリックすると、本体側のソフトキーボードに反映されて、ネット de キーボードが閉じます。

- ネット de キーボードで 「キャンセル」 をクリックすると、本体側のソフトキーボートに反映しないで、ネット de キーボードが閉じます。
- ・ネット de キーボード表示中は、本体側で入力できません。
- ネット de キーボードを表示中は、本体側のソフトキーボードの「人名選択」、「キーワード選択」、「キーワード登録」 は使えません。使う場合はネット de キーボードを終了してください。
- ・ネット de キーボードでは「人名選択」、「キーワード選択」、「キーワード登録」等は使えません。お使いになる場合は、 ネット de キーボードを中止し、本体のソフトキーボードをお使いください。
- Macintosh ではふたクローズボタンは動作しません。

録

機能設定

パソコンのキーボードで操作する

パソコンのキーボードで本体を操作できます。

キーボードの種類や使用環境によっては、表のようには動作しない場合があります。

分類	機能	キー	Shift	キー種類
再生系	· 一時停止	- (10key)		10key
再生系	· 再生	+ (10key)		10key
再生系 再生系	・早送り(押す回数で段階が変化)次頁	* (10key)		10key
再生系	・早戻し (押す回数で段階が変化) 前頁 ・停止	/ (10key) . (10key)		10key 10key
数値	・数値入力	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9		10key
DVD-Video	・DVD-Video トップメニュー	W		アルファベット
DVD-Video	· DVD-Video メニュー	V		アルファベット
基本操作	・モード	a		アルファベット
基本操作	· 戻る	b		アルファベット
基本操作	・クイック	q		アルファベット
再生系	・ワンタッチスキップ	i		アルファベット
再生系	・ワンタッチリプレイ	С		アルファベット
再生系	・スキップ送り	g		アルファベット
再生系	・スキップ戻し	f		アルファベット
再生系	· スロー	u		アルファベット
再生系	・逆スロー	У		アルファベット
再生系	· 再生 · 停止	р		アルファベット
再生系 再生系	・一時停止	S		アルファベット アルファベット
ドライブ	· DAD	X d		アルファベット
ドライブ	· HDD	h		アルファベット
ドライブ	・オープン/クローズ	0		アルファベット
<u>- ブーブ</u> ナビ系	・ライブラリ	1		アルファベット
ナビ系	・見るナビ	m		アルファベット
ナビ系	・編集ナビ	e		アルファベット
ナビ系	・録るナビ	Г		アルファベット
ナビ系	・チャプター分割	k		アルファベット
ナビ系	・ワンタッチダビング	n		アルファベット
表示系	・タイムバー	t		アルファベット
表示系	・残量表示バー	Z		アルファベット
表示系	・状態表示	j		アルファベット
再生系	・コマ送り	:		記号
再生系	・コマ戻し	;		記号
再生系 再生系	・スキップ戻し ・スキップ送り	¥		記号
再生系	・早送り (押す回数で段階が変化) 次頁	*	押す	記号
再生系	・早送り(押す回数で段階が変化)次頁	>	押す	記号
再生系	・早戻し (押す回数で段階が変化) 前頁	-	押す	記号
再生系	- スロー (押す回数で段階が変化)	1	押す	記号
再生系	・逆スロー (押す回数で段階が変化)	,	押す	記号
再生系	・早送り (押す回数で段階が変化) 次頁	1		記号
再生系	・早戻し (押す回数で段階が変化) 前頁	[記号
再生系	· 停止			記号
再生系	·一時停止	,		記号
再生系	· 再生	+	押す	記号
再生系	· 一時停止			記号
数値	・数値入力	0		記号
数値	・数値入力	1		記号
数值	· 数值入力	2		記号
数値	・数値入力 ・数値入力	3 4		記号
数値	- 数値入力 - 数値入力	5		記号 記号
数値	- 数値入力 - 数値入力	6		記号
数値	- 数値入力 ・数値入力	7		記号
数値	・数値入力	8		記号
数値	・数値入力	9		記号
特殊機能	· PinP	%	押す	記号
特殊機能	・ズーム	=	押す	記号
ドライブ	・タイムスリップ	•	押す	記号
入力系	· 音声 / 音多	@		記号
入力系	· 入力切換		押す	記号
入力系	・チャンネルアップ (^ の方のボタン))	押す	記号
入力系	・チャンネルダウン (/ の方のボタン)	(押す	記号
特殊機能	・オプション	#	押す	記号
DVD-Video	・DVD ビデオ (カーソルキーで動くことが前提)	\$	押す	記号
再生系	· 早見早聞再生	?	押す 押す	記号
ナビ系 再生系	・番組説明・ワンタッチリプレイ		14.7	記号 特殊
再生系	・ワンタッチスキップ	Backspace Tab	(押す)	特殊
基本操作	- フラックスイック - カーソル移動	(方向キー)	(押す)	特殊
基本操作	決定	Enter/Return	(312)	特殊
再生系	・早送り (押す回数で段階が変化) 次頁	End	(押す)	特殊
再生系	・早戻し (押す回数で段階が変化) 前頁	Home	(押す)	特殊
入力系	・チャンネルアップ (^ の方のボタン)	PgUp	(押す)	特殊
入力系	· チャンネルダウン (× の方のボタン)	PgDown	(押す)	特殊
ドライブ	· HDD	F1	(押す)	ファンクション
ドライブ	・タイムスリップ	F2	(押す)	ファンクション
ドライブ	· DVD	F3	(押す)	ファンクション
特殊機能	・オプション	F4	(押す)	ファンクション
DVD-Video	・DVD ビデオ (カーソルキーで動くことが前提)	F5	(押す)	ファンクション
特殊機能	・サーチ	F6	(押す)	ファンクション
ナビ系	・番組ナビ	F9	(押す)	ファンクション
ナビ系	・ライブラリ ・	F8	(押す)	ファンクション
ナビ系 ナビ系	・録るナビ ・編集ナビ	F10 F11	(押す)	ファンクション
	・編集アヒ ・見るナビ	F12	(押す) (押す)	ファンクション ファンクション
ナビ系				

リモコン画面で操作する(つづき)

編集リモコンで操作する

パソコンのマウスでリモコンの操作ができます。

● 編集リモコンを設定する

リモコン画面が起動しているときは、終了してから設定してください。

- 1. メニューの「本体設定」をクリックする
- 2. 「リモコン設定」ボタンをクリックする



リモコンの設定画面が表示されます。

- 3.「リモコンの種類」を「編集リモコン」に設定する マウスを編集リモコンとして使用しない場合には、「通常リモコン」に戻してください。
- 4. 各項目を設定する
- 5. 「登録」をクリックする

∅お知らせ

- •「ホイール回転閾値」にはマウスで操作するときの回転数を入れてください。
- •「編集リモコンのカスタマイズ設定」では、マウスの各操作時の本体動作を設定してください。
- ・編集リモコンは Java VM Ver.1.4 がインストールされている必要があります。お持ちの WWW ブラウザで利用できる Java のバージョンの確認をするには、画面下部右側の「Java バージョンの確認」ボタンをクリックしてください。入手の方法は、 ♪ 185 ページをご覧ください。

● 編集リモコンを使う

リモコン画面上でパソコンのマウスを操作します。 編集リモコンの設定にしたがって、本体が動作します。

❷お知らせ

- マウスの操作は、リモコン画面上のボタン以外のところで行なってください。リモコン画面以外のところでクリックなどをしても動作しません。
- ・リモコン画面上のボタンを左クリックすると編集リモコンの操作ではなく、そのボタン操作の動作となります。
- ・リモコン画面表示中に編集リモコンの設定をした場合は、リモコン画面を起動し直してから操作してください。

ネット de ナビ・ヘルプ

「アクセスできない」、「ネット de ナビが作動しない」などの場合は、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

本機にアクセスできない

- 本機の電源ははいっていますか?本機が動作状態でなければ、パソコンからアクセスはできません。
- Internet Explorer や Netscape などの対応ブラウザで指定した IP アドレスは正しいですか?

DHCPによって自動的にIPアドレスが変更されている場合があります。リモコンの「設定」を押して「管理設定」の「ネットワーク設定」画面を開き、IPアドレスを確認してください。Internet ExplorerやNetscapeなどの対応ブラウザに入力したIPアドレスと異なっている場合、ネットワーク設定画面に表示されているIPアドレスをInternet ExplorerやNetscapeなどの対応ブラウザのアドレスに入力してください。また、本体ポート番号の値を変更すると、アクセスできるようになる場合もあります。この場合、本体名(IPアドレス)のあとに:を入れ、設定したポート番号を入力してアクセスします。

•プロキシが設定されていませんか?

で使用のインターネット接続環境で、プロキシの設 定が行なわれているとプライベート IP アドレスで のアクセスができない場合があります。この場合は、 Internet Explorerの「ツール(T)」の「インター ネットオプション(O) にある「接続」のタブ内の 「LANの設定(L)」を開き、「プロキシサーバー」の 「詳細設定(C)」で「プロキシの設定」の例外に、本 機に設定してある IP アドレス (例:192.168.1.*) を入力して、プロキシから除外してください。な お、「LANの設定(L)」を開いたときに、「詳細設 定(C)」がクリックできなければ、この項目に該当 しませんので、接続できない理由はほかにあります。 Netscape の場合は、「編集(E) | の「設定(E) | にある「詳細」カテゴリ内の「プロキシ」を開き、「プ ロキシなし」に本機に設定してある IP アドレスを入 力してプロキシから除外してください。Mac OSで Safari をお使いの場合は、「Safari」の「環境設定」 内の詳細をクリックし、「プロキシ」の「設定を変更…」 を選びます。「プロキシの設定を使用しないホストと ドメイン: | に本機に設定してある IP アドレス (例: 192.168.1.*) を入力して、プロキシから除外して ください。

Internet Explorer や Netscape などの対応ブラウザが反応しなくなった

本機のナビ画面が表示できない場合と同様に、ネット de ナビ側から本機へアクセスできないときがあります。

本機の処理が完了するのを待ってください。ネット deナビによる操作では本機側からのメッセージは表示できませんので、本機の状態を直接確認してください。本機が特に動作していないのに反応がない場合は、Internet ExplorerやNetscapeなどの対応ブラウザを閉じて、本機の電源を入れ直してください。本機が稼働状態になってからアクセスしてください。また、複数のパソコンと共有していたり、パソコンが一台でも複数のネットdeナビから本機にアクセスしていると、最後にアクセスしたネットdeナビだけが通信可能になりますのでご注意ください。

・本体側の「録るナビ」「見るナビ」「編集ナビ」「ライブラリ」「初回設定」画面表示中やアラート表示中は、ネット de ナビ側からアクセスできません。画面表示を消してから操作してください。

iEPG 予約が動作しない

• iEPG に関する設定が正しくない可能性があります。 設定を確認してください。

メール予約ができない、確認メールが配信されない

・メール予約に関する設定を確認してください本機側に問題がなければルーター側の設定を確認してください。

DVD-Video のオリジナルメニューが登録できない

• 背景に指定したビットマップファイルに問題がある場合があります。

別のファイルなどで試してください。

「ネット de ナビオンラインヘルプ」 ネット de ナビで困ったときは以下のアドレスをご覧く ださい。

http://www.rd-style.com/help/rdxs34stj.htm

ライブラリ

ライブラリを活用しましょう。

- ●ライブラリの使いかた
- ●見たいタイトルを探す
- ●ライブラリ情報を見る
- ●ディスクの空き容量を調べる

ライブラリの使いかた

HDD	DVD-RAM	DVD-RW ダ VRモード ダ ファイナライズ済	□ Videoモード ☑ 未ファイナライズ	□新品	D/40-R	□ Videoモード □ ファイナライズ済	□ 未ファイナライズ	□新品
DV配子才	CD							

本機ライブラリ対応表

ディスク	CPRM* 対	応ディスク	CPRM* 非対応ディスク	
モード	プロテクト無し	プロテクト有	プロテクト無し	プロテクト有
VR モード	0	0	0	×
Video モード	×	×	×	×

^{*}CPRM とは著作権保護のために映像を暗号化する技術です。1回だけ録画可能な番組が記録できます。

録画日時、チャンネル、タイトル名、ジャンルなど、タイトルごとの情報を本機の「ライブラリ」というシステムが 記憶しています。この情報を利用して、見たいディスクや空きのあるディスクが簡単に探せます。

ライブラリ情報はおもにこのような使いかたができます。

- ●見たいタイトルがどのディスクにあるかを探す
- ●ディスクやタイトルの情報を確認する
- ●どの DVD-RAM にどのくらい空き容量があるかを調べる

ライブラリの基本操作





57	別タイ	(H)	覧(全タイト	الا. (مال	1/4 J	ī	5/7(金)19	:25
番号	年月	E	羅日	時分	CH	ジャンル	タイ	トル名	ı
HDD	2004/	5/ 6	木	19:00	10		2004/05/06	19:00 Ch:10	
HDD	2004/	5/ 6	木	0:00	4		2004/05/06	00:00 Ch:4	_
HDD	2004/	5/ 5	水	15:00	8		2004/05/05	15:00 Ch:8	_
HDD	2004/	5/ 5	水	9:00	3	00	2004/05/04	09:00 Ch:3	_
HDD	2004/	5/ 4	火	15:00	6		2004/05/04	15:00 Ch:6	_
HDD	2004/	5/ 4	火	13:00	4	*	2004/05/04	13:00 Ch:4	_
HDD	2004/	5/ 4	火	11:00	1	6	2004/05/04	11:00 Ch:1	_

「**ライブラリ」を** 押す 「ライブラリ タイト

「ライブラリ タイト ル一覧 (全タイトル)」 画面が表示されます。



「クイックメ ニュー」を押す

「クイックメニュー」 が表示されます。

子向ボタす 実際に項目: さい。

方向ボタン (▲/▼)で項目を選び、「決定」を押す

実際に項目を選んでの操作内容は、次ページ以降をご覧ください。

∅お知らせ

- ・手順を途中でやめるには、「ライブラリ」を押します。
- 「ライブラリ タイトル一覧」画面では、タイトルを選んで「決定」または「再生」を押すと、そのタイトルのディスクがはいっていれば再生が始まります。
- •「このディスクは 1 回だけ録画が可能な番組の録画に対応しています」などの記載がない DVD-RAM でもライブラリ機能を利用できますが、そのディスクを本機以外で使用するとライブラリが正しく機能しなくなることがあります。この記載がある DVD-RAM をお使いください。
- 「カギ付きフォルダ」内のタイトルは開錠すればライブラリに表示されます。 施錠されている場合は、表示されません。

DVD-RAM DVD-RW VRE-□ Video = F ☑ ファイナライズ済 ☑ 未ファイナライズ

□ 未ファイナライズ □ 新品

DVDEFT CD

「ライブラリ タイトル一覧(全タイトル)」画面では、見たいタイトルを方向ボタン(▲/▼)で探せますが、表示順 を変えたり条件をつけて検索すると、よりスピーディーに探せます。

表示順を変更する

並べ替え

1) クイックメニューから「並べ替え」 を選んで 「決定」 を押す

サブメニューが表示されます。



2) 方向ボタン(▲/▼) で表示順を選び、「決定」を

選んだ順で全タイトルが並べ直されます。

多お知らせ


異なる並べ替えを続けて実行した場合、あとに実行し たものの配列の中で先に実行したものの配列が継続さ れます。たとえば、「ジャンル順」・「ディスク番号順」 というように並べ替えると「ディスク番号順」に並ん だ中で同一ディスク番号内では、一つ前に並べ替えた 「ジャンル順」に並びます。

検索する

絞り込み

1) クイックメニューから 「絞り込み」 を選んで 「決定」

サブメニューが表示されます。



方向ボタン (▲/▼) で次の絞り込みの条件を選び、 「決定」を押す

ジャンル別

サブメニューが表示されます。

方向ボタン(▲/▼)でジャンルを選び、「決定」を押 します。

選んだジャンルで登録してあるタイトルが選び出さ れます。

ディスク別(DVD)

入力用ウィンドウが表示されます。



以下の手順 1)~2)を行なってください。

- **1)** 方向ボタン(</▶)で入力位置を選び、「値変更」 または方向ボタン(▲/▼)でディスク番号を入力 する
- 2) 「決定」を押す

選んだ番号のディスクにはいっているタイトルが 選び出されます。たとえば「001 -」で検索する と、001、001A、001Bのディスクに含まれ るタイトルの一覧となります。

ディスク別(HDD)

内蔵 HDD 内のタイトルが選び出されます。

曜日別

サブメニューが表示されます。

方向ボタン(▲/▼)で曜日を選び、「決定」を押します。 選んだ曜日に録画したタイトルが選び出されます。

∅お知らせ

- 全タイトルの表示に戻したいときは、「クイックメ ニュー」を押し、方向ボタン(▲/▼)で「全絞り込み 解除」を選び、「決定」を押します。
- 「戻る」を押すと、一つ前の絞り込みの表示に戻ります。

見たいタイトルを探す(つづき)

頭出しする

ジャンプ

 クイックメニューから「ジャンプ」を選んで「決定」 を押す

サブメニューが表示されます。



2) 方向ボタン(▲/▼) で、次の頭出しの方法を選び、 「決定」を押す

タイトル文字指定

入力用ウィンドウが表示されます。



以下の手順 1)~3)を行なってください。

1)「文字列」にカーソルをおいた状態で、「決定」を押す

文字入力画面が現れます。

2) 探すタイトルの先頭を(最大3文字)入力し、「モード」を押して、保存する

入力用ウィンドウに戻ります。

方向ボタン (►) で「実行」を選び、「決定」を押す

選んだ文字で始まる名前のタイトルが選ばれます。

∅お知らせ

「タイトル文字指定ジャンプ」のウィンドウは、方向ボタン(▲/▼)で上下に移動することができます。

ディスク番号指定

入力用ウィンドウが表示されます。



以下の手順 1)~2)を行なってください。

1) 方向ボタン(◀/▶)で入力位置を選び、「値変更」 または方向ボタン(▲/▼)でディスク番号を入力 する

前方一致検索に必要な数値を最大3桁と、AB両面の区別を必要に応じてAまたはBを入れます。特定の桁を「一」にすることで、それ以下の数値を指定しない検索ができます。たとえば、「10--」で検索すると、100、100A、102などの中で最初に発見されたディスク番号の行にジャンプします。あらかじめディスク番号順に並べ替えておくと便利です。

2) 「決定」を押す

選んだ番号のディスクのタイトルが一覧表示されます。

頁指定

入力用ウィンドウが表示されます。



以下の手順 1)~2)を行なってください。

- **1)** 方向ボタン (▲/▼) または「値変更」でページ番号を入力する
- 2) 「決定」を押す

選んだページが表示されます。

録

ライブラリ情報を見る

DVD-RW

DVO RAM

ライブラリ情報を見たり、ライブラリ情報を管理します。

☑ ファイナライズ済

□ Videoモード

☑ 未ファイナライズ

タイトルの情報を見る

タイトル情報

1) クイックメニューから「タイトル情報」を選んで 「決定」を押す

選んでいるタイトルの情報が見られます。



クイックメニューを使って、以下の操作ができます。 (「クイックメニュー」を押してクイックメニューを表示 させ、方向ボタン(▲/▼)で各項目を選び、「決定」を 押してください。)

ただし DVD-RW (VR モード) でファイナライズ済のディスクの場合、以下の操作はできません。



タイトル名入力:

文字入力画面が表示されます。

▶58ページの要領で、タイトル名を入力します。

チャプター名登録:

(名前を入力するチャプターを、「頁 (►◆/►►)」で表示させてから選んでください。) 文字入力画面が表示されます。

▶58ページの要領で、チャプター名を入力します。

<u>チャプター名削除:</u>

録画日時入力:

日付の項目に移動します。

保護設定:

選んでいるタイトルの保護を設定します。 保護設定のマーク「A」がつきます。

<u>ジャンル変更:</u>

サブメニューが表示されます。

方向ボタン (▲/▼) でジャンルを選び、「決定」を押します。 選んだジャンル名とマークが表示されます。

∌お知らせ

対象のディスクがはいっていないと設定を変更できません。

ディスクの情報を見る

□ Videoモード

□ ファイナライズ済

ディスク情報

1) クイックメニューから「ディスク情報」を選んで 「決定」を押す

本機にはいっているディスクの情報を確認できます。

□ 未ファイナライズ □ 新品



ディスク番号やディスク名を変えるには:

DVD-RW(VR モード)で未ファイナライズのディスクの場合、以下の操作ができます。

- **1)** 方向ボタン (◀/►) で「ディスク番号変更」または「ディスク名変更」を選び、「決定」を押す
- **2)** ○58 ページの要領で、ディスク名を入力する ディスク番号を変更するときは「値変更 (II-4/トII)」 または方向ボタンを押します。

■ソフトプロテクトについて

DVD-RAM、DVD-RW(VR モード、未ファイナライズ)のソフトプロテクト(論理)を行なうことができます。

- 1)「ディスク情報」を表示しているときに、「クイックメ ニュー」を押す
- 2) 方向ボタン (▲/▼) で「ソフトプロテクト設定」を選び、 「決定」を押す

アラートが表示され、ソフトプロテクトの処理が行なわれます。

∅お知らせ

 ソフトプロテクトを設定した DVD-RAM、DVD-RW(VR モード)は、論理フォーマットは行なえません。ただし、 DVD-RAM では「DVD-RAM 物理フォーマット」は実行できます。

■ソフトプロテクトを解除するには

ソフトプロテクトを解除するディスクを入れ、上記「ソフトプロテクトについて」の手順 1) を行ない、手順 2) で「ソフトプロテクト解除」を選び、「決定」を押します。アラートが表示され、ソフトプロテクト解除の処理が行なわれます。

ライブラリ情報を見る(つづき)

ライブラリ情報を管理する

ライブラリ情報は、本機が内部で自動的に管理していますが、以下のようなときは、それぞれの方法でライブラリ情報の整理をしてください。

- ●本機以外で録画したディスクを使うときなど、本機にないタイトル情報を、ライブラリに追加したいとき。
 - →「手動ディスク登録をする」をご覧ください。
- ライブラリ情報が記憶容量いっぱいになったとき。 (本機のライブラリは 3000 件まで登録できます。 最大数に達したときはメッセージが出て、追加が できなくなりますので、不要な情報を削除するな ど整理をしてください。)
 - →「不要なライブラリ情報を消す」(♪225 ページ)をご覧ください。
- ●ライブラリ情報を最初から整理したくなったとき。
 - →「ライブラリ情報だけをすべて消す」(♪225 ページ) をご覧ください。
- ライブラリ情報を外部ディスクに**バックアップと して保存**するとき。
 - →「バックアップを保存する」(♪226 ページ) をご覧ください。
- ●バックアップ保存していたライブラリ情報を、本機に戻す(上書きする)とき。
 - →「バックアップ保存データの上書き」(♪226 ページ) をご覧ください。

多お知らせ

• 内蔵 HDD のライブラリ情報は DVD-RAM にバック アップを作成することをお勧めします。ただし、バッ クアップを書き戻した場合、バックアップ以後に追加 されたライブラリ情報は削除されますので、ご注意く ださい。

ライブラリ機能を使用する/使用しないを選ぶ

未登録のディスクや新規のディスクを本機に入れたときに、ライブラリ起動時に自動的にディスク登録するかしないかを設定できます。

複数台 RD シリーズを使っている場合は、どれかー台で管理することをおすすめします。ライブラリ機能は使わない設定にすることができます。

- 1) ライブラリを押す
- **2) クイックメニューを押す**「クイックメニュー」が表示されます。

 方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を選び、 「決定」を押す

サブメニューが表示されます。

4) 方向ボタン(▲/▼) で「ライブラリ機能」を選び、 「決定」を押す

使わない:

未登録のディスクを入れた場合、ライブラリ起動時 に自動的に登録されません。

録画やダビングをしても、新たにライブラリ登録されなくなります。

使う:

未登録のディスクを入れた場合、ライブラリ起動 時に自動的に登録されます。またディスクを入れた 際、アラートでお知らせします。

5) 設定する項目を方向ボタン (▲/▼) で選び、「決定」 を押す

手動ディスク登録をする

- 本機のライブラリに情報を追加したいディスクを、 本機に入れる
- **2)**「ライブラリ」を押す
- **3)「クイックメニュー」を押す** 「クイックメニュー」が表示されます。
- **4)** 方向ボタン(▲/▼) で「ライブラリ管理」を選び、「決定」を押す

サブメニューが表示されます。



- 5) 方向ボタン(▲/▼)で「手動ディスク登録」を選び、 「決定」を押す
- **6)** 方向ボタン (◄/►) で「はい」を選び、「決定」を 押す

ディスクの全タイトル情報がライブラリに登録されます。

登録を中止したいときは「いいえ」を選びます。

❷お知らせ

- 本機以外の機器で録画されたディスクをライブラリに 登録するには「手動ディスク登録」をしてください。
- ・本機で録画されたディスクを本機以外の機器で編集すると、ライブラリ情報が消えたり、本機での動作に影響がある場合があります。
- ディスク登録されていないディスクに追加で録画して も、ライブラリには登録されません。
- ライブラリの手動ディスク登録をすると、ライブラリ内にディスク番号の同じディスクが複数できることがあります。このときの全ディスク残量は、ディスクごとまたはページごとに表示されます。そのような場合は、「ディスク番号変更」(♪223ページ)をすることをお勧めします。

不要なライブラリ情報を消す

- ●記録(タイトル)件数が 3000 件に達したときに 行ないます。→「タイトル情報削除」を使う
- 1)「ライブラリ」を押す
- 2) 方向ボタン (▲/▼) で、消すタイトルを選ぶ
- 3)「クイックメニュー」を押す
- **4)** 方向ボタン(▲/▼) で「ライブラリ管理」を選び、「決定」を押す
- **5)** 方向ボタン (▲/▼) で「タイトル情報削除」を選び、「決定」を押す
- **6)** 方向ボタン (◄/►) で「はい」を選び、「決定」を 押す
 - 2) で選んだタイトルの情報をライブラリから削除します。

削除を中止したいときは「いいえ」を選びます。

- ●指定したディスクに含まれるタイトルの情報をまとめ て削除します。→「ディスク毎の情報削除」を使う
- **1)**「ライブラリ」を押す
- 2) 方向ボタン (▲/▼) で消すディスクを選ぶ
- 3)「クイックメニュー」を押す
- **4)** 方向ボタン (▲/▼) で「ライブラリ管理」を選び、 「決定」を押す
- **5)** 方向ボタン (▲/▼) で「ディスク毎の情報削除」を選び、「決定」を押す
- **6)** 方向ボタン (◄/►) で「はい」を選び、「決定」を 押す
 - 2) で選んだタイトルのディスクに含まれる全タイトルの情報を、ライブラリから削除します。 削除を中止したいときは「いいえ」を選びます。

ライブラリ情報だけをすべて消す

ライブラリ情報を最初から整理しなおしたいときなどに使います。

- 1)「ライブラリ」を押す
- 2)「クイックメニュー」を押す
- **3)** 方向ボタン (▲/▼) で「ライブラリ管理」を選び、 「決定」を押す
- **4)** 方向ボタン(▲/▼) で、「ディスク毎の情報削除」、「DVD 全情報削除」または「全ライブラリ情報削除」を選ぶ

ディスク毎の情報削除:

登録しているディスクごとにライブラリ情報を削 除します。

DVD 全情報削除:

内蔵 HDD のライブラリ情報は残し、DVD-RAM と DVD-RW(VR モード)の全ライブラリ情報を削除します。

全ライブラリ情報削除:

内蔵 HDD、DVD-RAM や DVD-RW(VR モード) の全ライブラリ情報を削除します。

- 5) 「決定」を押す
- **6)** 方向ボタン (◄/►) で「はい」を選び、「決定」を 押す

強制ディスク番号削除

使わなくなった DVD-RAM や DVD-RW のディスク番号は、強制的に削除することで他のディスクの番号として使えるようになります。

- **1)**「ライブラリ」を押す
- 2)「クイックメニュー」を押す
- **3)** 方向ボタン (▲/▼) で「ライブラリ管理」を選び、 「決定」を押す
- 4) 方向ボタン (▲/▼) で「強制ディスク番号削除」を選び、「決定」を押す
- **5)** 削除したいディスクの番号を、「値変更」で入力し、「決定」を押す

∅お知らせ

• 「強制ディスク番号削除」を実行すると、そのディスクの全タイトルの情報も同時に削除されます。

ライブラリ情報を見る(つづき)

バックアップを保存する

- **1)** 保存に使う DVD-RAM を本機に入れる
- **2)**「ライブラリ」を押す
- 3)「クイックメニュー」を押す
- **4)** 方向ボタン (▲/▼) で「ライブラリ管理」を選び、 「決定」を押す
- **5)** 方向ボタン (▲/▼) で「バックアップ作成」を選び、 「決定」を押す
- **6)** 方向ボタン (◄/►) で「はい」を選び、「決定」を 押す

保存を中止したいときは「いいえ」を選びます。

バックアップ保存データの上書き

- 1) データを保存してある DVD-RAM を本機に入れる
- **2)**「ライブラリ」を押す
- **3)**「クイックメニュー」を押す
- **4)** 方向ボタン (▲/▼) で「ライブラリ管理」を選び、 「決定」を押す
- **5)** 方向ボタン (▲/▼) で「バックアップ書戻し」を選び、 「決定」を押す
- **6)** 方向ボタン (◀/►) で「はい」を選び、「決定」を 押す

上書きを中止したいときは「いいえ」を選びます。

∅お知らせ

- ・ライブラリ情報のバックアップを DVD-RAM に保存する場合は、本機以外のライブラリ情報をすでに保存してある DVD-RAM は、保存先として使わないでください。本機と本機以外では、ライブラリ機能の形式が異なることがあります。これらをディスク内に混在させると、本機以外のライブラリ情報のバックアップが書き戻せなくなりますので、ご注意ください。
- 本機のライブラリバックアップを、RD-X4 やそれ以前の機種に書き戻すことはできません。

□ 未ファイナライズ

はじめに

画

再

編

集

DVO-RW VRE

☑ ファイナライズ済

DVロビデオ

DVD-RAM

どのディスクがどのくらい空いているかを一目で確認できるので、録画の前などに便利です。

☑ 未ファイナライズ

□ 新品

ディスクの番号と残量を表示する

DVD全ディスク番号

1) クイックメニューから「DVD 全ディスク番号」を 選んで「決定」を押す

登録済みのすべてのディスクについて、番号と ディスク名、推定残量が一覧表示されます。

別の画質・音質設定を想定して調べ直すには:

- **1)**「クイックメニュー」を押す 「クイックメニュー」が表示されます。
- 2) 方向ボタン (▲/▼) で「録画・画質 / 音質設定」 を選び、「決定」を押す



- 3)「値変更」で設定を選ぶ(♪240ページ)
- 4) 「決定」を押す

∅お知らせ

•「ライブラリ」を押して最初に表示される「タイトル 一覧」の画面で、「クイックメニュー」の並べ替えな どをして、目的のディスクや関連タイトルを探して選 択してから「DVD全ディスク残量一覧」を表示すると、 選択した行を含むページが開きますので目的のディス クのページの頭出しがしやすくなります。

ディスクの残量を表示する

DVD全ディスク残量

1)クイックメニューから「DVD 全ディスク残量」を 選んで「決定」を押す

収録タイトル名と推定残量が、ディスクごとに 表示されます。

❷お知らせ

•「クイックメニュー」を押して、「並べ替え」、「ディス ク別表示 |、「ジャンプ | を選んで、空き残量順に表示 を並べ替えたり、指定したディスクだけを表示したり、 目的の表示ページにジャンプしたりできます。

機能設定

本機では、さまざまな機能があらかじめ設定されています。 お使いの条件やお好みに合わせて設定を変えられます。

●設定の変更と機能の設定

設定の変更と機能の設定

本機では、さまざまな機能があらかじめ設定されています。お使いの条件やお好みに合わせて設定を変えられます。




∰お知らせ

- •「設定」は再生中にも押せますが、 項目によっては表示が薄くなって選 べない場合があります。これらの項 目はいったん再生を止めてから設定 してください。
- 「設定」は、録画中、別タイトル再 生中、タイムスリップ再生中、ダビ ング中には使えません。



停止中に、「設定」を押す

設定画面が表示されます。





方向ボタン (◀/▶)で、設定したい項目のグループを選び、「決定」を押す

項目の内容は次のページをご覧ください。

例:「画面表示設定」を選んだとき





方向ボタン (▲/▼)で、設定したい項目を選び、 「決定」を押す



4

♪234 ページ以降の説明を参照して、方向ボタン (▲/▼)などで設定し、「決定」を押す

- ・同じグループの他の項目を設定するときは、手順3、4を くり返します。
- 他のグループに移るには、「戻る」を押してから、手順2~4を行ないます。



「設定」を押す

画面が消え、設定は終わりです。



項目	設定内容	ページ
DVDプレイヤー設定		
DVDディスクメニュー言語 DVのジェオ	DVDビデオディスクに記録してある各国語のディスクメニューのうち、どの言語を優先して表示するかを設定します。	□ 234ページ
DVD音声言語 DVDチオ	DVDビデオディスクに記録してある各国語の音声のうち、どの言語を優先して再生するかを設定します。	➡ 234ページ
DVD字幕言語 DVD字录	DVDビデオディスクに記録してある各国語の字幕のうち、どの言語を優先して表示するかを設定します。	➡ 234ページ
DVD Dレンジコントロール DVDRAM DVDR DVDRサオ	夜間など、音量を下げて再生するときに、小さい音ま でよく聞こえるようにする機能を設定します。	➡ 235ページ
カラオケボーカル ロゾのビデオ	DVDカラオケ対応ディスクで再生ボーカルを出力するかしないかを設定します。	➡ 235ページ
DVDパレンタルロック pvfffy	パレンタルロック機能の内容や入/切を設定します。	➡ 235ページ
DVDビデオタイトル停止 「WOAR OVERW OVERFA	DVDビデオディスクの再生時、一つのタイトルが終わったら再生をやめるか、そのまま続けるかを設定します。 VRフォーマットのDVD-RWでは機能しません。	☆236ページ

映像・音声設定		
TV画面形状 DVD:RAM DVD:RW DVD:EF7	接続してあるテレビの画面形状に合わせて、優先して 再生したい画面形状を設定します。	➡ 236ページ
静止画 DVDRAM DVDRW DVDCF77	一時停止させたときの画像の解像度を設定します。	➡ 236ページ
映像調整選択 DVD:RAM DVD:RW DVD:E57	標準または3種類のカスタム画質から選択します。	➡ 236ページ
映像調整 DVD:RAM DVD:RW DVD:F#	画質を調整して保存します。	➡ 236ページ
プログレッシブ変換 DVG-RAM DVG-RW DVG-F#	再生する素材に合わせて、出力時の変換方式を設定します。 (プログレッシブ方式のテレビに接続しているとき。	
再生DNR DVDRAM DVDR DVDRW DVDC57	ノイズの少ない画面で再生できます。	☆237ページ
音声出力設定 DVDRAM DVDR DVDR77 DVDR77	接続のしかたに合わせて、どの音声方式を出力するか を設定します。	☆237ページ
バーチャルサラウンド設定 OVÉRAM OVÉRA DVÉRW DVÉEF7	二つのスピーカーだけでも広がりと奥行き感のある音響効果で再生する機能を設定します。	➡238ページ

設定の変更と機能の設定(つづき)

項目	設定内容	ページ
画面表示設定		
入力機器名表示	本機に接続されている外部機器の名称を設定できます。	□ 238ページ
画面表示 DVD·RAM DVD·RW DVD·E + 7 GG	本機の動作状態(「▶」など)を画面に表示するか どうかを設定します。	□ 238ページ
透明度 DVD·RAM DVD·RW DVD·RW DVD·RW DVD·RW	画面表示を出しているときの、その下の画像に対する 濃さを設定します。	□ 238ページ
スタートアップ	電源を入れたときに自動的に表示する動画の有無を設 定します。	➡ 238ページ
ブラウン管保護 DVDRAM DVDR DVDRF# DVDRAW DVDRF#	静止画のテレビ画面への焼付きを軽減する機能を設定 します。	♣ 238ページ
バックカラー	映像入力信号がないときの画面の状態を選びます。	♣ 239ページ

各種操作設定		
操作音設定 DVORAM DVORW DVORF# DVO	本機を操作したときの操作音の有無を設定します。	☆ 239ページ
終了時お知らせ音設定	ダビングなどを終了するときのブザー音の有無を設定 します。	□ 239ページ
リモコンモード	本機が受けつけるリモコンのモードを切り換えます。	➡ 239ページ
ワンタッチスキップ設定 DVDRAM DVDR DVDRy DVD	「ワンタッチスキップ」ボタンを押すごとにスキップする幅を選びます。	☆ 239ページ
ワンタッチリプレイ設定 DVD:RAM DVD:Ft	「ワンタッチリプレイ」ボタンを押すごとに戻る幅を選 びます。	☆ 239ページ
タイトルサムネイル設定 OVERAM OVER DVERW	録画したタイトルの最初からどのくらい経過した場面 をタイトルのサムネイルにするかを選びます。	➡ 239ページ
HDD/RAMタイトル再生設定	タイトルごとのレジューム再生をするか、連続再生を するかを設定します。	➡ 239ページ
スチル集再生速度 DVD:RAM DVD:RW (VREZ-F)	静止画集を再生するときの、静止画 1 枚あたりの表示 時間を設定します。	♣ 239ページ

録

項目	設定内容	ページ
録画機能設定		
録画·画質/音質設定 DVGRAM DVGRW	録画時にビットレートをマニュアルで設定する場合の ために、その初期値をあらかじめ決めておきます。	➡ 240ページ
録画映像モード DVORAM DVORW DVORW	「映像・音声設定」の「映像調整」で画質が調整しきれないときにだけ使用する設定です。	1☆ 240ページ
ライン音声選択 DVDRAM DVDR DVDRW	本機に接続されている外部機器から録画する場合、音声の設定をします。	➡ 241ページ
DVD-RW記録モード設定	DVD-RWに直接録画するときに録画モードを設定します。	₹☆ 241ページ
Videoモード記録時設定	DVD-R/RWでの録画時やDVD-Videoを作成する予定のタイトルを録画するときに設定します。	≟ ☆ 241ページ
録画DNR DVDRAM DVDR DVDRW	録画時に3次元デジタルノイズリダクションを使用す るかどうかを設定します。	➡ 241ページ
3次元Y/C分離 DVDRAM DVDRW	3次元デジタルフィルターによるY/C(輝度/色)分離をするかどうかを設定します。	1 ♣ 242ページ
リリーフ録画 DVG-RAM (VRE2-F)	予約録画が設定した画質・音質でDVD側の残量にはいりきらないとき、自動的に内蔵HDDに録画するかどうかを選びます。	
管理設定		
ネットワーク設定	「番組ナビ」の設定やパソコンと接続して本機を操作 する場合に設定します。	➡ 189ページ
カギ付きフォルダ設定	カギ付きフォルダを使う、使わないを設定します。	➡ 116ページ
ジャンル設定 DVDRAM DVDR DVDRW	よく使うジャンル名をメニューに登録します。	➡ 242ページ
省工ネ設定	待機状態の本体表示とHDDのパワーモードを設定します。	₹☆ 242ページ
HDD全タイトル削除	DVD-RAMのライブラリ情報はそのまま残し、内蔵 HDD内のタイトルの録画内容だけを一度に削除しま す。	➡ 243ページ
HDD初期化	内蔵HDDを初期化します。	➡ 243ページ
DVD-RAM物理フォーマット DVG-RAM	DVD-RAMの物理フォーマットを実行します。	➡ 34ページ
バージョン(メイン/ DVDドライブ)	本機のソフトウェアバージョンを表示しています。 (設定する項目ではありません)	
初回設定		
準備・簡単操作編 ➡21 ~31 ページを	ご覧ください。	

設定の変更と機能の設定(つづき)

DVD プレイヤー設定

DVD ディスクメニュー言語

DVDEF7

英語:

英語でディスクメニューを表示します。

日本語:

日本語でディスクメニューを表示します。

その他:

ディスクメニューを表示する言語が選べます。 「決定」を押したあとで、以下の手順 1) ~ 4) を行なってください。



- 「言語コード表」(♪252ページ)で、希望の言語のコードを確認する
- 2) 方向ボタン (▲/▼) または、「値変更」を押して、コードの第 1 字を選ぶ
- **3)** 方向ボタン (◀/►) でカーソルを移動させ、 方向ボタン (▲/▼) または、「値変更」でコードの 第2字を選ぶ
- 4) 「決定」を押す

∅お知らせ

該当する言語のディスクメニューがない場合は、ディスクで指定された言語で表示されます。

DVD 音声言語

DVDEFA

英語:

英語で音声を再生します。

日本語:

日本語で音声を再生します。

その他:

音声を再生する言語が選べます。

「決定」を押したあとで、以下の手順 1) \sim 4) を行なってください。



「言語コード表」(♪252 ページ) で、希望の言語のコードを確認する

- 2) 方向ボタン (▲/▼) または、「値変更」でコードの 第 1 字を選ぶ
- 3) 方向ボタン(◀/▶) でカーソルを移動させ、 方向ボタン(▲/▼) または、「値変更」でコードの 第2字を選ぶ
- 4) 「決定」を押す

変お知らせ

ディスクによっては、ディスクで決められている音声 になります。

DVD 字幕言語

DVDEF7

英語:

英語で字幕を表示します。

日本語:

日本語で字幕を表示します。

字幕なし:

字幕を表示しません。

その他:

字幕を表示する言語が選べます。 「決定」を押したあとで、以下の手順 1) ~ 4) を行ってください。



- **1)** 「言語コード表」(♪252 ページ) で、希望の言語 のコードを確認する
- 2) 方向ボタン(▲/▼) でコードの第 1 字を選ぶ
- 3) 方向ボタン(◀/►) でカーソルを移動させ、 方向ボタン(▲/▼) または、「値変更」でコードの 第2字を選ぶ
- 4) 「決定」を押す

∅お知らせ

- ディスクによっては、ディスクで決められている言語で字幕が表示されることがあります。
- ・ディスクによっては、字幕の言語はディスクメニューを使って選ぶようになっている場合があります。このときは、「メニュー」でディスクメニューを表示させてから字幕の言語を選んでください。

DVD D レンジコントロール

DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVDEF7

夜間など、音量を下げて再生するときに、小さい音までよく聞こえるようにする機能です。

切:

D レンジコントロール機能が働きません。

እ:

D レンジ機能が働きます。

∅お知らせ

- ドルビーデジタルで記録されたディスクのときだけ、 この機能が働きます。
- この機能の効果のレベルはディスクによって異なります。

カラオケボーカル

DVD€₹オ

切:

ボーカル(歌声)を出力しません。

入:

ボーカル(歌声)を出力します。

∅お知らせ

- ドルビーデジタルマルチチャンネルで記録された DVD カラオケディスクのときだけ、この機能が働き ます。
- カラオケをお楽しみになるときは、本機にアンプ等を 接続してください。

DVD パレンタルロック

ロソロビデオ

パレンタルロックに対応した DVD ビデオディスクには、あらかじめ規制レベルが設定されています。規制レベルの内容および規制方法はディスクによって異なります。たとえばディスク全体が再生できない場合のほか、過激な暴力シーンをカットしたり、別のシーンに自動的に差し替えて再生されます。

お願い

ディスクによっては、パレンタルロックに対応しているかどうかの区別がつきにくいものがあります。必ず、設定したパレンタルロックの機能が働くことを確認してください。

入:

パレンタルロック機能を働かせたり、設定の内容を変えるときに選びます。

「決定」を押したあとで、右記の手順 1) \sim 3) を行なってください。

切:

パレンタルロック機能は働きません。

「決定」を押したあとで、右記の手順 1) を行なってください。

1) 番号ボタンで 4 桁の暗証番号を入力し、「決定」を 押す


初めてお使いになる場合は、番号ボタンで 4 桁の暗証番号を入力し、設定します。番号を入れまちがえたときは、「決定」を押す前に「クリア」を押して、入力し直します。

2) 下の表を参照して、設定したい規制レベルの国/地域のコードを入力する

国/地域	コード
オーストラリア	AU
ベルギー	BE
カナダ 中国	CA CN
中国香港	HK
デンマーク	DK
フィンランド	FI
フランス	FR
ドイツ	DE
インドネシア	ID
イタリア	ΙΤ
日本	JP
マレーシア	MY
オランダ	NL
ノルウェー フィリピン	NO PH
ロシア	RU
シンガポール	SG
スペイン	ES
スウェーデン	SE
スイス	CH
台湾	TW
タイ	TH
イギリス	GB
アメリカ	US

- a)方向(▲/▼)でカーソルを移動させ、「値変更」 でコードの第 1 字を選ぶ
- b)方向(**◄/►**)でカーソルを移動させ、「値変更」 でコードの第2字を選ぶ

3) 方向 (▲/▼) で設定したい規制レベルを選び、「決定」を押す



選んだ規制レベルより上のレベルのディスクは、パレンタルロックを「切」にしないかぎり、再生できなくなります。たとえばレベルフを設定すると、レベル8以上はロックされ再生できなくなります。

設定の変更と機能の設定(つづき)

「US」以外を選んだ場合のレベル設定は将来のために用意されたものです。適切な設定レベルは、実際にパレンタルロックに対応した DVD ビデオディスクをお買い上げになられたときに、お客様で自身で動作させてご確認ください。

「US」を選んだときの規制レベルは、次のように対応しています。

レベル7:NC-17 レベル3:PG レベル6:R レベル1:G

レベル4: PG13

■パレンタルロックの規制レベルを変えるには 手順 1) ~ 3) を行なう

■暗証番号を変えるには

1)「入」または「切」を選び「決定」を押し、暗証番号入力画面で「停止」を4回押し、さらに「決定」を押す

暗証番号が解除されます。

- 2) 番号で新しい 4 桁の暗証番号を入力する
- 3) 「決定」を押す

DVD ビデオタイトル停止

DVD-RW DVDEF7

無:

一つのタイトルが終わってもそのまま次のタイトル が再生できます。

有:

一つのタイトルが終わったら、ディスクの作りに応 じた動作をします。

本機で録画した未ファイナライズの DVD-R/RW の場合は、次のタイトルが再生されます。ただし次のタイトルがない場合、再生が停止します。

映像・音声設定

TV 画面形状



接続しているテレビの画面形状に合わせて、優先して再 生したい画面形状を設定します。

設定の詳細は、準備・簡単操作編「テレビ画面形状を設定する」(♪30ページ)をご覧ください。

静止画



自動:

通常はこの設定にします。動きのある画像でもぶれずに一時停止します。

フレーム:

動きのない画像を、特に高解像度で一時停止させたいときに選びます。

映像調整選択



画質の設定を4種類(標準/設定1/設定2/設定3) のうちから選びます。

∅お知らせ

ライン U ダビング・レート変換ダビングのときは、標準設定の画質になります。

映像調整



調整した画質の設定を3種類まで記憶できます。

方向ボタン(▲/▼)で、記憶する番号(1~3)
 を選び、「決定」を押す



2) 方向ボタン (▲/▼) で調整項目を選び、方向ボタン (◀/►) で値を調整する

明るさ

(O) 暗くなる ⇔ 明るくなる (14)

コントラスト

(-7)淡くなる ⇔ 濃くなる (7)

色の濃さ

(-7) 薄くなる ⇔ 濃くなる (7)

色調

(– 7) 赤色が強くなる ⇔ 緑色が強くなる (7)

エッジ強調

(SOFT) 輪郭をソフトに ⇔ 輪郭をシャープに (SHARP)

ガンマ

OFF/1/2

暗い画面で動作が見えないときに調整します。

3) 調整が終わったら、「決定」を押す

プログレッシブ変換

HOD DVD:RAM DVD:R DVD:RW DVDE:77

DVD ビデオディスクの記録内容には、一般的にフィルム素材(フィルム映像を 24 コマ / 秒で記録)とビデオ素材(映像情報を 30 コマ / 秒で記録)の 2 種類があります。映像の種類に合わせて設定します。

自動:

通常の設定です。映像の種類がフィルム素材かビデオ素材かを自動的に判別し、それぞれ適した方法でプログレッシブ出力に変換します。

ビデオ:

映像をフィルター処理し、プログレッシブ出力に変換します。一般放送やビデオカメラで撮影された映像を見るのに適しています。

フィルム:

フィルム素材の映像を最適な方法でプログレッシブ 出力に変換します。映画番組などを見るのに適しています。

∰お知らせ

映像によっては、輪郭がギザギザになったり、映像が 二重にぶれて見えることがあります。

再生 DNR

DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVDE#7

ノイズを低減して再生する設定を選びます。

方向ボタン(▲/▼)で、設定する項目を選び、

方向ボタン (◀/▶) で、「入 | または「切 | を設定します。

3D-DNR:

切:この機能は働きません。

入:映像信号に混入している全体的なノイズを低減します。

モスキート NR:

切:この機能は働きません。

入: MPEG 圧縮時に映像の輪郭部分に発生するモスキート(ちらつき)ノイズを低減します。

ブロック NR:

切:この機能は働きません。

入:MPEG 圧縮時に動きの激しい映像で画面の一部が ブロック状にみえるノイズ(ブロックノイズ)を 低減します。

DNR とは、Digital Noise Reduction の略です。

∅お知らせ

- ディスクや場面によって、DNR 効果がわかりにくい ことがあります。
- 設定を「入」にしたときに、場面によっては、細かな 画が見えにくくなることがあります。
- ・設定を「入」にしたときに、ディスクや場面によって は残像が発生したり、輪郭部のノイズが増加すること があります。このときは設定を「切」にしてください。

音声出力設定

DVORAM DVOR DVORW DVOR7

接続に合わせて選びます。

出力される音声の種類については ♪ 135 ページをご覧ください。

ビットストリーム:

ドルビーデジタルや DTS のデコーダを内蔵したアンプを本機に接続しているとき。

ドルビーデジタル、DTSで記録されたディスクを再生すると、それらのビットストリーム音声を出力します。

アナログ 2ch:

テレビやオーディオ機器を、アナログ端子で本機に 接続しているとき。

PCM:

2ch デジタルステレオアンプを本機に接続しているとき。

ドルビーデジタルで記録されたディスクを再生すると、PCM(2ch)に音声を変換して出力します。

設定の変更と機能の設定(つづき)

バーチャルサラウンド設定

DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVDEF7

二つのスピーカーだけでも奥行きや広がりのある音響効果で再生できます。

切:

バーチャルサラウンド効果は働きません。

入:

バーチャルサラウンド効果が働きます。

∅お知らせ

- ドルビーデジタルで記録されたディスクのときだけ、 この機能が働きます。
- ビットストリーム/ PCM 光端子でアンプなどに接続 している場合は、音声出力設定が PCM のときだけこ の機能が働きます。
- この機能が働くと音量が変わったように感じることがあります。
- この機能が働くと、ドルビープロロジックサラウンドが 働かないかまたは通常と違って聞こえることがあります。
- ・ 音声が歪む場合、バーチャルサラウンド設定を「切」 にしてください。

Manufactured under license from QSound Labs, Inc. U.S. patent Nos. 5,105,462,5,208,860 and 5,440,638 and various foreign counterpart. Copyright QSound Labs, Inc. 1998-2002. QXpander™ is a trademark of QSound Labs, Inc. All rights reserved.

画面表示設定

入力機器名表示

本機に接続している外部機器に合わせて機器名の表示を 設定します。設定した機器名は録るナビの予約 CH など に表示されます。

設定無し: DTV: CS: 110CS: BS-A: BS-D: 地上 D: CATV: VTR1: VTR2: VTR3: LD: CAM: ゲーム

画面表示

DVO-RAM DVO-R DVO-RW DVOEF-7 CD

切:

「▶」などの動作状態を画面に表示しません。

入:

「▶」などの動作状態を画面に表示します。

透明度

DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVDE-F-7 CD

メニューやアイコンなどの画面表示の濃さを変えて、下 の画像が透けて見えない度合いを選びます。

0%:25%:50%

スタートアップ

切:

スタートアップ画面を表示しません。

入:動画:

電源を入れたときに、自動的にスタートアップ画面を表示します。

ブラウン管保護

DVD-RAM DVD-R DVD-F+ DVD-F+ DVD-F+ DVD-F+ DVD-F-F+ DVD-F-F- DVD-F- DV

テレビ画面の焼付き軽減のために、再生画像の一時停止 状態や GUI 表示(「見るナビ」画面など)が無操作で約 15 分続くと、テレビ画面などに戻る機能です。

この機能を「入」にしておくと、本機がフリーズしても 15分ほど放置しておくと復帰できる場合があります。

切:

ブラウン管保護機能は働きません。

እ :

ブラウン管保護機能が働きます。

この機能は、テレビ画面の焼付き防止を保証するものではありません。

バックカラー

放送のないチャンネルを選んだときなど、映像入力信号 のないときの画面の色を選びます。

切:色を設定しません。

黒:黒の画面色が設定されます。青:青の画面色が設定されます。

お願い

・受信の状態などによっては、映像が見えるときにバックカラーが働いたり、映像が見えないときにバックカラーが解除されることがあります。バックカラーの途切れが気になるときは「切」にしてください。

各種操作設定

操作音設定



本機を操作したときの操作音の有無を設定します。

切:

操作音は鳴りません。

入:

操作音が鳴ります。

∅お知らせ

リモコンからの予約転送エラーの際など警告のための ブザー音はこの設定にかかわらず消せません。

終了時お知らせ音設定

DVD-RAM DVD-R DVD-RW

ダビングなどを終了するときのブザー音の有無を設定し ます。

切:

ブザー音は鳴りません。

入:

ブザー音が鳴ります。

∅お知らせ

・リモコンからの予約転送エラーの際など警告のための ブザー音はこの設定にかかわらず消せません。

リモコンモード

リモコンのモードを設定します。当社製の2台目、3台目のHDD&DVDビデオレコーダーを使うときに、それぞれ異なったリモコンモードに設定すれば、誤操作の防止に役立ちます。

設定の詳細は、準備・簡単操作編 ♪36 ページ「リモコンの設定(2 台目、3 台目をリモコンで操作する」をご覧ください。

DR1: DR2: DR3

ワンタッチスキップ設定

DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVDEF# (CD

「ワンタッチスキップ」を押したときにスキップする幅を選びます。

5秒:10秒:30秒:5分

ワンタッチリプレイ設定

DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVDEFT CD

「ワンタッチリプレイ」を押したときに戻る幅を選びます。

5秒:10秒:30秒:5分

タイトルサムネイル設定

DVO-RAM DVO-R DVO-RW

録画したタイトルの最初からどのくらい経過した場面を タイトルのサムネイルにするかを選びます。

0秒:3秒:10秒:35秒:1分:5分

∅お知らせ

サムネイルは他の場面にも変更できます。
 ♪ 106ページをご覧ください。

HDD/RAM タイトル再生設定

DVD®RAM

最後に再生した場所をタイトルごとに記憶させるかどう かを選びます。

タイトル毎レジューム:

最後に再生した場所をタイトルごとに記憶させ、次 回はそこから再生をはじめられます。

タイトル連続再生:

内蔵 HDD または DVD-RAM それぞれの中にある タイトル(オリジナル、プレイリスト)を通して再 生できます。タイトルの壁がないので停止位置は最 後の一箇所を記憶します。

タイトルごとのレジュームはなくなり、内蔵 HDD、 DVD-RAM それぞれに一つずつになります。

スチル集再生速度

DVD-RAM (VRE- F)

静止画集を再生するときの、静止画 1 枚あたりの表示時間を設定します。

1 秒:2 秒:3 秒:5 秒:10 秒:ディスク指定値

設定の変更と機能の設定(つづき)

録画機能設定

録画・画質/音質設定

DVD-RAM DVD-R DVD-RW

録画するときの画質と音質を組み合わせて(5とおりまで)、録画先ごとにあらかじめ決めておけます。

ここでの設定が、通常録画、および録画予約時の初期値として使われます。

例



画質・音質の組合せを作る

- **1)** 方向ボタンで、項目(「モード」、「レート」、「音質」) を選ぶ
- 2)「値変更」を押して設定を変える

画質・音質の組合せを使う

- **1)** 方向ボタンで、録画先(「HDD」、「DVD」)を選ぶ
- 2)「値変更」で設定を変える

選んだ設定で録画できる時間の目安は、画面下部で確認できます。

3) 「決定」を押す

∅お知らせ

- 組合せは「HDD」、「DVD」それぞれ別個に設定されます。
- ・組合せの変更は、停止中、「レート変換ダビング」 (♪ 165ページ)設定中、または「ライブラリ」画面の「クイックメニュー」からの「DVD全ディスク残量」の選択でもできます。いずれからの変更でも、本機の設定が更新されます。
- 「SP」「LP」に設定すると「L-PCM」は選べません。
- ・音質設定によって、画質設定のレートの上限が異なります。
- 画質のマニュアルレートは、1.0 から9.2 の間で0.2 刻みで設定できます。(1.0 から1.4、1.4 から2.0 の間は設定できません。)

録画映像モード

DVO-RAM DVO-R DVO-RW

テレビ放送や外部入力の映像信号の明るさを調整します。

(本機の「映像·音声設定」の「映像調整」(♪236 ページ) で調整しきれない場合に使用してください。)

お願い

この設定は録画される映像信号に影響し、録画後に設定を変更しても録画済みの映像は元に戻りませんのでご注意ください。

ビデオテープからダビングするときなど、事前に画像の記録状態が確認できる場合は、まずしばらく再生して明るさの全体的な傾向を確認し、その上で設定されることをお勧めします。

標進:

本機で受信した信号や外部入力からの信号の明るさ を、自動的に調整して記録します。通常はこの設定 でご使用ください。

モード1:

画面が明るすぎた場合に暗くして記録します。

モード2、3、4:

数字が大きくなるにしたがって徐々に明るくなります。明るさの調整にご使用ください。

ライン音声選択



本機に接続している外部機器から録画するときに音声を設定します。

ステレオ:

ステレオで記録します。

L :

左チャンネルの音声だけを記録します。

R:

右チャンネルの音声だけを記録します。

主+副:

HDD、DVD-RAM や DVD-RW(VR)に録画する場合、二カ国語放送などを二重音声で録画するときに選択します。

DVD-RW 記録モード設定

DVD-RW

DVD-RW をフォーマットするときの録画モードを設定します。

Video モード:

Video モードでフォーマットされます。

VR モード:

VR モードでフォーマットされます。

Video モード記録時設定



DVD 互換モード

録画するときに、DVD-Video 規格に記録できるようなかたち(映像や音声などの情報)で録画をするかどうかを設定します。

切:

DVD-Video 作成を前提としません。画質・音質の設定によっては DVD-Video 作成ができない場合もあります。

入(主音声):

DVD-R/RW (Video) に記録できる状態で録画し、音声多重放送の場合、元の主音声だけを左右のチャンネルに記録します。

入(副音声):

DVD-R/RW (Video) に記録できる状態で録画し、音声多重放送の場合、元の副音声だけを左右のチャンネルに記録します。

∅お知らせ

・DVD-R/RW に直接録画するときは、「切」に設定されている場合でも「入(主音声)」で録画されます。

- 画質のマニュアルレートが 3.0 から 3.8 のときは、 「入」に設定すると、「切」の場合よりも画質が下がる 場合があります。
- •「クイックメニュー」からも DVD 互換モードが設定できます。
- DVD 互換モードは、HDD、DVD-RAM に録画した タイトルを DVD-R/RW にダビングや DVD-Video 作 成する際に必要となる設定です
- 録画後に DVD 互換モードを「入」にして高速ライブ ラリダビングしても効果はありません。

画面比

DVD-R/RW 録画・ダビング時の画面比を設定します。

4:3固定

アスペクト比を 4:3 で固定します。

16:9固定

アスペクト比を 16:9 で固定します。

∅お知らせ

• 録画・画質設定がレート 1.4Mbps 以下に設定されて いるときは、本設定を 16:9 固定に設定している場 合でも自動的に 4:3 固定で録画されます。

チャプター分割

DVD-R/RW に Video モードで録画時に、指示した間隔で自動的にチャプター分割するかどうかを選びます。 切:

チャプター分割を設定しません。

5分、10分、15分、20分:

チャプター分割の間隔を4種類(5分、10分、15分、20分) のうちから選びます。

∅お知らせ

チャプター数が上限に達したときは、チャプター分割 されません。チャプター数の上限はディスクの状態に よって変わります。

録画 DNR

DVD-RAM DVD-R DVD-RW

ノイズの多い映像からノイズを低減する 3 次元デジタル ノイズリダクションのレベルを、映像に合わせて選びま す。

切:3 次元デジタルノイズリダクションは働きません。

弱:効果が弱く働きます。

強:効果が強まります。

∅お知らせ

- 残像やちらつきが気になる場合は「切」にしてください。
- S 端子入力以外で「3 次元 Y/C 分離」が「入」のときは、 録画 DNR 機能は働きません。

設定の変更と機能の設定(つづき)

3次元Y/C分離

HDD DVD-RAM DVD-R DVD-RW

録画時に働く3次元デジタルフィルターによるY/C(輝度/色)分離で、絵柄の上下境界で目立つ点状のちらつきや、こまかい絵柄で発生する色のちらつきを低減させます。

切:

この機能は働きません。

電波の受信状態が悪い地域での受信映像や残像が気になる場合にはこちらに設定します。

入:

この機能が働きます。

通常はこの状態に設定してください。

❷お知らせ

• 「3次元 Y/C 分離」は、内蔵チューナーや映像入力(黄)端子からの信号のときにしか働きません。 S端子入力のときには、「3次元 Y/C 分離」を切り換えても変化はありません。

リリーフ録画

DVD-RAM DVD-RW (VREZ-F)

予約録画が設定した画質・音質で DVD 側の残量にはいりきらないとき、自動的に内蔵 HDD に録画するかどうかを選びます。

切:

この機能は働きません。

入:

この機能が働きます。

❷お知らせ

- レート変換ダビングではリリーフ録画は動作しません。
- ・A2 録画予約の場合、「リリーフ録画」が「切」でも内蔵 HDD に録画します。
- DVD 残量よりも内蔵 HDD の残量が少ないときはリ リーフ録画しません。

管理設定

ネットワーク設定

▶ 189ページをご覧ください。

カギ付きフォルダ設定

▶116ページをご覧ください。

ジャンル設定

DVD-RAM DVD-RW

よく使うジャンル名をメニューに登録しておけます。ここで登録したジャンル名が、クイックメニューの「ジャンル変更」に表示されます。

1) 方向ボタン(▲/▼)で「現在ジャンル一覧」から変更したい項目を選び、「決定」を押す

ジャンルグループの選択画面が表示されます。

2) 方向ボタン (▲/▼) で登録したいジャンルを含む グループを選び、「決定」を押す

ジャンル名の選択画面が表示されます。 「グループ選択」の次のページを選択したいときは、 方向ボタン(►)を押します。

3) 方向ボタン (▲/▼) でジャンル名を選び、「決定」 を押す

選んだジャンルが「現在ジャンル一覧」の選んだ 項目の場所に設定されます。

- 4) 1) ~ 3) をくり返してジャンル名を登録する
- **5)** 登録が終わったら、「戻る」を押して「管理設定」 のメニューに戻る

省エネ設定

待受状態の本体表示と内蔵 HDD のパワーモードを設定します。

待機時本体表示設定

入:

点灯します。

切:

待機時に自動的に消灯します。

HDD パワーモード

無操作時の内蔵 HDD の回転を、一定時間経過後に自動的に止める省電力機能です。

標準:

HDD パワーモードの設定をしません。

セーブ:

約5分以上にわたって、内蔵 HDD に何もアクセスがないときに、内蔵 HDD の回転を止めます。(省電力モード)

内蔵 HDD が停止している状態では、HDD 側の再生ボタンや録画ボタンを押してから実際の動作が開始するまでの時間が少し長くかかります。

HDD 全タイトル削除



内蔵 HDD 内のタイトルを全部一度に削除します。 録画内容だけが削除されますので、DVD-RAM のライブラリ情報や予約履歴はそのまま残り、引き続き利用できます。



- **1)** 方向ボタン(**◄/►**)で「はい」を選び、「決定」を 押す
- **2)** メッセージを確認し、方向ボタン(◀/▶)で「はい」 を選び、「決定」を押す

削除が始まります。 削除しないときは、「いいえ」を選びます。

∅お知らせ


- 定期的に「HDD 全タイトル削除」をすると、断片化 (ディスクの複雑化)が改善されるため、快適にご使 用になれます。
- カギ付きフォルダ内のタイトルも削除されます。

HDD 初期化



内蔵 HDD を初期化します。

内蔵 HDD は通常初期化する必要はありませんが、HDD 自身が何らかのトラブルで正常に使用できなくなった場合は、初期化をすることで元どおり使用可能になる場合があります。ただし、HDD を初期化すると、中に録画してあるタイトルと、それまでのライブラリ情報や予約履歴がすべて消去されます。



- **1)** 方向ボタン(**◄/►**)で「開始」を選び、「決定」を 押す
- **2)** メッセージを確認し、方向ボタン(◆/▶)で「開始」 を選び、「決定」を押す

初期化が開始されます。

初期化しないときは、「中止」を選びます。

∅お知らせ

「HDD 初期化」を実行すると、カギ付きフォルダ設定は「切」となり、暗証番号も解除されます。

DVD-RAM 物理フォーマット

DVD RAM

▶34ページをご覧ください。

録画画質設定と音声設定

下の表は録画時の画質設定と音質設定の組合せを示します。「×」の組合せは設定できません。

		音質設定					
		/M1	D D/M2		L-PCM		
画質設定	DVD	HDD	DVD	HDD	DVD	HDD	
SP	0	0	0	0	×	×	
LP	0	0	0	0	×	×	
MN	0	0	0	0	0	0	
A1	0	0	0	0	0	0	
A2	0	0	0	0	0	0	


その他

- 1 回だけ録画可能な番組(コピーワンス) の録画について
- ●故障かな…?と思ったら
- ●本体表示窓のエラー表示
- ●録画可能時間一覧表
- ●言語コード表
- ●技術情報
- ●アスペクト比(画面比)について
- ●仕様
- ●索引
- ●インフォメーション
- ●商品の保証とアフターサービス

1回だけ録画可能な番組(コピーワンス)の録画について

デジタル放送は番組制作サイドの著作権を守るためコピー制御信号を入れて録画を 1 回に制限する「1 回だけ録画可能」な(コピーワンス)番組を放送しています。

デジタル時代の主流はDVD-RAM



DVD-RAMは、映画やスポーツなどの2カ国語放送が録画できたり、より精密な編集機能が使えたりと、DVD-R(Videoモード)にはないさまざまな機能を持っています。

カートリッジ付きで長期の保存にも適しています。

コピーワンス番組の録画には、著作権保護機能を盛り込んだ CPRM 対応の DVD メディアが必要で、現在、安価な DVD メディアとして広く使用されている DVD-R には録画することができません。また DVD-RW については VR モードのみでの録画となります。

■本機での録画

- 1 回だけ録画可能な(コピーワンス)番組は一世代だけ録画が許された番組で、録画するとその時点で一世代目となり、コピー禁止のタイトルとなります。
- 内蔵 HDD(ハードディスク)に録画した場合は、 DVD-RAM または DVD-RW(VR モード記録対 応機のみ)に対して高速ダビングによる「移動」 のみ可能です (逆方向はできませんので、ご注意 ください)。移動すると内蔵 HDD 内の移動され た部分のみ削除されます。
- DVD-R、DVD-RW に書き込む際に利用する Video モードは、コピー禁止のタイトルを記録す ることが規格として対応できません (コピー管理 システムに対応していないためです)。

■ 各機能別の対処方法および制限

- 見るナビ:タイトル一覧/チャプター一覧
 - ・コピーワンス番組のタイトルは、タイトルサム ネイル、チャプターサムネイルともに保存しな い仕様となり、表示するたびに、ディスク内の サムネイル画面を検索するため、表示に時間が かかります。
 - ・タイトル名の末尾の行にコピー禁止マークが表 示されます。
 - ・DVD-R、DVD-RW に書き込む際に利用する Video モードは、コピー禁止のタイトルを記録 することが規格として対応できません(Video モードに必要なコピー管理システムに対応して いないためです)。

●見るナビ:高速ダビング

- 「移動」のみ選択できます。
- ・一つのチャプターを移動した場合、その部分の みが移動され、残されたタイトルは移動した部 分が欠けた状態になり、元に戻すことはできま せん。
- ・一つのタイトルから必要な部分だけをディスクに保存するには、まず不要なチャプターを「編集ナビ」の「一括削除」または「見るナビ」のクイックメニューで削除し、必要な部分だけの[オリジナル]タイトルを作成し、これを高速ダビングでタイトルとして移動します。移動後は、削除したチャプターは元に戻せませんので、残したい部分だけの[プレイリスト]を作成してつながり具合を十分確認してから、不要なチャプターを削除することをお勧めします。
- ・レート変換ダビングは「コピー」の機能ですので、「移動」しかできないコピーワンス番組には利用できません。このため、4.7GBの新品の DVD-RAM に1タイトルがはいらない場合、画質に応じて片面に収まる程度の位置でチャプター分割します。たとえば、SP (4.6Mbps)で3時間録画した場合、2時間あたりの切りのいい部分でチャプター分割し、それを DVD-RAM 片面に移動、残り1時間を DVD-RAM もう一枚、または両面ディスクの裏面に移動します。
- ・移動は、作成したチャプターごとではなくタイトルごとに行なってください。チャプターを一つ一つ移動させると、移動先でそれぞれがタイトルとなり、あとで結合しても再生時に一瞬静止するようになってしまいます。
- ・余計にチャプター分割をしすぎた場合は、移動前に「チャプター編集」のクイックメニューから「前と結合」、「後ろと結合」など、チャプターを結合することで、いったん移動する単位に戻してください。DVD-RAMに移動したあとで、あらためてチャプター分割してください。

●見るナビ: レート変換ダビング

- ・事実上の再録画によるコピーとなるため、利用 できません。
- 編集ナビ:プレイリスト編集
 - ・プレイリスト作成は可能ですが、作成したプレイリストを DVD-RAM やディスク内ダビングすることはできません (コピー禁止タイトルは移動のみ可能なため、元々コピーしかできないプレイリストは、コピーが不可となり、結果的に高速ダビングができなくなります)。

機能設定

- 編集ナビ:DVD-Video(DVD-R) 作成、DVD-Video ファイナライズ
 - ・DVD-R、DVD-RW に書き込む際に利用する Video モードは、コピー禁止のタイトルを記録 することが規格として対応できません(コピー 管理システムに対応していないためです)。
- 編集ナビ:DVD-Video 背景画面登録
 - ・DVD-R、DVD-RW に書き込む際に利用する DVD-Video 背景画面登録は、コピーワンス番 組の映像については登録できません。
- ■編集ナビ:一括・高速ダビング、一括・レート変換ダビング
 - 移動に対応していないため、ご利用になれません。

故障かな…?と思ったら

故障かな…?とお思いのときは、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

電源

■ 電源がはいらない

- 電源プラグが抜けている。
 - → 電源プラグをしっかり差し込む。

テレビの接続

■ テレビの映像が出ない

- 本機とテレビをつなぐ接続コードが抜けている、 またははずれかけている。
 - → 本機とテレビとの接続コードをしっかり差し直 す。
- テレビ側の入力切換が間違っている。
 - → 本機を接続している入力端子にテレビの入力切 換を合わせる。

テレビの受信

■ テレビが映らない

- アンテナ線がはずれている。
 - → アンテナ線を差し直す。

■ テレビがきれいに映らない

- チャンネルの設定またはチャンネルの調整がずれている。
 - → チャンネル設定またはチャンネル微調整を再設 定する。(♪準備・簡単操作編24ページ)
- アンテナ線がはずれかけている。
 - → アンテナ線をしっかり差し込む。
- ・ 電波が弱い。
 - → アンテナの設置方向を調整するか、市販のアン テナブースターを使用する。

再生

■ DVDやCDの再生ができない

- 記録されているフォーマットが未対応である。 または本機で再生できるリージョン番号でない。
 - → ディスクを確認する。
- ディスクによごれまたは傷が付いている。
 - → ディスクのよごれを取るまたは交換する。
- 内蔵HDDモードになっている。
 - → 「DVD |ボタンを押す。

■ 内蔵HDDが再生できない

- DVDモードになっている。
 - → 「HDD Iボタンを押す。

■ 再生中に、不自然なブロックノイズが見えると きがある

- ・以下の場合に発生することがありますが、故障ではありません。
 - 一元の映像にブロックノイズがすでにある状態での録画の場合
 - 一 天候などによって、受信状態が悪化した状態で の録画の場合
 - 一 画像レート設定が低い状態での録画の場合
 - 一 画面の激しい変化に映像処理が対応できない場 合
 - 一 内蔵HDDやDVD-RAMのディスク上の物理エラーによる場合

(なお、内蔵HDDの寿命によって大量に発生する場合は内蔵HDDの交換が必要です。販売店または「東芝家電修理ご相談センター」にご相談ください。)

再生で内蔵HDDやDVD-RAMからデータを読み出すときにエラーが発生すると、その部分でブロック状のノイズ(ブロックノイズ)が発生する場合があります。この現象は、エラーが発生した部分を何度もくり返して読み出す(リトライ)と起こりにくくなりますが、そのかわりに再生が途中で遅くなったり止まったりする可能性が高くなるので、本機ではエラー発生時の読み直し回数を制限して、そのときの再生が遅れたり止まったりしないようにしています。

録

記録

■ DVD-RAMに記録ができない

- ・ディスクに誤消去防止がされている。
 - → ディスクのライトプロテクトタブを 「PROTECT」の反対側にする。(♪22ページ)
- ディスクにソフトプロテクトが設定されている。
 - → ディスクのソフトプロテクトを解除する。(♪223ページ)
- ・パソコンやDVDレコーダーでディスクにプロテクトがかけられている。
 - → 設定した機器でプロテクトを解除する。
- ディスクの空き容量が足りない。
 - → 不要な部分を消去する(♪ 170ページ)、または新たなディスクを準備する。
- ・初期化されていない。
 - → ディスクを初期化する。(♪32ページ)
- 欠陥が多く発生している。
 - → ディスクを物理フォーマットする。(♪34ページ)
- ・物理フォーマットがされていない。
 - → ディスクを物理フォーマットする。(♪34ページ)

■ 内蔵HDDに記録ができない

- DVDモードになっている。
 - → 「HDD」ボタンを押す。
- ・内蔵HDDの空き容量が足りない。
 - → 不要な部分を消去する(♪ 170ページ)、またはDVD-RAMに移動する。(♪ 158ページ)
- 停電などでディスクに保護がかかっている。
 - → 必要な部分をDVD-RAMなどにコピー後、 HDDの初期化をする。

■ DVD-RW (VRモード)に記録ができない

- ディスクにソフトプロテクトが設定されている。
 - → ディスクのソフトプロテクトを解除する。 (♪223ページ)
- パソコンや他社機でディスクにプロテクトがかけられている。
 - → 設定した機器でプロテクトを解除する。
- ディスクの空き容量が足りない。
 - → 不要な部分を消去する (♪ 105 ページ)、もしくは新たなディスクを準備する。
- 初期化されていない。
 - → ディスクを初期化する。(♪32ページ)

予約

■ 録画予約ができない

- ・時計の時刻設定がされていない。
 - → 時刻設定をする。(♪準備・簡単操作編21ページ)
- 予約内容がいっぱいになった。
 - → 不要な予約を取り消す。(♪51ページ)

■ Gコード予約が正しく働かない

- 地域番号またはガイドチャンネルが正しく設定されていない。
 - → 地域番号またはガイドチャンネルを正しく設 定し直す。(♪準備・簡単操作編22、24ページ)

リモコン

■ リモコンがきかない

- ・リモコンの電池が消耗している。
 - → 電池を交換する。(♪準備・簡単操作編20ページ)
- ・リモコンが受光部に向けられていない。
 - → リモコン送信部を本機受光部に向ける。
- ・リモコンと受光部が遠すぎる。
 - → 約7m以内のところで操作する。
- ・リモコンと受光部の間に障害物がある。
 - → 障害物を取り除く。
- リモコンモードが合っていない。
 - → 本機とリモコンのリモコンモードを合わせる。(♪準備・簡単操作編36ページ)
- 本機がリモコンオフモードになっている。
 - → リモコンオフモードを解除する。(♪準備・簡単操作編37ページ)
- TV/DVDスイッチが「TV |になっている。
 - → 「DVD」にしてから操作する。

信制

■ 時計表示が「O:OO」で点滅している

→ 販売店または「東芝家電修理ご相談センター」 にご連絡ください。

■ アフターサービスをご依頼になる前に

本機を修理に出す前には、内蔵 HDD の内容とライブラリ情報を DVD-RAM にダビングし、バックアップしてください。修理の際に内蔵 HDD の記録内容が消える場合があります。内蔵 HDD が異常になった場合でも、再生できるものはダビングしてください。修理の依頼をされるときは、付属の診断カルテへの記入をお願いします。なお、破損・消失した記録内容の復旧はできませんので、あらかじめご了承ください。

メッセージ画面表示と同時に本体表示窓にもエラーの表示が表示されます。

以下の表は、エラー表示の一部です。 「ERR - **」で、**の部分にエラーコードが表示されます。エラーの内容を確認してください。この表示を消すには、リモコ ンの「表示」ボタンを押してください。

エラー表示	エラーの内容	
ERR-01	物理フォーマットエラー	
ERR-10	容量オーバー	· DVD-Video作成時
ERR-11	タイトル数オーバー	
ERR-12	チャプター数オーバー	
ERR-13	コピープロテクションエラー	
ERR-14	DVDエラー(メディアが不良で書けない)	
ERR-15	その他のエラー	
ERR-16	HDDエラー(メディアが不良で書けない)	
ERR-17	SIFはワイド禁止	
ERR-18	異なるアスペクトの混在	
ERR-19	異なる解像度の混在	
ERR-1A	異なるオーディオ属性の混在	
ERR-1B	無効な管理情報	
ERR-1C	当社製以外のビデオレコーダーで録画されたストリーム	
ERR-1D	「DVD互換モード」が「切」で録画されたストリーム	
ERR-1E	無効なビデオ	
ERR-1F	予期せぬエラー	
ERR-2E	メニュー作成中エラーまたはメニューエンコードエラー	· DVD-Video作成時
ERR-2F	メニューサイズオーバー	・DVD-R/RWへの録画時
ERR-30	メニュー数の上限オーバー	」・DVD-R/RWへのダビング時
ERR-31	ドライブとメディアの相性によって、書込み修復を実施	
ERR-32	ディスクのフォーマットモードに互換性がない	・DVD-R/RWへの録画時
ERR-33	ディスクへの書込みが禁止されている	
ERR-34	書込み不可または管理情報エラー	
ERR-35	録画前空き容量チェックによるディスクオーバー	_
ERR-36	録画失敗(タイトルは残らない)	
ERR-37	録画失敗(タイトルは残る)	
ERR-38	書込み失敗(タイトルは残らない)	
ERR-39	書込み失敗(タイトルは残る)	_
ERR-3A	予期せぬエラー	
ER-7000	HDDにトラブルが発生している可能性があります。	

録画可能時間一覧表

音質レート		D /M1	(192k	bps)) /M2	(384k	.bps)		L-P	CM		
	НΕ	DD D	DVD-	-RAM	НΕ)D	DVD-	-RAM	HDD		DVD-RAM		備考
画質レート	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	1
1.0	284	53	08	06	246	44	07	01	136	48	03	52	
1.4	209	00	06	07	187	07	05	28	114	55	03	21	
2.0	149	43	04	22	138	09	04	02	94	22	02	44	□□D /M2時のLPの画質モードです。
2.2	137	42	04	01	127	51	03	44	89	26	02	36	□□D /M1時のLPの画質モードです。
2.4	127	28	03	43	118	59	03	28	85	00	02	28	
2.6	118	39	03	27	111	16	03	14	80	59	02	21	
2.8	110	58	03	14	104	29	03	02	77	20	02	14	
3.0	104	14	03	02	98	29	02	52	74	00	02	80	
3.2	98	15	02	51	93	80	02	42	70	56	02	03	
3.4	92	56	02	42	88	20	02	34	68	07	01	58	
3.6	88	09	02	33	84	00	02	26	65	31	01	53	
3.8	83	51	02	26	80	05	02	19	63	06	01	49	
4.0	79	56	02	19	76	31	02	13	60	52	01	45	
4.2	76	22	02	13	73	14	02	07	58	46	01	41	
4.4	73	07	02	07	70	14	02	02	56	50	01	38	□□D /M2時のSPの画質モードです。
4.6	70	07	02	02	67	28	01	57	55	00	01	35	□□D /M1時のSPの画質モードです。
4.8	67	22	01	57	64	55	01	52	53	17	01	32	
5.0	64	49	01	52	62	33	01	48	51	41	01	29	
5.2	62	28	01	48	60	21	01	44	50	10	01	26	
5.4	60	16	01	44	58	18	01	41	48	45	01	24	
5.6	58	13	01	40	56	23	01	37	47	24	01	21	
5.8	56	18	01	37	54	35	01	34	46	07	01	19	
6.0	54	31	01	34	52	54	01	31	44	55	01	17	
6.2	52	50	01	31	51	19	01	28	43	46	01	15	
6.4	51	15	01	28	49	49	01	26	42	40	01	13	
6.6	49	46	01	26	48	25	01	23	41	38	01	11	
6.8	48	21	01	23	47	05	01	21	40	39	01	09	
7.0	47	02	01	21	45	49	01	19	39	42	01	08	
7.2	45	46	01	18	44	38	01	16	38	48	01	06	
7.4	44	35	01	16	43	30	01	14	37	57	01	05	
7.6	43	27	01	14	42	25	01	13	37	07	01	03	
7.8	42	23	01	12	41	24	01	11	36	20	01	02	
8.0	41	21	01	11	40	25	01	09	35	35	01	00	L-PCM時のマニュアル最高値です。
8.2	40	23	01	09	39	29	01	07					
8.4	39	27	01	07	38	36	01	06					
8.6	38	34	01	06	37	45	01	04					
8.8	37	43	01	04	36	56	01	03					
9.0	36	54	01	03	36	09	01	01					
9.2	36	07	01	01	35	24	01	00					マニュアルモードの上限値

- 本一覧表は録画時間を保証するものではありません。
- 内蔵HDDおよびDVD-RAMを初期化状態で連続録画した場合(内蔵HDDでは9時間の録画をくり返した場合)の録画可能時間です。ディスクによって表示が若干ばらつくことがあります。
- ・録画後の残量は、本一覧表に書かれた時間から録画時間を引いた時間にはなりません。
- ・録画された映像や音声の状態によって、使用される容量は異なります。
- ・録画後の内蔵HDDおよびDVD-RAMの残量は、本機の残量表示機能で確認できます。
- 録画できる最大タイトル数(HDD: 396、DVD-RAM: 99)を超えた場合は、上記の表に記載された時間まで録画できません。

図D/M1、図D /M2は米国ドルビーラボラトリーズの民生用デジタル録音方式を用いています。設定1として D D/M1はDolby Digital 192Kbps、設定2として DD /M2はDolby Digital 384Kbpsとなっています。

言語コード表

記号	言語名
	言語なし
CHI (ZH)	中国語
DUT (NL)	オランダ語
ENG (EN)	英語
FRE (FR)	フランス語
GER (DE)	ドイツ語
ITA (IT)	イタリア語
JPN (JA)	日本語
KOR (KO)	韓国語
MAY (MS)	マレー語
SPA (ES)	スペイン語
AA	アファル語
AB	アブバジア語
AF	アフリカーンス語
AM	アムハラ語
AR	アラビア語
AS	アッサム語
EO	エスペラント語
AM AR AS AY AZ BA BE BG BH BI BN BO BR CA CO CS CY DA DZ EL	アアアアバベブビビベチブカコチウデブギムラッイゼシラルバスがベルタルェェンーリラアムラバーーリリマ融トンニカ語ルーンャーリリマ語・ズク語語語語が語語語語がある。

記号	言語名
ET	エストニア語
EU	バスク語
FA	ペルシャ語
FI	フィンランド語
FJ	フィジー語
FO	フェロー語
FY	フリジア語
GA	アイルランド語
GD	スコットランドゲール語
GL	ガルシア語
GN	グアラニ語
GU	グジャラート語
HA	ハウサ語
HI	ヒンディー語
HR	クロアチア語
HU	ハンガリー語
HY	アルメニア語
IA	国際語
IE	国際語
IK	エスキモー語
IN	インドネシア語
IS	アイスランド語
IW	ヘブライ語
JI	イディッシュ語
JW	ジャワ語
KA	グルジア語
KK	カザフ語
KL	グリーンランド語
KM	カンボジア語
KN	カンナダ語
KS	カシミール語
KU	クルド語
KY	キルギス語
LA	ラテン語
LN	リンガラ語

	1
記号	言語名
LO	ラオス語
LT	リトアニア語
LV	ラトビア語、レット語
MG	マダガスカル語
MI	マオリ語
MK	マケドニア語
ML	マラヤーラム語
MN	モンゴル語
MO	モルダビア語
MR	マラータ語
MT	マルタ語
MY	ミャンマー語
NA	ナウル語
NE	ネパール語
NO	ノルウェー語
OC	プロバンス語
OM	(アファン)オロモ語
OR	オリヤー語
PA	パンジャブ語
PL	ポーランド語
PS	パシュト一語
PT	ポルトガル語
QU	ケチュア語
RM	ラエティ=ロマン語
RN	キルンディ語
RO	ルーマニア語
RU	ロシア語
RW	キニヤルワンダ語
SA	サンスクリット語
SD	シンド語
SG	サンゴ語
SH	セルビアクロアチア語
SI	シンハラ語
SK	スロバキア語
SL	スロベニア語

記号	言語名
SM	サモア語
SN	ショナ語
SO	ソマリ語
SQ	アルバニア語
SR	セルビア語
SS	シスワティ語
ST	セストゥ語
SU	スンダ語
SV	スウェーデン語
SW	スワヒリ語
TA	タミール語
TE	テルグ語
TG	タジク語
TH	タイ語
TI	ティグリニャ語
TK	トゥルクメン語
TL	タガログ語
TN	セツワナ語
TO	トンガ語
TR	トルコ語
TS	ツォンガ語
TT	タタール語
TW	トウィ語
UK	ウクライナ語
UR	ウルドゥー語
UZ	ウズベク語
VI	ベトナム語
VO	ボラピュク語
WO	ウォロフ語
XH	コーサ語
YO	ヨルバ語
ZU	ズール語

技術情報

録画時間について

従来のVTR(ビデオテープレコーダー)の場合、録画時間は、ビデオテープ自体の長さと録画速度(標準/3倍等)で決まります。ディスクの場合には、MPEG2(Moving Picture Experts Group2)という可変圧縮方式でビットレート(Mbps:一秒あたりの情報量)の値を変えることで、録画できる時間を変えることができます。

たとえば、バケツに水道から水を入れるとき、蛇口を大きくひねって水をたくさん出すとバケツはすぐにいっぱいになり、少しだけひねって水を出すと、バケツはゆっくりいっぱいになります。このときのバケツが DVD-RAM で、蛇口の回し具合がビットレート、水がいっぱいになるまでにかかる時間が、録画できる時間にあたります。水をたくさん出す、つまりビットレートが高いと、すぐにディスクはいっぱいになり、ビットレートが低いとディスクがいっぱいになるまでの時間が長くなります。

画質について (SP、LP、A1、MN モード の使い分け)

ビットレート(Mbps)が高いということは、その映像に対する情報量が多く、低ければ情報量が少ないということです。ただし、ビットレートの値が高いからといって、必ずしも画質が良いとは言いきれません。ビットレートの数値の違いが大きいときは、画質の違いがわかりやすいのですが、近い値で比べると、その違いを感じにくい場合があります。

一般的に、ビットレートを低く設定すると、動きのおだやかな映像では目立ちませんが、変化が激しい映像では、必要なデータの量が確保できずに細部の情報が欠落し、結果として画面が粗くなってしまいます。たとえば、動きが激しい場面や、水面のように細かい光と影が多い場面では、画面に四角いノイズ(ブロックノイズ)が見えてしまいます。

本機では、4.7GBの未記録 DVD-RAM を使って「SP」 モードで約2時間、「LP」モードで約4時間の記録が できる設定があります。「SP」モードを標準とし、長 時間でかつ画質にこだわらない場合には「LP」モード で録画するという使い分けをお勧めします。

また、録画したい時間が2時間前後だったり、「SP」か「LP」かの選択に迷ったときには、「A1」モードを選択してください。「A1」モードでは、4.7GBの未記録 DVD-RAM の場合、録画する時間が約1時間程度から最長約2時間半までの範囲で、録画時間に応じて画質を自動的に設定しますので、簡単に良好な画質が得られます。一部が録画済みの DVD-RAM でも、その残容量に合わせてレート設定をします(録画の直前の空き容量に応じて画質が決定されますので、ディスク

に空き容量が少ない場合には、当初確認した画質より低くなるか、最後まで録画できないことがあります)。 内蔵 HDD への録画で「A1」モードを設定すると、DVD-RAM 片面一枚にダビングできるビットレートを自動的に設定します。

音楽番組やアニメは一定以上の画質で録画したい、という場合は、「MN」モードの選択をお勧めします。 6Mbps以上の場合の画質で録画すると、おおむね良い画質で録画できますが、高くするほど記録可能時間は短くなります。

この「A1」モードは、DVD-R/RW への録画時でも選択できます。

□□□ /M1、□□□ /M2 について

本機で録音する方式です。音声をそのまま録音するのではなく、デジタル信号に圧縮して録音し、再生時には元に戻します。1と2では規格上、使用されるデータの量が異なります。DOD/M1、DOD/M2は米国ドルビーラボラトリーズの民生用デジタル録音方式を用いています。

設定1として MDD /M1 は Dolby Digital 192 kbps、設定2として MDD /M2 は Dolby Digital 384kbps となっています。

L-PCM(リニア PCM)について

ドルビーデジタルと同様に音声の記録方式ですが、圧縮せずに、アナログ信号をサンプリングして 48KHz/16bitのデジタル信号に変換して録音します。したがって、使用されるデータ量はドルビーデジタルよりも多くなります。

アスペクト比とは、映像を構成する画面(映像)サイズの幅と高さの比で、4:3放送とワイド放送(スクィーズ放送、レターボ ックス放送)があります。放送の収録時にはこれらの異なるアスペクト比の素材が存在し、テレビ側でこのアスペクト比を 変換して表示しています。

放送で送られてくる映像

4:3放送(通常放送)



通常は4:3または「ノーマル」と呼ばれています。 (地上波、BSアナログ、CATV、CS放送、BSデ ジタル放送)

4:3テレビで再生する場合



収録した映像をそのまま画面いっぱいに再生 します。

ワイド放送(レターボックス放送)



ハイビジョンやワイドサイズで撮影した映像を、 DVDやLD、一部のビデオソフトに編集する際 に上下に黒い帯を入れることによってノートリ ミングで収録したものです。

(地上波、BSアナログ、CATV、CS放送、BSデ ジタル放送)



放送そのものが上下に黒い部分を含んでいる ため、その状態でだけ再生できます。

ワイド放送(スクィーズ放送)



16:9のワイド映像を放送時に左右方向を縮め てほぼ4:3の比率で放送し、受信したワイドテ レビ側で引き伸ばすことで16:9を復元します。 (BSデジタル放送)







スクィーズ記録された映像の場合、本機の初期 設定の「TV画面形状」の設定に応じて表示の しかたが変わります。「4:3LB | の場合、上下 に黒い帯がはいるレターボックス状態となり、 画面は正常な比率で表示されます。4:3テレビ の場合はこの設定にしてください。「16:9ワ イド」を選択しますと画面が縦長に見える状態 となりますので、設定を「4:3LB」にしてくだ さい。設定が「4:3LB」にもかかわらず、画面 が縦長につぶれたように見える場合、録画時に 正しくスクィーズ信号が記録されていないこと になります。S1出力対応の外部チューナー端 子から、本機のS1対応の入力端子に接続され ているかどうかご確認ください。

機能設

ワイドテレビで再生する場合

▼「ノーマル」時(○) ▼「フル」時(×)





テレビの設定によって表示のしかたは変わりますが、 「ノーマル」などで表示した場合、左右に黒い帯がは いった状態となり、「ワイド」などの設定の場合、左右 が引き伸ばされたように表示されます。

▼「ズーム」時(○)

▼「ノーマル」時(△) ▼「フル」時(×)







「ズーム 」などの設定にすることによって、上下左右の 黒い部分を除いて拡大することで、正常かつ画面いっ ぱいのワイド映像を楽しむことができます。テレビ側の 設定が「ノーマル」などの場合、放送そのものが上下に 黒い部分を含んでいるため、上下の黒い帯に加えてテ レビ側が付加する左右の黒い部分が加わった状態とな り、アスペクトは正常となります。テレビ側の設定が「フ ルーの場合、上下の帯はそのままにさらに左右に引き 伸ばされた状態となります。

▼「フル」時(○)

▼「ズーム」時(×)

▼「ノーマル」 時(×)







ほぼ4:3に縮めて収録した映像の左右方向だけをテ レビ側の設定によって16:9に左右引き伸ばして再生 します。テレビの設定は「フルーなどの名称のものに なっている必要があり、「ズーム」などの場合には、上 下左右が欠けた映像になりますので、ご注意ください。 「ノーマル」などの場合、左右につぶれた状態となり、 さらに左右に黒がテレビによって追加されます。

■:本機側の設定

▼:テレビ側の設定

*「TV画面形状」を「16:9シュリンク」 (▶準備・簡単操作編30ページ) に設定 し、再生した場合は、テレビ側で設定しなく てもこのような画面になります。

● アスペクト比 (画面比) に関する 注意点について

録画する際は、放送に含まれるスクィーズ情報に 応じてGOPと呼ばれる約0.5秒単位ごとに4:3か 16:9であるという区別を書き込んでいます。

本機内蔵チューナーで録画する場合は、常に4:3 の放送しかありませんが、BSデジタル放送などは スクィーズ放送が多数あり、一部チャンネルでは 番組直前の宣伝と番組で4:3と16:9が切り換わ ることがあるため、外部チューナーやデジタルテ レビから本機に入力して録画する場合には注意が 必要です。

DVD-RAMに録画する場合、放送側でこの情報が 切り換わっても、約0.5秒の単位内と続く約1秒 は先に来た情報で記録され、実際の映像と異なる 場合がありますが異なる画面比を混在して記録す ることができます。

DVD-R/RWはVideoモードの制約によって、通 常の4:3放送と16:9のスクィーズ放送が1タイ トル内に混在することが許されません。(タイト ルごとに異なるアスペクト比になることは問題あ りません。)そのため、直接録画する場合は、録 画する番組ごとにVideoモード記録時設定(画面比) を正しく設定する必要があります。

「DVD-Video作成」をする場合は、「チャプター 編集 | 画面内の「画面比 | の項目を見ながら混在 しないようにチャプターを分割してからパーツ登 録をするか、「DVD-Video作成」の「画面比設定」 で「4:3固定 | か「16:9固定 | を設定してくだ さい。いずれの場合でも、通常の4:3放送で上下 に黒い帯がはいる場合は、ワイドではなく、単な る4:3放送ですので、「16:9固定」に設定しない でください。

「フル」、「ズーム」、「ワイド」、「ノーマル」などのモード の呼びかたはテレビによって異なる場合があります。詳 しくはお使いになるテレビの取扱説明書をご覧ください。

仕様

■ 動作時消費電力

36W

■ 待機時消費電力

3.0W 以下(待機時省エネ設定:切) 0.8W 以下(待機時省エネ設定:セーブ)

■ 電源

AC100V 50/60Hz

■ 質量

4.9kg

■ 外形寸法

幅 430×高さ 78×奥行 338mm (突起含まず)

■ 受信チャンネル

VHF: 1 ~ 12CH, UHF: 13 ~ 62CH, CATV: C13 ~ C63CH

■ アンテナ入出力端子

VHF/UHF: 75Ω F型コネクター

■ ビットストリーム入出力端子

O.5V (p-p) (75Ω) 不平衡、ピンジャック

■ 信号方式

日米標準 NTSC カラーテレビジョン方式

■ 使用レーザー

半導体レーザー 波長 650nm/780nm

■ フォーマット

DVD-VR 規格 /DVD-Video 規格

■ 録画方式

MPEG2

■ 録音方式

ドルビーデジタル M1 / M2、リニア PCM

■ 録画使用ディスク

DVD-RAM

(片面: 4.7GB/両面: 9.4GB) *

DVD-R / RW (片面: 4.7GB) *

■ 内蔵 HDD 容量

160GB*

■ 映像入力

1.0V (p-p) (75Ω)、同期負、ピンジャック×3系統、 背面2、前面1

■ 映像出力

1.0V (p-p) (75Ω)、同期負、ピンジャック×2系統、 背面2

■S映像入力(入力3のみS1/S対応)

(Y) 1.0V (p-p) (75Ω)、同期負

(C) 0.286V (p-p) (75Ω)

ミニ DIN4 ピン×3 系統、背面 2、前面 1

■ S1 映像出力

(Y) 1.0V (p-p) (75Ω)、同期負

(C) 0.286V (p-p) (75Ω)

ミニ DIN4 ピン× 2 系統、背面 2

■ D1/D2 端子出力

14 ピン、2 列、1.27mm ピッチ 出力信号 D1/D2 Y 出力 1.0V (p-p) (75Ω) CB 出力 0.7V (p-p) (75Ω) CR 出力 0.7V (p-p) (75Ω)

■ 音声入力

2.0V (rms)、50kΩ以下、 ピンジャック (L、R) ×3系統 背面2、前面1

■ 音声出力

2.0V (rms)、200Ω以上、 ピンジャック (L、R) × 2系統 背面 2

■ 音声出力(ビットストリーム/ PCM 端子)

光コネクター×1系統

■ デコーダ入力

映像: 1.0V (p-p)、音声: 2.0V (rms) 2 系統

CS チューナー、BS デジタルチューナーは入力 3 端子兼用

■ LAN ポート (LAN 端子)

100BASE-TX/10BASE-T × 1

■ リモコン

ワイヤレスリモコン SE-R0148

■ 使用条件

温度:5°C~35°C、動作姿勢:水平

■ 時計表示

24 時間デジタル表示

■ 時間精度

クォーツ方式(月差約±30 秒程度)

●ディスク容量に関して

- ・HDD、DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R の容量は 1GB=10億バイト、として計算しています。
- ・実際に記録できる容量は、ファイル管理システムや製品固有の管理領域等の使用によって、物理的な容量より少な くなります。

機能設定

- ・意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
- 本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なる場合があります。

索引

数字・アルファベット順	スロー冉生	126
1 回だけ録画可能番組 182、246	ズーム	133
A - B リピート 138	静止画	127
A2(2面ジャスト)録画 56	設定	230
DEPG 63	全タイトル ORG(オリジナル)再生	107
DVD-RAM 物理フォーマット 34	全タイトル ORG(オリジナル)リピー	▶ 107
DVD-Video 作成 172	ソフトプロテクト	223
DVD-Video ファイナライズ 179		
DVD-Video (VRモード) ファイナライズ 181	た	
DVD 互換モード 35、241	タイトル毎レジューム	105、239
GOP 148	タイトル削除	105
G □ − ド 54		109、223
HDD 初期化 243	タイトル名入力	223
HDD 全タイトル削除 243	タイトルランダム	138
P in P 再生 130	タイトルリピート	138
		107、239
TV お好み再生 121	タイムサーチ	129
+1 > +ME	タイムバー表示	137
あいうえお順	ダビング	137
あ		105
アングル切換 131	画質・音質レートを変えてダビングする	165
一時停止 25、39、123	再生中の映像を録画する	168
一括削除 170	パーツ単位でダビングする	158
インスタントダイジェスト再生 108	パーツをまとめてダビングする	162
イントロスキャン 108	チャプター削除	105
映像調整 236	チャプター編集	144
映像調整選択 236	チャプター名入力	149
追っかけ再生 122	チャプターランダム	138
オリジナルタイトル結合 154	チャプターリピート	138
音声/音多切換 134	チャンネル設定 準備・簡単	単操作編 22
	チャンネルを変える	24
か	ディスク情報	223
 カラオケボーカル 235	ディスクリピート	136
ガイドチャンネル 準備・簡単操作編 24、26	ディスクの初期化	32
簡単ナビ 準備・簡単操作編 48	電源の入/切	24
クイックメニュー 26、138	トラックランダム	136
コピーワンス 182、246	トラックリピート	136
コマ送り/コマ戻し 127	録るナビ	46
コ (及り/ コ (戻し) 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12		
ර	な	
こ 最高画質レート容量節約 50	入力自動	42
再生 102	ネット de ナビ	183
サムネイル設定 106	は	
残量計算 52 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	バージョン(メイン/ DVD ドライブ)	233
残量表示 41	バーチャルサラウンド設定	238
時刻設定 準備・簡単操作編 21	早送り/早戻し	125
字幕切換 132	キベリノ 千庆 U 早見早聞	125
ジャンル設定 242	年兒平園 番組説明取得	72、201
終了後電源切る 40、167		/Z、ZUI
省工ネ設定 242	番組ナビ	00
状態表示 136	CH コード一覧表	96
スチル集再生速度 239	My ジャンル	71

240 240 47

125 125

機能設定

キデ番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番	84 67 80 86 69 88 72 102 83 128 139 110 116 118, 119 118 120, 156 111 115 113 112	録画・画質 / 音質設定 録画映像モード 録画予約の停止 わ ワンタッチスキップ ワンタッチリプレイ
別タイトル再生 編集ナビ	41 145	
±		
ま 見るナビ 無音部分チャプター分割 メモリ メモリリスト 文字の入力	104 51 139 139 57	
や		
予約の延長 予約のキャンセル	53 47	
予約の変更	47	
予約履歴 ら	51	
ライブラリ ライブラリの書戻し ライブラリの検索 ライブラリの削除 ライブラリの追加 ライブラリの並べ替え ライブラリのボックアップ ライブラリの表示 ラインUダビング リモコンモード リリーフ録画 レート変換ダビング	226 221 225 224 221 226 220 168 準備・簡単操作編 37 56、242 165	

38

録画

メモ

メモ

機能設定

メモ

録



本機に関する取扱い方法などのお問い合わせ

『RDシリーズサポートダイヤル』

0570-00-0233

電話受付:月~金 10:00~18:00

(12:30~13:30は休止、年末年始、祝日等を除く) ※FOMA・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

■ホームページ上によくあるお問い合わせ情報を掲載しておりますのでご利用ください。 また、番組データ提供に関する情報、メンテナンス情報やトラブル情報につきましても、お問い合わせ の前に、以下のホームページをご確認ください。

[http://www.rd-style.com/support/]

本機に関する最新の情報やお知らせなどが記載されておりますので、東芝ホームページを ご覧いただくことをお勧めいたします。

ホームページ: http://www.toshiba.co.jp/ または http://www.rd-style.com/



商品の保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証書 (別添)

・保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管してください。

補修用性能部品について

- ・当社は、HDD&DVDビデオレコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、 8年保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

保証期間

お買い上げ日から1年間です。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でも「有料修理」とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

修理を依頼されるときは〜出張修理

異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容			
品 :	名	HDD&DVDビデオレコーダー	
形 :	名	RD-XS34	
お買い上げ	日	年 月 日	
故障の状況	況	できるだけ具体的に	
で住う	所	付近の目印なども合わせてお知らせ	
		ください	
お名:	前		
電話番	号		
便利メモ			
お買い上げ店名		a () —	

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。

保証期間が過ぎているときは

商品を修理すれば使用できる場合には、ご希望によって 有料で修理させていただきます。

	修理料金の仕組み				
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。				
	+				
部品代	修理に使用した部品代金です。				
	+				
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。				

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

『東芝家電修理ご相談センター』

トーシバ ヨイ (**ずう)** 0120-1048-41

電話受付:365日・24時間受付

新製品などの商品選びのご相談

(操作に関するご質問は本取扱説明書「インフォメーション」に記載のRDシリーズサポートダイヤルにお問い合わせ願います。)

『東芝DVDインフォメーションセンター』

28 0120-96-3755

携帯電話からのご利用は 0570-00-3755

(PHS・FOMAなど一部の電話ではご利用になれません)

月~土 10:00~20:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

日曜日・祝日 10:00~16:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

口曜日「祝日 10 . 00 (中水牛丸、当社组足及子外来日寺)

※フリーダイヤルまたはフリーボイスは、携帯電話、PHS など一部の電話ではご利用になれません。

©2004 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁ず



株式会社東芝

デジタルメディアネットワーク社 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

79100840 @PM0018440011